

OLKBLX76/BLKBLX76 Oak Log Placement

! WARNING


- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- The logs are fragile and should be handled with care.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.


PHAZER[®] logs and glowing embers, exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Take the time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.

NOTE:


Log numbers are located on the bottom or back of the logs.

Burner Overview







1. Place Log#1 onto the locating studs A&B.




2. Place Log#2 onto locating stud C.




3. Place Log#3 onto locating studs D&F.




4. Place Log#4 on the left side of Log#1 resting the split end on the media tray. Ensure the char side is facing the burner.




5. Place Log#5 to the right of Log#4 on the media tray. Ensure the char side is facing the burner. Ensure log is not covering any burner ports.




6. Place Log#6 on the knot of Log#6. Rest the “Y” end on the media tray. Ensure log is not covering any burner ports.



7. Place Log#7 in front of the pilot shield. Ensure char side is facing burner. Ensure log is not covering any burner ports.




8. Place Log#8 on the front right side of the media tray. Ensure char side is facing burner. Ensure log is not covering any burner ports.



9. Place the round of Log#9 on the right of Log#8. Ensure char end is facing burner. Resting the opposite end on media the tray.



Ensure that no logs are covering any burner ports.
Also, ensure there is no impingement of the flame with the logs.



10. Place Chacoal provided around logs. Ensure chacoal does not cover any burner ports. Place glowing embers onto burner avoiding clusters.

NOTE:

When burning, a good indicator that logs are installed correctly is that each flame stands reasonably straight. If a log splits a flame or drastically changes the direction of a flame, review instructions again and/or pivot log out of direct contact.

Disposition de Bûches en Bouleau OLKBLX76/BLKBLX76

! AVERTISSEMENT


- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.


Les bûches **PHAZER^{MC}** et les braises incandescentes, exclusives aux appareils Napoléon, créent un effet réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le temps de bien installer les braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. Le couleur des bûches peut varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront « absorbés » pendant le procédé de « cuisson ». Orifices du brûleurs bloqués peuvent provoquer une flamme irrégulière.

NOTE:


Les numéros de bûches sont situés sur le fond ou à l'arrière des bûches.

Vue d'Ensemble de Brûleur







1. Placer la bûche no 1 sur les goujons de positionnement A et B.




2. Placer la bûche no 2 sur le goujon de positionnement C.




3. Placer la bûche no 3 sur les goujons de positionnement D et F.




4. Placer la bûche no 4 du côté gauche de la bûche no 1 en appuyant l'extrémité fendue sur le plateau de média. S'assurer que le côté carbonisé est orienté vers le brûleur.




5. Placer la bûche no 5 à la droite de la bûche no 4 sur le plateau de média. S'assurer que le côté carbonisé est orienté vers le brûleur. S'assurer que la bûche ne couvre aucun orifice du brûleur.




6. Placer la bûche no 6 sur le nœud de la bûche no 1. Appuyer l'extrémité en « Y » sur le plateau de média. S'assurer que la bûche ne couvre aucun orifice du brûleur.



7. Placer la bûche no 7 devant le bouclier du pilote.
S'assurer que le côté carbonisé est orienté vers le brûleur. S'assurer que la bûche ne couvre aucun orifice du brûleur.




8. Placer la bûche no 8 à l'avant droit du plateau de média. S'assurer que le côté carbonisé est orienté vers le brûleur. S'assurer que la bûche ne couvre aucun orifice du brûleur.



9. Placer la partie arrondie de la bûche no 9 à la droite de la bûche no 8. S'assurer que l'extrémité carbonisée est orientée vers le brûleur. Appuyer l'autre extrémité sur le plateau de média.



Veillez à ce qu'aucune bûche ne recouvre les orifices du brûleur.
Veillez également à ce que les bûches n'empiètent pas sur la flamme.



10. Placer le charbon fourni autour des bûches.
S'assurer que le charbon ne couvre aucun orifice du brûleur. Placer les braises incandescentes sur le brûleur en évitant les amas.

NOTE:

Lors de la combustion, un bon indicateur que les bûches sont correctement installées est que chaque flamme est raisonnablement droite. Si une bûche divise une flamme ou change radicalement la direction d'une flamme, revoir à nouveau les instructions et/ou faire pivoter la bûche hors de tout contact direct.