






114 kg  
250 lbs



US: Before First Use

Allow to air in a well-ventilated area before use.

Allow up to 24–72 hours for the product to fully expand and reach its intended shape.

Use & Safety

Keep away from fire and open flames.

Do not stand or climb on the product, risk of falling.

Use under adult supervision is recommended.

**DK:Før første brug**

Lad produktet lufte i et godt ventileret område før brug.

Der kan gå 24–72 timer, før produktet er fuldt udvidet og har opnået sin tilsigtede form.

**Brug & sikkerhed**

Holdes væk fra ild og åben flamme.

Stå eller klatr ikke på produktet – risiko for fald.

Brug under opsyn af en voksen anbefales.

**DE:Vor dem ersten Gebrauch**

Produktet vor Gebrauch in einem gut belüfteten Raum auslüften lassen.

Es kann 24–72 Stunden dauern, bis das Produkt vollständig aufgegangen ist und seine vorgesehene Form erreicht hat.

**Verwendung & Sicherheit**

Von Feuer und offenen Flammen fernhalten.

Nicht auf das Produkt steigen oder klettern – Sturzgefahr.

Verwendung unter Aufsicht eines Erwachsenen wird empfohlen.

**FR:Avant la première utilisation**

Laisser le produit s'aérer dans un endroit bien ventilé avant utilisation.

Comptez 24 à 72 heures pour que le produit se déploie complètement et atteigne sa forme prévue.

**Utilisation & sécurité**

Tenir à l'écart du feu et des flammes nues.

Ne pas monter ni grimper sur le produit – risque de chute.

Utilisation sous la surveillance d'un adulte recommandée.

**BG:Преди първа употреба**

Оставете продукта да се проветри добре преди употреба.

Може да са необходими 24–72 часа, за да се разгъне напълно и да достигне предназначенията си форма.

### **Употреба и безопасност**

Пазете далеч от огън и открит пламък.

Не стойте и не се катерете върху продукта – риск от падане.

Препоръчва се употреба под надзора на възрастен.

### **EE:Enne esmakordset kasutamist**

Laske tootel enne kasutamist hästi ventileeritavas kohas õhku saada.

Tootel võib kuluda 24–72 tundi, et täielikult laieneda ja saavutada ettenähtud kuju.

### **Kasutamine ja ohutus**

Hoidke eemal tulest ja lahtistest leekidest.

Ärge seiske ega ronige toote peal – kukkumisoht.

Soovitav on kasutada täiskasvanu järelevalve all.

### **FI:Ennen ensimmäistä käyttöä**

Anna tuotteen tuulettua hyvin ilmastoidussa tilassa ennen käyttöä.

Tuotteen täydellinen avautuminen ja lopullinen muoto voivat viedä 24–72 tuntia.

### **Käyttö ja turvallisuus**

Pidä poissa tulen ja avotulen läheisyydestä.

Älä seiso tai kiipeä tuotteen päälle – putoamisvaara.

Suosittelaa käytettäväksi aikuisen valvonnassa.

### **GR:Πριν από την πρώτη χρήση**

Αφήστε το προϊόν να αεριστεί σε καλά αεριζόμενο χώρο πριν από τη χρήση.

Ενδέχεται να χρειαστούν 24–72 ώρες για να αναπτυχθεί πλήρως και να αποκτήσει το προβλεπόμενο σχήμα του.

### **Χρήση & ασφάλεια**

Κρατήστε μακριά από φωτιά και γυμνή φλόγα.

Μην στέκεστε ή σκαφαλώνετε στο προϊόν – κίνδυνος πτώσης.

Συνιστάται η χρήση υπό την επίβλεψη ενήλικα.

### **IT:Prima del primo utilizzo**

Lasciare arieggiare il prodotto in un'area ben ventilata prima dell'uso.

Possono essere necessarie 24–72 ore affinché il prodotto si espanda completamente e raggiunga la forma prevista.

### **Uso e sicurezza**

Tenere lontano da fuoco e fiamme libere.

Non salire né arrampicarsi sul prodotto – rischio di caduta.

Si consiglia l'uso sotto la supervisione di un adulto.

### **HR:Prije prve uporabe**

Prije uporabe ostavite proizvod da se prozračí u dobro prozračenom prostoru.

Može proći 24–72 sata dok se proizvod potpuno raširi i dobije predviđeni oblik.

### **Upotreba i sigurnost**

Držati podalje od vatre i otvorenog plamena.

Ne stojte niti se penjite na proizvod – opasnost od pada.

Preporučuje se korištenje pod nadzorom odrasle osobe.

### **LV:Pirms pirmās lietošanas**

Pirms lietošanas ļaujiet produktam izvēdināties labi vēdināmā vietā.

Produkta pilnīgai izplešanai un paredzētās formas sasniegšanai var būt nepieciešamas 24–72 stundas.

### **Lietošana un drošība**

Turēt tālāk no uguns un atklātas liesmas.

Nestāvēt un nekāpt uz produkta – krišanas risks.

Ieteicams lietot pieaugušo uzraudzībā.

### **LT:Prieš pirmą naudojimą**

Prieš naudojimą leiskite gaminiui išsivėdinti gerai vėdinamoje patalpoje.

Gali prireikti 24–72 valandų, kol gaminys visiškai išsiskleis ir įgaus numatytą formą.

### **Naudojimas ir sauga**

Laikyti atokiau nuo ugnies ir atviros liepsnos.

Nelipkite ir nestovėkite ant gaminio – kritimo pavojus.

Rekomenduojama naudoti prižiūrint suaugusiajam.

### **NL:Vóór het eerste gebruik**

Laat het product vóór gebruik luchten in een goed geventileerde ruimte.

Het kan 24–72 uur duren voordat het product volledig is uitgezet en zijn beoogde vorm heeft bereikt.

### **Gebruik & veiligheid**

Uit de buurt houden van vuur en open vlammen.

Niet op het product staan of klimmen – valgevaar.

Gebruik onder toezicht van een volwassene wordt aanbevolen.

### **NO:Før første bruk**

La produktet lufte i et godt ventilert område før bruk.

Det kan ta 24–72 timer før produktet er helt utvidet og har nådd tiltenkt form.

### **Bruk og sikkerhet**

Holdes unna ild og åpen flamme.

Ikke stå eller klatre på produktet – fare for fall.

Bruk under tilsyn av en voksen anbefales.

### **PL:Przed pierwszym użyciem**

Przed użyciem pozostaw produkt do przewietrzenia w dobrze wentylowanym miejscu.

Pełne rozprężenie produktu i osiągnięcie docelowego kształtu może zająć 24–72 godziny.

### **Użytkowanie i bezpieczeństwo**

Trzymać z dala od ognia i otwartego płomienia.

Nie stawać ani nie wspinać się na produkt – ryzyko upadku.

Zaleca się używanie pod nadzorem osoby dorosłej.

### **PT:Antes da primeira utilização**

Deixe o produto arejar numa área bem ventilada antes da utilização.

Podem ser necessárias 24–72 horas para que o produto se expanda totalmente e atinja a forma pretendida.

### **Utilização e segurança**

Manter afastado de fogo e chamas abertas.

Não subir nem ficar em pé sobre o produto – risco de queda.

Recomenda-se a utilização sob supervisão de um adulto.

### **RO:Înainte de prima utilizare**

Lăsați produsul să se aerisească într-un spațiu bine ventilat înainte de utilizare.

Pot fi necesare 24–72 de ore pentru ca produsul să se extindă complet și să atingă forma dorită.

### **Utilizare și siguranță**

A se păstra departe de foc și flăcări deschise.

Nu stați și nu vă cățărați pe produs – risc de cădere.

Se recomandă utilizarea sub supravegherea unui adult.

### **SK:Pred prvým použitím**

Pred použitím nechajte výrobok vyvetrať v dobre vetranom priestore.

Môže trvať 24–72 hodín, kým sa výrobok úplne rozťahne a dosiahne svoj zamýšľaný tvar.

### **Používanie a bezpečnosť**

Udržujte mimo dosahu ohňa a otvoreného plameňa.

Nestojte ani sa nešplhajte na výrobok – riziko pádu.

Odporúča sa používať pod dohľadom dospeljej osoby.

### **SI:Pred prvo uporabo**

Pred uporabo pustite izdelek, da se zrači v dobro prezračenem prostoru.

Izdelek lahko potrebuje 24–72 ur, da se popolnoma razširi in doseže predvideno obliko.

### **Uporaba in varnost**

Hraniti stran od ognja in odprtega plamena.

Ne stojte in ne plezajte po izdelku – nevarnost padca.

Priporočljiva je uporaba pod nadzorom odrasle osebe.

### **ES:Antes del primer uso**

Deje que el producto se airee en una zona bien ventilada antes de utilizarlo.

Pueden ser necesarias entre 24 y 72 horas para que el producto se expanda por completo y alcance su forma prevista.

### **Uso y seguridad**

Mantener alejado del fuego y de las llamas abiertas.

No subirse ni ponerse de pie sobre el producto – riesgo de caída.

Se recomienda su uso bajo la supervisión de un adulto.

### **SE:Före första användning**

Låt produkten vädras i ett välventilerat utrymme före användning.

Det kan ta 24–72 timmar innan produkten har expanderat helt och nått sin avsedda form.

### **Användning och säkerhet**

Håll borta från eld och öppna lågor.

Stå eller klättra inte på produkten – risk för fall.

Användning under uppsikt av vuxen rekommenderas.

### **CZ:Před prvním použitím**

Před použitím nechte výrobek vyvětrat v dobře větraném prostoru.

Úplné roztažení výrobku a dosažení zamýšleného tvaru může trvat 24–72 hodin.

### **Použití a bezpečnost**

Uchovávejte mimo dosah ohně a otevřeného plamene.

Nestůjte ani nelezte na výrobek – hrozí nebezpečí pádu.

Doporučuje se používání pod dohledem dospělé osoby.

### **HU:Első használat előtt**

Használat előtt hagyja a terméket jól szellőző helyen kiszellőzni.

A termék teljes kinyílása és a kívánt forma elérése 24–72 órát is igénybe vehet.

### **Használat és biztonság**

Tartsa távol tűztől és nyílt lángtól.

Ne álljon és ne másszon a termékre – leesésveszély.

Felnőtt felügyelete melletti használat ajánlott.