




TF011
Toddler Bed
Lit pour tout-petit
Cama para niños pequeños



Date of Purchase

Lot Number (TAKEN FROM CARTON)

⚠ WARNING

INFANTS HAVE DIED IN TODDLER BEDS FROM ENTRAPMENT.

- Openings in and between bed parts can entrap head and neck of a small child.
- **NEVER** use bed with children younger than 15 months.
- **ALWAYS** follow assembly instructions.
- Stop using toddler bed when child reaches 50 lb (22.7 kg).

⚠ WARNING

STRANGULATION HAZARD:

- **NEVER** place bed near windows where cords from blinds or drapes may strangle a child.
- **NEVER** suspend strings over bed. **NEVER** place items with a string, cord, or ribbon, such as hood strings or pacifier cords, around a child's neck. These items may catch on bed parts.

⚠ CAUTION:

ENTRAPMENT HAZARD

To avoid dangerous gaps, any mattress used in this bed shall be a full-size crib mattress at least 51 5/8 in. (1310 mm) in length, 27 1/4 in. (690 mm) in width, and a max thickness of 6 in. (150 mm).

⚠ MISE EN GARDE

DES BÉBÉS SONT MORTS DANS DES LITS D'ENFANTS, CAR LEUR TÊTE EST RESTÉE COINCÉE.

- Les ouvertures dans et entre les parties du lit peuvent coincer la tête et le cou d'un jeune enfant.
- **N'UTILISEZ JAMAIS** ce lit pour des enfants de moins de 15 mois.
- Suivez **TOUJOURS** les instructions d'assemblage.
- Arrêtez d'utiliser le lit pour tout-petit lorsque l'enfant atteint 50 lb (22,7 kg).

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT :

- **NE PLACEZ JAMAIS** le lit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant.
- **NE SUSPENDEZ JAMAIS** de cordes au-dessus du lit. **NE PLACEZ JAMAIS** d'objets munis d'une corde, d'un cordon ou d'un ruban, tels que les cordons de capuchon ou des attaches de tétine, autour du cou d'un enfant. Ces objets peuvent s'accrocher aux éléments du lit.

⚠ PRUDENCE :

RISQUE DE PIÉGEAGE :

Pour éviter tout espace dangereux, tout matelas utilisé dans ce lit doit être un matelas de lit d'enfant de taille normale d'au moins 1310 mm (51 5/8 po) de longueur, 690 mm (27 1/4 po) de largeur et d'une épaisseur maximale de 150 mm (6 po).

⚠ ADVERTENCIA

HAN MUERTO BEBÉS EN CAMAS PARA NIÑOS PEQUEÑOS POR ATRAPAMIENTO.

- Las aberturas en las partes de la cama y entre ellas pueden atrapar la cabeza y el cuello de un niño pequeño.
- **NUNCA** use la cama con niños menores de 15 meses.
- **SIEMPRE** siga las instrucciones de montaje.
- Deje de usar la cama para niños pequeños cuando el niño alcance un peso de 22,7 kg (50 libras).

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN:

- **NUNCA** coloque la cama cerca de ventanas donde los cordones de persianas o cortinas puedan estrangular a un niño.
- **NUNCA** cuelgue cuerdas sobre la cama. **NUNCA** coloque objetos con cuerdas, cordones o cintas, como cordones de capuchas o cuerdas para chupetes, alrededor del cuello de un niño.

⚠ PRECAUCIÓN:

PELIGRO DE ATRAPAMIENTO:

Para evitar espacios peligrosos, todo colchón utilizado en esta cama deberá ser un colchón de cuna de tamaño completo de al menos 1310 mm (51 5/8 pulgadas) de largo, 690 mm (27 1/4 pulgadas) de ancho y un espesor máximo de 150 mm (6 pulgadas).

Parts / Pièces / Piezas

Adult assembly required. **Tools needed:** Allen wrench (included). **DO NOT** use power tools.

Lay out and identify all parts. Assemble on a soft, smooth surface to prevent damage to product finish. Make sure that all preassembled parts are tight.

L'assemblage par un adulte est nécessaire. **Outil nécessaire :** une clé Allen (inclus). **NE PAS** utiliser d'outils électriques.

Disposez toutes les pièces et identifiez-les. Assemblez l'article sur une surface douce et lisse pour éviter d'endommager la finition du produit. Veuillez vous assurer que toutes les pièces préassemblées sont bien serrées.


Se requiere el armado por parte de un adulto. **Herramientas necesarias:** llave Allen (incluido). **NO** utilice herramientas eléctricas.

Disponga ordenadamente e identifique todas las piezas. Ármela sobre una superficie suave y lisa para evitar dañar el acabado del producto. Asegúrese de que todas las piezas prearmadas estén bien ajustadas.

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| A Left Top Rail x2 | G Right Front Post x1 | Q Front Rail x1 |
| B Right Top Rail x2 | H Right Back Post x1 | M Left Front Post x1 |
| C Center Top Rail x1 | I End Bottom Rail x2 | N Left Back Post x1 |
| D End Top Rail x2 | J Middle End Rail x2 (Small) | O Right Front Post x1 |
| E Left Front Post x1 | K Back Rail x2 | P Right Back Post x1 |
| F Left Back Post x1 | L Middle Back Rail x1 (Small) | T End Bottom Rail x2 |

- | | | |
|--|--|--|
| A Rail supérieur gauche x2 | G Poteau avant droit x1 | Q Rail avant x1 |
| B Rail supérieur droit x2 | H Poteau arrière droit x1 | M Poteau avant gauche x1 |
| C Rail supérieur central x1 | I Rail inférieur d'extrémité x2 | N Poteau arrière gauche x1 |
| D Rail supérieur d'extrémité x2 | J Rail d'extrémité central x2 (petit) | O Poteau avant droit x1 |
| E Poteau avant gauche x1 | K Rail arrière x2 | P Poteau arrière droit x1 |
| F Poteau arrière gauche x1 | L Rail arrière central x1 (petit) | T Rail inférieur d'extrémité x2 |

- | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| A Riel superior izquierdo x2 | H Poste trasero derecho x1 | Q Riel delantero x1 |
| B Riel superior derecho x2 | I Riel inferior del extremo x2 | M Poste delantero izquierdo x1 |
| C Riel superior central x1 | J Riel del extremo medio x2 (pequeño) | N Poste trasero izquierdo x1 |
| D Riel superior del extremo x2 | K Riel trasero x2 | O Poste delantero derecho x1 |
| E Poste delantero izquierdo x1 | L Riel trasero medio x1 (pequeño) | P Poste trasero derecho x1 |
| F Poste trasero izquierdo x1 | | T Riel inferior del extremo x2 |
| G Poste delantero derecho x1 | | |



Hardware List / Liste du matériel / Lista de herrajes


1  Ø1/4" -20 X 3 1/8"	2  Ø3/8" X 5/8"
Bolt x 34 PCS Boulon x 34 PCS Perno x 34 PCS	Barrel nut x 34 PCS Écrou cylindrique x 34 PCS Tuerca cilíndrica x 34 PCS
3  Ø 5/16" X 1 3/16"	4 
Wood Dowel X 32 PCS Goujon en bois X 32 PCS Espiga de madera X 32 PCS	Allen Key X 1 PC Clé Allen X 1 PC Llave Allen X 1 PC

1

Connect left top rails (**A** x2) with right top rails (**B** x2) and attach them to center top rail **C** with bolts (1) and barrel nuts (2) as shown. Use Allen key (4) to tighten the bolts.

Connectez les rails supérieurs gauches (**A** x2) aux rails supérieurs droits (**B** x2) et fixez-les au rail supérieur central **C** avec des boulons (1) et des écrous cylindriques (2) comme indiqué. Utilisez une clé Allen (4) pour serrer les boulons.

Conecte los rieles superiores izquierdos (**A** x2) con los rieles superiores derechos (**B** x2) y fíjelos al riel superior central **C** con pernos (1) y tuercas cilíndricas (2) como se muestra. Utilice la llave Allen (4) para apretar los pernos.



1 x 4





2 x 4

2

Insert barrel nuts (2) into end top rails **D**. Attach end top rails **D** to house top with bolts (1) as shown. Use Allen key (4) to tighten the bolts.

Insérez les écrous cylindriques (2) dans les rails supérieurs d'extrémité **D**. Fixez les rails supérieurs d'extrémité **D** au toit de la maison avec des boulons (1) comme indiqué. Utilisez une clé Allen (4) pour serrer les boulons.

Inserte las tuercas cilíndricas (2) en los rieles superiores del extremo **D**. Fije los rieles superiores del extremo **D** a la parte superior de la casa con pernos (1) como se muestra. Utilice la llave Allen (4) para apretar los pernos.



1 x 4





2 x 4

3

Insert wood dowels (3) and barrel nuts (2) into end bottom rail (**I** & **T**) and middle end rail **J**. Attach left front post **E** and left back post **F** to the rails (**I**, **J**, & **T**) with bolts (1). Use Allen key (4) to tighten the bolts.

Insérez les chevilles en bois (3) et les écrous cylindriques (2) dans le rail inférieur d'extrémité (**I** et **T**) et le rail d'extrémité central **J**. Fixez le poteau avant gauche **E** et le poteau arrière gauche **F** aux rails (**I**, **J** et **T**) avec les boulons (1). Utilisez une clé Allen (4) pour serrer les boulons.


Inserte las clavijas de madera (3) y las tuercas cilíndricas (2) en el riel inferior del extremo (**I** y **T**) y en el riel del extremo medio **J**. Fije el poste delantero izquierdo **E** y el poste trasero izquierdo **F** a los rieles (**I**, **J** y **T**) con pernos (1). Utilice la llave Allen (4) para apretar los pernos.



1 x 6



2 x 6





3 x 10

4

Insert wood dowels (3) and barrel nuts (2) into end bottom rail (**I** & **T**) and middle end rail **J**. Attach right front post **G** and right back post **H** to the rails (**I**, **J**, & **T**) with bolts (1). Use Allen key (4) to tighten the bolts.

Insérez les chevilles en bois (3) et les écrous cylindriques (2) dans le rail inférieur d'extrémité (**I** et **T**) et le rail d'extrémité central **J**. Fixez le poteau avant droit **G** et le poteau arrière droit **H** aux rails (**I**, **J** et **T**) avec les boulons (1). Utilisez une clé Allen (4) pour serrer les boulons.

Inserte las clavijas de madera (3) y las tuercas cilíndricas (2) en el riel inferior del extremo (**I** y **T**) y en el riel del extremo medio **J**. Fije el poste delantero derecho **G** y el poste trasero derecho **H** a los rieles (**I**, **J** y **T**) con pernos (1). Utilice la llave Allen (4) para apretar los pernos.



1 x 6



2 x 6





3 x 10

5

Insert wood dowels (3) and barrel nuts (2) into back rails (**K** x2), middle back rail **L**, and front rail **Q** as shown. Attach end panels to the rails **K, L, Q** with bolts (1). Use Allen key (4) to tighten the bolts.

Insérez les chevilles en bois (3) et les écrous cylindriques (2) dans les rails arrière **K** x2, le rail arrière central **L** et le rail avant **Q** comme indiqué. Fixez les panneaux d'extrémité aux rails **K, L, Q** avec les boulons (1). Utilisez une clé Allen (4) pour serrer les boulons.


Inserte las clavijas de madera (3) y las tuercas cilíndricas (2) en los rieles traseros (**K** x2), el riel trasero central **L** y el riel delantero **Q** como se muestra. Fije los paneles de los extremos a los rieles **K, L, Q** con pernos (1). Utilice la llave Allen (4) para apretar los pernos.



1 x 10



2 x 10





3 x 12

6

Insert barrel nut (2) into end top rail **D**. Attach house top to the assembled bed with bolts (1) as shown. Use Allen key (4) to tighten the bolts.

Insérez l'écrou cylindrique (2) dans le rail supérieur d'extrémité **D**. Fixez le toit de la maison au lit assemblé avec les boulons (1) comme indiqué. Utilisez une clé Allen (4) pour serrer les boulons.

Inserte la tuerca cilíndrica (2) en el riel superior del extremo **D**. Fije la parte superior de la casa a la cama ensamblada con pernos (1) como se muestra. Utilice la llave Allen (4) para apretar los pernos.



1 x 4




2 x 4

The house toddler bed is now complete. To convert the toddler bed to a playground and a Montessori bed, see the next page.

Le lit maison pour tout-petit est maintenant assemblé. Pour convertir le lit pour tout-petit en aire de jeux et en lit Montessori, consultez la page suivante.

La cama infantil de la casa ya está terminada. Para convertir la cama infantil en un espacio de juego y una cama Montessori, consulte la página siguiente.



Converting the Toddler Bed to a Playground and Montessori Bed Playground

Remove the bolts from the rails **Q**, (**I** x2), (**J** x2), (**T** x2), (**K** x2) and **L**.

Shift the rails (**I** x2) to the bottom and reassemble them to the posts using the original bolt (1).

Transformation du lit pour tout-petit en aire de jeux et en lit Montessori Aire de jeux


Retirez les boulons des rails **Q**, (**I** x2), (**J** x2), (**T** x2), (**K** x2) et **L**.

Déplacez les rails (**I** x2) vers le bas et remontez-les sur les montants à l'aide du boulon d'origine (1).

Convertir la cama infantil en un espacio de juego y una cama Montessori Espacio de juego

Retire los pernos de los rieles **Q**, (**I** x2), (**J** x2), (**T** x2), (**K** x2) y **L**.

Desplace los rieles (**I** x2) hacia abajo y vuelva a montarlos en los postes utilizando el perno original (1).



Converting the Toddler Bed to a Playground and Montessori Bed

Montessori Bed

Insert wood dowels (3) and barrel nuts (2) into end bottom rails **T** and middle end rails **J**. Attach left front post **M**, left back post **N**, right front post **O**, and right back post **P** with bolts (1) as shown. Use Allen key (4) to tighten the bolts.

Transformation du lit pour tout-petit en aire de jeux et en lit Montessori


Lit Montessori

Insérez les chevilles en bois (3) et les écrous cylindriques (2) dans les rails inférieurs d'extrémité **T** et les rails d'extrémité centraux **J**. Fixez le poteau avant gauche **M**, le poteau arrière gauche **N**, le poteau avant droit **O** et le poteau arrière droit **P** avec les boulons (1) comme indiqué. Utilisez une clé Allen (4) pour serrer les boulons.

Convertir la cama infantil en un espacio de juego y una cama Montessori

Cama Montessori

Inserte las clavijas de madera (3) y las tuercas cilíndricas (2) en los rieles inferiores del extremo **T** y en los rieles del extremo medio **J**. Fije el poste delantero izquierdo **M**, el poste trasero izquierdo **N**, el poste delantero derecho **O** y el poste trasero derecho **P** con pernos (1) como se muestra. Utilice la llave Allen (4) para apretar los pernos.



Converting the Toddler Bed to a Playground and Montessori Bed

Montessori Bed

Insert wood dowels (3) and barrel nuts (2) into back rail **K**, middle back rail **L**, and front rail **Q** as shown. Attach end panels to the rails **K**, **L**, **Q** with bolts (1). Use Allen key (4) to tighten the bolts.

Transformation du lit pour tout-petit en aire de jeux et en lit Montessori



Lit Montessori

Insérez les chevilles en bois (3) et les écrous cylindriques (2) dans le rail arrière **K**, le rail arrière central **L** et le rail avant **Q** comme indiqué. Fixez les panneaux d'extrémité aux rails **K**, **L**, **Q** avec les boulons (1). Utilisez une clé Allen (4) pour serrer les boulons.

Convertir la cama infantil en un espacio de juego y una cama Montessori

Cama Montessori


Inserte las clavijas de madera (3) y las tuercas cilíndricas (2) en el riel traseros **K**, el riel trasero central **L** y el riel delantero **Q** como se muestra. Fije los paneles de los extremos a los rieles **K**, **L**, **Q** con pernos (1). Utilice la llave Allen (4) para apretar los pernos.



1 x 8




2 x 8



3 x 8

The playground and Montessori bed are now complete.
L'aire de jeux et le lit Montessori sont maintenant assemblés.
El espacio de juego y la cama Montessori ya están completos.



Care and Cleaning

Dust regularly with a soft, lint-free cloth to prevent soil build-up. A damp cloth may be used occasionally to clean the surface. Dry immediately. Do not use any abrasives that may damage the finish. Excessive exposure to sunlight and extreme changes in temperature and moisture can damage wood furniture.

Maintenance

Check bolts periodically and tighten them if necessary.

Nettoyage

Dépoussiérez régulièrement avec un chiffon doux et non pelucheux pour éviter l'accumulation de saleté. Un chiffon humide peut être utilisé occasionnellement pour nettoyer la surface. Séchez immédiatement. N'utilisez pas de produits abrasifs qui pourraient endommager la finition. Une exposition excessive à la lumière du soleil et des changements extrêmes de température et d'humidité peuvent endommager les meubles en bois.

Entretien

Vérifiez périodiquement les boulons et resserrez-les si nécessaire.

Cuidado y limpieza

Quite el polvo regularmente con un paño suave y sin pelusa para evitar la acumulación de suciedad. Ocasionalmente se puede utilizar un paño húmedo para limpiar la superficie. Séquela inmediatamente. No utilice ningún abrasivo que pueda dañar el acabado. La exposición excesiva a la luz solar y los cambios extremos de temperatura y humedad pueden dañar los muebles de madera.

Mantenimiento

Revise los pernos periódicamente y apriételos si es necesario.



Have Questions?

If a part is missing or damaged or you have any questions about this product, contact Consumer Care. Do not return this product to the place of purchase. Have the model number ready (TF011) and call 1-800-544-1108, text 1-812-652-2525, visit littleseeds.com, or email support@djgusa.com.

Vous avez des questions?

Si une pièce est manquante ou endommagée ou si vous avez des questions sur ce produit, contactez le service à la clientèle. Ne retournez pas ce produit au lieu d'achat. Ayez le numéro de modèle à portée de main (TF011) et appelez le 1 800 544-1108, envoyez un SMS au 1 812 652-2525, visitez le site littleseeds.com ou envoyez un courriel à support@djgusa.com.

¿Tiene preguntas?

Si alguna pieza falta o está dañada, o tiene alguna pregunta sobre este producto, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente. No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Tenga a mano el número de modelo (TF011) y llame al 1-800-544-1108, envíe un mensaje de texto al 1-812-652-2525, visite littleseeds.com o envíe un correo electrónico a support@djgusa.com.



Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants its product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers 1 year from the date of original purchase. This warranty is valid only upon presentation of proof of purchase. This is solely limited to the repair or replacement of defective furniture components and no assembly labor is included. This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Garantie limitée

Dorel Juvenile Group, Inc. garantit que son produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication et s'engage à remédier à tout défaut de ce type. Cette garantie couvre une période d'un an à compter de la date d'achat initiale. Cette garantie n'est valable que sur présentation d'une preuve d'achat. Elle se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement des composants défectueux du meuble et ne comprend pas la main-d'œuvre d'assemblage. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal montés, mal utilisés ou détournés de leur usage, ou qui ont été modifiés ou réparés de quelque manière que ce soit. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Garantía limitada

Dorel Juvenile Group, Inc. garantiza que su producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida únicamente con la presentación del comprobante de compra. Esto se limita únicamente a la reparación o reemplazo de componentes de muebles defectuosos y no incluye mano de obra de ensamblaje. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido armado incorrectamente, sometido a mal uso o abuso o que haya sido alterado o reparado de alguna manera. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro.





LITTLE SEEDS



©2025 Dorel Juvenile Group, Inc. Little Seeds™ and the Little Seeds logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108. Styles, colors, and labeling may vary. Les styles, les couleurs et l'étiquetage peuvent varier. Los estilos, colores y etiquetado pueden variar. Made in VIETNAM. Fabriqué en VIETNAM. Hecho en VIETNAM. Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argentia Road, Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7. Representante exclusivo en Chile: DOREL JUVENILE CHILE S.A. Av. del Parque 4161, oficina 602 A, Huechuraba, Santiago, Chile - Fono: 56 2 24971500 - www.infanti.cl - www.dorel.cl. Importado y distribuido en Perú por: COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - Los Libertadores 455, San Isidro, Lima 27, Lima, Perú RUC 20431062870 - Fono: 4413029 - www.infanti.com.pe. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 671992020823 10/25

