



# Rinnai®

## Référence croisée SENSEI® à SENSEI® RX

# SENSEI®



# SENSEI® RX

NOUVEAU

RÉDUISEZ  
VOTRE NOMBRE  
de  
MODÈLES  
DE 24 à 6!

SENSEI® Intérieur / Extérieur Gaz naturel ou gaz propane		NOUVEAU SENSEI® RX / RXP Par défaut en sortie d'usine pour l'intérieur seulement et au gaz naturel. Peut être modifié pour l'extérieur et pour le gaz propane (voir les détails ci-dessous).							
Actuel	KBTU max.	NOUVEAU	KBTU max.	FÉU	Compris dans l'emballage	Conversion au propane	Conversion pour l'extérieur	Accessoires (vendu séparément) *NOUVEAU	
Pas de pompe intégrée	RU199iN RU199iP RU199eN RU199eP	199	<b>RX199iN</b>	199	0,98	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chauffe-eau Sensei RX/RXP</li> <li>• Support de montage au mur</li> <li>• 4-Vis autotaraudeuses (4,2x25 mm)</li> <li>• Étiquette de conversion au gaz PROPANE</li> <li>• 2-Grillages d'évent</li> <li>• 2-Vis pour grillages d'évent</li> <li>• Manuel d'installation et de fonctionnement</li> <li>• Gabarit pour support de montage au mur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peut être converti au propane au site</li> <li>• Tire parti de <b>Smart -Sense™</b> Valve à gaz adaptative intégrée à l'appareil</li> <li>• Pas de trousse de conversion requise</li> </ul>	Utiliser le capot d'évent extérieur <b>Versa-Vent™</b> (RXOVC) Vendu séparément	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robinets d'isolement avec soupape de surpression (MIVK-T-LW)</li> <li>• Capot d'évacuation extérieure (RXOVC)*</li> <li>• Trousse d'ajout de pompe de recirculation interne (RX2RXPCK)*</li> <li>• Retour dédié avec robinets d'isolement et soupape de surpression (107000639)*</li> <li>• Couvercle de tuyauterie (PCD11-SHS)*</li> <li>• Boîtier d'encastrement (RGBCTWHRX)*</li> <li>• Porte de réaménagement pour RX/CX dans boîtier RGB-CTWH-4 (104000335)*</li> <li>• Porte de réaménagement pour RX/CX dans boîtier RGB-CTWH-3, 2i (104000336)*</li> <li>• Trousse de détection de fuite (RXLeakKit)* (109001364)*</li> <li>• Bouton-poussoir de recirculation (RPB200)*</li> <li>• Module sans fil Rinnai (RWM200)*</li> <li>• Câble EZConnect (REU-EZC-3)*</li> <li>• Étiquettes de plaque signalétique (pour trousse de conversion de gaz) (104000330)*</li> <li>• Contrôleurs- MC-601-BK/W, MC-195T-US</li> <li>• Neutralisateur de condensat (804000074)</li> <li>• Filtre éliminateur de tartre (103000038), cartouche de recharge pour filtre « Scale Cutter »(103000039)</li> <li>• Commutateur « OPU » (REU-OPU3)</li> </ul>
	RU180iN RU180iP RU180eN RU180eP	180	<b>RX180iN</b>	180	0,98				
	RU160iN RU160iP RU160eN RU160eP	160	<b>RX160iN</b>	160	0,97				
	RU130iN RU130iP RU130eN RU130eP	130	<b>RX130iN</b>	130	0,97				
Recirculation avec pompe intégrée	RSC199iN RSC199iP RSC199eN RSC199eP	199	<b>RXP199iN</b>	199	0,98	Tous les articles énumérés ci-dessus et une vanne de dérivation (vanne de transfert)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Étiquette de capacité nominale de gaz propane fournie avec l'unité</li> </ul>		
	RSC160iN RSC160iP RSC160eN RSC160eP	160	<b>RXP160iN</b>	160	0,97				

\*Nouveau pour chauffe-eau séries SENSEI® RX/CX





# Rinnai®

## Référence croisée pour unités commerciales SENSEI® CX (à partir d'unités SENSEI®)

# SENSEI®



# SENSEI® CX

NOUVEAU

RÉDUISEZ  
VOTRE NOMBRE  
de  
MODÈLES  
DE 8 à 4!

**SENSEI®**  
Intérieur / Extérieur  
Gaz naturel ou gaz propane

NOUVEAU

**NOUVEAU SENSEI® CX et CXP**

Par défaut en sortie d'usine pour l'intérieur seulement et au gaz naturel. Peut être converti pour l'extérieur et pour le gaz propane (voir les détails ci-dessous).

UNITÉS COMMERCIALES (CX/CXP)	Actuel	KBTU max.	NOUVEAU		FÉU	Compris dans l'emballage	Conversion au propane	Conversion pour l'extérieur	Accessoires (vendus séparément) *NOUVEAU
			KBTU max.	FÉU					
Pas de pompe intégrée	CU199iN CU199iP CU199eN CU199eP	199	<b>CX199iN</b>	199	FÉU: 0,98 TE: 0,97	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chauffe-eau Sensei CX/CXP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peut être converti au propane au site</li> </ul>	Utiliser le capot d'événement extérieur <b>Versa-Vent™</b> (RXOVC) Vendu séparément	<ul style="list-style-type: none"> <li>Robinets d'isolement avec soupape de surpression (MIVK-T-LW)</li> <li>Capot d'évacuation extérieure (RXOVC)*</li> <li>d'ajout de pompe de recirculation interne (RX2RXPCCK)*</li> <li>Retour dédié avec robinets d'isolement et soupape de surpression (107000639)*</li> <li>Couvercle de tuyauterie (PCD11-IB)*</li> <li>Boîtier d'encastrement (RGBCTWHRX)*</li> <li>Porte de réaménagement pour RX/CX dans boîtier RGB-CTWH-4 (104000335)*</li> <li>Porte de réaménagement pour RX/CX dans boîtier RGB-CTWH-3, 21(104000336)*</li> <li>Trousse de détection de fuite (RXLeakKit)*</li> <li>Plaque de fond pour couvercle de tuyauterie (109001364)*</li> <li>Bouton-poussoir de recirculation (RPB200)*</li> <li>Module sans fil Rinnai (RWM200)*</li> <li>Étiquettes de plaque signalétique (pour trousse de conversion de gaz) (104000330)*</li> <li>Contrôleurs- MC-601-BK/W, MC-195T-US</li> <li>Neutralisateur de condensat : (10300067/804000074)</li> <li>Filtre éliminateur de tartre (103000038), cartouche de recharge pour filtre « Scale Cutter » (103000039)</li> <li>Commutateur « OPU » (REU-OPU3)</li> <li>Câble pour montage en cascade (REU-CSA-C1 et REU-CSA-C2) Pompe de recirculation (GTK03U)</li> </ul>
	CU160iN CU160iP CU160eN CU160eP	160	<b>CX160iN</b>	160	FÉU: 0,97 TE: 0,97	<ul style="list-style-type: none"> <li>Support de montage au mur</li> <li>4-Vis autotaraudeuses (4,2X25mm)</li> <li>Étiquette de conversion au gaz PROPANE</li> <li>2-Grillages d'événement</li> <li>2-Vis pour grillages d'événement</li> </ul>			
Recirculation avec pompe intégrée			<b>CXP199iN</b>	199	FÉU: 0,98 TE: 0,97	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation et de fonctionnement</li> <li>Gabarit pour support de montage au mur</li> </ul>			
			<b>CXP160iN</b>	160	FÉU: 0,97 TE: 0,97				

« TE » : Certification interne par Rinnai

\*Nouveau pour chauffe-eau série SENSEI® RX/CX

