

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

NURSERY
WORKS

**ACRYLIC
CHANGING TRAY**

Instruction Manual

NW25419

REVISED 10 MAY 2023

Nursery Works is a purveyor of cutting-edge juvenile products. Created for the ultra-chic, Nursery Works aims to bring high design into the nursery. Our designers work, whenever possible, in close collaboration with highly skilled American craftspeople to build each piece. Our products are made in low production runs that allow us to employ methods and materials that would be unavailable in typical mass production. We take pride in presenting new materials to the children's industry that raise the bar in design, quality, and functionality for parents and babies around the world.

THE PRODUCT AND MANUFACTURING PROCESS

With each product, Nursery Works strives to explore new materials and processes, including non-toxic, recyclable acrylic, CNC-milled maple, 24K gold-plated aluminum, custom marble/granite and powder-coated stainless steel. In addition, many of our solid wood cribs are bench-made in small local shops in the United States using traditional joinery techniques that cannot be accomplished in mass production. For other cribs, we employ precise CNC milling that allows us to realize designs that were previously unimaginable. This combination of the latest fabrication technology with traditional techniques and our cutting-edge designs is unique to Nursery Works. Low- and no-VOC finishes are used across all our products and our products are tested to governmental standards on an annual basis.

Please note that due to the handcrafted nature of our products and our use of solid woods, each piece is unique and may possess color variations and irregular wood grain or surface texture. These natural characteristics are part of the beauty of real wood, are not considered manufacturing defects and do not merit replacements.

IMPORTANT NOTE

Improper assembly can result in damage to your furniture or cause harm to your child. Proper assembly is critical to ensure a safe and comfortable end result. Please read all instructions before assembly and keep instructions for future use.

Thank you for purchasing Nursery Works. For any questions or assistance, please contact us at 323 688 3678, or via email at info@nurseryworks.net. For additional information on our Purchase Terms and Conditions, please visit www.nurseryworks.net. Your authorized Nursery Works retailer will also be happy to assist you.

MAINTENANCE AND CLEANING:

To preserve the quality of your Nursery Works furniture we recommend periodically wiping with a damp, lint-free cotton cloth and a non-toxic cleaner. Never use window cleaner, ammonia products or other chemical sprays on acrylic. Distinctive acrylic furniture and accessories can last an eternity with minimal care and maintenance. Acrylic care consists of no more than normal wipe-cleaning, but care should be taken to avoid scratches. Acrylic is also stable when exposed to sunlight.

Below are additional guidelines for caring and maintaining our acrylic furniture.

Use only a very soft damp cloth when cleaning acrylic surfaces.

It is possible to scratch acrylic, so NEVER use any scouring compounds or chemical cleaners such as Windex or other glass cleaners (even if they are environmentally friendly, organic or non-scented). Should anything ever stick to an acrylic surface (such as an adhesive label or gummy substance), do not use any type of solvent.

Never use the same cloth that you clean other household items with. These cloths can retain dirt, grit, and chemical residues that may harm the acrylic. We recommend using a new or separate cloth for your acrylic care.

In case of scratches, do not worry. Unlike other materials, scratches on acrylic can be easily removed with specialty cleaning products, such as Novus (<http://www.novuspolish.com>). Keep your acrylic surfaces free from dust and dirt, with **"Novus 1"**. It's a clear, anti-static formula specially created to easily remove the negative charge that can attract dust and dirt to the surface of acrylic. Or use **"Novus 2"** anti-static formula to remove surface scratches while it cleans. **"Novus 3"** is for removal of heavier scratches and requires Novus 2 for final finishing.

WARNING:

BEFORE USE

- Read all instructions before use of the changing table.
- Keep instructions for future use.
- Do not use changing table if it is damaged or broken.
- If a means of attachment to the contoured changing pad or add-on changing unit is provided, the instructional literature shall provide instructions on how to secure the contoured changing pad or add-on changing unit to the support surface.
- This product is not intended to be used as a changing table without adult supervision. Use of the product without this may result in death or serious injury to your child from falling. Follow all instructions on attaching and using the changing table.
- Recommended maximum weight of the occupant for which the changing table, add-on changing unit, or contoured changing pad is 30 lb (13.6 kg).

SUFFOCATION HAZARD

- Babies have suffocated while sleeping on changing areas: changing area is not designed for safe sleep. **NEVER** allow baby to sleep on changing area.

WARNING:

FALL HAZARD

- Children have suffered serious injuries after falling from changing areas. Falls can happen quickly.
- **STAY** in arm's reach of your child.
- **ALWAYS** secure this pad to the support surface by using the provided hardware. See instructions.
- **This tray is intended to be used only with MDB Family products. All other uses are at the risk of the user.**
- **The tray is to be used on a surface that is level, stable and structurally sound with a minimum surface dimension of 45" by 17.75" (114 x 45 cm).**

WARNING:

- **A CHANGER PAD IS NOT INCLUDED. SOLD SEPARATELY.**
- The recommended contour changing pad dimensions are : 31"-32" x 16" x 4" (79-81 x 41 x 10 cm).
- We strongly recommend the use of the Contour Changing Pad (M5319) made by The MDB Family.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

We will replace any missing parts at the time of purchase or any defective item within a one year period from the date of original purchase. Please keep your receipt so that we may process your warranty request. This warranty only covers new units with original packaging and ownership, and is not transferable. It does not cover any used, secondhand or demo models.

This warranty does not cover any damaged or defective parts that result from installation and assembly, normal wear and tear, abuse, negligence, improper use or alteration to the finish, design, and hardware of the crib. The specific legal rights of this warranty may vary from state to state. Some states do not allow any exclusion or limitation of incidental damages. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts.

Registering your product is even easier than before! You can register your product on our website at: www.nurseryworks.net.

IF YOU WOULD LIKE TO ORDER REPLACEMENT OR MISSING PARTS, PLEASE VISIT US AT:

WWW.NURSERYWORKS.NET/PARTS

OR CONTACT US BY MAIL:


8700 Rex Rd. Pico Rivera, CA 90660

Tel: 323 688 3678

ACRYLIC CHANGING TRAY

Hardware and Tools List

- Be sure you follow the instructions in the order that they appear.
- To avoid possible scratching, assemble furniture on a soft surface (like a carpet or blanket).
- Be careful not to over tighten screws.


Hardware & Tools	Ref. No	Description
	Ⓐ x 2	Acrylic Plate
	Ⓑ x 4	Wood Screw (1.5 cm/0.6")
	Ⓒ x 4	Bolt (1 cm/0.4")

Please note that the screws require a Phillips head screw driver which is not provided.

ACRYLIC CHANGING TRAY

Parts List

Parts	Ref. No	Description
-------	---------	-------------




①x 1

Changer Tray
(Pad NOT Included)

ACRYLIC CHANGING TRAY


Assembly Instructions

Step 1




Place the Changer Tray ① onto the Dresser.

Step 2



Fix the Changer Tray ① with two Acrylic Plates **A**,
four Wood Screws **B** and four Bolts **C**.
Do not overtighten screws.

Step 3



Assembly is complete.

NURSERY
WORKS

Lire toutes les instructions AVANT l'assemblage et l'UTILISATION du produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

NURSERY
WORKS

PLATEAU À LANGER ACRYLIQUE

Manuel d'instruction

NW25419

RÉVISÉ LE 10 MAY 2023

Nursery Works est un fournisseur de produits pour enfants à la fine pointe de l'art. Consacrée au chic du chic, Nursery Works vise à apporter tous les raffinements du design dans le mobilier pour enfants. Nos concepteurs travaillent le plus possible en étroite collaboration avec les artisans américains les plus habiles pour fabriquer chaque élément. Nos produits sont faits par petits lots pour nous permettre d'employer des méthodes et des matériaux dont la production de masse nous priverait. Nous sommes fiers de présenter de nouveaux matériaux dans le secteur des produits pour enfants qui relèvent la barre en matière de style, de qualité et de fonctionnalité pour les parents et les bébés partout au monde.

LE PRODUIT ET SA FABRICATION

Avec chacun de ses produits, Nursery Works s'efforce d'explorer de nouveaux matériaux et de nouveaux procédés, dont de l'acrylique non toxique recyclable, de l'érable usiné par une machine-outil commandée par ordinateur, de l'aluminium plaqué or 24K, du marbre/granit personnalisé et de l'acier inoxydable à revêtement en poudre. De plus, bon nombre de nos lits de bébé en bois massif sont fabriqués dans des petits ateliers aux États-Unis à l'aide de techniques de menuiserie traditionnelles qui ne peuvent pas être employées dans une production de masse. Pour d'autres lits de bébé, nous recourons à des machines-outils numériques de haute précision qui nous permettent de réaliser des designs qui seraient autrement inimaginables. Cette combinaison des dernières technologies de fabrication et des techniques traditionnelles alliées à nos styles dernier cri est unique à Nursery Works. Nous utilisons des finis à faible teneur en COV ou sans COV dans toute notre gamme de produits et ceux-ci sont testés chaque année selon les normes gouvernementales.

Puisque nos produits sont fabriqués à la main en bois massif, chaque pièce est unique et peut présenter des variations de couleur et une texture ou un grain de bois irréguliers. Ces caractéristiques naturelles font partie de la beauté du bois véritable. Elles ne sont pas considérées comme des défauts de fabrication et ne peuvent justifier un remplacement.

AVIS IMPORTANT

Un assemblage inadéquat peut endommager votre meuble ou blesser votre enfant. Un assemblage approprié est indispensable à un résultat sûr et confortable. Veuillez lire toutes les instructions avant l'assemblage et les conserver pour un usage ultérieur.

Merci d'avoir acheté un produit Nursery Works. Pour toute question ou obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec nous au 323 688 3678, ou par courriel à info@nurseryworks.net. Pour de plus amples informations sur nos Conditions générales d'achat, veuillez visiter www.nurseryworks.net. Votre détaillant autorisé Nursery Works sera également heureux de vous aider.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE:

Pour préserver la qualité du mobilier Nursery Works, nous recommandons de l'essuyer périodiquement avec un chiffon de coton sans charpies légèrement humide et un nettoyeur non toxique. Ne jamais utiliser un nettoyeur à vitres, des produits à base d'ammoniac ou d'autres vaporisateurs de produits chimiques sur de l'acrylique. Les meubles et accessoires distinctifs en acrylique peuvent durer une éternité avec des soins et un entretien minimaux. Un époussetage habituel suffit pour entretenir des surfaces en acrylique. Il faut néanmoins éviter de les égratigner. L'acrylique est stable lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil.

D'autres directives sur l'entretien du mobilier en acrylique sont fournies ci-dessous.

Utiliser uniquement un chiffon humide très doux lors du nettoyage de surfaces en acrylique.

Il est possible d'égratigner l'acrylique. C'est pourquoi il ne faut JAMAIS utiliser des produits à récurer ou des nettoyeurs chimiques comme du Windex ou d'autres nettoyeurs à vitre (même s'ils sont écologiques, biologiques ou non parfumés). Advenant qu'une matière adhère à une surface acrylique (comme une étiquette autocollante ou une substance gélatineuse), n'utiliser aucun type de solvant.

Ne jamais utiliser un chiffon usagé pour nettoyer un autre article ménager. Ces chiffons peuvent emprisonner la poussière, les gravillons et des résidus de produits chimiques qui peuvent endommager l'acrylique. Nous recommandons d'utiliser un nouveau chiffon pour l'entretien de l'acrylique.

Ne pas s'inquiéter en cas d'égratignures. Contrairement à d'autres matériaux, les égratignures sur l'acrylique peuvent être facilement enlevées à l'aide de produits nettoyeurs comme du Novus (<http://www.novuspolish.com>). Éliminer la poussière et la saleté des surfaces acryliques avec « **Novus 1** ». C'est une formule transparente et antistatique créée précisément pour retirer la charge négative qui attire la poussière et la saleté sur les surfaces en acrylique. Il est aussi possible d'utiliser la formule antistatique « **Novus 2** » pour éliminer les égratignures tout en nettoyant les surfaces. Le produit « **Novus 3** », quant à lui, sert à éliminer les égratignures plus importantes et il doit être suivi de Novus 2 pour la finition.

AVERTISSEMENT:

AVANT L'UTILISATION

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser la table à langer.
- Conservez ces instructions pour une consultation ultérieure.
- N'utilisez pas la table à langer si elle est endommagée ou brisée.
- Si la table à langer dispose d'un dispositif de fixation du matelas à langer enveloppant ou d'une unité à langer d'appoint, la documentation fournie devrait expliquer comment fixer le matelas à langer enveloppant ou l'unité à langer d'appoint à la surface porteuse.
- Ce produit ne convient pas à une utilisation comme table à langer sans supervision d'un adulte. Une telle utilisation pourrait causer des blessures graves, voire mortelles à un enfant en raison des risques de chute. Suivez toutes les instructions portant sur la fixation et l'utilisation de la table à langer.
- Le poids maximal de l'enfant utilisant la table à langer, l'unité à langer d'appoint ou le matelas à langer enveloppant ne doit pas dépasser 13,6 kg (30 lb).

RISQUE DE SUFFOCATION

- Des bébés se sont étouffés pendant qu'ils dormaient sur une surface à langer : les surfaces ne sont pas conçues pour créer un environnement de sommeil sécuritaire. Ne laissez **JAMAIS** un bébé dormir sur une surface à langer.

AVERTISSEMENT:

RISQUE DE CHUTE

- Des enfants ont subi de graves blessures lors de chutes d'une surface à langer. Une chute peut se produire sans crier gare.
- **RESTEZ** toujours à portée de main de l'enfant.
- Fixez **TOUJOURS** ce matelas sur le support la surface en utilisant les accessoires de montage. Consultez les instructions.
- **Utiliser le plateau à langer avec les produits de MDB Family. Toutes les autres utilisations sont au risque de l'utilisateur.**
- **Le plateau à langer est toujours fixé sur une commode ou une table à langer avec une surface minimum de 114 cm par 45 cm (45 x 17,75 PO).**

AVERTISSEMENT:

- **LE COUSSIN À LANGER N'EST PAS INCLUS MAIS VENDU SÉPARÉMENT.**
- Les dimensions recommandées pour le matelas à langer contour sont : 79-81 x 41 x 10 cm (31-32 x 16 x 4 PO).
- Nous recommandons fortement d'utiliser le matelas à langer contour (M5319) fabriqué par MDB Family.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Nous remplacerons toute pièce manquante au moment de l'achat ou tout article défectueux au cours de la période de garantie d'un an à compter de la date initiale de l'achat. Veuillez conserver votre reçu de caisse pour le traitement de votre demande de garantie. Cette garantie ne couvre que les produits neufs avec leur emballage original. Elle ne couvre que leur propriétaire initial et n'est pas transférable. Elle ne couvre pas les produits usagés, d'occasion ou de démonstration.

Cette garantie ne couvre pas les pièces endommagées ou défectueuses en raison de leur installation et leur assemblage, l'usure normale, les abus, les négligences, les utilisations incorrectes ni l'altération du fini, du style et des accessoires de quincaillerie du lit. Les droits particuliers rattachés à cette garantie peuvent varier d'une juridiction à une autre. Certaines juridictions interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite.

L'enregistrement de votre produit est plus facile que jamais.
Veuillez l'enregistrer sur notre site Web à : www.nurseryworks.net


POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE OU
MANQUANTES, VISITEZ-NOUS À :
WWW.NURSERYWORKS.NET/PARTS

OU CONTACTEZ-NOUS PAR LA POSTE :
8700 Rex Rd. Pico Rivera, CA 90660
Tél. 323 688 3678

PLATEAU À LANGER ACRYLIQUE

Liste des accessoires et des outils

- Suivre les instructions dans l'ordre où elles apparaissent.
- Pour éviter d'éventuelles égratignures, assembler le meuble sur une surface douce. Par exemple un tapis ou une couverture.
- Prendre garde de ne pas trop serrer les vis.


Accessoires et outils	N° de réf.	Description
	Ⓐ x 2	Plaque Acrylique
	Ⓑ x 4	Vis à bois (1,5 cm/0,6 po)
	Ⓒ x 4	Boulon (1 cm/0,4 po)

Prière de noter que les vis nécessitent un tournevis à vis cruciformes qui n'est pas fourni.

PLATEAU À LANGER ACRYLIQUE

Liste des pièces

Pièces	N° de réf.	Description
--------	------------	-------------




① x 1

Plateau à langer
(Coussin NON compris)

PLATEAU À LANGER ACRYLIQUE


Instructions de montage

Étape 1




Placer le Plateau à langer ① sur la commode.

Étape 2



Fixer le Plateau à langer ① avec deux Plaques Acryliques **A**, quatre vis à bois **B** et quatre boulons **C**.
Ne pas trop serrer les vis.

Étape 3



L'assemblage est terminé.

NURSERY
WORKS