

For in-depth video instructions go to / Pour obtenir des instructions vidéo, se rendre sur / Para ver instrucciones exhaustivas en video, visita / Detaillierte Videoanleitungen findest du auf
Ga voor uitgebreide video-instructies naar / Per istruzioni video dettagliate, visitare / Para instruções em video mais detalhadas, acesse / Детальные видеоинструкции представлены на сайте
Szczegółowe instrukcje wideo można znaleźć na stronie / Podrobné videopokyny nájdete na webu / Video s podrobnými pokyny nájdete na adrese / A részletes útmutató videóit itt tekinthetők meg
Pentru instrucțiuni video detaliate, accesați / Για πιο λεπτομερείς οδηγίες σε βίντεο, μεταβείτε στη διεύθυνση / Videozapis s detaljnim uputama potražite na
За по-подробни видео инструкции отидете на / Za poglobljena videonavodila obiščite / Ayrıntılı videolu talimatlar için şu adrese gidin / 如書观看详细视频说明，请访问：
MONSTERJAMRC.COM

NORTH AMERICA • AMÉRIQUE DU NORD
1-800-622-8339, customercare@spinmaster.com

UK – 0800 206 1191, serviceuk@spinmaster.com
IRELAND – 1800 992 249
FRANCE – 0800 909 150, servicefr@spinmaster.com
AUSTRALIA – 1800 316 982, customercare@spinmaster.com
DEUTSCHLAND – 00800 0101 0222, Kundenservice@spinmaster.com
SCHWEIZ – 0800 561 350 • **ÖSTERREICH** – 0800 297 267
NEDERLAND – 0800 022 3683, klantenservice@spinmaster.com
BELGIË/BELGIQUE – 0800 77 688 • **LUXEMBOURG** – 800 2 8044
ITALIA – 800 788 532, servizio@spinmaster.com
MÉXICO – 01 800 9530147, servicio@spinmaster.com
POLSKA – 800080238, poland@spinmaster.com
ČESKÁ REPUBLIKA – 800550530, czechrepublic@spinmaster.com
SLOVENSKO – 0800232800, slovakia@spinmaster.com
MAGYARORSZÁG – 080 100 052, hungary@spinmaster.com
ROMÂNIA – 0800400015, romania@spinmaster.com
РОССИЯ – 88003013822, russia@spinmaster.com
WWW.SPINMASTER.COM

- ⚠ **WARNING: CHOKING HAZARD** – Small parts. Not suitable for children under three years.

⚠ **ATTENTION ! DANGER D'ÉTOUFFEMENT** – Contient de petits éléments.

Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.

⚠ **ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA** – Contiene piezas pequeñas. No conviene para niños menores de tres años.

⚠ **ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR** – Kleinteile. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.

⚠ **WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR** – Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.

⚠ **AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO** – Pezzi piccoli. Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni.

⚠ **ATENÇÃO: PERIGO DE ASFIXIA** – Peças pequenas. Contra-indicado para crianças com menos de 3 anos.

⚠ **ΠΡΕΔΥΠΕΡΧΔΕΝΙΕ** **ΟΠΛΑΧΟΤΗ** **ΥΔΥΩΨΗ** – Μικρά μέρη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών ετών.

⚠ **OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZENSTWO ZADŁAWIENIA** – Drobne elementy. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

⚠ **UPOZORNENÍ: NEBEZPEČÍ UDUSENÍ** – Obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do tří let.

⚠ **UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA** – Obsahuje malé predmety. Nevhodné pre deti do troch rokov.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS: FULLADÁSVEZÉLY** – Apró alkatrészek. Csak három évnél idősebb gyermekek számára alkalmas.

⚠ **AVERTISMENT: PERICOL DE ASFIXIERE** – Piese mici. Contraindicat copiilor mai mici de trei ani.

⚠ **ΠΡΟΕΙΟΠΟΙΗΣΗ**: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ – Μικρά μέρη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών ετών.

⚠ **UPOZORENIE: OPASNOST OD GUŠENJA** – Mali dijelovi. Igračka nije prikladna za djecu mlađu od tri godine.

⚠ **ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ОТ ЗАДАВАНЬЕ** – Малки части. Неподходящо за деца под тригодишна възраст.

⚠ **OPROZORILO: NEVARNOST ZADUSITVE** – Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od treh let.

⚠ **UYARI: BOĞULMA TEHLİKESİ** – Küçük parçalar. Üç yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

⚠ **警告**: 内含小零件，有窒息危险。不适合三岁以下儿童。
- Ⓜ This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols:

Ⓜ Ce jouet doit uniquement être branché sur des équipements portant l'un des symboles suivants :

Ⓜ Este juguete solo debe conectarse al equipo que tenga cualquiera de los siguiente símbolos:

Ⓜ Dieses Spielzeug darf nur mit Geräten verbunden werden, die eines der folgenden Symbole aufweisen:

Ⓜ Dit speelgoed mag alleen worden verbonden met apparatuur met de volgende symbolen:

Ⓜ Il giocattolo può essere collegato solo ad apparecchiature che riportano uno dei seguenti simboli:

Ⓜ O brinquedo deve ser conectado somente a equipamentos com um dos símbolos a seguir:

Ⓜ Это устройство можно подключить только к оборудованию, отмеченному одним из следующих символов:

Ⓜ Zabawke można podłączać jedynie do urządzeń oznaczonych następującymi symbolami:

Ⓜ Hračku pripojujte pouze k zařízením označeným některým z těchto symbolů:

Ⓜ Túto hračku pripájajte len k zariadeniam, ktoré sú označené jedným z nasledujúcich symbolov:

Ⓜ A játék csak olyan berendezéshöz csatlakoztatható, amelyen fel van tüntetve az alábbi szimbólumok egyike:

Ⓜ Această jucărie trebuie conectată doar la echipamente care poartă unul dintre următoarele simboluri:

Ⓜ Αυτό το παιχνίδι πρέπει να συνδεθεί μόνο σε εξοπλισμό που φέρει ένα από τα παρακάτω σύμβολα:

Ⓜ Igračka se smije priključivati samo na opremu na kojoj je istaknut jedan od sljedećih simbola:

Ⓜ Тази играчка трябва да бъде свързана само с оборудване, носещо един от следните символи:

Ⓜ To igraćo lahko povežete le z opremo, ki ima navedenega enega od naslednjih simbolov:

Ⓜ Bu oyuncak, yalnızca aşağıdaki sembollerden birine sahip bir ekipmana bağlandığında kullanılabilir:

Ⓜ 此玩具只能连接到带有下列任一标志的设备上:

Ⓜ or

Ⓜ of

Ⓜ lub

Ⓜ sau

Ⓜ all

Ⓜ ou

Ⓜ oppure

Ⓜ nebo

Ⓜ ή

Ⓜ ya da

Ⓜ o

Ⓜ ou

Ⓜ alebo

Ⓜ ili

Ⓜ 或者

Ⓜ oder

Ⓜ или

Ⓜ vagy

Ⓜ или

III

Juguete Importado por Spin Master México, S.A. de C.V. Av. Insurgentes Sur No.1070 piso 8, Colonia Insurgentes San Borja Alcaldía Benito Juárez C.P. 03100, Ciudad de México. R.F.C. SMM050627V48.

© 2021 Feld Motor Sports, Inc. MONSTER JAM™, UNITED STATES HOT ROD ASSOCIATION™, USHRA™, EL TORO LOCO™ are trademarks of and used under license by FMS. All rights reserved.

© 2021 Feld Motor Sports, Inc. MONSTER JAM™, UNITED STATES HOT ROD ASSOCIATION™, USHRA™, EL TORO LOCO™ sont des marques de commerce de FMS utilisées sous licence. Tous droits réservés.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10063, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Suite 101, Level 1, 18-24 Chandos Street, St Leonards, NSW 2065; 01800 316 982
Spin Master Toys UK Ltd. Secure Trust House, Boston Drive, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5YS, UK
Импортер: ООО «Спин Мастер РВС», Россия, Москва 117638 Одесская ул. 2, Бизнес-центр «Лотос», башня С, 10 эт. Тел.: 8 800 301 38 22

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA / СДЕЛАНО В КИТАЕ / ЧІН'ДЕ УРЕТІЛМІШТІР

Frequency Band(s): 2.411-2.472GHz

Bande(s) de fréquence : 2.411-2.472 GHz

Banda(s) de frecuencia: 2.411-2.472 GHz

Frequenzband: 2.411-2.472 GHz

Frequentieband(en): 2.411-2.472 GHz

Bande di frequenza: 2.411-2.472 GHz

Banda(s) de frequência: 2.411-2.472 GHz

Диапазон частот: 2.411-2.472 ГГц

Zakres częstotliwości: 2.411-2.472 GHz

Kmitočtová pásma: 2.411-2.472 GHz

Frekvenční pásma: 2.411 - 2.472 GHz

Frekvenciasáv(ok): 2.411-2.472 GHz

Benzi de frecvență: 2.411-2.472 GHz

Ζώνες συχνότητας: 2.411-2.472GHz

Frekvencijski pojasevi: 2.411 - 2.472 GHz

Честотна(и) лента(и): 2.411-2.472 GHz

Frekvenčni pasovi: 2.411-2.472 GHz

Frekans Bantian: 2411-2472 GHz

频段: 2.411-2.472GHz

Maximum radio frequency power transmitted: <10 dBm

Puissance de radiofréquence maximale transmise : <10 dBm

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida: <10 dBm

Max. Sendeleistung: <10 dBm

Maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden: <10 dBm

Massima potenza a radiofrequenza trasmessa: <10 dBm

Potência máxima de radiofrequência transmitida: <10 dBm

Максимална мощност предавачи РЧ-сигнала: <10 дБм

Maksymalna moc przesyłana na częstotliwości radiowej: <10 dBm

Maximální radiofrekvenci výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu: <10 dBm

Maximálny výkon prenášaného vysokofrekvenčného signálu: <10 dBm

Továbbított maximális rádiófrekvenciás jelerősség: <10 dBm

Puterea maximă a frecvenței radio transmise: <10 dBm

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας που μεταδίδεται: <10 dBm

Maksimalna odasлана snaga radijske frekvencije: <10 dBm

Максимална предавана радиочестотна мощност: <10 dBm

Največja prenesena radiofrekvenčna energija: <10 dBm

Aktanlan maksimum radyo frekans gücü: <10 dBm

射頻最大发射功率: <10 dBm

Spin Master Ltd. reserves the right to discontinue the monsterjamrc.com website at any time. / Spin Master Ltd. se réserve le droit de supprimer le site Internet monsterjamrc.com à tout moment.

Ⓜ Do not change or modify anything on the toy.

Ⓜ Ne pas altérer le jouet ou modifier l'un des composants.

Ⓜ No cambie ni modifique ninguna de las piezas del juguete.

Ⓜ Keine Änderungen an dem Spielzeug vornehmen.

Ⓜ Maak geen aanpassingen aan het speelgoed.

Ⓜ Non cambiare o modificare nulla nel giocattolo.

Ⓜ Não modifique nada no brinquedo.

Ⓜ Не разбирайте и не изменяйте игрушку.

Ⓜ Nie należy dokonywać zmian lub modyfikacji jakiegokolwiek części zabawki.

Ⓜ Na hračke nic neměňte ani neupravujte.

Ⓜ Na hračke nič neměňte ani neupravujte.

Ⓜ A játékon semmit ne változtasson meg vagy módosítson.

Ⓜ Nu schimbăți sau modificați nimic la jucărie.

Ⓜ Μην αλλάζετε ή τροποποιείτε οποιούδήποτε μέρος στο παιχνίδι.

Ⓜ Nijedan dio igračke nemojte mijenjati ni modificirati.

Ⓜ Не променяйте и не модифицирайте нищо по играчката.

Ⓜ Ne spreminjajte ali preoblikujte ničesar na igračci.

Ⓜ Oyuncak üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın.

Ⓜ 请勿更改或修改玩具上的任何东西。

Ⓜ Before first use: Read the user's information together with your child.

Ⓜ Avant la première utilisation : Lire les instructions avec votre enfant.

Ⓜ Antes de utilizarlo por primera vez, lea detenidamente la información dirigida al usuario junto con el niño.

Ⓜ Vor der ersten Verwendung: Benutzerinformationen zusammen mit Ihrem Kind durchlesen.

Ⓜ Voor het eerste gebruik: lees samen met je kind de gebruiksaanwijzing door.

Ⓜ Prima del primo utilizzo: leggere le informazioni per l'utente insieme ai bambini.

Ⓜ Antes do primeiro uso: leia as informações para o usuário junto ao seu filho.

Ⓜ Перед первым использованием прочитайте инструкцию вместе с ребенком.

Ⓜ Przed pierwszym użyciem: należy wraz z dzieckiem przeczytać informacje dla użytkownika.

Ⓜ Pred prvním použitím: Prečítate si užívateľské informácie spoločne s dieťaťom.

Ⓜ Pred prvým použitím: Prečítajte si informácie pre používateľa spolu s dieťaťom.

Ⓜ Az első használat előtt: A használati utasítást gyermekével együtt olvassa el.

Ⓜ Înainte de prima utilizare: Citiți informațiile pentru utilizator împreună cu copilul dvs.

Ⓜ Πριν από την πρώτη χρήση: Διαβάστε τις πληροφορίες χρήσης μαζί με το παιδί σας.

Ⓜ Prije prve upotrebe: zajedno s djetetom pročitajte informacije za korisnike.

Ⓜ Преди първото използване: Прочетете информацията за потребителя заедно с Вашето дете.

Ⓜ Pred prvo uporabo: Skupaj z otrokom preberite navodila za uporabo.

Ⓜ İlk kullanımdan önce: Çocukunuzla birlikte kullanıcı bilgilerini okuyun.

Ⓜ 首次使用前：与您的孩子一起阅读使用说明。

1:10TH Scale • Échelle 1:10 • Escala 1:10 • Maßstab 1:10 • Schaal 1:10
Scala 1:10 • Escala 1:10 • Масштаб 1 к 10 • Skala 1:10 • Měřítko 1:10
Mierka 1:10 • 1:10-es méretarány • Scară 1:10 • Κλίμακα 1:10
Mjerilo 1:10 • Мащаб 1:10 • Merilo 1 : 10 • 1:10 Ölçek • 1:10 比例

Ⓜ MUTE BUTTON

Ⓜ BOUTON MUET

Ⓜ BOTÓN SILENCIAR

Ⓜ STUMMSCHALTASTE

Ⓜ VOLUMEDEMPINGSKNOP

Ⓜ PULSANTE MUTE

Ⓜ BOTÃO MUDO

Ⓜ КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА

Ⓜ PRZYCIŚK WYCISZENIA

Ⓜ TLAČÍTKO ZTLUMENÍ

Ⓜ TLAČIDLO STLMENIA ZVUKU

Ⓜ NÉMÍTÓ GOMB

Ⓜ BUTON DEZACTIVARE SUNET

Ⓜ ΚΟΥΜΠΙ ΣΙΓΑΣΗΣ

Ⓜ GUMB ZA ISKLJUČIVANJE ZVUKA

Ⓜ БУТОН ЗА ІЗКЛЮЧЕННЯ НА ЗВУКА

Ⓜ GUMB ZA IZKLOP ZVOKA

Ⓜ SÉSSİZ DÜĞMESİ

Ⓜ 静音按钮

Ⓜ WHEEL ALIGNMENT ADJUSTER

Ⓜ AJUSTEUR D'ALIGNEMENT DES ROUES

Ⓜ AJUSTADOR PARA ALINAR LAS RUEDAS

Ⓜ TASTE ZUM AUSRICHTEN DER RÄDER

Ⓜ REGELAAR VOOR WIELUITLIJNING

Ⓜ REGOLAZIONE ALLINEAMENTO RUOTE

Ⓜ AJUSTE DE ALINHAMENTO DAS RODAS

Ⓜ РЕГУЛЯТОР ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕС

Ⓜ REGULATOR GEOMETRII KÓŁ

Ⓜ SERÍZENÍ KOL

Ⓜ PÁČKA NA NASTAVENIE POLOHY KOLIES

Ⓜ A KERÉKEK IRÁNYÁT BEÁLLÍTÓ GOMB

Ⓜ MECANISM DE REGLARE PENTRU ALINIAMENTUL ROTILOR

Ⓜ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ

Ⓜ REGULATOR ZA PORAVNANJE KOTAČA

Ⓜ РЕГУЛЯТОР ЗА ИЗПРАВЯВАНЕ НА ГУМИТЕ

Ⓜ REGULATOR ZA PORAVNAVO KOLES

Ⓜ TEKERLEK HÍZÁLAMA ÁYARI

Ⓜ 车轮对准调节器

Ⓜ LED CHARGE INDICATOR

Ⓜ VOYANT DE CHARGE LED

Ⓜ INDICADOR LED DE CARGA

Ⓜ LED-LADE-ANZEIGE

Ⓜ LAADINDICATOR

Ⓜ LED DI RICARICA

Ⓜ LED INDICADOR DE RECARGA

Ⓜ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ЗАРЯДА

Ⓜ WSKAŹNIK ŁADOWANIA LED

Ⓜ KONTROLKA LED NABÍVENÍ

Ⓜ KONTROLKA LED NABÍJANIA

Ⓜ LED TÖLTÉSJELZŐ

Ⓜ INDICATOR DE ÎNCĂRCARE CU LED

Ⓜ ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ LED

Ⓜ LED INDIKATOR PUNJENJA

Ⓜ СВЕТОДИОДЕН ИНДИКАТОР ЗА ЗАРЕЖДАНЕТО

Ⓜ LED-INDIKATOR POLNJENJA

Ⓜ LED ŠARJ GÖSTERGESİ

Ⓜ LED 充电指示灯

Ⓜ POWER SWITCH

Ⓜ INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

Ⓜ INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Ⓜ EIN/AUS-SCHALTER

Ⓜ STROOMSCHAKELAAR

Ⓜ INTERRUPTORE DI ALIMENTAZIONE

Ⓜ CHAVE LIGA/DESliga

Ⓜ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

Ⓜ WŁĄCZNIK ZASILANIA

Ⓜ VYPRINÁČ

Ⓜ VYPRINÁČ

Ⓜ BEKAPCSÓLÓGOMB

Ⓜ COMUTATOR DE ALIMENTARE

Ⓜ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ⓜ PREKIDAČ ZA NARAJANJE

Ⓜ ПРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ЗАХРАНЯНЕТО

Ⓜ STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP

Ⓜ GÜÇ ANAHTARI

Ⓜ 电源开关

Ⓜ CHARGING CABLE COMPARTMENT

Ⓜ COMPARTIMENT DU CÂBLE DE CHARGE

Ⓜ COMPARTIMENTO DEL CABLE DE CARGA

Ⓜ FACH FÜR LADEKABEL

Ⓜ OPLAADKABELCOMPARTIMENT

Ⓜ SCOMPARTO PER IL CAVO DI RICARICA

Ⓜ COMPARTIMENTO DO CABO DE CARREGAMENTO

Ⓜ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАБЕЛЯ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

Ⓜ SCHOWEK NA PRZEWÓD ŁADOWANIA

Ⓜ PROSTOR PRO NABÍJECÍ KABEL

Ⓜ PRIEHRADKA NA NABÍJACÍ KÁBEL

Ⓜ A TÖLTŐKÁBEL REKESZE

Ⓜ COMPARTIMENTUL CABLULUI DE ÎNCĂRCARE

Ⓜ ТМННА КАΛΩΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Ⓜ ODJELJAK ZA KABEL ZA NARAJANJE

Ⓜ ОТДЕЛЕНИЕ ЗА КАБЕЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Ⓜ PREDALČEK ZA NARAJALNI KABEL

Ⓜ ŠARJ KABLOSU BÖLMESİ

Ⓜ 充电电缆隔室

Ⓜ ⚠ **CAUTION:** Hair Entanglement. Tie back and cover hair and secure loose clothing prior to play. Ⓜ ⚠ **MISE EN GARDE :** Les cheveux peuvent se coincer. Attacher les cheveux et les couvrir, et maintenir les vêtements amples à l'écart du jouet. Ⓜ ⚠ **PRECAUCIÓN:** Enredo de pelo. Asegúrese de llevar el pelo atado o tenerlo cubierto; revise además si lleva puesto algo que también se pueda enredar. Ⓜ ⚠ **VORSICHT:** Haare könnten sich verfangen. Vor dem Spielen Haare zusammenbinden und bedecken, weite Kleidung sichern. Ⓜ ⚠ **VOORZICHTIG:** Haar kan verstrikt raken. Bind het haar naar achteren en bedek het. Maak loshangende kleding vast voor gebruik. Ⓜ ⚠ **ATTENZIONE:** Intrappolamento dei capelli. Legare e coprire i capelli prima di giocare e tenere gli abiti lontano dal prodotto. Ⓜ ⚠ **CUIDADO:** Há possibilidade de prender o cabelo. Prenda e cubra o cabelo, assegure-se de prender qualquer peça de roupa solta antes de utilizar o produto. Ⓜ ⚠ **ОСТОРОЖНО:** Игрушка может запутать волосы. Не играйте с распущенными волосами и неприкрытой головой, а также заправляйте свободную одежду перед игрой. Ⓜ ⚠ **UWAGA:** Niebezpieczeństwo wplątania włosów. Przed użyciem należy związać i zakryć włosy oraz zabezpieczyć luźne części odzieży. Ⓜ ⚠ **POZOR:** Může dojít k zaplétení vlasů. Před hraním si vlasy sepněte či zakryjte a nenoste volný oděv. Ⓜ ⚠ **VAROVANIE:** Zamotanie vlasov. Pred hraním si zopnite a prikryte vlasy a upevnite voľné oblečenie. Ⓜ ⚠ **VIGYÁZAT:** Belegabalyodó haj. A játék megkezdése előtt kösse össze és fedje le a haját, illetve ügyeljen a laza ruhadarabokra. Ⓜ ⚠ **ATENȚIE:** Agățare în păr. Strângeți părul la spate și acoperiți-l și strângeți hainele largi înainte de a vă juca. Ⓜ ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μπλέξιμο μαλλιών. Πριν από το παιχνίδι, δέστε τα μαλλιά, καλύψτε τα και σφίξτε τυχόν φορέα ή ρούχα. Ⓜ ⚠ **OPREZ:** zapletanje u kosu. Prije igranja zavežite i prekritje kosu i pričvrstite labavu odjeću. Ⓜ ⚠ **ΠΡΕΔΥΠΕΡΧΔΕΝΙΕ:** Заплитане на косата. Завържете назад, покрийте косата и стегнете свободно висящите дрехи преди игра. Ⓜ ⚠ **POZOR:** Zapletanje las. Pred igrro spnite in pokrijte lase ter zavijajte ali zatlacite ohlapna oblačila. Ⓜ ⚠ **DIKKAT:** Saçınıza Dolanabilir. Oynaymaya başlamadan önce saçınızı arkaya toplayıp koruyun ve bol giysilerinizi sabitleyin. Ⓜ ⚠ **小心：** 可能会缠绕头发。在玩耍前，请扎好并盖住头发，并固定住松散衣物。

EN INDOOR / OUTDOOR

FR INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

ES INTERIORES/EXTERIORES

DE INNENRÄUME/AUSSENBEREICHE

NL BINNENSHUIS/BUITENSHUIS

IT INTERNO/ESTERNO

PT AMBIENTE FECHADO/AO AR LIVRE

RU ДЛЯ ИГРЫ В ПОМЕЩЕНИИ / НА УЛИЦЕ

PL W POMIESZCZENIACH / NA ZEWNĄTRZ

CZ DOMA/VENKU

SK VNÚTRI/VONKU

HU BELTÉR/KÜLTÉR

RO INTERIOR / EXTERIOR

EL ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ / ΕΞΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

HR U ZATVORENOM / NA OTVORENOM

BG НА ЗАКРИТО/НА ОТКРИТО

SL UPORABA V ZAPRTIH PROSTORIH IN NA PROSTEM

TR KAPALI ALAN/AÇIK ALAN

ZH 室內 / 室外

⚠

WARNING:

CHOKING HAZARD – Small parts.

Not for children under 3 years.

⚠

ATTENTION !

DANGER D'ÉTOUFFEMENT – Contient de petits éléments.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

2xAAA (LR03) 1.5V

1.5V

Included • Fournies • Incluidas • enthalten

Inbegrepen • Incluse • Incluse • Engrat a containert

Dolgozón • Součástí balení • Součástí balenia

Tartozék • Include • Περιλαμβανονται • Includo • 附帶

EHR

UK

BC

WWW.SPINMASTER.COM

1

WWW.MONSTERJAMRC.COM

14