

Assembly Instructions

Instructions d'Assemblage

Caution : You must read this before you proceed
Attention : Vous devez lire ce document avant d'assembler

Care & Maintenance



- Not for commercial use. For residential use only.



- Furniture may scratch floors. We recommend using furniture pads to protect your floors.



- Do not put hot items directly on furniture surface.



- Do not clean furniture with harsh cleansers or polish.



- Do not place furniture under direct sunlight.



- Do not place furniture near heating or cooling vents.



- Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface.



- Do not place furniture outside . For indoor use only.



- Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth.




- Children should not climb or jump on the furniture.




- Dust and pick-up spills using a clean, non-colored, lint-free cloth.

Please look in carton for hardware packs and legs.



Soins et Maintien

	• Pas pour usage commercial. Pour usage résidentiel seulement.
	• Les meubles peuvent rayer le sol. Nous vous recommandons d'utiliser des patins de meubles pour protéger votre sol.
	• Ne pas mettre les objets chauds sur la surface de la fourniture.
	• Ne pas laver la fourniture avec les détergents ou cires durs.
	• Ne pas exposer la fourniture à la lumière directe du soleil.
	• Ne pas mettre la fourniture proche de la ventilation air chaude ou air froide.
	• Ne pas écrire sur la fourniture sans une barrière matelassée pour protéger la surface.
	• Ne pas mettre la meuble à l'extérieur. Pour usage intérieur seulement.
	• Les taches peuvent être enlevés avec une solution de savon doux et un chiffon humide.
	• Les enfants ne doivent pas monter ou sauter sur la meuble.
	• Laver la poussière et les déversements avec un tissu propre, non coloré et non pelucheux.
S'il vous plaît regarder dans cadre de siège pour les packs de matériel et les jambes.	

CLUB CHAIR/ FAUTEUIL CLUB



Parts List/Liste des pièces

Label/ Étiquette	Picture/ Image	Description/ Description	QTY/ Quantité
A		Backrest/ Dosier/	1
B		Chair Seat/ Siège de chaise	1
C		Seat Cushion/ Coussin siège	1
D		Front Leg/ Pieds avant	2
E		Hind Leg/ Pieds arrière	2

Hardwares/Liste des Pièces Détachées


Label/ Étiquette	Picture/ Image	Description/ Description	QTY/ Quantité
①		Gasket/ joint	7
②		Screw(M8*40mm)/ vis(M8*40mm)	1
③		Silicon Gasket/ Joint en silicium	3

Assembly Preparation/Préparation d'Assemblage

Before
Beginning
Assembly:/
Avant
decommencer
l'assemblage:



A



B



C



D



E

①  x7

②  x1

③  x3



- Read instructions, cover to cover-



- Have 2 adults on hand for assembly-



- Do not assemble on flooring or carpet-



- Assemble on a clean non-marring surface (packing foam)-



- Save all packaging until finished-



- Lire les instructions en entier.



- Avoir deux adultes disponibles pour l'assemblage



- Ne pas faire l'assemblage au sol ou sur un tapis




- Assembler sur une surface non-marquant propre (mousse)



- Garder les emballages jusqu'à la fin de l'assemblage

Assembly Steps/Étapes d'Assemblage


Overview/Aperçu



This Club Chair has multiple parts and may require up to 30 minutes to assemble. To give you an overview of the Chair parts, the above picture is to help you put the various parts into perspective. Please read through the instructions herebelow to familiarise the parts and steps before assembly.

Cette chaise a plusieurs parties et peut nécessiter jusqu'à 30 minutes pour être assemblée. Pour vous donner une vue d'ensemble du fauteuil, la photo ci-dessus vous aidera à mieux visualiser les différentes parties. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous pour vous familiariser avec les pièces et les étapes avant l'assemblage. Remarque: il est recommandé d'avoir un partenaire adulte pour vous aider pendant tout le processus d'assemblage.

Step 1 Étape 1



Position the Backrest(A), Chair Seat(B) and Seat Cushion(C) on a clean, non-marring surface, as shown.

Do not place on surface that can scratch or damage the upholstery.


Take out the 4 legs and Hardwares from the bottom of Chair Seat(B).

Placez le dossier (A), le siège de chaise (B) et le coussin de siège (C) sur une surface propre et non se mariant, comme montré.

Ne pas placer sur une surface qui peut rayer ou endommager le tapisserie.

Retirez les 4 Pieds et le matériel du bas du siège de chaise (B).

Step 2 Étape 2




With assistance from an adult partner, lift the Backrest(A) up. Align the Tapered Connectors on the Backrest(A) and the Chair Seat(B).
Push down on the Backrest(A) until it is fully locked into the Tapered Connectors.
Note: Make sure the Tapered Connectors on the Backrest(A) fully lock into the Tapered Connectors on the Chair Seat(B).

Avec l'aide d'un partenaire adulte, soulevez le dossier (A). Alignez les connecteurs coniques sur le dossier (A) et le siège de la chaise (B).
Appuyez sur le dossier (A) jusqu'à ce qu'il soit complètement verrouillé dans les connecteurs coniques.

Remarque: Assurez-vous que les connecteurs coniques du dossier (A) se verrouillent complètement dans les connecteurs coniques du siège (B).


Step 3 Étape 3



Put the Club Chair facedown as pictured above.
Lock Chair Seat(B) to Backrest(A) using a Screw(②). Tighten the Screw fully.
Note: If the bottom of the Backrest(A) completely touches the Chair Seat(B) edge, and it feels secure, not loose, when pushing the Backrest(A) backwards, then the Backrest(A) is fully locked in position.

Mettez la chaise du club face vers le bas comme représenté ci-dessus.
Verrouillez le siège de la chaise (B) au dossier (A) en utilisant une vis (②).
Remarque: Si le fond du dossier(A) touche complètement le bord du siège de chaise(B) et qu'il se sent sûr, pas lâche, lorsque l'on pousse le dossier(A) vers l'arrière, alors le dossier(A) est complètement verrouillé en position.

Step 4 Étape 4



Attach the Front Leg(D) into the front mounting positions of Chair Seat(B) by using Gasket(①) , tighten by turning the Leg clockwise until it is completely secure.

Repeat this process with the another Front Leg(D).

Attach the Hind Leg(E) into the back mounting positions Chair Seat(B) by using Gasket(①) and Silicon Gasket(③), tighten by turning the Leg clockwise until it is completely secure.

Repeat this process with the another Hind Leg(E).

Note : The use of Gaskets are OPTIONAL and is especially useful to help alleviate slight wobbleness. Some Legs may need more than one whilst some legs do not need any.

Fixez la Pieds avant (D) dans les positions de montage avant du siège de chaise (B) en utilisant le joint (①), serrez en tournant la Pieds dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit complètement sécurisée.


Répétez ce processus avec l'autre Pieds avant (D).

Fixez la Pieds arrière (E) dans les positions de montage arrière du siège de chaise (B) en utilisant le joint (①) et le joint en silicium (SerSerSerSerSerrez en tournant la Pieds dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit complètement sécurisée.

Répétez ce processus avec l'autre Pieds arrière (E).

Remarque : L'utilisation de joints est OPTIONNELLE et est particulièrement utile pour aider à soulager un léger oscillation. Certaines Piedss peuvent avoir besoin de plus d'une, tandis que certaines Piedss n'en ont pas besoin.

Step 5 Étape 5



Place the Seat Cushions(C) onto the Club Chair.

Your Club Chair is ready for use.

This Club Chair can only be used on a flat, level surface.

Placez les coussins de siège (C) sur la chaise Club.

Votre chaise de club est prête à être utilisée.

Cette chaise Club ne peut être utilisée que sur une surface plane.