



©2026 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1st logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.safety1st.com. Styles, colors, and labeling may vary. Les styles, les couleurs et l'étiquetage peuvent varier. Los estilos, colores y etiquetado pueden variar. Made in CHINA. Fabriqué en CHINA. Hecho en CHINA. Distributed by (distribué par/ distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argenta Road, Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7. Representante exclusivo en Chile: DOREL JUVENILE CHILE S.A. Av. del Parque 4161, oficina 602 A, Huechuraba, Santiago, Chile - Fono: 56 2 24971500 - www.infanti.cl - www.dorel.cl. Importado y distribuido en Perú por: COMEXA COMERCIALIZADORA EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - Los Libertadores 455, San Isidro, Lima 27, Lima, Perú RUC 20431062870 - Fono: 4413029 - www.infanti.com.pe. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 06/26 4358-8845A **DOREL**

## HumidiGlo™ 3-in-1 Humidifier

### IH680 User Guide

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE.**

**Keep instructions for future reference.**

**FOR INDOOR HOME USE ONLY.**

Remove all contents from packaging and discard any poly bags. Keep original carton. Lay out and identify all parts. Do not return this product to the place of purchase. To address any issues or for helpful information on assembly/installation or use, please visit us at [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com) to chat with us there. You can also text us at (812) 652-2525, email us at [support@djgusa.com](mailto:support@djgusa.com), or call Consumer Care at (800) 544-1108. Please provide the model number (IH680) and the manufacture date (located on package).

## ⚠ WARNING

- Keep small parts away from children.

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to person, including the following:

- Use appliance only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause hazards. **DO NOT** use outdoors.
- To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into a 120VAC electrical outlet. **DO NOT** plug in the cord with wet hands.
- Keep the cord out of heavy traffic areas. To avoid fire hazard, **NEVER** put the cord under rugs or near heat registers.
- **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, if the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to manufacturer for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- **DO NOT** attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.
- Humidifier should be unplugged when not in use.
- **DO NOT** place humidifier near heat sources such as stoves, radiators, and heaters. **DO** locate your humidifier on an inside wall near an electrical outlet. The humidifier should be at least 12 in. (30.5 cm) away from the wall for best results. **DO NOT** allow the mist outlets to directly face the wall. Moisture could cause damage, particularly to wallpaper.
- **NEVER** place humidifier in an area where it is accessible to children. **NEVER** use humidifier in a closed room, particularly where a child


may be sleeping, resting, or playing (a closed room may result in excessive humidity). **NEVER** tilt, move, or attempt to empty unit while it is operating. Shut off and unplug before removing the water tank and moving the unit.

- **DO NOT** attempt to refill humidifier without first unplugging the unit from its electrical outlet. Failure to heed this warning may cause personal injury. Be sure to unplug the unit by pulling on the plug and not the cord.
  - **DO NOT** block air inlet or outlet while unit is running.
  - Always place humidifier on a firm, flat, level surface. A waterproof mat or pad is recommended for use under the humidifier. **NEVER** place it on a rug or carpet, or on a finished floor that may be damaged by exposure to water or moisture. To prevent damage to surfaces, **DO NOT** place humidifier under overhanging surfaces.
  - **DO NOT** use humidifier in an area where humidity level is in excess of 60%. Use a hygrometer, available at your local retailer, to measure the humidity. Turn humidifier off if excessive humidity occurs.
  - **DO NOT** pour water in any openings other than the water tank.
  - **NEVER** place base under water flow or immerse in liquids.
  - **NEVER** operate unit without water in the tank. The transducer may burn out or fail.
  - **NEVER** touch exposed metal diaphragm (transducer) in the tank after use. Metal will be HOT.
  - This humidifier requires daily and weekly maintenance to operate appropriately. Refer to cleaning procedures. **Use only cleaners recommended by the manufacturer.**
  - **NEVER** drop or insert any object into any openings.
  - **NEVER** use a power cord without a appropriate adapter.
- STRANGULATION HAZARD!**
- Children have **STRANGLED** in cords. **NEVER** place cords within 3 ft (0.9 m) of the crib. **DO NOT** use with an extension cord.

## ⚠ CAUTION

This product is not a toy. **DO NOT** allow children to play with it.

## Parts and Features



## To Use

1. Ensure the humidifier is turned OFF and unplugged. Detach the power cord from the humidifier base.
2. **Select a location:** Choose a flat and level surface 12 in. (30 cm) away from the wall. **DO NOT** place on a rug, carpet, finished floor, or near furniture that can be damaged by too much moisture or water. Place on a moisture-resistant surface.
3. **Remove the lid and fill the tank:** Gently lift up on the tab on the humidifier's lid to remove it. Fill the tank with clean, cool water (ideally distilled) no higher than the max fill line. **DO NOT** fill water in past the max fill line, otherwise water may flow into the humidifier's electronic parts. Dry off the exterior of the tank and the terminals on the lid and tank if necessary. Replace the lid. Additives are **NOT** recommended.
4. **Plug In:** Attach the power cord to the humidifier base. Plug the humidifier into a 120VAC electrical outlet.
5. **Turn On:** Tap the Power button.
6. **Adjust Mist Level:** Tap the mist button to set the desired mist output. Mist may not be visible immediately; the amount of mist visible will be dependent on the level of water in the tank and the mist setting selected.
7. **Adjust Night Light and White Noise:** Tap the night light button to turn on the night light. Tap the sound button to turn on the white noise. Tap each button to cycle through your desired brightness/volume levels.
8. **Low Water Level:** The Power button will glow a solid amber when the water level is low. To restart the humidifier, turn it off, unplug it, and follow the instructions starting at step 3 above.
9. **Turn Off:** Turn the humidifier off by pressing the Power button. Unplug, drain, and clean the humidifier if it will not be used immediately. Remove all water from the humidifier before traveling with it.

## Care and Maintenance

**NOTE:** This is an electrical appliance and requires attention when in use. Follow the recommended guidelines to help prevent micro-organisms from growing in the humidifier.

### STORAGE

1. Turn off and unplug the humidifier. Detach the power cord from the humidifier base. Clean, rinse, and thoroughly dry the humidifier. **DO NOT** leave any water in the unit while stored as this may render the unit inoperable.
2. Place the humidifier in the original carton and store it in a cool, dry place.

### WEEKLY MAINTENANCE

#### To Remove Mineral Build-up and Scale:

1. Turn off and unplug the humidifier. Detach the power cord from the humidifier base.
2. Remove the lid of the humidifier and pour out any remaining water. Remove the float and its sleeve from inside the humidifier. Wipe the inside of the humidifier lid and all surfaces inside the tank with clean water, isopropyl alcohol, or white vinegar to remove any scale. You may use a dedicated bottle brush or sponge to clean the tank. For heavy scale, you may pour white vinegar into the tank and allow it to sit for 20 minutes, then repeat the steps above. Thoroughly rinse all components with clean water and allow to dry before using or storing. **DO NOT** submerge the tank in water. **DO NOT** wash any humidifier components in the dishwasher.

Before using the humidifier again, reinsert the float and its sleeve into the humidifier.

## FCC/IC Information

This device complies with Part 15 and Part 18 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standards and ICES-001.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning this equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by Dorel Juvenile Group can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commission's rules. Use of other accessories may not ensure compliance with the FCC exposure guidelines.

### ICES-001 (ISM Equipment) Information

This ISM equipment complies with Canadian ICES-001 requirements for radio frequency emissions. Users should install and operate the equipment according to the instructions provided to minimize the potential for interference with other electronic devices.

## Troubleshooting

| Problems   | Causes  | Actions  |
|--|---|--|
| No mist or vapor is being produced.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The humidifier is not turned on.</li> <li>• The water level is too low.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirm that the humidifier is plugged in and turned on.</li> <li>• Make sure there is water in the humidifier tank.</li> </ul>                         |
| The night light does not turn on.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The humidifier is not plugged in.</li> <li>• LEDs are not functioning.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug in the power cord.</li> <li>• Contact Consumer Care; the night light is not replaceable.</li> </ul>  |
| The humidifier does not turn on.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The humidifier is not plugged in or the water level is too low.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug in the power cord or refill the humidifier.</li> </ul>   |
| White powder is coming out of the humidifier.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• On high settings, the mist output can look like white powder.</li> <li>• Some minerals used in safe water treatment could become white powder as the water vaporizes; this is not a humidifier malfunction.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust the settings to reduce the mist output level.</li> <li>• Use distilled or filtered water instead of tap water.</li> </ul>                        |
| There is excess dampness in the room or on walls and windows.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The mist output setting is too high.</li> <li>• The room already has plenty of humidity.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn the humidifier off or adjust the settings to reduce the mist output level.</li> <li>• Open the door to the room at least 6 in. (15 cm).</li> </ul> |
| The humidifier turns on and off sporadically or the Power button pulses. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The humidifier's tank is almost empty.</li> <li>• The sensors inside the tank are dirty.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Refill the tank.</li> <li>• Clean the tank and sensors.</li> </ul>  |
| Water leaks out of the humidifier.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The tank was overfilled.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the tank is not filled above the max fill line.</li> </ul>  |

| Question                                       | Answer   |
|--|--|
| What are the variables that affect run time?   | <p>The estimated run time for this humidifier is based on average room conditions and is dependent on numerous variables such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Air exchange in the room.</li> <li>• Room construction and where the humidifier is placed.</li> <li>• Temperature of the room.</li> <li>• Humidity levels in the room.</li> <li>• Movement of occupants and the opening and closing of doors in the room.</li> <li>• Home furnishings in the room.</li> </ul> |
| How do I remove film on the tank?              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• See the Care and Maintenance section. Regular cleaning is recommended.</li> </ul>   |
| How can I extend run time?                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Run the humidifier on a lower setting.</li> <li>• Fill the tank all the way to the max fill line. DO NOT over fill.</li> </ul>  |
| What is the effective range of the humidifier? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The humidifier can cover a range of up to 200 square ft (18.5 square m).</li> </ul>   |

## Humidificateur HumidiGlo<sup>MC</sup> 3 en 1

### Guide de l'utilisateur IH680

### LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE ET L'UTILISATION.

### Gardez les instructions pour référence ultérieure.

### POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.

Veuillez retirer tout le contenu de l'emballage et jeter la boîte et/ou les sacs en polyéthylène. Veuillez conserver l'emballage d'origine. Disposez toutes les pièces et identifiez-les. Ne retournez pas ce produit au lieu d'achat. Pour toute question ou pour obtenir des informations utiles sur le montage, l'installation ou l'utilisation, allez sur [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com) afin de discuter avec nous. Vous pouvez également nous envoyer un message texte au (812) 652-2525, nous envoyer un courriel à [support@djgusa.com](mailto:support@djgusa.com) ou appeler le service à la clientèle au (800) 544-1108. Veuillez indiquer le numéro de modèle (IH688) et la date de fabrication (figurant sur l'emballage).

## ⚠ MISE EN GARDE

- Tenez les petites pièces hors de la portée des enfants.


Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, notamment les suivantes :

- Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut présenter des risques. **NE PAS** utiliser à l'extérieur.
- Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, branchez l'appareil directement sur une prise électrique 120 V CA. **NE PAS** brancher le cordon lorsque les mains sont mouillées.
- Gardez le cordon hors des endroits à forte circulation. Pour éviter les risques d'incendie, **NE JAMAIS** placer le cordon sous un tapis ou près d'une bouche de chaleur.
- **NE PAS** faire fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retourner l'appareil au fabricant pour examen, réglage électrique ou mécanique, ou réparation.
- **NE PAS** essayer de réparer ou de régler les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil. Cela annulera votre garantie. L'intérieur de l'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Tout entretien doit être effectué par du personnel qualifié uniquement.
- L'humidificateur doit être débranché lorsqu'il n'est pas utilisé.
- **NE PAS** placer l'humidificateur à proximité de sources de chaleur telles que poêles, radiateurs et appareils de chauffage. **PLACER** votre humidificateur près d'un mur intérieur, près d'une prise électrique. L'humidificateur doit être à au moins 30.5 cm (12 po) du mur pour fournir de meilleurs résultats. **NE PAS** placer l'humidificateur de façon à ce que les sorties de vapeur donnent directement sur le mur. L'humidité pourrait causer des dommages, en particulier au papier peint.
- **NE JAMAIS** placer l'humidificateur dans un endroit accessible aux


## ⚠ MISE EN GARDE

Ce produit n'est pas un jouet. Veillez à **NE PAS** permettre aux enfants de jouer avec.

## Pièces et caractéristiques



## Panneau de configuration



Appuyez une fois sur le bouton pour activer cette fonction. Appuyez à nouveau pour passer aux réglages élevé, moyen et faible. Appuyer sur un bouton lorsque le niveau est bas désactivera cette fonction.

La fonction brumisateur s'éteindra automatiquement si le niveau d'eau est trop bas ou s'il n'y a pas d'eau.

Appuyez sur le bouton de la veilleuse et le maintenir enfoncé pendant une seconde pour faire défiler les huit options de couleur.

Appuyez sur le bouton du son pour passer aux réglages de volume élevé, moyen et faible. Appuyez sur le bouton Son et le maintenir enfoncé pendant une seconde pour choisir parmi les trois types de bruits blancs.

Par défaut, tous les boutons émettent un bref bip sonore lorsqu'on appuie dessus alors que l'humidificateur est en marche. Appuyez simultanément sur les boutons « Brume » et « Son » et maintenez-les enfoncés pendant trois (3) secondes pour activer ou désactiver les signaux sonores.

## Pour utiliser

- Assurez-vous que l’humidificateur est éteint et débranché. Veuillez débrancher le cordon d’alimentation de la base de l’humidificateur.
- Sélectionner un emplacement** : Sélectionnez une surface plane et horizontale située à 30 cm (12 in) du mur. **NE PLACEZ PAS** cet appareil sur un tapis, une moquette, un sol fini ou à proximité de meubles susceptibles d’être endommagés par une humidité excessive ou de l’eau. Placez l’appareil sur une surface résistante à l’humidité.
- Retirez le couvercle et remplir le réservoir** : Soulevez délicatement la languette située sur le couvercle de l’humidificateur pour le retirer. Remplissez le réservoir avec de l’eau propre et fraîche (idéalement distillée) en ne dépassant pas la ligne de remplissage maximale. **NE REMPLISSEZ PAS** d’eau au-delà de la ligne de remplissage maximale, car cela pourrait entraîner une infiltration d’eau dans les composants électroniques de l’humidificateur. Séchez l’extérieur du réservoir ainsi que les bornes situées sur le couvercle et le réservoir si nécessaire. Remplacez le couvercle. Il n’est PAS recommandé d’utiliser des additifs.
- Brancher** : Branchez le cordon d’alimentation à la base de l’humidificateur. Branchez l’humidificateur à une prise électrique de 120 V CA.
- Activer** : Appuyez sur le bouton d’alimentation.
- Ajuster la veilleuse et le bruit blanc** : Appuyez sur le bouton de la veilleuse pour la mettre en marche. Appuyez sur le bouton son pour activer le bruit blanc. Appuyez sur chaque bouton pour faire défiler les niveaux de luminosité/volume souhaités.
- Activer la veilleuse** : Appuyez sur le bouton de la veilleuse pour l’activer.
- Niveau d’eau bas** : Le bouton d’alimentation s’allume en couleur ambre lorsque le niveau d’eau est bas. Pour redémarrer l’humidificateur, veuillez l’éteindre, le débrancher, puis suivre les instructions à partir de l’étape 3 ci-dessus.
- Désactiver** : Désactivez l’humidificateur en appuyant sur le bouton d’alimentation. Débranchez, videz et nettoyez l’humidificateur s’il n’est pas utilisé immédiatement. Videz toute l’eau contenue dans l’humidificateur avant de l’emporter en voyage.

### Entretien

**Remarque** : Il s’agit d’un appareil électrique qui nécessite une attention particulière lorsqu’il est utilisé. Suivez les recommandations pour éviter que des micro-organismes ne se développent dans l’humidificateur.

#### Rangement

- Nettoyez, rincez et séchez soigneusement selon les directives. Veuillez débrancher le cordon d’alimentation de la base de l’humidificateur. **NE PAS** laisser d’eau dans le réservoir, car cela pourrait rendre l’appareil inutilisable.

- Conservez l’appareil dans un endroit frais et sec.

#### Entretien Hebdomadaire

#### Pour éliminer l’accumulation de minéraux et le tartre :

- Éteignez et débranchez l’humidificateur. Veuillez débrancher le cordon d’alimentation de la base de l’humidificateur.

- Retirez le couvercle de l’humidificateur et videz l’eau restante. Retirez le flotteur et son manchon de l’intérieur de l’humidificateur. Essayez l’intérieur du couvercle de l’humidificateur et toutes les surfaces à l’intérieur du réservoir avec de l’eau propre, de l’alcool isopropylique ou du vinaigre blanc afin d’éliminer tout dépôt calcaire. Vous pouvez utiliser une brosse à bouteille ou une éponge pour nettoyer le réservoir. Pour les dépôts importants, veuillez verser du vinaigre blanc dans le réservoir et laisser agir pendant 20 minutes, puis répéter les étapes ci-dessus. Rincez complètement tous les composants à l’eau propre et les laisser sécher avant de les utiliser ou de les ranger. **NE PAS** immerger le réservoir dans l’eau. **NE PAS** nettoyer les composants de l’humidificateur dans le lave-vaisselle.

Avant de réutiliser l’humidificateur, réinsérez le flotteur et son manchon dans l’humidificateur.

### Renseignements sur FCC/ISDE

Cet appareil est conforme aux parties 15 et 18 des règles de la FCC et aux normes RSS exemptées de licence d’Industrie Canada et à la norme ICES-001.

L’utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie radioélectrique et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant cet équipement, l’utilisateur peut essayer de corriger les interférences en prenant l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l’antenne de réception;
- Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
- Brancher l’équipement sur une prise de courant d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l’aide.

MISE EN GARDE : Toute modification ou altération non expressément approuvée par Dorel Juvenile Group peut annuler votre autorisation à utiliser cet équipement conformément aux règles de la Commission fédérale des communications. L’utilisation d’autres accessoires peut ne pas garantir la conformité aux directives d’exposition de la FCC.

#### Informations ICES-001 (Équipement ISM)

Cet équipement ISM est conforme aux exigences canadiennes ICES 001 en matière d’émissions de radiofréquences. Les utilisateurs doivent installer et utiliser l’équipement conformément aux instructions fournies afin de minimiser les risques d’interférences avec d’autres appareils électroniques.

### 3-en-1 HumidiGlo™ Humidifier

Guía para el usuario IH680

**ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR EL PRODUCTO, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**

**Guarde estas instrucciones para su uso futuro.**

**PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE EN INTERIORES.**

Retire todo el contenido del empaque y deseche la caja y las bolsas de polietileno. Conserve la caja original. Despliegue e identifique todas las piezas. No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Para solucionar cualquier problema o para obtener información útil sobre el montaje e instalación o el uso, vístenos en www.safety1st.com para charlar con nosotros allí. También puede enviarnos un mensaje de texto al (812) 652-2525, envíenos un correo electrónico a support@djgusa.com, llamar a Atención al consumidor al (800) 544-1108.Proporcione el número de modelo (IH680) y la fecha de fabricación (se localiza en el paquete).

| <b>⚠️ ADVERTENCIA</b>  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Cuando use aparatos electrodomésticos, debe siempre tomar precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, choques eléctricos y lesiones a personas, incluidas las siguientes: <ul style="list-style-type: none"><li>Utilice el aparato electrodoméstico solamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, choques eléctricos o lesiones personales. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede resultar peligroso. <b>NO UTILIZAR</b> en exteriores..</li> <li>Para evitar riesgos de incendio o choques eléctricos, enchufe el electrodoméstico directamente en una toma de corriente de 120VCA. <b>NO</b> enchufe el cable con las manos mojadas.</li> <li>Mantenga el cable fuera de las zonas con mucho tránsito. Para evitar riesgos de incendio, <b>NUNCA</b> coloque el cable debajo de alfombras o cerca de salidas de calefacción.</li> <li><b>NO</b> opere ningún aparato electrodoméstico que tenga el cable o el enchufe dañado, que haya tenido un desperfecto, o que se haya caído o dañado de algún modo. Devuelva el aparato electrodoméstico al fabricante para su revisión, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.</li> <li><b>NO</b> intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. Si lo hace, anulará la garantía. El interior de la unidad no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Todo servicio de mantenimiento debe ser realizado únicamente por personal calificado.</li> <li>Desenchufe el humidificador cuando no esté en uso.</li> <li><b>NO</b> coloque el humidificador cerca de fuentes de calor, como estufas, radiadores y calentadores. Sí coloque el humidificador en una pared interior, cerca de una toma de corriente. Para obtener mejores resultados, coloque el humidificador a no menos de 12 pulgadas (30.5 cm) de distancia de la pared. <b>NO</b> permita que las salidas de niebla apunten directamente hacia la pared. La humedad puede provocar daños, en especial al empapelado.</li> <li><b>NUNCA</b> coloque el humidificador en un lugar accesible a los niños. <b>NUNCA</b> utilice el humidificador en una habitación cerrada,</li></ul></li></ul> | <p>especialmente en donde un niño se encuentre durmiendo, descansando o jugando (una habitación cerrada puede provocar un exceso de humedad). <b>NUNCA</b> incline, mueva o intente vaciar la unidad mientras esté en funcionamiento. Apague y desenchufe la unidad antes de retirar el tanque de agua y moverla.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>NO</b> intente recargar humidificador sin antes desconectar la unidad de su toma de corriente. El ignorar esta advertencia puede causar lesiones personales. Asegúrese de desenchufar la unidad tirando del enchufe, y no del cable.</li> <li><b>NO</b> bloquee la salida ni la entrada de aire mientras la unidad se encuentre en funcionamiento.</li> <li>Siempre coloque el humidificador en una superficie firme, plana y nivelada. Se recomienda colocar una alfombra o almohadilla a prueba de agua debajo del humidificador. <b>NUNCA</b> debe colocarlo sobre una alfombra o un piso que pueda dañarse por la exposición al agua o a la humedad. Para evitar daños a las superficies, <b>NO</b> coloque el humidificador directamente debajo de superficies más altas.</li> <li><b>NO</b> utilice el humidificador en un área donde el nivel de humedad sea superior al 60%. Para medir la humedad utilice un higrómetro, disponible de su distribuidor local. Apague el humidificador si hay exceso de humedad.</li> <li><b>NO</b> vierta agua en aberturas que no sean del tanque de agua.</li> <li><b>NUNCA</b> coloque la base debajo de una corriente de agua ni la sumerja en líquidos.</li> <li><b>NUNCA</b> utilice la unidad sin agua en el depósito. El transductor podría quemarse o fallar.</li> <li>Después del uso, <b>NUNCA</b> toque el diafragma de metal (transductor) expuesto en el tanque, pues estará CALIENTE.</li> <li>Para funcionar adecuadamente, este humidificador requiere mantenimiento diario y semanal. Consulte los procedimientos de limpieza. <b>Utilice únicamente los limpiadores recomendados por el fabricante.</b></li> <li><b>NUNCA</b> deje inserte ni coloque objetos en las aberturas.</li> <li><b>NUNCA</b> use un cable de alimentación sin un adaptador apropiado.</li></ul> <p><b>¡PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN!</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Los niños se han ESTRANGULADO con los cables. <b>NUNCA</b> coloque los cables a menos de 3 pies de distancia de la cuna. No lo use con un cable de extensión.</li></ul> |

| <b>⚠️ PRECAUCIÓN</b>  |
|---|
| Estos productos no son juguetes. <b>NO</b> permita que los niños jueguen con ellos. |

#### Piezas y caracteris

|                                |  |                           |                               |
|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|
|                                | <b>Panel de control</b>  | <b>Botón de encendido</b> | <b>Botón del temporizador</b> |
| <b>Interior</b>                |  |                           |                               |
| <b>Línea de llenado máximo</b> |  | <b>Botón de niebla</b>    | <b>Botón de luz nocturna</b>  |
|                                |  |                           | <b>Botón de sonido</b>        |
|                                | Toque un botón una vez para activar esa función. Tóquelo nuevamente para recorrer las configuraciones alta, media y baja. Al tocar un botón mientras está en modo bajo, se desactivará esa función. La función de niebla se apagará automáticamente si el nivel de agua es demasiado bajo o si no hay agua. Mantenga presionado el botón Luz nocturna durante 1 segundo para recorrer las 8 opciones de color. Toque el botón de sonido para recorrer las configuraciones de volumen alto, medio y bajo. Mantenga presionado el botón Sonido durante 1 segundo para recorrer los 3 tipos de ruido blanco. Por defecto, al pulsar cualquier botón mientras el humidificador esté encendido, se reproducirá un breve pitido. Mantenga pulsados simultáneamente los botones de niebla y sonido durante 3 segundos para activar o desactivar los sonidos de retroalimentación. |                           |                               |

## Para utilizar

1. Asegúrese de que el humidificador esté APAGADO y desenchufado. Desconecte el cable de alimentación de la base del humidificador.
2. **Elija una ubicación:** Elija una superficie plana y nivelada 12 pulgadas (30.5 cm) de distancia de la pared. **NO** coloque el humidificador sobre una alfombra, el piso o cerca de muebles que puedan dañarse por el exceso de humedad o agua. Colóquelo sobre una superficie resistente a la humedad.
3. **Retire la tapa y llene el tanque:** Levante suavemente la pestaña de la tapa del humidificador para quitarla. Llene el tanque con agua limpia y fría (idealmente destilada) sin sobrepasar la línea de llenado máximo. **NO** llene con agua más allá de la línea de llenado máximo, de lo contrario el agua podría fluir hacia las partes electrónicas del humidificador. Seque el exterior del tanque y los terminales de la tapa y del tanque si es necesario. Vuelva a colocar la tapa. **NO** se recomiendan aditivos.
4. **Conectar:** Conecte el cable de alimentación a la base del humidificador. Conecte el humidificador a una toma eléctrica de 120 VCA.
5. **Encender:** Toque el botón de encendido.
6. **Ajustar el nivel de niebla:** Toque el botón del humidificador para configurar la salida de niebla deseada. Es posible que la niebla no sea visible inmediatamente; la cantidad de niebla visible dependerá del nivel de agua en el tanque y de la configuración de niebla seleccionada.
7. **Ajustar la luz nocturna y el ruido blanco:** Toque el botón de luz nocturna para encender la luz nocturna. Toque el botón de sonido para activar el ruido blanco. Toque cada botón para recorrer los niveles de brillo/volumen deseados.
8. **Nivel bajo de agua:** El botón de encendido se iluminará en color ámbar fijo cuando el nivel del agua esté bajo. Para reiniciar el humidificador, apáguelo, desconéctelo y siga las instrucciones a partir del paso 3 anterior.
9. **Apagar:** Apague el humidificador presionando el botón de encendido. Desenchufe, vacíe y limpie el humidificador si no lo va a utilizar inmediatamente. Retire toda el agua del humidificador antes de viajar con él.

## Cuidado y mantenimiento

**NOTA:** Este es un aparato electrodoméstico y requiere atención cuando está en uso. Siga las pautas recomendadas para ayudar a prevenir el desarrollo de microorganismos en el humidificador.

### GUARDADO

1. Apague y desenchufe el humidificador. Desconecte el cable de alimentación de la base del humidificador. Limpie, enjuague y seque completamente como se indica. **NO** deje nada de agua en la unidad, ya que esto podría hacer que deje de funcionar para la temporada siguiente.
2. Colóquelo en la caja original y guárdelo en un lugar fresco y seco.

### MANTENIMIENTO SEMANAL

#### Para eliminar la acumulación de minerales y sarro:

1. Apague y desenchufe el humidificador. Desconecte el cable de alimentación de la base del humidificador.
2. Retire la tapa del humidificador y vacíe el agua restante. Retire el flotador y su funda del interior del humidificador. Limpie el interior de la tapa del humidificador y todas las superficies dentro del tanque con agua limpia, alcohol isopropílico o vinagre blanco para eliminar cualquier residuo. Puede utilizar un cepillo para botellas o una esponja para limpiar el tanque. Para eliminar incrustaciones severas, puede verter vinagre blanco en el tanque y dejarlo reposar durante 20 minutos, luego repetir los pasos anteriores. Enjuague bien todos los componentes con agua limpia y déjelos secar antes de usarlos o guardarlos. **NO** sumerja el tanque en agua. **NO** lave ningún componente del humidificador en el lavavajillas.

Antes de volver a utilizar el humidificador, vuelva a insertar el flotador y su funda en el humidificador.

## Información de la FCC y de IC:

Este dispositivo cumple con las partes 15 y 18 de las normas de la FCC y con las normas RSS de Industry Canada para equipos exentos de licencia y con la norma ICES-001.

El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no deberá ocasionar interferencias dañinas y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que produzca un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzca una interferencia en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia realizando una o más de las siguientes acciones:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente que esté en un circuito distinto a aquél donde está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

**PELIGRO:** Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por Dorel Juvenile Group pueden anular tu autoridad para operar este equipo bajo las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso de otros accesorios pueden no garantizar el cumplimiento con lo establecido por la FCC.

### Información sobre la norma ICES-001 (Equipo ISM)

Este equipo ISM cumple con los requisitos canadienses de la norma ICES-001 en materia de emisiones de radiofrecuencia. Los usuarios deben instalar y utilizar el equipo siguiendo las instrucciones proporcionadas para minimizar la posibilidad de interferencia con otros dispositivos electrónicos.

## Solución de problemas

| Problemas  | Causas  | Acciones   |
|--|---|--|
| No se produce niebla ni vapor.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• El humidificador no está encendido.</li><li>• El nivel del agua es demasiado bajo.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Confirme que el humidificador esté enchufado y encendido.</li><li>• Asegúrese de que haya agua en el tanque del humidificador.</li></ul>                                       |
| La luz nocturna no se enciende.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• El humidificador no está enchufado.</li><li>• Los LED no funcionan.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Plug in the power cord.</li><li>• Comuníquese con Atención al consumidor; la luz nocturna no es reemplazable.</li></ul>  |
| El humidificador no se enciende.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• El humidificador no está enchufado o el nivel de agua es demasiado bajo.</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Enchufe el cable de alimentación o vuelva a llenar el tanque.</li></ul>  |
| Sale polvo blanco del humidificador.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• En configuraciones altas, la niebla que sale puede parecer polvo blanco.</li><li>• Algunos minerales utilizados en el tratamiento de agua potable podrían convertirse en polvo blanco a medida que el agua se vaporiza; esto no es un mal funcionamiento del humidificador.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste la configuración para reducir el nivel de salida de niebla.</li><li>• Use agua destilada o filtrada en lugar de agua del grifo.</li></ul>                               |
| Hay exceso de humedad en la habitación o en las paredes y ventanas.                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• El nivel de niebla está ajustado muy alto.</li><li>• La habitación ya tiene bastante humedad.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Apague el humidificador o ajuste la configuración para reducir el nivel de salida de niebla.</li><li>• Abra la puerta de la habitación al menos 6 pulgadas. (15 cm).</li></ul> |
| El humidificador se enciende y se apaga esporádicamente o el botón de encendido pulsa. | <ul style="list-style-type: none"><li>• El tanque del humidificador está casi vacío.</li><li>• Los sensores dentro del tanque están sucios.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vuelva a llenar el tanque.</li><li>• Limpie el tanque y los sensores.</li></ul>  |
| El humidificador tiene pérdidas de agua.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• El tanque estaba demasiado lleno.</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el tanque no esté lleno por encima de la línea de llenado máximo.</li></ul>   |

| Pregunta  | Respuesta   |
|---|---|
| ¿Cuáles son las variables que afectan el tiempo de ejecución? | <p>El tiempo de funcionamiento estimado de este humidificador se basa en las condiciones de una habitación típica y depende de numerosas variables, como:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El intercambio de aire en la habitación.</li><li>• Construcción de la habitación y donde se coloca el humidificador.</li><li>• La temperatura de la habitación.</li><li>• Los niveles de humedad de la habitación.</li><li>• El movimiento de los ocupantes, y la apertura y el cierre de las puertas de la habitación.</li><li>• Los muebles de la habitación.</li></ul> |
| ¿Cómo elimino la película del tanque?                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Consulte la sección Cuidado y mantenimiento. Se recomienda una limpieza regular.</li></ul>  |
| ¿Cómo puedo extender el tiempo de ejecución?                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Haga funcionar el humidificador en un ajuste más bajo.</li><li>• Llene el tanque hasta la línea de llenado máximo. No llene demasiado.</li></ul>  |
| ¿Cuál es el alcance efectivo del humidificador?               | <ul style="list-style-type: none"><li>• El humidificador puede cubrir un área de hasta 200 pies cuadrados (18,5 metros cuadrados).</li></ul>  |