




## Mod

Dresser

Product Code: UB0340



**INSTRUCTIONS** 

revised 21JUN17

# Mod

## Dresser Instruction manual

Congratulations and thank you for purchasing an Ubabub product.

As for our entire line of clearly modern nursery furniture, during the design and production of this product we have selected materials that are either recyclable or derived from sustainable practices.

#### PERSONS REQUIRED

#### **ASSEMBLY TIME**








#### **TOOLS REQUIRED**

- PHILLIPS HEAD SCREWDRIVER

#### Contents

Со	ntents	3
Warning, Care & Maintenance		4
Α	Adjust middle support	6
В	Furniture anti-tip kit installation	7
С	Finished assembly	11

## **Contents**



(A) Dresser Body x 1

3

## **IMPORTANT:**

As with all infant and baby furniture, it is important to check fasteners, screws, and bolts periodically for tightness. Parents should ensure a safe environment for their children by checking the furniture regularly before placing a child in the product.

## Storage:

- Solid woods exchange moisture with the air adjusting to major changes in room temperature and humidity. Therefore, it is best to place your furniture away from heating or air-conditioning vents.
- Sunlight is not friendly to solid wood furniture and prolonged direct exposure to harsh sunlight can discolor the finish. Be careful not to place your furniture in direct sunlight for extended periods of time. As with all your fine furniture, blot up spills immediately.

## Care and Cleaning:

• Do not scratch or chip the finish. Do not use abrasive chemicals for cleaning. Clean with mild soap on a soft rag. Rinse and dry thoroughly. If you ever refinish this furniture, be sure to use only a non-toxic finish specified for children's products. If you choose to refinish this furniture, the warranty will be voided.

Registering your product is even easier than before. You can register your product on our website at: www.themdbfamily.com/registrations for USA purchases.

IF YOU WOULD LIKE TO ORDER REPLACEMENT OR MISSING PARTS. PLEASE VISIT US AT:

## **AUSTRALIA**

WWW.DESIGNKIDS.COM.AU

### **USA**


WWW.THEMDBFAMILY.COM/SUPPORT

OR YOU CAN CONTACT US BY MAIL:

UBABUB INTERNATIONAL PTY LTD PO BOX 1149 COLLINGWOOD VIC 3066 THE MDB FAMILY 855 WASHINGTON BLVD. MONTEBELLO, CA 90640



## **Adjust Middle Support**





Serious or fatal crushing can occur when furniture tips over on children. To help prevent tip-over, follow the steps below to install this anti-tipping strap.



### **WARNING**

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To help prevent tip-over:

- Install tipover restraint provided.
- Place heaviest item in the lowest drawers.
- Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never allow children to climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time.
   (OR)
- Do not defeat or remove the drawer interlock system.

Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.

This is permanent label. Do not attempt to remove!


## **Hardware**



3/4" or 1.9 cm Wood Screw x 2



1-1/2" or 3.81 cm Wood Screw x 2




Bracket x 2



## Attach bracket to the wall with the 1-1/2" or 3.81 cm wood screws provided:

- It is recommended that you locate a wall stud behind the furniture unit. If the wall stud is not used, a suitable "Hollow-Wall Anchor Bolt" (not provided) should be used in lieu of the wall stud.
- $\cdot$  Position the wall bracket on the stud about 1" or 2.5 cm below the top the furniture piece.
- Mark the position for the bracket placement on the wall and drill a pilot hole into the stud.
- · Attach the bracket to the wall with the 1-1/2" or 3.81 cm screws provided.




## 2 To attach a bracket to the Furniture Frame below to top with the short screws provide:

- . Move the furniture piece temporarily to its final position to the wall.
- · Mark the location of the bracket on the back of the furniture in relation to the previously mounted wall bracket.
- · Move the furniture piece away from the wall mounted bracket and place the other bracket on the mark position on the back of the furniture piece.
- · Drill a pilot hole as shown in the figure or into the back furniture frame.

#### Caution:

Make sure you do not drill completely through the back of the furniture.


· Attach the bracket to the back of the furniture with the 3/4" or 1.9 cm screws provided.





## **7** To Attach the safety straps:

- Move the furniture back to its final position.
- Thread 2 safety straps through both of the mounted brackets as shown in the illustration
- Tighten the straps.
- · Do not over tighten.



#### Important:

Make sure the brackets are securely attached to the wall stud and furniture frame, and the safety straps are tightened.

#### Warning:

This product should not be a substitute for proper parental supervision which is the only proper deterrent to prevent improper use of this unit. The manufacturer assumes no liability for improper installation or excessive loads placed on the safety straps, bracket or mounting screws. This hardware will not insure against tipping.

#### Note:


For taller or heavier pieces of furniture, two safety brackets might be installed.

#### !!PLEASE READ!

DO NOT USE THE DRESSER IF IT IS DAMAGED OR BROKEN.



## **Finished Assembly**



## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT. KEEP THE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Recheck all screws and bolts to be sure they are fastened securely. Do not overtighten.

Before using your product, please read all cautionary statements on the insert sheet.












Commode

Code de produit: UB0340



**INSTRUCTIONS** 

# Mod

## Commode Manuel d'instruction

PERSONNES REQUISES



TEMPS D'ASSEMBLAGE





#### **OUTILS REQUIS**

- TOURNEVIS CRUCIFORME


Félicitations et merci d'avoir acheté un produit Ubabub.

Comme c'est le cas pour l'ensemble de notre gamme de meubles pour bébé d'allure résolument moderne, les matériaux sélectionnés durant la conception et la production de ce produit sont soit recyclables ou issus de pratiques durables.

#### Table des matières

Cor	ntenu	15
Avertissement, Entretien et nettoyage		16
Α	Ajuster le support du milieu	18
В	Installation du dispositif antibasculement	19
C	Finition de l'assemblage	23

## Contenu



(A) Cadre de la commode x 1

## **IMPORTANT:**

Comme pour tous les meubles de nourrissons et de bébés, il est important de vérifier périodiquement le serrage des attaches, des vis et des boulons. Les parents doivent procurer un environnement sécuritaire à leur enfant en vérifiant régulièrement le meuble avant de placer l'enfant sur celui-ci.

### Rangement:

- Le bois massif échange de l'humidité avec l'air en s'adaptant aux principaux changements de température et d'humidité ambiante. Il est donc préférable d'éloigner ce meuble des bouches de chaleur et de climatisation.
- Les rayons du soleil ne font pas bon ménage avec les meubles en bois massif et une exposition prolongée à la lumière directe du soleil risque de décolorer le fini. Prendre garde de ne pas laisser votre meuble directement au soleil pendant un temps prolongé. Comme pour tous les meubles précieux, éponger immédiatement toute éclaboussure.

## Entretien et nettoyage:

 Éviter d'égratigner ou d'écailler le fini. Ne pas utiliser des nettoyants abrasifs. Nettoyer le meuble avec du savon doux sur un chiffon non rugueux. Le rincer et le sécher complètement. Si la finition de ce meuble doit être refaite, utiliser un fini non toxique conçu pour les meubles pour enfants. Si vous entreprenez de refinir ce meuble, sa garantie sera annulée. L'enregistrement de votre produit est plus facile que jamais. Veuillez l'enregistrer sur notre site Web à: www.themdbfamily.com/registrations pour les achats effectués aux États-Unis.

POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE OU MANQUANTES VISITEZ-NOUS À :

## **AUSTRALIA**

WWW.DESIGNKIDS.COM.AU

## **USA**

WWW.THEMDBFAMILY.COM/SUPPORT


**OU CONTACTEZ-NOUS PAR LA POSTE:** 

UBABUB INTERNATIONAL
PTY LTD
PO BOX 1149 COLLINGWOOD
VIC 3066

THE MDB FAMILY 855 WASHINGTON BLVD. MONTEBELLO, CA 90640



## Ajuster le support du milieu





Le basculement du meuble sur un enfant peut entraîner des blessures graves ou fatales par écrasement. Pour aider à prévenir le basculement, suivre les étapes ci-dessous afin d'installer cette sangle antibasculement.



## **AVERTISSEMENT**

Le basculement du meuble peut entraîner des blessures graves ou fatales par écrasement. Pour aider à prévenir le basculement :


- Installer le dispositif antibasculement fourni.
- Placer les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.
- À moins que le meuble soit spécialement conçu pour recevoir un téléviseur, ne pas placer un téléviseur ni tout autre objet lourd sur ce produit.
- Ne jamais laisser les enfants grimper ou s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux tablettes
- Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois. (OU)
- Ne pas défaire ni enlever le système de blocage des tiroirs.

L'utilisation de ce dispositif de retenue ne peut que réduire mais pas éliminer le risque de basculement. Cette étiquette est permanente. Ne pas essayer de l'enlever!


## **Accessoires**



Vis à bois de 1,9 cm (3/4 po) x 2



Vis à bois de 3.81 cm (1-1/2 po) x 2




Bride x 2





## Fixez le support au mur avec les vis à bois de 3,81 cm (1-1/2 po) fournies:

- Il est recommandé de localiser un montant du mur derrière le meuble. Si vous n'utilisez pas de montant du mur, un « dispositif d'ancrage pour mur creux » doit être utilisé à la place du montant.
- · Positionnez le support sur le montant à environ 2,5 cm (1 po) sous le dessus du meuble.
- Marquez la position du support sur le mur et percez un avant-trou dans le montant
- · Fixez le support au mur avec les vis de 3,81 cm (1-1/2 po) fournies.





## Pour fixer le support au cadre du meuble sous le dessus avec les vis courtes fournies :


- Placez temporairement le meuble en position finale contre le mur.
- · Marquez l'emplacement du support à l'arrière du meuble à l'endroit où vous avez préalablement fixé le support au mur.
- · Éloignez le meuble du support fixé au mur et placez l'autre support à l'endroit que vous avez marqué au dos du meuble.
- · Percez un avant-trou tel qu'illustré ou au dos du cadre du meuble.

#### Attention:

Prenez garde de ne pas transpercer complètement le dos du meuble.

· Fixez le support à l'arrière du meuble avec les vis de 1,9 cm (3/4 po) fournies.








## **?** Pour fixer les sangles de sécurité :

- Replacez le meuble dans sa position finale.
- Enfilez les sangles de sécurité dans les deux supports fixés, tel qu'illustré.
- · Tendez les sangles.
- · Ne pas la tendre exagérément.



#### Important:

Assurez-vous que les supports sont solidement fixés au montant du mur et au cadre du meuble, et que les sangles sont bien tendue.

#### **Avertissement:**

Ce produit ne doit pas remplacer la surveillance des parents, laquelle est le seul moyen approprié pour empêcher l'utilisation inadéquate de ce meuble. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installation inadéquate ou de charges excessives exercées sur la sangle de sécurité, les supports et les vis de montage. Ce dispositif n'est pas une garantie contre le basculement.

#### Remarque:


Pour les meubles plus grands ou plus lourds, deux sangles peuvent être installées.

#### !!VEUILLEZ LIRE CECI!

NE PAS UTILISER LA COMMODE SI ELLE EST ENDOMMAGÉE OU BRISÉE.



## Finition de l'assemblage



## LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

Revérifier le serrage de tous les boulons et des vis. Ne pas trop serrer. Veuillez lire le feuillet de mises en garde et d'avertissements avant d'utiliser ce produit.



