










Dining Chair

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly.


Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations.

PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES							
A		Chairback / Dossier de chaise	1	1		Bolt / Boulon 3"	4
				2		Bolt / Boulon 2"	4
B		Seat / Siege	1	3		Bolt / Boulon 1-1/2"	1
C		Left Front Leg / Jambe Gauche	1	4		Lock Washer / Rondelle d'arrêt	9
D		Right Front Leg / Jambe Droite	1	5		Flat Washer / Rondelle Plate	9
E		Left Stretcher / Barreau Gauche	1	6		Screw / Vis	4
F		Right Stretcher / Barreau Droite	1	7		Allen Wrench / Clé Allen	1


STEP 1 / ETAPE 1



STEP 2 / ETAPE 2



STEP 3 / ETAPE 3



STEP 4 / ETAPE 4

