



# WORK SERIES™

HEADLAMP/LAMPE FRONTALE/  
LÁMPARA DE CABEZA




**TO CHARGE:** Lift cover on USB-C port and insert USB-C cable. Plug other end into a standard USB port. 1 to 4 indicator LEDs will blink while charging, all 4 stay lit when charging is complete.

**TOUCH-FREE MODE:** Turn variable output dial clockwise to turn light on. Press signal button located above the dial, then simply wave your hand across the sensor to turn light on or off (*this setting is temporary, light is still drawing power, turn dial counter-clockwise until it clicks, to turn light off completely*).




**POUR CHARGER :** Soulevez le couvercle du port USB-C et insérez le câble USB-C. Branchez l'autre extrémité sur un quel port USB standard. Une à quatre DEL clignotent pendant la recharge, les quatre DEL restent allumées lorsque la recharge est terminée.

**MODE SANS CONTACT :** Tournez le cadran de sortie variable dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer la lumière. Appuyez sur le bouton de signal situé au-dessus du cadran, puis passez simplement votre main sur le capteur pour allumer ou éteindre la lumière (*ce réglage est temporaire, la lumière consomme toujours de l'énergie, tournez le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche, pour éteindre complètement la lumière*).



**PARA CARGAR:** Levante la cubierta del puerto USB-C e inserte el cable USB-C. Conecte el otro extremo a un puerto USB estándar. De 1 a 4 LED indicadores azules parpadearán durante la carga, los 4 permanecerán encendidos cuando la carga se haya completado.

**MODO SIN CONTACTO:** Gire el dial de salida variable en sentido horario para encender la luz. Pulse el botón de señal situado encima del dial y, a continuación, mueva la mano sobre el sensor para encender o apagar la luz (*este ajuste es temporal, la luz seguirá consumiendo energía; gire el dial en sentido antihorario hasta que haga clic para apagar la luz por completo*).



SENSOR ENCENDIDO/APAGADO SIN CONTACTO

## ⚠ WARNING

• Keep away from children and pets. • Do not look directly into the LED light or shine the LED light into anyone's face. • Do not put in fire; batteries could explode, causing injury. • Do not submerge in liquid. • For best results, recharge batteries once fully discharged. • Recharge batteries if unused for more than 3 months.

## ⚠ AVERTISSEMENT

• Tenir à l'écart des enfants et des animaux domestiques. • Ne regardez pas directement dans la lumière DEL et ne dirigez pas la lumière DEL vers le visage de quelqu'un. • Ne pas exposer au feu; les batteries pourraient exploser et provoquer des blessures. • Ne les immergez pas dans un liquide. • Pour de meilleurs résultats, rechargez les piles une fois qu'elles sont complètement déchargées. • Rechargez les piles si elles ne sont pas utilisées pendant plus de 3 mois.

## ⚠ ADVERTENCIA

• Mantener alejado de niños y las mascotas. • No mire directamente a la luz LED ni haga brillar la luz LED en la cara de cualquiera. • No lo eche al fuego; Las baterías podrían explotar y provocar lesiones. • No sumergir en líquido. • Para obtener mejores resultados, recargue las baterías una vez que estén completamente descargadas. • Recargue las baterías si no las utiliza durante más de 3 meses.

# FIREPOINT®

HEADLAMP/LAMPE FRONTALE/  
LÁMPARA DE CABEZA

Wilmar, LLC  
P.O. Box 88259 Tukwila, WA 98138  
www.wilmarllc.com

Made in China/Fait en Chine/Hecho en China

© Copyright 2024