



AIR WICK® FRESHMATIC®

Vaporisateur désodorisant automatique

Le vaporisateur automatique Air Wick® Freshmatic® parfume agréablement votre établissement en permanence. Chaque recharge parfume en permanence jusqu'à 60 jours*. Le vaporisateur Freshmatic comporte trois réglages pour atteindre le niveau de parfum désiré. Appréciez une fraîcheur permanente dans la salle de bains, le bureau ou autres aires communes. Ayez l'esprit tranquille en sachant que votre établissement sera toujours agréable et parfumé. *Si réglé au débit léger.

Caractéristiques et avantages

- Apprécier les trois options de parfums : Lavande et camomille, Sparkling Citrus et Brise de montagne.
- Recharge dure jusqu'à 60 jours.
- Renferme des huiles essentielles naturelles pour une expérience plus parfumée
- L'utiliser dans les aires communes, les salles de bains, les corridors, les cuisines et le bureau
- Déposer le vaporisateur sur une surface ou le suspendre au mur.
- Utilise deux (2) piles AA incluses.





AIR WICK® FRESHMATIC®

Vaporisateur désodorisant automatique

Mode d'emploi

- Pour remplacer l'emballage vide, éteindre d'abord l'appareil AIR WICK® FRESHMATIC®.
- Insérer la recharge dans le vaporisateur. (Insérer la recharge avec la buse vers l'extérieur)
- Régler l'intensité du parfum de l'appareil pour convenir aux besoins de votre domicile : léger, moyen, élevé
- Rallumer l'appareil en positionnant la buse loin du visage. L'appareil vaporisera après un délai de 15 secondes.
- Remettre le vaporisateur sur la surface ou le suspendre au mur.
- Jeter l'emballage vide et s'assurer que le levier rouge est relevé.

REMARQUE : Toujours tenir l'appareil loin du visage et au-dessus du niveau des yeux.

Placer l'appareil au moins six (6) pieds au-dessus du niveau du plancher. Lire les mises en garde sur l'emballage.

Données techniques	AIR WICK® FRESHMATIC®
Couleur/Forme	Liquide incolore
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
Recharge AIR WICK® FRESHMATIC® Lavande et camomille	6 x 180 g Aérosol	Prêt-à-utiliser	CB796124	🇨🇦
Recharge AIR WICK® FRESHMATIC® Sparkling Citrus	6 x 180 g Aérosol	Prêt-à-utiliser	CB779659	🇨🇦
Recharge AIR WICK® FRESHMATIC® Brise de montagne	6 x 180 g Aérosol	Prêt-à-utiliser	CB809080	🇨🇦
Trousse de vaporisateur AIR WICK® FRESHMATIC® avec Essential Oils™ Sparkling Citrus	4 x 1 unités	Prêt-à-utiliser	CB820481	🇨🇦
Trousse de vaporisateur AIR WICK® FRESHMATIC® avec Essential Oils™ Brise de montagne	4 x 1 unités	Prêt-à-utiliser	CB809066	🇨🇦

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diverse.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.

AIR WICK® FRESHMATIC® est une marque déposée de Reckitt Benckiser et est utilisée avec leur permission.