limited lifetime warranty

Your Drive branded product is warrantied to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

drive™

© 2024 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA
Made in China

VER.A.1.24

bath bench with back and padded arms

silla con la espalda y los brazos acolchados para la ducha

siège de douche avec dossier et accoudoirs rembourrés

Item #12445KD-1
#12445KD-2

drive™

www.drivemedical.com


assembly instructions

Weight Capacity 350 lbs (136 Kg)

1. Remove contents from carton.
2. Turn seat up-side-down. Insert legs into leg receptacles by depressing push pins and sliding legs into the leg receptacles. Push pins will pop out when the legs are securely in place.



3. Assemble backrest supports by depressing the push pins of the straight pole and sliding the into the “L” shaped pole.



4. Attach backrest supports to the underside of the seat by sliding the “L” shaped sections through the receptacles on the bottom of the frame. Push pins will pop out when securely in place.



Note: Seat depth can be adjusted by chosing 1 of the 2 holes on the frame supports.

5. Attach backrest to backrest frame by inserting thumbs screws into the hole on the frame and turning clockwise until secure. Tighten when all 4 screws are in place.




6. Insert arms into the arm receptacles located on the side of the chair by depressing push pins and sliding in place. Push pins will pop out when securely in place. Make sure the padding on the arm face the front of the chair.



height adjustment

1. Before use, adjust height of each leg to your specific needs, making sure all legs are at the same height. When desired height is reached, lock legs into place by aligning buttons into proper holes, per illustration.
2. To be sure legs are locked into place by pushing down on or by pulling legs.



additional precautions

1. Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage - DO NOT USE. Contact dealer/carrier for further instructions.
2. Make certain that the height adjusting snap buttons fully protrude through the same respective hole of each leg extension. This will ensure that the leg extensions are securely locked in position and an even height is achieved.
3. Ensure ALL thumb screws are tightened.
4. Check the rubber tips on the leg extensions for rips, wear or if they are missing. Immediately replace any or all if any of these imperfections exist.
5. All four leg extensions with rubber tips MUST touch the floor simultaneously at all times.
6. DO NOT stand on chair.

NOTE: To maintain the beauty of the original finish, clean with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.

maintenance

Drive recommends periodic visual inspection of this product by the user, to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, or loose, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or compromised, do not use the product. If you experience problems, please contact the provider that sold you the product, or Drive Technical Support at (866) 621-4933.


instrucciones de armado

Capacidad 350 lbs (136 Kg) de peso

1. Saque las partes de la caja.
2. Voltee el asiento boca abajo. Inserte las patas en los receptáculos de las piernas apretando los pernos del empuje y las piernas de deslizamiento en los receptáculos de las piernas. Empuje los contactos se saldrá cuando las piernas están en su lugar.



3. Montar soportes del respaldo apretando los pernos del empuje del polo recta y arrastrando el en la " L " en forma de polo.



4. Adjuntar respaldo apoya a la parte inferior del asiento por deslizamiento de la "L" en forma de secciones a través de los receptáculos en la parte inferior del marco. Empuje los contactos aparecerán cuando en su lugar..



Nota: la profundidad del asiento se puede ajustar mediante léelo 1 de los 2 orificios de los soportes del chasis .

5. Adjuntar respaldo a marco del respaldo mediante la inserción de tornillos pulgares en el agujero en el marco y girando hacia la derecha hasta que quede firme. Apriete cuando los 4 tornillos están en su lugar .




6. Inserte los brazos en los receptáculos de los brazos situados en el lado de la silla apretando los pernos del empuje y arrastrando en su lugar. Empuje los contactos se saltará Cuando firmemente en su lugar. Asegúrese de que el relleno en el brazo frente a la parte delantera de la silla.



ajuste de altura

1. Ajuste la altura de cada pata dependiendo de sus necesidades específicas antes de su uso, asegúrese que todas las patas tengan la misma altura. Cuando logre la altura deseada, asegure las patas en su lugar al alinear los botones con sus orificios correspondientes, como se muestra en la ilustración.
2. Presione las patas hacia abajo o jálelas para asegurarse que las patas están bloqueadas en su lugar.



precauciones adicionales

1. Inspeccione todas las partes antes de ensamblarlas para asegurarse que no se hayan dañado durante el envío. NO LO USE si detecta daños por envío. Póngase en contacto con el distribuidor/portador para recibir instrucciones adicionales.
2. Asegúrese de que los botones de ajuste a presión para la altura salgan completamente por los hoyos respectivos para cada extensión de la pata. Esto asegurará que las extensiones de las patas estén bloqueadas de manera segura en su posición y que tengan una altura uniforme.
3. Asegúrese de que TODOS los tornillos estén apretados.
4. Verifique que los tapones de plástico de las extensiones de las patas no estén rotos, desgastados o ausentes. Reemplace inmediatamente cualquier tapón o reemplácelos todos si tienen imperfecciones.
5. Todos los cuatro tapones de las patas DEBEN de tocar el piso simultáneamente en todo momento.
6. NO SE pare sobre la silla.

Nota: Para conservar la belleza del acabado original, limpie con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque el asiento después de cada uso.

mantenimiento

Drive recomienda una inspección visual periódica de este producto por parte del usuario, para garantizar que todas las piezas y herrajes estén seguros, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y no estén desgastados, rotos, deshilachados o sueltos, y que no haya obstrucciones o impedimentos para la normalidad , operación segura. Si alguna parte o mecanismo parece ser inseguro o comprometido, no use el producto. Si tiene problemas, comuníquese con el proveedor que le vendió el producto o con el Soporte técnico de Drive al (866) 621-4933.


instructions de montage

Capacité de poids de 350 lbs (136 Kg)

1. Retirez le contenu de la boîte de carton.
2. Tournez siège vers le haut à l'envers . Insérez jambes dans les prises de jambe en appuyant des punaises et les jambes glissant dans les logements pour les jambes . Les goupilles sortira quand les jambes sont bien en place .



3. Assemblez les supports de dossier en appuyant sur les punaises du pôle droit et glisser le dans le "L" de pôles en forme .



4. Fixer dossier appuie sur la face inférieure du siège en faisant glisser le "L" en forme de sections à travers les récipients sur le fond du cadre. Les goupilles apparaîtra quand bien en place.



Remarque: La profondeur du siège peut être réglée en choisissant 1 des 2 trous sur les supports du cadre.

5. Fixez dossier au châssis du dossier en insérant pouces vis dans le trou sur le châssis et tourner jusqu'à ce sécurisé . Serrer lorsque tous les 4 vis sont en place




6. Insérez bras dans les récipients de bras situés sur le côté de la chaise en appuyant des punaises et glissant en place. Les goupilles apparaîtra quand bien en place. Assurez-vous que le rembourrage sur le bras face à l' avant de la chaise.



réglage de la hauteur

1. Avant utilisation, régler chaque patte à la hauteur qui vous convient, en s'assurant que toutes les pattes sont à la même hauteur. Lorsque la hauteur voulue est atteinte, bloquez les pattes en place en alignant les boutons dans les bons trous, comme dans l'illustration.
2. Vérifiez que les pattes sont bloquées en poussant ou en tirant sur les pattes.



autres précautions

1. Inspectez toutes les pièces qui ont pu être endommagées à l'expédition avant le montage. NE PAS UTILISER le produit en cas de dommages lors de l'expédition. Entrez en contact avec le détaillant et le transporteur pour d'autres instructions.
2. Assurez-vous que les boutons-pression de réglage de la hauteur ressortent complètement des mêmes trous respectifs à chaque longueur de patte. Ceci fera en sorte que les longueurs de patte sont solidement fixées en position et que la hauteur est uniforme.
3. Assurez-vous que TOUTES les vis moletées sont bien serrées.
4. Vérifiez que les embouts en caoutchouc sur les longueurs de patte ne sont pas déchirés, usés ou manquants. Remplacez immédiatement s'il y a le moindre défaut.
5. Toutes les quatre longueurs de pattes avec des embouts en caoutchouc DOIVENT toujours toucher le plancher simultanément.
6. NE PAS SE TENIR DEBOUT sur le siège.

REMARQUE: Pour maintenir la beauté du fini d'origine, nettoyez avec un savon doux et rincez avec de l'eau tiède. Essuyez le siège du bain pour l'assécher après chaque utilisation.

entretien

Drive recommande une inspection visuelle périodique de ce produit par l'utilisateur afin de s'assurer que toutes les pièces et le matériel sont sécurisés, que les composants sont en bon état et ne sont pas usés, déchirés, effilochés ou desserrés et qu'il n'y a aucune obstruction , fonctionnement sûr. Si une pièce ou un mécanisme semble dangereux ou compromis, n'utilisez pas le produit. Si vous rencontrez des problèmes, contactez le fournisseur qui vous a vendu le produit ou Drive Support technique au (866) 621-4933.

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del producto por el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.

© 2024 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre-pour la vie du product pour l'acheteur de consommateur original.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de qui ter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu' aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.

© 2024 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.
Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine