


Double Rocker Chair

Weight Limit: 250 lb / 113 kg

Thank you for purchasing from Dorel!



Date of Purchase

Lot Number (TAKEN FROM CARTON)



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

C.W.-2024.11.19

Limited 1 Year Warranty

Dorel warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers one year from the date of original purchase from authorized retailers. This is solely limited to the repair or replacement of defective parts and assembly labor is not included.

This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. The warranty does not cover wearing, tearing, fading or splitting of the fabric (where applicable). Liability for consequential damages is excluded to the extent exclusion is permitted by law. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

To obtain warranty service, purchaser must present original bill of sale. Components repaired or replaced are warranted through the remainder of the original warranty period only. The defective components will be repaired or replaced without charge, subject to the terms and conditions described above.

Contact Us!



For help with assembly, identifying parts, product information or to order parts, please contact us:




1-800-544-1108

Read Before Beginning Assembly

- Work in a spacious area and near where the unit will be used, preferably on a carpet, or use a piece of the cardboard packaging to protect your floor and product.
- Make sure all parts are included. Most parts are labeled or stamped on the raw edge.
- Read each step carefully. It is very important that each step of the instructions is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
- This product may contain small components. Please ensure that they are kept away from small children.
- This product is designed for home use and not intended for commercial use.






This product is packaged in **1 carton**





Do NOT use
powertools

PARTS LIST

				
SEAT BASE X1PC	CHAIR BACK X1PC	LEFT ARM X1PCS	RIGHT ARM X1PCS	LEG X2PCS

HARDWARE LIST

1 	2 	3 	4 	5  FLAT WASHER Ø16mm X 1.0mm 4 PCS 6 
BOLT Ø5/16" *2 3/4" 14 PCS	BOLT Ø5/16" *3 1/2" 4 PCS	ALLEN KEY 1 PC	FLAT WASHER Ø22mmX1.8mm 14 PCS	SPRING WASHER Ø12.5mm X 2mm 18 PCS



Please do not completely tighten all the hardware, until the entire assembly is complete, unless otherwise indicated in the step-by-step instructions.



The screw(s), bolt(s) to be used at each step are shown in actual size in the lower right corner of the page.

Step 1




Place chair back (**B**) on a clean, smooth surface.

Pull back the fabric lining on seat base (**A**).

Attach seat base (**A**) to chair back (**B**) with flat washers **4**, spring washers **6** and hex socket head bolts **1**. Use Allen key **3** to tighten the bolts.


Turn the assembled unit upright.

NOTE: Do not fully tighten the bolts. Leaving the bolts loose will facilitate assembly in the following steps.



Step 2

Attach left arm (**C**) to chair back (**B**) by inserting the metal bracket on left arm (**C**) into the metal glide on chair back (**B**). Push the left arm (**C**) with a downward force to secure it into place. Repeat this step to attach right arm (**D**) to chair back (**B**).





Step 3

With the help of another person, gently place the unit on chair back (**B**) and pull back the fabric lining underneath seat base (**A**).

Secure left arm (**C**) and right arm (**D**) to seat base (**A**) with flat washers **4**, spring washers **6** and hex socket head bolts **1**. Use Allen key **3** to tighten the bolts.

Place the fabric lining back into place.

NOTE: Do not fully tighten the bolts. Leaving the bolts loose will facilitate assembly in the following steps.





Step 4


Pull back the lower fabric lining underneath chair back (B).

Secure left arm (C) and right arm (D) to chair back (B) with flat washers 4, spring washers 6 and hex socket head bolts 1. Use Allen key 3 to tighten the bolts.

Place the fabric lining back into place.

Note: Tighten all bolts previously installed.






Step 5

With the help of another person, gently turn the unit upside down.


Attach legs (E) to arms (C & D) with flat washers 5, spring washers 6 and hex socket head bolts 2. Use Allen key 3 to tighten the bolts.

Turn the rocker upright.



⚠ **CAUTION:** This unit is intended for use only with the products and/or maximum weights indicated. Use with other products and/or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability or cause possible injury.

⚠ Keep away from heat to avoid glazing, melting or burning of components.



⚠ **Weight Limit:**
250 lb / 113 kg

Helpful Hints

- Move your new furniture carefully, with two people lifting and carrying the unit to its new location.
- Your furniture can be disassembled and reassembled to move.
- Clean the product with a soft damp cloth. DO NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners.
- Check all bolts, screws and fasteners periodically and tighten them if necessary.

That's it! You've finished assembling your **rocker chair**!

Mecedora

Fecha de compra

Número de lote

¡Gracias por tu compra Dorel!

Información sobre la garantía

Dorel garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Esto se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no se incluye ningún trabajo de ensamblaje.

Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal ensamblado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Cualquier uso, rotura o pérdida de color de la tela no están incluidos en esta garantía (donde corresponda). Esta garantía le da derechos legales específicas y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Para obtener el servicio de garantía, debe presentar la factura original de su compra. Los componentes reparados o reemplazados están garantizados durante el periodo original de la garantía. Las partes defectuosas serán reparadas o reemplazadas sin cargo extra y sujetas a los términos y condiciones descritos anteriormente.

Precauciones

- Este producto está diseñado para uso doméstico y no para uso comercial.
- **ADVERTENCIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS** - Este producto contiene componentes pequeños. Por favor asegúrese de que las piezas estén fuera del alcance de los niños.
- No utilice herramientas eléctricas para ensamblar su mueble. Este tipo de herramientas pueden rasgar o dañar las partes.



ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUARDE PARA SU REFERENCIA FUTURA.

Lea antes de comenzar a ensamblar

- Llame a nuestro número gratuito si necesita asistencia.
- Trabaje en un área espaciosa y cerca de donde su producto será utilizado, preferiblemente sobre una alfombra o utilice el cartón del empaque para proteger su piso y su producto.
- **El número de personas recomendadas para el montaje de este producto es: 2** (sin embargo es recomendable contar con ayuda adicional).
- **Tiempo estimado de ensamble es 30 minutos.**
- Asegúrese de que todas las partes están incluidas. La mayoría de las partes están etiquetadas o selladas en los bordes.
- Lea cada paso cuidadosamente. Es muy importante que cada paso de las instrucciones sea realizado en el orden correcto. Si estos pasos no se siguen en secuencia, pueden ocurrir dificultades durante el ensamblado.

¡Contáctenos!

Para solicitar ayuda con el ensamblaje, identificación de partes, información del producto o simplemente ordenar otras partes, diríjase a:

- 1-800-544-1108

Partes

IMPORTANTE: La lista de números de piezas que aparece a continuación es exclusiva de su producto. Por favor, manténgalo a mano cuando solicite piezas de repuesto.



Todo se incluye en **1** caja(s) grande(s)!



Antes de deshacerse de las cajas de cartón, asegúrese de que estén vacías. También confirme que ha recibido todos los componentes necesarios para el ensamblaje al compararlos con la tabla de piezas indicadas en la sección en inglés.

Paquete de componentes



Nota: Por favor apriete completamente los pernos durante el ensamblaje, apriételes en la última etapa del ensamblaje, a menos que este indicado específicamente en alguna etapa de las instrucciones.



Los tornillo(s), perno(s) que se utilizan en cada paso se muestran en tamaño real en la esquina inferior derecha de cada página.



Límites de peso: 250 lb / 113 kg

Instrucciones

Paso 1

Coloque el respaldo de la silla (**B**) sobre una superficie limpia y lisa. Retire el forro de tela de la base del asiento (**A**). Fije la base del asiento (**A**) al respaldo de la silla (**B**) con arandelas planas **4**, arandelas de resorte **6** y pernos de cabeza hueca hexagonal **1**. Utilice la llave Allen **3** para apretar los pernos.

Coloque la unidad ensamblada en posición vertical. NOTA: No apriete completamente los pernos. Dejar los tornillos sueltos facilitará el montaje en los siguientes pasos.

Paso 2

Conecte el brazo izquierdo (**C**) al respaldo de la silla (**B**) insertando el soporte de metal en el brazo izquierdo (**C**) en el deslizamiento de metal en el respaldo de la silla (**B**). Empuje el brazo izquierdo (**C**) con una fuerza hacia abajo para asegurarlo en su lugar. Repita este paso para sujetar el brazo derecho (**D**) al respaldo de la silla (**B**).

Paso 3

Con la ayuda de otra persona, coloque suavemente la unidad en el respaldo de la silla (**B**) y tire del forro de tela debajo de la base del asiento (**A**). Asegure el brazo izquierdo (**C**) y el brazo derecho (**D**) a la base del asiento (**A**) con arandelas planas **4**, arandelas de resorte **6** y pernos de cabeza hueca hexagonal **1**. Utilice la llave Allen **3** para apretar los pernos. Vuelva a colocar el forro de tela en su lugar. NOTA: No apriete completamente los pernos. Dejar los tornillos sueltos facilitará el montaje en los siguientes pasos.

Paso 4

Tire hacia atrás el forro de tela inferior debajo del respaldo de la silla (**B**). Asegure el brazo izquierdo (**C**) y el brazo derecho (**D**) al respaldo de la silla (**B**) con arandelas planas **4**, arandelas de resorte **6** y pernos de cabeza hueca hexagonal **1**. Utilice la llave Allen **3** para apretar los pernos. Vuelva a colocar el forro de tela en su lugar. Nota: Apriete todos los pernos instalados previamente.

Paso 5

Con la ayuda de otra persona, dé vuelta la unidad con cuidado. Fije las patas (**E**) a los brazos (**C** y **D**) con arandelas planas **5**, arandelas de resorte **6** y pernos de cabeza hueca hexagonal **2**. Utilice la llave Allen **3** para apretar los pernos. Gire el eje de balancín en posición vertical.

Consejos útiles

- Mueva sus muebles nuevos con cuidado, se requiere de dos personas para levantar y trasladar su mueble a su nueva ubicación.
- Sus muebles Dorel se pueden desmontar y volver a ensamblar en caso de mudanza.
- Verifique las tuercas y tornillos periódicamente y ajústelos si es necesario.
- Limpie el producto con un paño suave. NO utilice productos químicos o abrasivos de limpieza.

PRECAUCIÓN

- Esta unidad está diseñada para ser utilizada únicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad o causar lesiones.

Fauteuil à bascule

Date d'achat

Numéro de lot

Merci d'avoir acheté un produit Dorel !

Informations sur la garantie

Dorel garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériaux et de fabrication et s'engage à remédier à un tel défaut. Cette garantie est valable un an à compter de la date d'achat initiale. Elle se limite uniquement à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses. La main-d'oeuvre nécessaire à l'assemblage n'est pas incluse.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal assemblés, qui ont été soumis à une utilisation abusive ou qui ont subi des modifications ou des réparations. La garantie ne couvre pas l'usure, les déchirures ou la décoloration du tissu (le cas échéant). La responsabilité pour les dommages indirects est exclue quand l'exclusion est autorisée par la loi. Cette garantie vous confère des droits spécifiques légaux. Il se peut que vous bénéficiiez de droits additionnels car ceux-ci peuvent varier selon l'État ou la province.

Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit présenter la facture originale. Les composants réparés ou remplacés sont garantis jusqu'à la fin de la période de la garantie initiale uniquement. Les composants défectueux seront réparés ou remplacés sans frais, sous réserve des conditions décrites ci-dessus.

Précautions

- Ce produit est conçu pour un usage domestique et n'est pas destiné à des fins commerciales.
- **AVERTISSEMENT CONCERNANT LES JEUNES ENFANTS:** Ce produit contient des petits composants. S'il vous plaît assurez-vous qu'ils soient gardés loin d'eux.
- Ne pas utiliser d'outils électriques pour assembler votre mobilier. Ce type d'outils risque d'endommager les pièces.



CE FEUILLET CONTIENT DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ **IMPORTANTES**. S'IL VOUS PLAÎT LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avant de commencer l'assemblage

- Si vous avez besoin d'aide, appelez notre service à la clientèle sans frais.
- Travaillez dans un endroit spacieux et près du lieu où l'unité sera utilisée, préférablement sur un tapis, ou sur un morceau de l'emballage, afin de protéger le plancher et le produit.
- **Nombre de personnes recommandées pour l'assemblage : 2** (cependant il est toujours préférable d'être assisté par une personne supplémentaire).
- **Temps estimé d'assemblage : 15 minutes.**
- Assurez-vous d'avoir bien reçu toutes les pièces. La plupart de celles-ci sont étiquetées ou estampées sur leur côté non fini.
- Lire attentivement chaque étape avant de débiter. Il est très important que chaque étape de montage soit exécutée dans le bon ordre, sinon vous risquez d'éprouver de la difficulté à assembler votre meuble.

Contactez-nous!

Besoin d'aide pour assembler, identifier des pièces, vous informer sur le produit, ou pour commander des pièces? Contactez-nous :

- 1-800-544-1108

Pièces

IMPORTANT: La liste des références ci-dessous est propre à votre produit. Veuillez l'avoir sous la main lorsque vous appelez pour des pièces de rechange.



Tout dans **1** grande(s) boîte(s)!



Avant de jeter les boîtes en carton, assurez-vous qu'elles soient vides. Vérifier que vous avez reçu tous les composants nécessaires à l'assemblage en les comparant avec le tableau des pièces (illustrations disponibles dans la section en anglais).

Quincaillerie



Remarque: Sauf indication contraire dans les instructions, ne pas resserrer complètement les vis et les boulons, jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.



Les vis et boulons utilisés durant chaque étape sont illustrés en taille réelle au coin inférieur droit de la page.



Limite de Poids: 250 lb / 113 kg

Instructions

Étape 1

Placez le dossier de la chaise (**B**) sur une surface propre et lisse. Tirez la doublure en tissu sur la base du siège (**A**). Fixez la base du siège (**A**) au dossier du fauteuil (**B**) à l'aide des rondelles plates **④**, des rondelles élastiques **⑥** et des boulons à tête creuse hexagonale **①**. Utilisez la clé Allen **③** pour serrer les boulons.

Tournez l'unité assemblée à la verticale. REMARQUE: ne serrez pas complètement les boulons. Laisser les boulons desserrés facilitera l'assemblage dans les étapes suivantes.

Étape 2

Fixez le bras gauche (**C**) au dossier du fauteuil (**B**) en insérant le support métallique du bras gauche (**C**) dans la glissière métallique du dossier du fauteuil (**B**). Poussez le bras gauche (**C**) avec une force vers le bas pour le fixer en place. Répétez cette étape pour attacher le bras droit (**D**) au dossier du fauteuil (**B**).

Étape 3

Avec l'aide d'une autre personne, placez doucement l'unité sur le dossier du fauteuil (**B**) et tirez la doublure en tissu sous la base du siège (**A**).

Fixez le bras gauche (**C**) et le bras droit (**D**) à la base du siège (**A**) avec des rondelles plates **④**, des rondelles élastiques **⑥** et des boulons à tête creuse hexagonale **①**. Utilisez la clé Allen **③** pour serrer les boulons. Remettez la doublure en tissu en place.

REMARQUE: ne serrez pas complètement les boulons. Laisser les boulons desserrés facilitera l'assemblage dans les étapes suivantes.

Étape 4

Tirez la doublure inférieure en tissu sous le dossier de la chaise (**B**). Fixez le bras gauche (**C**) et le bras droit (**D**) au dossier du fauteuil (**B**) avec les rondelles plates **④**, les rondelles élastiques **⑥** et les boulons à tête creuse hexagonale **①**. Utilisez la clé Allen **③** pour serrer les boulons. Remettez la doublure en tissu en place. Remarque: serrez tous les boulons installés précédemment.

Étape 5

Avec l'aide d'une autre personne, retournez doucement l'appareil à l'envers.

Fixez les pieds (**E**) aux bras (**C** et **D**) avec les rondelles plates **⑤**, les rondelles élastiques **⑥** et les boulons à tête creuse hexagonale **②**. Utilisez la clé Allen **③** pour serrer les boulons. Tournez la bascule à la verticale.

Conseils utiles

- Déplacez votre nouveau mobilier avec soin, nous recommandons deux personnes pour soulever et transporter le mobilier vers son nouvel emplacement.
- Votre mobilier peut être démonté et reassemblé pour faciliter les déménagements.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux. NE PAS utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
- Vérifiez les boulons/vis périodiquement et serrez-les si nécessaire.



AVERTISSEMENT

- Cette unité est destinée à être utilisée uniquement avec les produits et/ou les poids maximum indiqués. L'utilisation avec d'autres produits et/ou des produits plus lourds que les poids maximum indiqués peut rendre le meuble instable ou provoquer des blessures.