

RH00849EU

Rh 24Cm Nightfall Stone Stockpot

Please retain instructions for future reference.

CARE AND USE

Not suitable for deep fat frying.

To be eligible for the extended guarantee, please retain your proof of purchase.

10 Year Guarantee*

Please retain instructions for future reference.

BEFORE FIRST USE Hand-wash thoroughly.

USING THE COOKWARE Suitable for use on hobs only, including induction.

For optimum energy efficiency, place the cookware on hob rings equivalent to the base size.

Do not let flames overlap the sides or handles.

To increase the longevity of the cookware, it is recommended to use silicone, wooden or nylon utensils.

Do not use metal utensils.

Do not overheat the cookware or allow to boil dry.

Never leave unattended whilst in use.

The non-stick coating is prone to discolouration.

This has no effect on the functionality of the cookware.

To avoid damage to ceramic hobs, always lift the cookware rather than drag it across the hob surface.

Screws may loosen over time; using a screwdriver, carefully retighten them.

CLEANING AND STORING THE COOKWARE Always allow to cool before cleaning.

The cookware is safe for dishwasher use with mild detergents.

Hand-wash using a mild detergent and nonabrasive sponge, rinse and dry thoroughly.

Do not store wet cookware.

CAUTION Always use heat-resistant oven-gloves to move the cookware.

Never expose hot cookware to cold liquid.

If there is any evidence of damage to the cookware, dispose of it carefully.

Made in China

Manufactured by: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK
Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI

Rh 24Cm Nightfall Stone Stockpot

Bitte bewahren Sie diese Anweisungen für spätere Bezugnahme auf.

PFLEGE UND GEBRAUCH

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH Gründlich mit der Hand abwaschen.

VERWENDUNG DES KOCHGESCHIRRS Nur für die Verwendung auf Kochfeldern, einschließlich Induktion, geeignet.

Um eine optimale Energieeffizienz zu erzielen, stellen Sie das Kochgeschirr auf Kochfelder, die der Bodengröße entsprechen.

Die Flammen dürfen nicht an den Seiten oder den Griffen herausgehen.

Es wird empfohlen, Utensilien aus Silikon, Holz und Nylon zu verwenden, um die Haltbarkeit des Kochgeschirrs zu verlängern.

Verwenden Sie keine Metallutensilien.

Lassen Sie das Kochgeschirr nicht überhitzen und erhitzen Sie es nicht ohne Inhalt.

Lassen Sie das Produkt während der Benutzung niemals unbeaufsichtigt.

Die Antihaftbeschichtung ist anfällig für Verfärbungen.

Dies hat keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produkts.

Um Schäden am Keramikfeld zu vermeiden, heben Sie das Kochgeschirr immer an, anstatt es über die Oberfläche des Kochfeldes zu ziehen.

Schrauben können sich mit der Zeit lösen.

Ziehen Sie sie mithilfe eines Schraubenziehers vorsichtig wieder an.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG DES KOCHGESCHIRRS Vor der Reinigung immer abkühlen lassen.

Das Kochgeschirr ist beim Gebrauch von milden Reinigungsmitteln spülmaschinengeeignet.

Beim manuellen Abwasch mit einem milden Reinigungsmittel und einem nicht scheuernden Schwamm reinigen, abspülen und gründlich trocknen.

Das Kochgeschirr nicht nass wegräumen.

ACHTUNG Tragen Sie zum Bewegen des Kochgeschirrs stets hitzebeständige Ofenhandschuhe.

Das heiße Kochgeschirr von keinen Flüssigkeiten fernhalten.

Das Kochgeschirr bei Anzeichen von Schäden gewissenhaft entsorgen.

Nicht zum Frittieren geeignet.

Um Anspruch auf die erweiterte Garantie zu haben, müssen Sie Ihren Kaufbeleg aufbewahren.

Hergestellt in China

Hergestellt von: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK
Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI

Rh 24Cm Nightfall Stone Stockpot

Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

CUIDADO Y USO

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

ANTES DEL PRIMER USO Lavar a mano cuidadosamente.

USO DEL UTENSILIO DE COCINA Adecuado para su uso en placas únicamente, incluida inducción.

Para obtener una eficiencia energética óptima, coloque el utensilio de cocina sobre anillos de la placa equivalentes al tamaño de la base.

No deje que las llamas sobresalgan por los lados o las asas.

Para aumentar la vida útil del producto, se recomienda utilizar utensilios de silicona, madera o nylon.

No utilice utensilios de metal.

No deje hervir el recipiente en seco ni lo sobrecaliente.

Mantenga vigilado el producto en todo momento mientras se usa.

El revestimiento antiadherente es propenso a la decoloración.

Esto no afecta al funcionamiento del utensilio de cocina.

Para evitar daños en las placas cerámicas, levante y coloque el utensilio de cocina en lugar de arrastrarlo por la superficie de la placa.

Los tornillos pueden aflojarse con el tiempo; con un destornillador, vuelva a apretarlos con cuidado.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DEL UTENSILIO DE COCINA Deje que se enfríe siempre antes de limpiar.

El utensilio de cocina es apto para lavavajillas con detergentes suaves.

Lave a mano con un detergente suave y una esponja no abrasiva, enjuague y seque bien.

No guarde el utensilio de cocina húmedo.

PRECAUCIÓN Utilizar siempre guantes para horno resistentes al calor para mover el utensilio de cocina.

No aplicar líquidos fríos si está caliente.

Desechar con cuidado ante cualquier evidencia de daño.

No es adecuado para freír con abundante aceite.

Si no queda satisfecho con este producto o si tiene cualquier otra consulta, póngase en contacto con su distribuidor.

Para acceder a la garantía ampliada, conserve su comprobante de compra.

Fabricado en China

Fabricado por: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK

Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI

RH00849EU

Rh 24Cm Nightfall Stone Stockpot

Veillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Veillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION Laver soigneusement à la main.

UTILISATION DES USTENSILES DE CUISINE Convient uniquement pour une utilisation sur des plaques de cuisson, notamment à induction.

Pour assurer une efficacité énergétique optimale, placez l'ustensile de cuisson sur des feux correspondant au diamètre de sa base.

Ne laissez pas les flammes dépasser sur le côté, ni au niveau des poignées.

Pour prolonger la durée de vie de l'ustensile de cuisson, il est recommandé de l'utiliser avec des ustensiles en silicone, bois ou nylon.

N'utilisez pas d'ustensiles en métal.

Ne surchauffez pas l'ustensile de cuisson et ne laissez pas de liquide bouillir dedans jusqu'à évaporation complète.

Ne laissez jamais l'ustensile de cuisson sans surveillance pendant l'utilisation.

Le revêtement antiadhésif a tendance à se décolorer.

Cela n'a aucun effet sur la fonctionnalité de l'ustensile de cuisson.

Pour éviter d'endommager les plaques de cuisson en céramique, soulevez l'ustensile de cuisson plutôt que de le faire glisser sur la surface de la plaque.

Les vis peuvent se desserrer au fil du temps ; resserrez-les précautionneusement à l'aide d'un tournevis.

NETTOYAGE ET RANGEMENT DE L'USTENSILE DE CUISINE Attendez toujours que l'ustensile ait refroidi avant de le nettoyer.

L'ustensile de cuisson peut passer au lave-vaisselle avec un produit nettoyant doux.

Lavez l'ustensile à la main avec un nettoyant doux et une éponge non abrasive, puis rincez et séchez complètement.

Ne stockez pas l'ustensile de cuisson mouillé.

ATTENTION Utilisez toujours des gants de cuisine résistants à la chaleur pour déplacer les ustensiles de cuisson.

Lorsqu'ils sont chauds, n'exposez jamais les ustensiles de cuisson à l'eau froide ni à tout autre liquide froid.

Si des signes d'endommagement sont visibles sur l'ustensile de cuisson, mettez-le au rebut de manière appropriée.

Ne convient pas pour la friture.

Si vous n'êtes pas satisfait de ce produit ou si vous avez d'autres questions, veuillez contacter votre revendeur.

Pour bénéficier de l'extension de garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat.

Fabriqué en China

Fabriqué par: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK

Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI

Rh 24Cm Nightfall Stone Stockpot

Si prega di conservare queste istruzioni per future consultazioni.

CURA E UTILIZZO

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO Lavare a mano accuratamente.

UTILIZZO DEL PENTOLAME Adatto solo per l'uso su piani cottura, inclusi fornelli a induzione.

Per un'efficienza energetica ottimale, posizionare il prodotto sugli anelli del piano cottura con dimensioni equivalenti rispetto alla sua base.

Non lasciare che le fiamme tocchino i lati o i manici.

Per aumentare la durata del prodotto, è consigliabile usare utensili in silicone, legno o nylon.

Non utilizzare utensili in metallo.

Non surriscaldare il prodotto e lasciare che l'acqua evapori totalmente.

Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.

Il rivestimento antiaderente è soggetto a scolorimento.

Non produrrà comunque alterazioni sulla funzionalità del prodotto.

Per evitare il rischio di danni ai piani cottura in ceramica, sollevare sempre il prodotto piuttosto che trascinarlo sulla superficie del piano cottura.

Le viti potrebbero allentarsi nel tempo; serrarle nuovamente con un cacciavite usando la massima attenzione.

COME PULIRE E RIPORRE IL PENTOLAME Lasciare raffreddare il prodotto prima di procedere alla pulizia.

Il prodotto è lavabile in lavastoviglie con un detergente delicato.

Lavare a mano con un detergente delicato e una spugna non abrasiva, quindi sciacquare e asciugare accuratamente.

Non conservare il prodotto ancora umido.

ATTENZIONE Per spostare il prodotto, utilizzare sempre guanti da forno resistenti al calore.

Non versare liquidi freddi all'interno di padelle e pentole bollenti.

In caso di danni, smaltire il prodotto prestando la massima cautela.

Prodotto non adatto per frittura.

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia soddisfacente o per qualsiasi domanda, rivolgersi al rivenditore.

Per usufruire della garanzia estesa, conservare la prova di acquisto.

Prodotto in China

Prodotto da: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK

Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI

Rh 24Cm Nightfall Stone Stockpot

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

ONDERHOUD EN GEBRUIK

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK Grondig met de hand afwassen.

HET KOOKGEREI GEBRUIKEN Alleen geschikt voor gebruik op fornuizen, inclusief inductie.

Voor optimale energie-efficiëntie plaatst u het kookgerei op kookplaten die even groot zijn als de pan zelf.

Zorg ervoor dat er geen vlammen bij de zijkanten of handgrepen komen.

Om het kookgerei langer goed te houden, raden we u aan om keukengerei van siliconen, hout of nylon te gebruiken.

Gebruik geen metalen keukengerei.

Zorg ervoor dat het kookgerei niet oververhit raakt en voorkom dat het droogkookt.

Laat het product nooit onbeheerd achter terwijl het wordt gebruikt.

De antiaanbaklaag kan verkleuren.

Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van het kookgerei.

Til het kookgerei altijd op en schuif het niet over de kookplaten, om schade aan keramische kookplaten te voorkomen.

Schroeven kunnen na verloop van tijd losraken.

Draai deze weer voorzichtig vast met een schroevendraaier.

HET KOOKGEREI SCHOONMAKEN EN OPBERGEN Laat altijd eerst afkoelen voor u het schoonmaakt.

Het kookgerei kan in de vaatwasser worden geplaatst met gebruik van milde schoonmaakmiddelen.

Was handmatig met een sponsje dat niet schuurt en een mild schoonmaakmiddel.

Spoel en droog goed af.

Berg droog op.

LET OP Gebruik altijd hittebestendige ovenhandschoenen om het kookgerei te verplaatsen.

Laat het kookgerei niet in aanraking komen met koude vloeistoffen.

Als het kookgerei beschadigd is, dient u het voorzichtig weg te gooien.

Niet geschikt voor frituren.

Bewaar uw aankoopbewijs om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie.

Gemaakt in China

Geproduceerd door: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK
Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI

Rh 24Cm Nightfall Stone Stockpot

Prosimy zachować tę instrukcję do późniejszego wglądu.

PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM Dokładnie umyć ręcznie.

UŻYWANIE NACZYŃ Nadaje się do użytku tylko na płycie grzejnej, w tym na płycie indukcyjnej.

Aby uzyskać optymalną wydajność energetyczną, umieść naczynie na pierścieniach pieca o rozmiarze odpowiadającym rozmiarowi podstawy naczynia.

Dopilnuj, by płomienie nie miały kontaktu z bokami naczynia ani uchwytami.

Aby wydłużyć żywotność naczynia, zaleca się używanie przyborów kuchennych z silikonu, drewna lub nylonu.

Nie używać metalowych przyborów kuchennych.

Nie przegrzewaj naczynia ani nie dopuszczaj do całkowitego odparowania wody.

Nie pozostawiać bez nadzoru w trakcie gotowania.

Powłoka zapobiegająca przywieraniu jest podatna na odbarwienia.

Nie ma to wpływu na działanie naczynia.

Aby uniknąć uszkodzenia ceramicznej płyty grzejnej, zawsze podnoś naczynie, zamiast przeciągać je po powierzchni.

Z czasem śruby mogą się poluzować; należy je ostrożnie dokręcić za pomocą śrubokręta.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE NACZYNIA Poczekać, aż naczynie ostygnie, zanim przystąpisz do czyszczenia.

Naczynie można myć w zmywarce, używając łagodnych środków czyszczących.

Umyć ręcznie, używając łagodnego detergentu i miękkiej gąbki.

Dokładnie spłukać i osuszyć.

Nie przechowuj mokrych naczyń.

UWAGA Do przenoszenia naczyń należy zawsze używać termoodpornych rękawic kuchennych.

Nie narażaj gorących naczyń na działanie zimnego płynu.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia naczynia należy je odpowiednio zutylizować.

Nie nadaje się do smażenia w głębokim tłuszczu.

Jeśli produkt nie spełnia oczekiwań lub użytkownik ma dalsze pytania, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, należy zachować dowód zakupu.

Wyprodukowano w China

Wyprodukowano przez: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK
Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI