

F30000



KNOX PEAK JUEGO DE COLUMPIOS

ZONA DE SEGURIDAD SIN OBSTÁCULOS - 8.7 x 7.2 x 5 m se requiere una superficie protectora.
Véase la página 4.

ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA VERTICAL - 2.18 m.

CAPACIDAD - 9 usuarios como máximo, con edades de 3 a 10 años; límite de peso: 50 kg por niño.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO. Producto no diseñado para espacios públicos como viviendas multifamiliares, escuelas, iglesias, guarderías, colegios infantiles o parques.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

**PARA SOLICITUDES ONLINE DE PIEZAS DE
REPUESTO DE MANERA ININTERRUMPIDA**

kidkraft.com

Backyard Kids, LLC DBA KidKraft
317 S. Main St.
Ann Arbor, MI 48104

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

9410000S

Rev 03/26/2026

⚠️ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones graves o de muerte, debe leer y seguir las presentes instrucciones. Conserve y consulte estas instrucciones con asiduidad, y entréguelas al siguiente propietario de este parque de juegos.

¡Enhorabuena por haber adquirido un producto de KidKraft!

Nuestros artículos están elaborados en madera duradera y de calidad superior de Cunninghamia lanceolata, un árbol de la familia del cedro.

La madera de estos árboles se caracteriza por su ligereza y su excelente resistencia. La porosidad de esta madera favorece la absorción y evaporación de la humedad en las fibras, y evita su deterioro y la presencia de insectos.

Nuestros productos, diseñados para pasar horas de juego estupendas, también se someten a minuciosas pruebas de seguridad.

Además, nuestro equipo ha desarrollado una serie de métodos patentados que simplifican y hacen más organizado el montaje. «Menos tiempo de montaje para disfrutar de más horas de juego» es nuestro lema.

Aun así, si durante el montaje le surge alguna duda o pregunta, no dude en ponerse en contacto. Nuestro servicio de Atención al cliente le ayudará con las piezas que falten, las instrucciones o el mantenimiento de los productos.



Advertencias e Instrucciones de Juego Seguro



SE REQUIERE SIEMPRE SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. ¡Las lesiones más graves y las muertes en equipos de parques infantiles han ocurrido mientras los niños no estaban supervisados! Nuestros productos están diseñados para cumplir con las normas de seguridad obligatorias y voluntarias. El cumplimiento de todas las advertencias y recomendaciones de estas instrucciones reducirá el riesgo de lesiones graves o mortales a los niños que usen este sistema de juego. Revise regularmente las advertencias y las instrucciones de juego seguro con sus hijos y asegúrese de que las entiendan y las sigan. Recuerde que se requiere la supervisión de un adulto en el lugar para los niños.



ADVERTENCIA

RIESGO SERIO DE LESIONES EN LA CABEZA

La instalación sobre concreto, asfalto, suciedad, hierba, alfombra y otras superficies duras crea un riesgo de lesiones graves o la muerte por caídas al suelo. Instale y mantenga material amortiguador debajo y alrededor del parque infantil, como se recomienda en la página 4 de estas instrucciones.

RIESGO DE COLISIÓN

Coloque el parque infantil en un terreno nivelado a al menos 1.8 m de cualquier obstáculo, como garaje o casa, cercas, postes, árboles, aceras, paredes, bosques de paisaje, rocas, pavimento, plantadores, bordes de jardín, ramas colgantes, cuerdas para tender ropa y cables eléctricos.

(Ver ZONA DE SEGURIDAD LIBRE DE OBSTÁCULOS en la portada)

PELIGRO DE ASFIXIA/BORDES Y PUNTAS AFILADAS

Requiere montaje por un adulto. Este producto contiene piezas pequeñas y piezas con bordes y puntas afiladas. Mantenga las piezas lejos de los niños hasta que estén completamente ensambladas.

ETIQUETA DE PRECAUCIÓN

Los propietarios serán responsables de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia.

PELIGRO DE ESTRANGULACION

- NUNCA permita que los niños jueguen con sogas, cuerdas para tender ropa, correas para mascotas, cables, cadenas o artículos parecidos a un cordón al usar este parque infantil, ni unir estos artículos al parque infantil.
- NUNCA permita que los niños usen ropa suelta, ponchos, capuchas, bufandas, capas, collares, artículos con cordones, cordones o corbatas cuando usen este parque infantil.
- NUNCA permita que los niños usen cascos de bicicleta o de deporte cuando usen este parque infantil.

No prohibir estos artículos, incluso cascos con correas mentoneras, aumenta el riesgo de lesiones graves y la muerte de los niños por enredos y estrangulación.

PELIGRO DE VOLCAMIENTO

Elija una ubicación de nivel para el equipo. Esto puede reducir la probabilidad de que el parque infantil se vuelque y que los materiales de superficie de relleno suelto se vayan con fuertes lluvias.

NO permita que los niños jueguen en el parque infantil hasta que el montaje esté completo y la unidad esté correctamente anclada.

NO exceda la longitud de la cadena o de la cuerda. El largo de las cadenas o cuerdas provistas es el máximo diseñado para los elementos del columpio.



ADVERTENCIA – Instrucciones de Juego Seguro

- ✓ Observe las limitaciones de capacidad de su parque infantil. Ver portada.
- ✓ Vista a los niños con calzado bien ajustado y que cubra todo el pie.
- ✓ Enseñe a los niños a sentarse con todo su peso en el centro del asiento del columpio para evitar movimientos erráticos o caerse.
- ✓ Compruebe si hay madera astillada, rota o agrietada; partes faltantes, sueltas o afiladas. Reemplace, apriete y/o lije liso según sea necesario antes de jugar.
- ✓ Verifique que las cuerdas de escalada suspendidas, las escaleras de cuerda, la cadena o el cable estén aseguradas en ambos extremos y no se puedan enrollar sobre sí mismas para crear un peligro de enredo.
- ✓ En días soleados o calurosos, revise el tobogán y otros juegos de plástico para asegurarse de que no estén muy calientes ya que causan quemaduras. Enfríe los toboganes y juegos calientes con agua y seque antes de usar.
- ✓ Orienta el columpio de la forma en la que esté menos expuesto al sol posible.
- ✓ Reemplace las piezas defectuosas siguiendo las instrucciones del fabricante.
- ✗ No permita que los niños usen calzado abierto en los dedos o en el talón como sandalias, chancas o zuecos.
- ✗ No permita que los niños caminen, delante, entre, detrás o cerca de juegos en movimiento.
- ✗ No deje que los niños giren las cadenas o las cuerdas de los columpios, ni que las aten a la barra de soporte superior. Esto puede reducir la resistencia de la cadena o cuerda y provocar daño prematuro.
- ✗ No deje que los niños se bajen de los juegos mientras están en movimiento.
- ✗ No permita subirse al equipo cuando esté húmedo.
- ✗ No permita juego brusco o uso del equipo de una manera para la cual no fue pensado. Pararse o saltar desde el techo, de plataformas elevadas, columpios, escaladores, escaleras o el tobogán puede ser peligroso.
- ✗ No permita que los niños balanceen juegos o asientos vacíos.
- ✗ No permita que los niños bajen de cabeza del tobogán o corran hacia arriba del tobogán.



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

Revestimiento Protector – Reducción del Riesgo de Sufrir Lesiones en la Cabeza por Caídas

Una de las cosas más importantes que puede hacer para reducir la posibilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza es instalar un revestimiento amortiguador por debajo y alrededor del equipo de juegos. El revestimiento protector debe tener una profundidad acorde a la altura del equipo de conformidad con las normas ASTM F1292. Hay diferentes tipos de revestimientos para elegir; cualquiera sea el que elija, siga estas instrucciones:

Materiales de Relleno Suelto

- Mantenga una profundidad mínima de 23 cm de materiales de relleno suelto, como acolchado/viruta de madera, aserrín sintético, o acolchado de goma triturada/reciclada, para equipos de hasta 2.4 m de alto; y 23 cm de arena o gravilla para equipos de hasta 1.5 m de alto. **NOTA:** Un nivel de relleno inicial de 30.5 cm se comprimirá con el tiempo a 23 cm. El revestimiento también se compactará, desplazará y asentará, y debe ser rastrillado y rellenado periódicamente para mantener, al menos, 23 cm de profundidad.
- Utilice un revestimiento protector de, al menos, 15 cm para los equipos de juegos de menos de 1.2 m de alto. Si se lo mantiene en condiciones, esto debería ser lo adecuado. (En profundidades menores a 15 cm, el material protector se desplaza o compacta muy fácilmente.)

NOTA: No instale el equipo de juegos sobre concreto, asfalto o ninguna otra superficie dura. Una caída en una superficie dura puede provocar graves lesiones. El pasto y la tierra no son revestimientos protectores debido a que los factores ambientales y de desgaste pueden reducir la efectividad de su amortiguación. Las alfombras y los tapetes delgados no son revestimientos protectores adecuados. Los equipos a nivel del suelo –como los areneros, paredes de actividades, casas de juegos u otros equipos que no tengan superficies de juego elevadas– no necesitan revestimiento protector.

- Utilice una contención, como una zanja alrededor del perímetro y/o recubrimiento perimetral con plantas. No se olvide del drenaje de agua
- Rastrille, verifique y mantenga periódicamente la profundidad del material de relleno suelto. Marcar la profundidad correcta en los postes de soporte del equipo de juegos lo ayudará a ver cuando el material se ha asentado y necesita ser rastrillado o rellenado. Asegúrese de rastrillar y redistribuir el revestimiento en forma pareja en las áreas más utilizadas.
- No instale un revestimiento de relleno suelto sobre superficies duras, como concreto o asfalto.

Revestimientos Vertidos In Situ o Baldosas de Goma Prefabricadas


Tal vez prefiera utilizar revestimientos que no sean de material de relleno suelto – como baldosas de goma o revestimientos vertidos in situ.

- La instalación de estas superficies generalmente requieren de la contratación de un profesional y no son “hágalo usted mismo”.
- Revise las especificaciones de la superficie antes de comprar este tipo de revestimiento. Pida al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado y que cumple con la norma de seguridad ASTM F1292 Especificación Estándar para Atenuación de Impactos de los Materiales de Revestimiento dentro de la Zona de Uso de Equipos de Juegos. Este informe debe mostrar la altura específica para la que la superficie debe proteger de lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor a la altura de la caída –distancia vertical entre una determinada superficie de juego (superficie elevada para pararse, sentarse o treparse) y el revestimiento protector que está debajo del equipo de juegos.
- Verifique con frecuencia que el revestimiento protector no esté gastado.

Colocación

La correcta colocación y mantenimiento del revestimiento protector es fundamental. Vea el diagrama en la tapa. Asegúrese de:

- Extender el revestimiento hasta, por lo menos, 1.8 m del equipo en todas las direcciones.
- Para las hamacas, extienda el revestimiento protector por delante y por detrás de la hamaca hasta una distancia equivalente al doble de la altura de la barra superior desde donde cuelga la hamaca.
- Para las hamacas de neumáticos, extienda el revestimiento en un círculo cuyo radio sea equivalente a la altura de la cadena o sogá de la que cuelga el neumático, más 1.8 m en todas las direcciones.





Indicaciones del Manual de Seguridad para Juegos de Jardín de CPSC. Disponible en <http://www.playgroundregs.com/resources/CPSC%20324.pdf>

Instrucciones para un Mantenimiento Adecuado

El Sistema de Juegos KidKraft está diseñado y construido con materiales de calidad, pensando en la seguridad de sus hijos. Como ocurre con todos los juegos para niños que quedan a la intemperie, sufrirá desgates. Para maximizar el disfrute, la seguridad y la vida útil de Equipo de Juegos, es importante que usted, como dueño, lo mantenga adecuadamente. No seguir las instrucciones de mantenimiento a continuación puede causar que el conjunto de columpios se vuelque o se convierta en un peligro para los niños.

Verifique lo siguiente al comienzo de la temporada de uso:

PIEZAS METÁLICAS: ✓ Verifique que no haya piezas metálicas oxidadas. Si encuentra alguna, líjela y vuelva a pintarla utilizando una pintura sin plomo que cumpla con las normas 16 CFR 1303. ✓ Revise y ajuste todas las piezas metálicas. Para los montajes en madera, NO AJUSTE DE MÁS las piezas metálicas ya que podría romper o astillar la madera. ✓ Verifique que no haya bordes filosos o roscas de tornillos sobresalientes; de ser necesario, agregue arandelas.   Si el tornillo sobresale de la Tuerca T Utilice otra Arandela Plana REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR: ✓ Verifique que no haya objetos extraños. Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Reemplácelo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 4).	ESTACAS (ANCLAJES): ✓ Verifique que no haya ningún anclaje suelto, dañado o deteriorado. La unidad debe estar firmemente anclada al suelo durante su uso. Vuelva a asegurarlos o reemplácelos si fuera necesario. GANCHOS DE LOS COLUMPIOS: ✓ Verifique que los tornillos estén bien ajustados. Los ganchos Quick Clip deben estar completamente cerrados y los ganchos bridados firmemente atornillados. ✓ Si rechinan, lubrique los bujes con aceite o WD-40®. HAMACAS, SOGAS Y JUEGOS MÓVILES: ✓ Reinstálelos si los retiró durante la temporada invernal. Verifique que ninguna de las partes móviles, incluyendo los asientos de las hamacas, las sogas, cadenas y accesorios, no estén oxidadas o deterioradas. Cámbielas, si es necesario. ✓ Verifique que todas las sogas estén tensas, aseguradas por ambos extremos y que no puedan retorcerse y enredarse. PIEZAS DE MADERA: ✓ Verifique que las piezas de madera no estén deterioradas, tengan daños estructurales o estén astilladas. Lije las astillas y cambie las piezas deterioradas. Como con todas las maderas, es normal que haya alguna fisura o grieta pequeña. ✓ Si no tienen una capa protectora, su aspecto desmejorará con el tiempo. La aplicación periódica de un impermeabilizante exterior o barniz (al agua) ayudará a mejorar el aspecto y la vida útil de la madera.
--	--

Verifique lo siguiente dos veces al mes durante la temporada de uso:

PIEZAS METÁLICAS: ✓ Verifique que estén bien ajustadas. Deben estar firmes pero sin triturar la madera, NO AJUSTE DE MÁS ya que podría astillar la madera. ✓ Verifique que no haya bordes filosos o roscas de tornillos sobresalientes. De ser necesario, coloque más arandelas.	REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR: ✓ Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Cámbielo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 4).
--	---

Verifique lo siguiente una vez al mes durante la temporada de uso:

GANCHOS DE LOS COLUMPIOS: ✓ Verifique que estén bien ajustados y en la posición correcta. Los ganchos deben girar libremente y perpendicularmente a la viga de soporte. ✓ Si rechinan, lubrique los bujes con aceite o WD-40®.	HAMACAS Y JUEGOS MÓVILES: ✓ Verifique que los asientos de las hamacas, las sogas, cadenas y accesorios no estén deshilachados, gastados, corroídos en exceso o dañados. Cámbielos, si están estructuralmente dañados o deteriorados.
---	--

Verifique lo siguiente al final de la temporada de uso:

HAMACAS Y JUEGOS MÓVILES: ✓ Para prolongar su vida útil, retire las hamacas y guárdelas en el interior cuando la temperatura exterior esté por debajo de los 32°F/0°C. Por debajo de esta temperatura, las partes plásticas pueden volverse más quebradizas.	REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR: ✓ Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Cámbielo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 4).
--	---

Si se va a deshacer de su equipo de juegos: Por favor, desmóntelo y deseche el equipo de manera de no generar ningún peligro. Asegúrese de cumplir con las ordenanzas locales sobre eliminación de desechos.

Acerca de Nuestra Madera

KidKraft utiliza solamente madera premium para parques infantiles, garantizando el producto más seguro para el uso de sus hijos. Aunque tenemos mucho cuidado en la selección de la madera de mejor calidad disponible, la madera sigue siendo un producto de la naturaleza y susceptible al desgaste por el clima, lo cual puede cambiar la apariencia de su parque infantil.

¿Qué causa el deterioro? ¿Afecta a la fortaleza de mi Sistema de Juegos?

Una de las principales razones del deterioro de la madera es el efecto del agua (humedad); el contenido de humedad de la madera en la superficie es diferente al de su interior. A medida que cambia el clima, la humedad entra o sale de la madera provocando tensión, lo que puede ocasionar fisuras o arqueos. Con el deterioro, es posible que ocurran los siguientes cambios, que no afectan a la fortaleza del producto:

1. **Fisuras:** son grietas en la superficie de la madera a lo largo de la veta. Un poste (de 10.1 cm x 10.1 cm) tendrá más fisuras que una plancha (de 2.5 cm x 10.1 cm) porque el contenido de humedad de la superficie y el interior varía más que en la madera delgada.
2. **Arqueo:** es el resultado de una distorsión (torcedura, ahuecamiento) del plano original de la plancha y generalmente ocurre cuando la madera se moja y seca rápidamente.
3. **Decoloración:** ocurre como un cambio natural en el color de la madera por su exposición a la luz del sol, y se torna grisácea con el paso del tiempo.

¿Cómo puedo reducir el deterioro de mi Sistema de Juegos?

En la fábrica hemos recubierto la madera con un impermeabilizante o barniz. Este recubrimiento reduce la cantidad de agua que absorbe la madera durante las lluvias o nevadas, disminuyendo la tensión. La luz del sol resquebraja el recubrimiento, por lo que recomendamos aplicar un impermeabilizante o barniz nuevo todos los años (pida a su proveedor local de barnices y pinturas que le recomiende algún producto).

Mayormente, el deterioro se produce como resultado de las fuerzas de la naturaleza y no afecta la seguridad ni la diversión de sus hijos. Pero, si está preocupado por alguna pieza en particular que haya sufrido algún problema grave de deterioro, por favor llame a nuestro departamento de atención al cliente para solicitar asistencia.

Complete y envíe por correo la tarjeta de registro para recibir notificaciones importantes sobre el producto y asegurar un rápido servicio de garantía.

Garantía limitada de KidKraft

PIEZAS NO INCLUIDAS O DAÑADAS:

KidKraft proporcionará piezas de repuesto, dentro de un plazo de 90 días desde la fecha de compra, para todas aquellas piezas que no se hayan incluido o que estén dañadas en el embalaje original. Véase la fig. 1.

Fig. 1	<u>Edad del producto (todas las piezas).</u>	<u>El consumidor paga</u>
	De 0-90 días a partir de la fecha de compra	0 \$ por pieza + envío gratuito

MATERIALES Y FABRICACIÓN DEFECTUOSOS:

KidKraft garantiza que este producto no tiene defectos ni en su fabricación ni en los materiales que lo componen durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original (es necesario presentar el recibo de la compra fechado o el número de registro del producto).

Esta garantía de un (1) año cubre todas las piezas, incluidas las piezas de madera, los herrajes y todos los accesorios (como pueden ser los columpios). Véase la fig. 2.

Fig. 2	<u>Edad del producto (todas las piezas).</u>	<u>El consumidor paga</u>
	De 91 días a 1 año	0 \$ por pieza + envío gratuito

MADERA PODRIDA, DETERIORADA Y DAÑADA POR INSECTOS:

Toda la madera cuenta con una garantía de cinco (5) años en caso de que se pudra, se deteriore o sufra daños a causa de los insectos (es necesario presentar el recibo de la compra fechado o el número de registro del producto). Consulte a continuación los cargos asociados con los recambios de piezas de madera conforme a esta **Garantía limitada**. Véase la fig. 3.

Fig. 3	<u>Edad del producto (piezas de madera).</u>	<u>El consumidor paga</u>
	De 0 días a 1 año	0 \$ por pieza + envío gratuito
	Después de 1 año hasta 5 años	0 \$ por pieza + envío y transporte
	Más de 5 años	100 % por la pieza (si está disponible) + envío y transporte

Esta garantía se aplica al propietario original y registrante, y no es transferible. Es necesario llevar un mantenimiento regular del producto para garantizar su integridad. Si el propietario no mantiene el producto conforme a los requisitos de mantenimiento, esta garantía puede verse anulada.

La presente Garantía limitada NO cubre:

- Los costes de inspección
- El coste de la mano de obra y otros costes incurridos por cambiar artículos defectuosos, como puede ser, entre otros, el coste de una instalación profesional
- Daños imprevistos o derivados causados por, entre otros, un cambio de ubicación, mudanza o reinstalación
- Defectos estéticos que no afectan al rendimiento ni a la integridad de una pieza o del producto entero
- Vandalismo, uso o instalación indebidos, o casos fortuitos, como pueden ser, entre otros, vientos fuertes, incendios e inundaciones
- Cambios mínimos en la madera provocados por retorcimientos, deformaciones, marcas o cualquier consecuencia natural que no afecten a su rendimiento ni integridad
- Cualquier producto KidKraft adquirido, entre otros, en un distribuidor no autorizado, en casas de subastas, de segunda mano o como artículo de liquidación con defectos incluidos

Los productos de KidKraft han sido diseñados para garantizar la seguridad y la calidad. Cualquier alteración realizada en el producto original puede dañar la integridad estructural de la unidad y provocar un fallo o posible daño. KidKraft no se hace responsable de los productos alterados. Además, las alteraciones realizadas anulan todas las garantías.

Este producto está garantizado **SOLO PARA UN USO DOMÉSTICO**. Los productos de KidKraft no se deben usar, bajo ningún concepto, en entornos públicos, como escuelas, iglesias, parques infantiles y no infantiles, centros de asistencia diurna o infantil y similares. Dicho uso puede provocar fallos en el producto o causar posibles daños. El uso público de este producto anulará esta garantía. KidKraft renuncia al resto de representaciones y garantías de cualquier naturaleza, ya sea expresa o implícita.

Claves para un Montaje Exitoso

Herramientas Necesarias

• Medida de cinta • Nivel carpintero • Cuadrado carpintero • Martillo pinza • Llave ajustable	• Perforadora estándar o inalámbrica • Destornillador #1, #2 y #3 Phillips o Robertson • Trinquete con extensión	(enchufes de 1.3 cm y 1.1 cm) • Llave de punta abierta 1.1 cm, 1.3 cm y 1.4 cm • Broca de 3 mm • Llave hexagonal de 5 mm	• Escalerilla de 2.4 m • Gafas de seguridad • Ayudantes adultos • Lápiz • Alicates
---	--	---	--

Claves para Identificar las Piezas

En cada página encontrará las piezas y cantidades necesarias para completar los pasos del montaje ilustrado en cada página.

Ejemplo

2X	1012	Poste 5 x 10 x 210 cm
Cantidad	No. de clave	Descripción y tamaño de la pieza

Símbolos

A lo largo de estas instrucciones, los símbolos se proveen como recordatorios importantes para un montaje correcto y seguro.

Esto identifica a la información que requiere de atención especial. El montaje incorrecto podría causar una condición insegura o peligrosa. 	Verifique que el montaje esté bien nivelado antes de continuar. Use nivelador 
Use Ayuda  Mida la distancia 	Use Ayuda  Este símbolo significa que se necesitarán 2 o 3 personas para completar el paso en forma segura. Para evitar lesiones o daños en el montaje, asegúrese de obtener ayuda. Montaje en escuadra 
Pre-perfore con broca de 3 mm  3mm Pre-perfore un agujero guía antes de ajustar los tornillos o tirafondos para evitar que se parta la madera.	Ajuste de tornillos  Esto indica cómo ajustar los tornillos, pero no demasiado. No rompa la madera, ya que podría generar astillas y causar daños estructurales.

PRECAUCIÓN – Peligro de roscas sobresalientes



Una vez ajustados los tornillos, verifique no haya roscas expuestas. Si una rosca sobresale de la Tuerca T, retire el tornillo y agregue arandelas para que no sobresalga. Se proveen arandelas extra para este fin.

Montaje Correcto de las Piezas Metálicas

Para colocar los tornillos tirafondos se deben taladrar agujeros guía para evitar que la madera se parta. Solo se necesita una arandela plana. Para facilitar la instalación se puede utilizar jabón en todos los tornillos tirafondos.


Para los tornillos, introduzca la Tuerca T en el agujero por un martillo. Inserte el tornillo hexagonal por la arandela de seguridad primero, luego por la arandela plana, y después por el agujero. Como los montajes deben estar en escuadra, no ajuste los tornillos por completo hasta que se le indique. Preste especial atención al diámetro de los tornillos. 8 mm es levemente más grande que 6 mm.

Nota: Los tornillos autoperforantes con sellaroscas azul o los tornillos con tuerca Nylock® NO necesitan arandela de seguridad.



Identificación de las piezas (tamaño reducido)


1x - **12380** - 25.4 x 63.5 x 1195.4 mm - 37312380



1x - **12381** - 25.4 x 63.5 x 1016 mm - 37312381




1x - **12382** - 25.4 x 63.5 x 2000.3 mm - 37312382




1x - **12383** - 25.4 x 63.5 x 1437.3 mm - 37312383



1x - **12384** - 31.8 x 88.9 x 1220.8 mm - 37312384



2x - **12385** - 25.4 x 88.9 x 1016 mm - 37312385



1x - **12386** - 31.8 x 76.2 x 1170 mm - 37312386




1x - **12387** - 31.8 x 133.4 x 1016 mm - 37312387




2x - **12388** - 25.4 x 63.5 x 1016 mm - 37312388




28x - **12389** - 15.9 x 76.2 x 606.4 mm - 38312389



1x - **12390** - 25.4 x 63.5 x 653.3 mm - 37312390



1x - **12391** - 15.9 x 47 x 606.4 mm - 38312391




1x - **12392** - 25.4 x 63.5 x 1016 mm - 37312392




Identificación de las piezas (tamaño reducido)

1x - **12393** - 25.4 x 133.4 x 1170 mm - 37312393




2x - **12394** - 15.9 x 136.5 x 998.5 mm - 38312394



4x - **12395** - 15.9 x 136.5 x 998.5 mm - 38312395




4x - **12396** - 15.9 x 114.3 x 669.1 mm - 38312396



2x - **12397** - 31.8 x 76.2 x 1016 mm - 37312397



1x - **12398** - 31.8 x 88.9 x 914.4 mm - 37312398




2x - **12399** - 25.4 x 88.9 x 695.3 mm - 37312399



2x - **12400** - 38.1 x 38.1 x 603.3 mm - 37312400




1x - **12401** - 38.1 x 76.2 x 638.2 mm - 37312401




1x - **12402** - 25.4 x 88.9 x 673.1 mm - 37312402



1x - **12403** - 15.9 x 114.3 x 669.1 mm - 38312403



1x - **12404** - 15.9 x 114.3 x 669.1 mm - 38312404




2x - **12405** - 25.4 x 133.4 x 220.7 mm - 38312405



Identificación de las piezas (tamaño reducido)


2x - 12406 - 25.4 x 63.5 x 965.4 mm - 37312406




1x - 12407 - 25.4 x 63.5 x 673.1 mm - 37312407




2x - 12408 - 15.9 x 76.2 x 673.1 mm - 38312408




11x - 12409 - 15.9 x 76.2 x 846.1 mm - 38312409



3x - 12410 - 15.9 x 136.5 x 673.1 mm - 37312410




2x - 12412 - 9.5 x 88.9 x 179 mm - 37312412



10x - 12413 - 9.5 x 88.9 x 179 mm - 37312413



1x - 12414 - 25.4 x 133.4 x 1170 mm - 37312414



1x - 12415 - 31.8 x 88.9 x 1016 mm - 37312415



1x - 12416 - 31.8 x 76.2 x 1016 mm - 37312416




2x - 12417 - 31.8 x 136.5 x 870 mm - 37312417



1x - 12418 - 25.4 x 63.5 x 653.3 mm - 37312418



4x - 12419 - 15.9 x 63.5 x 863.6 mm - 37312419




Identificación de las piezas (tamaño reducido)


1x - 12420 - 25.4 x 63.5 x 627.9 mm - 37312420




3x - 12421 - 15.9 x 84.1 x 222.3 mm - 37312421



2x - 12422 - 34.9 x 63.5 x 1470 mm - 37312422




1x - 12423 - 31.8 x 63.5 x 863.6 mm - 37312423



5x - 12424 - 15.9 x 136.5 x 508 mm - 38312424




1x - 12425 - 15.9 x 92.1 x 508 mm - 38312425



5x - 12426 - 15.9 x 136.5 x 508 mm - 38312426




1x - 12427 - 15.9 x 111.1 x 1170 mm - 37312427




1x - 12428 - 15.9 x 76.2 x 627.9 mm - 37312428



1x - 12429 - 15.9 x 114.3 x 653.3 mm - 37312429



1x - 12430 - 15.9 x 136.5 x 981.1 mm - 37312430



1x - 12431 - 25.4 x 127 x 627.9 mm - 37312431



2x - 12432 - 25.4 x 76.2 x 76.2 mm - 37312432




Identificación de las piezas (tamaño reducido)

1x - **12433** - 25.4 x 63.5 x 588.3 mm - 37312433




1x - **12434** - 31.8 x 76.2 x 393.7 mm - 37312434



1x - **12435** - 25.4 x 63.5 x 254 mm - 37312435



1x - **12509** - 25.4 x 25.4 x 506.4 mm - 37312509




1x - **12436** - 31.8 x 76.2 x 508 mm - 37312436




4x - **12456** - 15.9 x 25.4 x 76.2 mm - 37312456




4x - **12437** - 31.8 x 76.2 x 304.8 mm - 37312437




4x - **12438** - 31.8 x 76.2 x 304.8 mm - 37312438




1x - **12439** - 34.9 x 85.7 x 1292.2 mm - 37312439



2x - **12440** - 31.8 x 76.2 x 1689.1 mm - 38312440




2x - **12441** - 31.8 x 76.2 x 904.9 mm - 38312441



2x - **12442** - 19.1 x 50.8 x 504.2 mm - 37312442



1x - **12443** - 34.9 x 85.7 x 914.4 mm - 37312443



1x - **12444** - 34.9 x 85.7 x 914.4 mm - 37312444



2x - **12445** - 25.4 x 69.9 x 469.4 mm - 37312445



2x - **12446** - 25.4 x 63.5 x 570.1 mm - 38312446




Identificación de las piezas (tamaño reducido)


1x - 12447 - 31.8 x 88.9 x 990.6 mm - 37312447



1x - 12448 - 31.8 x 88.9 x 914.4 mm - 37312448



1x - 12449 - 31.8 x 88.9 x 990.6 mm - 37312449




1x - 12450 - 34.9 x 85.7 x 2260.6 mm - 37312450




2x - 12451 - 34.9 x 85.7 x 2260.6 mm - 37312451




1x - 12452 - 76.2 x 133.4 x 2235.2 mm - 37312452




1x - 12453 - 23.8 x 82.6 x 1181.1 mm - 37312453



1x - 12454 - 76.2 x 76.2 x 1294.3 mm - 37312454



2x - 12455 - 50.8 x 76.2 x 2108.2 mm - 37312455



1x - 12457 - 25.4 x 63.5 x 673.1 mm - 37312457



1x - 12458 - 31.8 x 88.9 x 1220.8 mm - 37312458




1x - 12459 - 34.9 x 85.7 x 2260.6 mm - 37312459




Identificación de las piezas (tamaño reducido)


1x - 9581 - 31.8 x 416.1 x 1035.1 mm
- 37739581




1x - 9582 - 28.6 x 504.2 x 1035.1 mm
- 37739582




1x - 9583 - 31.8 x 486 x 1035.1 mm
- 37739583




2x - 9584 - 54 x 458.7 x 1016 mm
- 37839584




1x - 9585 - 54 x 250.5 x 1016 mm
- 37839585










1x - 9586 - 31.8 x 476.3 x 1020.8 mm
- 37839586




Identificación de las piezas (tamaño reducido)



Identificación de las piezas (tamaño reducido)




Incluido en el juego de herrajes



Identificación de los herrajes (tamaño real)


6 x **(FW0)** - 4.8 mm - 51103100



5 x **(LW1)** - 6.4 mm - 51303200




2 x **(FW1)** - 6.4mm - 51103200




66 x **(LN1)** - 6.4 mm - 54303200




8 x **(FW6)** - #12 - 9299500




121 x **(LW2)** - 7.9 mm - 51303300




186 x **(FW2)** - 7.9 mm - 51103300




30 x **(LN2)** - 7.9 mm - 54303300




52 x **(S0)** - #8 x 22.2 mm - 52933505



5 x **(BN1)** - 6.4 mm - 54803200




110 x **(TN2)** - 7.9 mm - 54503300




250 x **(S20)** - #8 x 34.9 mm - 52043516




4 x **(S15)** - #8 x 44.5mm - 52043513



38 x **(S37)** - #7 x 15.9 mm - 52433009




5 x **(S10)** - #8 x 25.4 mm - 52433510




49 x **(S11)** - #8 x 50.8 mm - 52043520



15 x **(S6)** - #12 x 25.4 mm - 52433610




24 x **(S42)** - #12 x 38.1 mm - 52433621



24 x **(S3)** - #8 x 63.5 mm - 52043522



61 x **(S7)** - #12 x 50.8 mm - 52433620



12 x **(S4)** - #8 x 76.2 mm - 52043530




6 x **(S21)** - #8 x 88.9 mm - 52033532




Identificación de los herrajes (tamaño real)


14 x **G4** - 7.9 x 101.5mm - 53703340




20 x **G36** - 7.9 x 69.9 mm - 53703323




9 x **G5** - 7.9 x 114.3mm - 53703342




4 x **G27** - 7.9 x 44.5mm - 53703313




8 x **G6** - 7.9 x 120.7 mm - 53703343




12 x **G7** - 7.9 x 139.7mm - 53703352




12 x **G8** - 7.9 x 50.8 mm - 53703320




2 x **G11** - 7.9 x 88.9 mm - 53703332




38 x **G9** - 7.9 x 63.5mm - 53703322



8 x **G21** - 7.9 x 95.2 mm - 53703333




2 x **Z** - 7.9 x 152.4 mm - 53703360




Identificación de los herrajes (tamaño real)


54 x (PB1) - 6.4 x 19.1 mm - 53413203




5 x (PB2) - 6.4 x 31.8 mm - 53433212




11 x (PB6) - 6.4 x 25.4 mm - 53413210




4 x (WB2) - 7.9 x 34.9 mm - 53613316




2 x (WB4) - 6.4 x 50.8mm - 53613220




3 x (WB7) - 7.9 x 76.2 mm - 53613330




4 x (WB9) - 7.9 x 54mm - 53613324




8 x (WL3) - 6.4 x 34.9 mm - 52613216




16 x (WL5) - 6.4 x 63.5 mm - 52613222



1 x (D4) - #2 x 50.8mm - 9200014



1 x (D6) - 4.8mm - 9200019



1 Inventario de las piezas (leer esta sección antes de empezar a montar el producto)



Se debe completar el inventario antes de comenzar la instalación. KidKraft no asumirá los costes de instalación adicionales si las piezas se pierden o dañan.

- A. Con referencia a las hojas de identificación de piezas, haga un inventario de todo el hardware, la madera y los accesorios. Esto le resultará de ayuda durante el proceso de montaje.
- Las piezas de madera tendrán el número de modelo de cuatro dígitos impreso en los extremos de las tablas. Clasifique las piezas de madera por pasos, según el sistema de números de modelo siguiente:



- B. Lea el manual de montaje completo y preste especial atención a la información sobre seguridad/mantenimiento, las notas y las advertencias del ANSI de las páginas 1-8.

Si las piezas se pierden o dañan, póngase en contacto con el equipo de relaciones con los consumidores de KidKraft antes de consultar al distribuidor.

Solicitar piezas de repuesto 24/7

Puede solicitar piezas de repuesto para este producto las 24 horas del día, los 7 días de la semana:

Parques infantiles para exteriores y casas de juego para exteriores

<https://parts.kidkraft.com/partsorderemail>

Si tiene dudas sobre el montaje o el producto, busque en la portada la información de contacto de nuestro equipo de relaciones con los consumidores. También puede escanear este código QR con su smartphone para ver las preguntas frecuentes y la información de contacto.






Centro de asistencia de KidKraft <https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/>

2


Tenga en cuenta la orientación de los orificios

Tenga en cuenta la orientación de los orificios

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!
Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.



Observe la orientación del ángulo



Piezas de madera

- 2 x 12451 34.9 x 85.7 x 2260.6 mm
- 1 x 12383 25.4 x 63.5 x 1437.3 mm
- 1 x 12385 25.4 x 88.9 x 1016 mm

Herrajes


- 4 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

3



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!
Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.



Piezas de madera

1 x 12387 31.8 x 133.4 x 1016 mm

Herrajes

4 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

4



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera

1 x **12388** 25.4 x 63.5 x 1016 mm

Herrajes

2 x **G9** 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)

2 x **S11** #8 x 50.8 mm






kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

5

Monte primero las tuercas para clavar (T-nut) con un martillo.

Pretaladre los orificios WL5 con una broca de 3 mm



Piezas de madera

1 x 12423 31.8 x 63.5 x 863.6 mm

Herrajes

1 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)

1 x WL5 6.4 x 63.5 mm (FW2)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

6

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.






Tenga en cuenta la orientación de los orificios

Tenga en cuenta la orientación de los orificios

Tenga en cuenta la orientación de los orificios

Tenga en cuenta la orientación de los orificios



Piezas de madera

- 1 x 12450 34.9 x 85.7 x 2260.6 mm
- 1 x 12459 34.9 x 85.7 x 2260.6 mm
- 1 x 12381 25.4 x 63.5 x 1016 mm
- 1 x 12385 25.4 x 88.9 x 1016 mm


Herrajes

- 4 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.



Piezas de madera




- 2 x 12417 31.8 x 136.5 x 870 mm
- 1 x 12416 31.8 x 76.2 x 1016 mm
- 1 x 12415 31.8 x 88.9 x 1016 mm

Herrajes

- 4 x WB2 7.9 x 34.9 mm (LW2, FW2, TN2)

8

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Herrajes



4 x  7.9 x 69.9 mm (LW2, FW2, TN2)

9

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.

No apriete todos los pernos hasta el paso 13.



Piezas de madera

- 1 x 12384 31.8 x 88.9 x 1220.8 mm
- 1 x 12380 25.4 x 63.5 x 1195.4 mm

Herrajes

- 2 x G5 7.9 x 114.3 mm (LW2, FW2, TN2)
- 2 x G6 7.9 x 120.6 mm (LW2, FW2, TN2)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com





customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

10

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.

No apriete todos los pernos hasta el paso 13.



Piezas de madera

- 1 x 12458 31.8 x 88.9 x 1220.8 mm
- 1 x 12382 25.4 x 63.5 x 2000.3 mm

Herrajes



- 2 x G5 7.9 x 114.3 mm (LW2, FW2, TN2)
- 2 x G6 7.9 x 120.6 mm (LW2, FW2, TN2)



kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

11




¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!
No apriete todos los pernos hasta el paso 13.

Nota: Estructura parcialmente eliminada para mayor claridad.




Vista girada desde abajo

Vista girada desde abajo



Nota: tuerca en T en el exterior



Piezas de madera

1 x 9584 54 x 458.7 x 1016 mm



Herrajes

4 x G36 7.9 x 69.9 mm (LW2, FW2, TN2)



12

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

No apriete todos los pernos hasta el paso 13.



Vista inferior



Piezas de madera

1 x 9585 54 x 250.5 x 1016 mm



Herrajes

4 x G36 7.9 x 69.9 mm (LW2, FW2, TN2)



13

Monte primero las tuercas para clavar (T-nut) con un martillo.

Apriete todos los pernos



Vista inferior





Piezas de madera

1 x 9584 54 x 458.7 x 1016 mm

Herrajes

4 x G36 7.9 x 69.9 mm (LW2, FW2, TN2)





Piezas de madera

1 x 12386 31.8 x 76.2 x 1170 mm


Herrajes

4 x S4 #8 x 76.2 mm


**Herrajes**10 x  #8 x 34.9 mm

**Herrajes**8 x **S3** #8 x 63.5 mm

17



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera



1 x 12414 25.4 x 133.4 x 1170 mm

Herrajes

2 x G5 7.9 x 114.3 mm (LW2, FW2, TN2)



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera

1 x 12393 25.4 x 133.4 x 1170 mm

Herrajes

2 x G5 7.9 x 114.3 mm (LW2, FW2, TN2)






KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera

1 x 12439 34.9 x 85.7 x 1292.2 mm

Herrajes

2 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)

1 x S11 #8 x 50.8 mm





KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera

1 x 12427 15.9 x 111.1 x 1170 mm

Herrajes

4 x S3 #8 x 63.5 mm

1 x G8 7.9 x 50.8 mm (LW2, FW2, TN2)





KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera

1 x 12428 15.9 x 76.2 x 627.9 mm

Herrajes

2 x S3 #8 x 63.5 mm

1 x G8 7.9 x 50.8 mm (LW2, FW2, TN2)





KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!




Piezas de madera

1 x 12390 25.4 x 63.5 x 653.3 mm



Herrajes

1 x G5 7.9 x 114.3 mm (LW2, FW2, TN2)

1 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera

1 x 12388 25.4 x 63.5 x 1016 mm

Herrajes

2 x S11 #8 x 50.8 mm

2 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)





KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!




Piezas de madera

2 x 12397 31.8 x 76.2 x 1016 mm

Herrajes


4 x S11 #8 x 50.8 mm

4 x G36 7.9 x 69.9 mm (LW2, FW2, TN2)



Distribuya las tabla con un espaciado uniforme

Vista interior



Piezas de madera

6 x 12389 15.9 x 76.2 x 606.4 mm

1 x 12391 15.9 x 47 x 606.4 mm


Herrajes

28 x S20 #8 x 34.9 mm


26



Distribuya las tabla con un espaciado uniforme



Vista interior





Piezas de madera

11 x 12389 15.9 x 76.2 x 606.4 mm

Herrajes

44 x S20 #8 x 34.9 mm





Piezas de madera

1 x 12509 25.4 x 25.4 x 506.4 mm

Herrajes

3 x S11 #8 x 50.8 mm





Piezas de madera

1 x 12429 15.9 x 114.3 x 653.3 mm

Herrajes

5 x S20 #8 x 34.9 mm






Piezas de madera

1 x 12430 15.9 x 136.5 x 981.1 mm

Herrajes

3 x S20 #8 x 34.9 mm



Piezas de madera

2 x 12432 25.4 x 76.2 x 76.2 mm

Herrajes



2 x S20 #8 x 34.9 mm

2 x S4 #8 x 76.2 mm

31



Distribuya las tabla con un espaciado uniforme



Piezas de madera

11 x **12389** 15.9 x 76.2 x 606.4 mm

Herrajes

44 x **S20** #8 x 34.9 mm






kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

32

Monte primero las tuercas para clavar (T-nut) con un martillo.

Pretaladre los orificios WL5 con una broca de 3 mm



Piezas de madera

4 x 12437 31.8 x 76.2 x 304.8 mm

Herrajes

4 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)

4 x WL5 6.4 x 63.5 mm (FW2)






KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

33

Pretaladre los orificios WL5 con una broca de 3 mm.



Piezas de madera

4 x 12438 31.8 x 76.2 x 304.8 mm


Herrajes

8 x WL5 6.4 x 63.5 mm (FW2)

Pretaladre los orificios S7
con una broca de 3 mm



Vista superior




¡IMPORTANTE!
Siga el patrón de los orificios

Distribuya las tabla con un
espaciado uniforme



¡No fijar!
Usar solo para alinear
y reservar hasta el
paso 38



Piezas de madera

4 x 12424 15.9 x 136.5 x 508 mm
1 x 12425 15.9 x 92.1 x 508 mm
5 x 12426 15.9 x 136.5 x 508 mm




2 x 12422 34.9 x 63.5 x 1470 mm

Herrajes

40 x S7 #12 x 50.8 mm

35

Nota: Asegúrese de que haya usado todos los herrajes para asegurar correctamente cada piedra.



Herrajes

5 x 7.9 x 32 mm (FW0, LW1, BN1)



5 x #8 x 25.4 mm

Otras piezas


1 x 2 x

1 x 1 x

36



Pretaladre los orificios WL5 con una broca de 3 mm.






Herrajes

2 x  6.4 x 63.5 mm (FW2)



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera

1 x 12433 25.4 x 63.5 x 588.3 mm

Herrajes

4 x S0 #8 x 22.2 mm

1 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)

Otras piezas


1 x 9200175




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Pretaladre los orificios S7 con una broca de 3 mm



Piezas de madera

1 x 12424 15.9 x 136.5 x 508 mm

Herrajes



4 x S7 #12 x 50.8 mm



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100





Piezas de madera

1 x 12392 25.4 x 63.5 x 1016 mm

Herrajes

3 x S21 #8 x 88.9 mm

2 x S11 #8 x 50.8 mm



Piezas de madera

1 x 12418 25.4 x 63.5 x 653.3 mm



Herrajes

3 x S21 #8 x 88.9 mm

1 x S11 #8 x 50.8 mm



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera



1 x 12443 34.9 x 85.7 x 914.4 mm

Herrajes

2 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera

1 x 12431 25.4 x 127 x 627.9 mm

Herrajes

2 x S3 #8 x 63.5 mm

1 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)





KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100






Piezas de madera



4 x 12419 15.9 x 63.5 x 863.6 mm

Herrajes

16 x S20 #8 x 34.9 mm



Distribuya las tabla con un espaciado uniforme



Piezas de madera

3 x 12421 15.9 x 84.1 x 222.3 mm

Herrajes



12 x S20 #8 x 34.9 mm



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Herrajes




6 x  #8 x 22.2 mm

Otras piezas

1 x  9320111

47

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera

1 x 12444 34.9 x 85.7 x 914.4 mm

Herrajes

3 x S37 #7 x 15.9 mm

1 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)

Otras piezas

1 x 9201570





kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Vista superior

Observe la orientación del ángulo



Piezas de madera

1 x 12452 76.2 x 133.4 x 2235.2 mm

Herrajes

12 x G7 7.9 x 139.7 mm (FW2 x 2, LN2)

Otras piezas

6 x 9200106



49

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



ES IMPORTANTE QUE ESTE PERNO QUEDE BIEN FIJADO. EVITARÁ QUE SE ESTROPEE LA MADERA.

Observe la orientación del ángulo



Herajes



1 x  7.9 x 76.2 mm (FW2, TN2)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100




Herrajes


4 x (S20) #8 x 34.9 mm

Otras piezas

1 x 3320353



Observe la
orientación
del ángulo




Herrajes


2 x 7.9 x 95.2 mm (FW2 x 2, LW2, LN2)

Otras piezas

2 x



No aprietes los pernos hasta el siguiente paso



Piezas de madera

2 x 50.8 x 76.2 x 2108.2 mm
1 x 76.2 x 76.2 x 1294.3 mm



Herrajes

2 x 7.9 x 152.4 mm (LW2, FW2 x 2, LN2)

53


ES IMPORTANTE QUE ESTOS PERNOS
QUEDEN BIEN FIJADOS. EVITARÁ
QUE SE ESTROPEE LA MADERA.

¡Monte primero las tuercas para clavar
(t-nut) con un martillo!



Observe la
orientación
del ángulo

Apriete todos los pernos



Piezas de madera

1 x 12453 23.8 x 82.6 x 1181.1 mm

Herrajes

3 x G4 7.9 x 101.5 mm (LW2, FW2, TN2)


2 x WB7 7.9 x 76.2 mm (FW2, TN2)



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100





Herrajes

5 x  7.9 x 95.2 mm (FW2 x 2, LW2, LN2)

Otras piezas

1 x 

1 x 



Herrajes

4 x  7.9 x 50.8 mm (FW2 x 2, LW2, LN2)






KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

56

Golpee la tuerca en T dentro del agujero con un martillo.
Ambas tuercas en T se utilizarán en el Paso 87.




Herrajes

2 x (TN2)



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!
Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.



Piezas de madera

- 2 x 12441 31.8 x 76.2 x 904.9 mm
- 1 x 12457 25.4 x 63.5 x 673.1 mm
- 1 x 12402 25.4 x 88.9 x 673.1 mm



Herrajes

- 4 x WB9 7.9 x 54 mm (FW2, TN2)



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.



Piezas de madera

2 x 12406 25.4 x 63.5 x 965.4 mm

Herrajes



2 x G4 7.9 x 101.5 mm (LW2, FW2, TN2)




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!
Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.



Piezas de madera

2 x **12399** 25.4 x 88.9 x 695.3 mm





Herrajes

2 x **G4** 7.9 x 101.5 mm (LW2, FW2, TN2)

60

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.



Piezas de madera

2 x 12440 31.8 x 76.2 x 1689.1 mm

Herrajes


4 x G4 7.9 x 101.5 mm (LW2, FW2, TN2)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

**Herrajes**2 x **S3** #8 x 63.5 mm

62

Monte primero las tuercas para clavar (T-nut) con un martillo.

No apriete todos los pernos hasta el paso 64.



Herrajes



4 x  7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100




Piezas de madera


1 x 12401 38.1 x 76.2 x 638.2 mm

Herrajes

3 x S4 #8 x 76.2 mm



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera


2 x 12405 25.4 x 133.4 x 220.7 mm

Herrajes



2 x G8 7.9 x 50.8 mm (LW2, FW2, TN2)

65

Apriete todos los pernos



Vista girada




Herrajes

- 1 x 7.9 x 95.2 mm (LW2, FW2 x 2, LN2)
- 2 x 7.9 x 44.5 mm (LW2, FW2 x 2, LN2)

Otras piezas

- 2 x


**Herrajes**6 x  #8 x 63.5 mm**KidKraft®**
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Vista inferior



Piezas de madera


2 x 12400 38.1 x 38.1 x 603.3 mm

Herrajes


4 x G9 7.9 x 63.5 mm (LW2, FW2, TN2)



Distribuya las tabla con un espaciado uniforme



Nota: Estructura parcialmente eliminada para mayor claridad.



Piezas de madera



- 1 x 12403 15.9 x 114.3 x 669.1 mm
- 1 x 12404 15.9 x 114.3 x 669.1 mm
- 4 x 12396 15.9 x 114.3 x 669.1 mm

Herrajes

- 26 x S20 #8 x 34.9 mm



Distribuya las tabla con un espaciado uniforme



Piezas de madera




2 x 12394 15.9 x 136.5 x 998.5 mm
4 x 12395 15.9 x 136.5 x 998.5 mm

Herrajes

24 x S42 #12 x 38.1 mm

70

Pretaladre los orificios WL3 con una broca de 3 mm.



Herrajes

4 x  6.4 x 34.9 mm

Otras piezas

2 x  9320040



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™





kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

71

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.



Piezas de madera




2 x 12446 25.4 x 63.5 x 570.1 mm

Herrajes

2 x G8 7.9 x 50.8 mm (LW2, FW2, TN2)

72

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera

2 x 12445 25.4 x 69.9 x 469.4 mm

Herrajes


2 x G8 7.9 x 50.8 mm (LW2, FW2, TN2)

2 x G4 7.9 x 101.5 mm (LW2, FW2, TN2)





kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

**Herrajes**4 x  #8 x 44.5 mm



Monte primero las tuercas para clavar (T-nut) con un martillo.
Apriete todos los pernos




Piezas de madera


1 x 12407 25.4 x 63.5 x 673.1 mm

Herrajes

2 x G11 7.9 x 88.9 mm (LW2, FW2, TN2)



Ubicaciones TIPO 3




Piezas de madera


3 x 12409 15.9 x 76.2 x 846.1 mm

Herrajes

12 x S20 #8 x 34.9 mm



Ubicaciones TIPO 4





Piezas de madera

4 x 12409 15.9 x 76.2 x 846.1 mm

Herrajes

16 x S20 #8 x 34.9 mm





Piezas de madera

4 x 12409 15.9 x 76.2 x 846.1 mm

Herrajes

16 x S20 #8 x 34.9 mm



Piezas de madera

2 x 12408 15.9 x 76.2 x 673.1 mm

Herrajes



8 x S20 #8 x 34.9 mm



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100






Piezas de madera

3 x 12410 15.9 x 136.5 x 673.1 mm

Herrajes

12 x S11 #8 x 50.8 mm




Piezas de madera


2 x 12456 15.9 x 25.4 x 76.2 mm

Herrajes

2 x S20 #8 x 34.9 mm



Vista Frontal


**Piezas de madera**

1 x 12448 31.8 x 88.9 x 914.4 mm

1 x 12449 31.8 x 88.9 x 990.6 mm

Herrajes

1 x S4 #8 x 76.2 mm




Herrajes


8 x  #8 x 22.2 mm

Otras piezas

1 x  9340134



vista posterior


**Piezas de madera**

1 x 12398 31.8 x 88.9 x 914.4 mm

1 x 12447 31.8 x 88.9 x 990.6 mm

Herrajes

1 x S4 #8 x 76.2 mm

**Herrajes**



8 x S0 #8 x 22.2 mm

Otras piezas


1 x 9340134



vista posterior



vista posterior


**Piezas de madera**

1 x 9581 31.8 x 416.1 x 1035.1 mm

1 x 9583 31.8 x 486 x 1035.1 mm

Herrajes

8 x S11 #8 x 50.8 mm



Piezas de madera




1 x 9582 28.6 x 504.2 x 1035.1 mm

Herrajes

4 x S11 #8 x 50.8 mm



Tuercas en T
preensambladas
en el Paso 56



Herrajes

2 x  7.9 x 120.6 mm (LW2, FW2, TN2)





2 x  7.9 x 120.6 mm (LW2, FW2)



KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100







Piezas de madera

1 x 12442 19.1 x 50.8 x 504.2 mm

Herrajes

2 x S11 #8 x 50.8 mm




Piezas de madera


1 x 12442 19.1 x 50.8 x 504.2 mm

Herrajes

2 x S11 #8 x 50.8 mm




Distribuya las tabla con un espaciado uniforme



A ras

Los paneles se superponen



Piezas de madera

1 x 12412 9.5 x 88.9 x 179 mm
5 x 12413 9.5 x 88.9 x 179 mm

Herrajes

12 x 50 #8 x 22.2 mm




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com



customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Distribuya las tabla con un espaciado uniforme



Los paneles se superponen



A ras

Piezas de madera

1 x 12412 9.5 x 88.9 x 179 mm
5 x 12413 9.5 x 88.9 x 179 mm

Herrajes



12 x S0 #8 x 22.2 mm



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Piezas de madera

1 x 9586 31.8 x 476.3 x 1020.8 mm


Herrajes

4 x S37 #7 x 15.9 mm

Otras piezas

1 x 9207713

1 x 9207711

**Herrajes**


2 x (S37) #7 x 15.9 mm

Otras piezas

1 x 9207711


KidKraft®
 MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com
customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100





Herrajes


6 x #7 x 15.9 mm



Otras piezas

2 x





Vista Frontal

**Herrajes**6 x  #7 x 15.9 mm



Cierre la puerta y centre verticalmente el cierre magnético con la placa de cierre para el montaje

Importante: Utiliza un destornillador manual y NO aprietes en exceso



Piezas de madera

1 x 12435 25.4 x 63.5 x 254 mm

Herrajes

3 x S11 #8 x 50.8 mm

2 x S37 #7 x 15.9 mm







KidKraft®
MADE FOR MAKE BELIEVE™

kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

Importante: Use un destornillador manual y NO apriete excesivamente.






Herrajes


6 x S37 #7 x 15.9 mm

Otras piezas

1 x 9320881	2 x 52040302
1 x 9332608	1 x 9320382
1 x 9322282	1 x 3332609



Vista girada

**Herrajes**


4 x (S37) #7 x 15.9 mm

Otras piezas



1 x 3330811
 1 x 9330712
 1 x 9331652STGY



Vista inferior



Vista inferior

**Herrajes**

2 x (S0) #8 x 22.2 mm







Otras piezas

1 x 9321691

1 x 9320888STGY

1 x 9320889STGY

1 x 9320889RD






Herrajes

32 x 6.3 x 19 mm (LN1)

Otras piezas

8 x









Herrajes

9 x (PB1) 6.3 x 19 mm (LN1)

Otras piezas

1 x 3310130

1 x 3310131




Herrajes

8 x 6.3 x 19 mm (LN1)

Otras piezas

1 x

1 x





Nota: deje todos los pernos sin apretar hasta el siguiente paso.
Use un destornillador de estrella como bulón de guía para cada orificio antes de insertar el perno.


Destornillador de estrella



Utilice el destornillador especial proporcionado en los lugares donde debido a la curva del codo se haga difícil llegar con un destornillador estándar.



Alinee cada codo mediante las flechas grabadas




Otras piezas

6 x **54902200**

6 x **53453202** 1/4 x 12.7mm

Repita este paso tres veces





Nota: deje todos los pernos sin apretar hasta el siguiente paso.
Use un destornillador de estrella como bulón de guía para cada orificio antes de insertar el perno.


Destornillador de estrella



Utilice el destornillador especial proporcionado en los lugares donde debido a la curva del codo se haga difícil llegar con un destornillador estándar.



Alinee cada codo mediante las flechas grabadas




Otras piezas



18 x 54902200

18 x 53453202 1/4 x 12.7mm

Utilice una llave inglesa de 11 mm para sujetar la tuerca y, a continuación, ajuste el perno con el destornillador de estrella.



Gire la pieza de salida del tobogán



Herrajes





5 x 6.4 x 19 mm (LN1)

Otras piezas

1 x

106

Apriete todos los pernos del tobogán antes de las abrazaderas del siguiente paso.



Alinee cada codo mediante las flechas grabadas

Otras piezas

6 x 54902200

6 x 53453202 1/4 x 12.7mm




kidkraft.com





customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Advertencia. No apriete excesivamente las abrazaderas.



Una vez que las abrazaderas hayan quedado unidas a los codos, fíjelas por los dos extremos con dos pernos de cabeza alomada y tuercas de seguridad.






Nota: El juego inferior de abrazaderas puede girarse 90° para instalar los pernos y que el montaje resulte más sencillo.

Herrajes

10 x 6.4 x 25.4 mm (LN1)






Otras piezas

10 x



Pretaladre cada S7 orificio con una broca de 3 mm.

Asegúrese de que los orificios pretaladrados tengan una profundidad mínima de 2.5 cm.



Pretaladre cada S7 orificio con una broca de 3 mm.


Asegúrese de que los orificios pretaladrados tengan una profundidad mínima de 2.5 cm.

Herajes

- 10 x #12 x 25.4 mm
 8 x #12 x 50.8 mm
 8 x #12



Vista inferior



Pretaladre los orificios WL5
con una broca de 3 mm.



**Piezas de madera**

1 x 12434 31.8 x 76.2 x 393.7 mm



Herrajes

1 x WL5 6.4 x 63.5 mm (FW2)

2 x S6 #12 x 25.4 mm



Retire el perno de cabeza alomada (PB1) de 6.4 x 19.1 mm. El perno (PB1) ya no lo va a necesitar, pero debe guardar la tuerca de retención (LN1)



Nota: Coloque el extremo plano hacia abajo


Coloque el perno de cabeza alomada (PB6) de 6.4 x 25.4 mm con arandela plana (FW0)

Herrajes


- 1 x 6.4 x 25.4 mm (FW0)
- 1 x #12 x 25.4mm

Otras piezas

- 1 x 9200158



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera

1 x 12436 31.8 x 76.2 x 508 mm




Herrajes

1 x S4 #8 x 76.2 mm

1 x G4 7.9 x 101.5 mm (LW2, FW2, TN2)



Vista girada



Pretaladre con una broca de 3 mm

Herrajes

- 1 x #7 x 15.9 mm
 2 x #12 x 25.4 mm

Otras piezas



- 1 x 2 x
 1 x 1 x 1/4 x 14.5 mm

113


Nota: Pretaladre todos los orificios con una broca de 3 mm antes de instalar los tornillos de cabeza alomada.



Centre el tobogán en la abertura.



Vista inferior




Herrajes


3 x  #12 x 50.8 mm

Otras piezas

1 x  3318115






Vista inferior

**Piezas de madera**



2 x 12456 15.9 x 25.4 x 76.2 mm

Herrajes

2 x S11 #8 x 50.8 mm

**Herrajes**2 x  #8 x 34.9 mm**Otras piezas**1 x 

Pretaladre los orificios WL3 con una broca de 3 mm.





Herrajes

4 x  6.4 x 34.9 mm

Otras piezas



2 x 



Pase un extremo de la cuerda de escalada a través del agujero en la pieza (12414) y haga un nudo en ese extremo de la cuerda.




Vista interior




Haga 3 nudos más en la cuerda, asegurándose de que estén espaciados uniformemente de arriba hacia abajo.

Otras piezas

1 x 10-1007-G






Pase la cuerda de escalada por debajo de la pieza (12425), luego vuelva a pasar la cuerda por el agujero de la pieza (12425) y tire firmemente. Ate la cuerda de forma segura con un nudo simple ajustado contra la parte frontal de la pieza (12425).
IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE LA CUERDA ESTÉ BIEN TENSADA.





Nota: observe la
dirección de la
escalera retorcida



Herrajes



2 x  6.4 x 50.8 mm (FW1, LN1)

Otras piezas


1 x 

1 x 

Asegúrese de que el poste de bomberos esté recto y de que el extremo inferior esté bien introducido en el suelo



el poste debe quedar a 3.2 cm dentro del suelo al instalarlo



Herrajes

2 x  7.9 x 44.5 mm (LW2, FW2 x 2, LN2)

Otras piezas

1 x 

MUEVA EL FUERTE A LA UBICACIÓN DEFINITIVA ANTES DE EMPEZAR A CLAVAR LAS ESTACAS



LA UBICACIÓN DEFINITIVA DEBE ESTAR SOBRE SUELO NIVELADO



! ¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 25 cm. Clavar las estacas o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.

VÉASE LA CUBIERTA FRONTAL PARA CONSULTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD



Clave las estacas para suelo en forma de U en los orificios de la placa hasta que estén completamente ancladas en el suelo



Otras piezas

2 x **9200087**

122




¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 25 cm. Clavar las estacas o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.

Herrajes



1 x (S7) #12 x 50.8 mm

Otras piezas

1 x 9290318



¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 25 cm. Clavar las estacas o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.




Herrajes

5 x #12 x 50.8 mm

Otras piezas


5 x



¡FIJE ESTA PLACA DE ADVERTENCIA E IDENTIFICACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE SE INDICA EN SU CENTRO DE JUEGOS!

Proporciona importantes advertencias sobre seguridad y datos de contacto.

Se proporciona un número de seguimiento que le permitirá recibir información muy importante o encargar recambios para este modelo específico.



⚠ ADVERTENCIA

ES NECESARIA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO EN TODO MOMENTO.

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO

Nunca deje que los niños jueguen con cuerdas, cuerdas para tender ropa, correas para mascotas, cables, cadenas, cualquier artículo parecido a una cuerda, cuando usen este centro de juegos.

Nunca permita que los niños usen ropa suelta, ponchos, capuchas, bufandas, capas, collares o artículos con cordones, cuerdas o corbatas cuando usen este centro de juegos.

Nunca permita que los niños usen cascos para bicicleta u otros deportes cuando jueguen en este centro de juegos. Si no prohíbe estos artículos, se incrementa el riesgo de lesiones graves y muerte en los niños causadas por enredos y estrangulación.

GRAVE PELIGRO DE DAÑOS A LA CABEZA

Coloque material amortiguador debajo y alrededor del juego según se recomienda en las instrucciones de instalación y funcionamiento. La instalación sobre concreto, asfalto, tierra, pasto, alfombra y otras superficies duras crea un riesgo de lesiones graves o muerte causadas por caídas al suelo.

ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO PARA QUE LO USEN NIÑOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 3 Y 10 AÑOS; límite de peso de 49,9 kg (110 lb) por niño. Cantidad máxima de usuarios, Instrucciones de instalación y funcionamiento; otra información disponible en:

www.kidkraft.com
 Contact us at: Backyard Kids, LLC DBA KidKraft
 317 S. Main St., Ann Arbor, MI 48104
 1-800-933-0771



Número de seguimiento: _____

Herrajes



4 x #7 x 15.9 mm

Otras piezas


1 x



Apriete el mosquetón con rosca con una llave inglesa



Precaución: Los mosquetones con rosca se deben instalar con la abertura completamente hacia abajo, cubriendo las rosas, y deben apretarse según se indica.




Mosquetón



Los eslabones rápidos roscados se fijan al asiento y a la barra de acrobacias

Apriete el mosquetón con rosca con una llave inglesa



Otras piezas

4 x 9200172	2 x 9320131
2 x 9200174	2 x 9320130
1 x 9200131	8 x 9200020

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

TRES FORMAS FÁCILES DE REGISTRAR UN PRODUCTO

- 

KIDKRAFT

Ficha de registro de cliente

Inicial

[illegible][illegible]

A horizontal number line with 20 equally spaced tick marks, labeled from 1 to 20.

Vendedor _____ Fecha de compra _____

[illegible]

Ejemplo de placa de identificación

Número de caja: _____ 3 de _____ Número de caja: _____ 6 de _____

1 OF 6

ITEM N°
ARTICLE N°
N.º DE ARTÍCULO
B29410



Centro de asistencia: <https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/>