



Rocker Recliner Chair

Weight Limit: 300 Lb / 136 Kg



Thank you for purchasing from Dorel!



DO NOT RETURN TO THE STORE!

If parts are missing or damaged, we will gladly ship your replacement parts free of charge.

Call Toll-Free **1-800-544-1108**.

Date of Purchase

Lot Number (TAKEN FROM CARTON)



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Limited 1 Year Warranty

Dorel warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers one year from the date of original purchase from authorized retailers. This is solely limited to the repair or replacement of defective parts and assembly labor is not included.

This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. The warranty does not cover wearing, tearing, fading or splitting of the fabric (where applicable). Liability for consequential damages is excluded to the extent exclusion is permitted by law. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

To obtain warranty service, purchaser must present original bill of sale. Components repaired or replaced are warranted through the remainder of the original warranty period only. The defective components will be repaired or replaced without charge, subject to the terms and conditions described above.

Contact Us!



For help with assembly, identifying parts, product information or to order parts, please contact us:




1-800-544-1108
Monday to Friday

Read Before Beginning Assembly

- Work in a spacious area and near where the unit will be used, preferably on a carpet, or use a piece of the cardboard packaging to protect your floor and product.
- Make sure all parts are included. Most parts are labeled or stamped on the raw edge.
- Read each step carefully. It is very important that each step of the instructions is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
- This product may contain small components. Please ensure that they are kept away from small children.
- This product is designed for home use and not intended for commercial use.








This product is
packaged in **1 carton**



Do NOT use
powertools

PARTS LIST




PARTS LIST			
			
BACK FRAME X1PC	SEAT FRAME X1PCS	LEFT WING X1PCS	RIGHT WING X1PCS

 Each part has a unique part number. Please reference the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.

 Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above!



Step 1

With the help of another person, slide the metal brackets on back cushion (A) into the metal glides on seat frame (B). Lower back cushion (A) onto seat frame (B) until it locks into place. Place the fabric flap into position using the velcro strips once back cushion (A) has been locked into place.




Step 2

Slide the metal brackets on left wing (C) and right wing (D) into the metal glides on back cushion (A). Lower left wing (C) and right wing (D) onto back cushion (A) until it locks into place.



⚠ CAUTION: This unit is intended for use only with the products and/or maximum weights indicated. Use with other products and/or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability or cause possible injury.

⚠ Keep away from heat to avoid glazing, melting or burning of components.



⚠ Weight Limit:
300 lb / 136 Kg


Helpful Hints

- Move your new furniture carefully, with two people lifting and carrying the unit to its new location.
- Your furniture can be disassembled and reassembled to move.
- Clean the product with a soft damp cloth. DO NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners.
- Check all bolts, screws and fasteners periodically and tighten them if necessary.

That's it! You've finished assembling your **Recliner!**

NS011

Sillón Mecedora Reclinable



¡NO LO REGRESE A LA TIENDA!

Si le faltan piezas o las que se incluyen están dañadas, con mucho gusto le enviaremos sus piezas de reemplazo sin cargo extra.

Llame gratis al **1-800-544-1108**

Fecha de compra

Número de lote

¡Gracias por tu compra DOREL!

Información sobre la garantía

DOREL garantiza que este producto está libre de defectos de material y de fabricación, comprometiéndose a corregirlos en caso de ser hallados. Esta garantía es válida por un año a partir de la fecha de compra original. Esta se limita únicamente a la reparación o reemplazo de partes defectuosas (no incluye la mano de obra).

Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal ensamblado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Cualquier uso, rotura o pérdida de color de la tela no están incluidos en esta garantía (donde corresponda). Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Para obtener el servicio de garantía, debe presentar la factura original de su compra. Los componentes reparados o reemplazados están garantizados durante el periodo original de la garantía. Las partes defectuosas serán reparadas o reemplazadas sin cargo extra y sujetas a los términos y condiciones descritos anteriormente.

Precauciones

- Este producto está diseñado para uso doméstico y no para uso comercial.
- **ADVERTENCIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS** - Este producto contiene componentes pequeños. Por favor asegúrese de que las piezas estén fuera del alcance de los niños.
- No utilice herramientas eléctricas para ensamblar su mueble. Este tipo de herramientas pueden rasgar o dañar las partes.



ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUARDE PARA SU REFERENCIA FUTURA.

Lea antes de comenzar a ensamblar

- Llame a nuestro número gratuito si necesita asistencia.
- Trajectory en un área espaciosa y cerca de donde su producto será utilizado, preferiblemente sobre una alfombra o utilice el cartón del empaque para proteger su piso y su producto.
- **El número de personas recomendadas para el montaje de este producto es: 2** (sin embargo es recomendable contar con ayuda adicional).
- **Tiempo estimado de ensamble es 30 minutos.**
- Asegúrese de que todas las partes están incluidas. La mayoría de las partes están etiquetadas o selladas en los bordes.
- Lea cada paso cuidadosamente. Es muy importante que cada paso de las instrucciones sea realizado en el orden correcto. Si estos pasos no se siguen en secuencia, pueden ocurrir dificultades durante el ensamblado.

¡Contáctenos!

Para solicitar ayuda con el ensamblaje, identificación de partes, información del producto o simplemente ordenar otras partes, diríjase a:

- 1-800-544-1108
Lunes–Viernes

Partes

IMPORTANTE: La lista de números de piezas que aparece a continuación es exclusiva de su producto. Por favor, manténgalo a mano cuando solicite piezas de repuesto.



Todo se incluye en **1** caja(s) grande(s)!



Antes de deshacerse de las cajas de cartón, asegúrese de que estén vacías. También confirme que ha recibido todos los componentes necesarios para el ensamblaje al compararlos con la tabla de piezas indicadas en la sección en inglés.



Límites de peso: 300 lb / 136 kg

Instrucciones

Paso 1

Con la ayuda de otra persona, deslice los soportes de metal en el marco posterior **A** con el metal se desliza en el marco del asiento **B**. Bajar el marco posterior **A** a la marco del asiento **B** hasta que encaje en su lugar. Coloque la tape en la posición usando las tiras de Velcro una vez que el marco del asiento **A** ha sido cerrado con llave en lugar.

Paso 2

Deslice los soportes de metal en la oreja trasera izquierda **C** y la oreja trasera derecha **D** en los deslizadores de metal en el cojín del respaldo **A**. Baje la oreja trasera izquierda **C** y la oreja trasera derecha **D** sobre el cojín del respaldo **A** hasta que encajen en su lugar.

Consejos útiles

- Mueva sus muebles nuevos con cuidado, se requiere de dos personas para levantar y trasladar su mueble a su nueva ubicación.
- Sus muebles Dorel se pueden desmontar y volver a ensamblar en caso de mudanza.
- Verifique las tuercas y tornillos periódicamente y ajústelos si es necesario.
- Limpie el producto con un paño suave. NO utilice productos químicos o abrasivos de limpieza.




PRECAUCIÓN

- Esta unidad está diseñada para ser utilizada únicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad o causar lesiones.
- Mantenga el mueble alejado del calor para evitar que se agriete, se funda o se queme.

NS011

Fauteuil Inclinaire berçant



NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN !

Si une pièce est manquante ou endommagée, nous vous expédierons avec plaisir vos pièces de remplacement gratuitement.

Appelez au **1-800-544-1108**

Date d'achat

Numéro de lot

Merci d'avoir acheté un produit DOREL !

Informations sur la garantie

DOREL garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériaux et de fabrication et s'engage à remédier à un tel défaut. Cette garantie est valable un an à compter de la date d'achat initiale. Elle se limite uniquement à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses. La main-d'œuvre nécessaire à l'assemblage n'est pas incluse.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal assemblés, qui ont été soumis à une utilisation abusive ou qui ont subi des modifications ou des réparations. La garantie ne couvre pas l'usure, les déchirures ou la décoloration du tissu (le cas échéant). La responsabilité pour les dommages indirects est exclue quand l'exclusion est autorisée par la loi. Cette garantie vous confère des droits spécifiques légaux. Il se peut que vous bénéficiiez de droits additionnels car ceux-ci peuvent varier selon l'État ou la province.

Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit présenter la facture originale. Les composants réparés ou remplacés sont garantis jusqu'à la fin de la période de la garantie initiale uniquement. Les composants défectueux seront réparés ou remplacés sans frais, sous réserve des conditions décrites ci-dessus.

Précautions

- Ce produit est conçu pour un usage domestique et n'est pas destiné à des fins commerciales.
- **AVERTISSEMENT CONCERNANT LES JEUNES ENFANTS:** Ce produit contient des petits composants. S'il vous plaît assurez-vous qu'ils soient gardés loin d'eux.
- Ne pas utiliser d'outils électriques pour assembler votre mobilier. Ce type d'outils risque d'endommager les pièces.



CE FEUILLET CONTIENT DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ **IMPORTANTES**. S'IL VOUS PLAÎT LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avant de commencer l'assemblage

- Si vous avez besoin d'aide, appelez notre service à la clientèle sans frais.
- Travaillez dans un endroit spacieux et près du lieu où l'unité sera utilisée, préférablement sur un tapis, ou sur un morceau de l'emballage, afin de protéger le plancher et le produit.
- **Nombre de personnes recommandées pour l'assemblage : 2** (cependant il est toujours préférable d'être assisté par une personne supplémentaire).
- **Temps d'assemblage estimé : 30 minutes.**
- Assurez-vous d'avoir bien reçu toutes les pièces. La plupart de celles-ci sont étiquetées ou estampées sur leur côté non fini.
- Lire attentivement chaque étape avant de débiter. Il est très important que chaque étape de montage soit exécutée dans le bon ordre, sinon vous risquez d'éprouver de la difficulté à assembler votre meuble.

Contact

Besoin d'aide pour assembler, identifier des pièces, vous informer sur le produit, ou pour commander des pièces? Contactez-nous :

- 1-800-544-1108
Lundi - Vendredi

Pièces

IMPORTANT: La liste des références ci-dessous est propre à votre produit. Veuillez l'avoir sous la main lorsque vous appelez pour des pièces de rechange.



Tout dans **1** grande(s) boîte(s)!



Avant de jeter les boîtes en carton, assurez-vous qu'elles soient vides. Vérifier que vous avez reçu tous les composants nécessaires à l'assemblage en les comparant avec le tableau des pièces (illustrations disponibles dans la section en anglais).



Limite de Poids: 300 lb / 136 kg

Instructions

Étape 1

Avec l'aide d' une autre personne, glissez les supports métallique du coussin de dossier **A** dans les glissière métalliques de la partie inférieure du siège **B** . Baissez le coussin de dossier **A** sur la partie inférieure du siège **B** , jusqu'à que sa position soit verouillée. Ensuite mettez en place le rabat du tissu avec les bandes de velcro.

Étape 2

Faites glisser les supports métalliques de l'oreille arrière gauche **C** et de l'oreille arrière droite **D** dans les patins métalliques du coussin de dossier **A**. Abaissez l'oreille arrière gauche **C** et l'oreille arrière droite **D** sur le coussin de dossier **A** jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

Conseils utiles

- Déplacez votre nouveau mobilier avec soin, nous recommandons deux personnes pour soulever et transporter le mobilier vers son nouvel emplacement.
- Votre mobilier peut être démonté et reassemblé pour faciliter les déménagements.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux. NE PAS utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
- Vérifiez les boulons/vis périodiquement et serrez-les si nécessaire.



AVERTISSEMENT

- Cette unité est destinée à être utilisée uniquement avec les produits et/ ou les poids maximum indiqués. L'utilisation avec d'autres produits et/ ou des produits plus lourds que les poids maximum indiqués peut rendre le meuble instable ou provoquer des blessures.
- Gardez le meuble loin des sources de chaleur pour éviter que les composants fondent, brûlent ou changent de texture.