


**WALKER EDISON**  
TM

# Adair - 58" 2-Door Solid Wood Tv Console

SKU# W58ADR2D

LOT: **AAYWW-XXXX**




**For Residential Use Only**


Please visit our website for the most current instructions, assembly tips, report damage, or request parts. [www.walkerredison.com](http://www.walkerredison.com)

# WE Time to get started

Set up a clean and soft workplace to avoid damage during assembly. You can use the box and internal protections as a cover. It also helps to double-check if you have got all the pieces and parts before diving into the assembly.



**Estimated time  
for assembly**




**People recommended  
for assembly**

Make it a team effort!  
Grab a friend for quicker,  
easier assembly.

2 People Build

## Tools Needed


Grab a Phillips head screwdriver  
and a hammer to conquer this  
assembly.



## Use power tools with caution


This furniture is made of Solid Wood and Composite Wood, soft materials. If you choose to use power tools, set it to the slower setting. Be careful! Power tools can cause cracking or damage to the furniture, they can also damage the hardware if misused.

Power tool damages are not covered by the Walker Edison warranty.



## Slide care


Your furniture has highly durable wooden sliders.  
From time to time we recommend applying paraffin or  
standard candle wax to improve gliding of the sliders.




**Scan to get assembly tips and help!**

# WE Parts List



















| Part Number | Description          | Quantity | Part Number | Description          | Quantity |
|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|
| 2           | Left side panel      | 1        | 25          | Right center panel   | 1        |
| 4           | Left center panel    | 1        | 26          | Base                 | 1        |
| 10          | Back panel           | 1        | 27          | Foot crossbeam       | 2        |
| 11          | Center shelf         | 1        | 28          | Foot                 | 4        |
| 15          | Side shelf           | 2        | 29          | Front/Back crossbeam | 2        |
| 19          | Wooden angle bracket | 4        | 32          | Left door            | 1        |
| 21          | Top panel            | 1        | 33          | Right door           | 1        |
| 23          | Right side panel     | 1        |             |                      |          |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>WALKER EDISON</b><br>Distribution By:<br>Walker Edison Furniture Company<br>1553 W 9000 S, West Jordan,<br>UT 84088 United States | Collection Name  | Model: # XXXXXXXXFF   |
|  |  | LOT: AA YY WW-XXXX  |
| Date: MM/20YY  |  |   |
| Rev. MM/20YY-VX  |  |   |
| For details on Assembly Videos, Assembly Instructions,<br>Replacement Parts and Customer Service. SCAN HERE.                         |  | CANFER compliant / conforme au CANFER<br>TSCA Title VI compliant / conforme au titre VI de la TSCA<br>TSCA Title VI certified / certifié conformément au titre VI de la TSCA<br>California 93120 Compliant for Formaldehyde /<br>Conforme à la norme Californie 93120 pour le formaldéhyde. |











# Hardware List

| Part | Size  | Name             | Quantity |
|------|---|------------------|----------|
| A    |  8x30mm    | Wooden dowel     | 44       |
| B    |  4x30mm    | Screw            | 28       |
| C    |  4x40mm    | Screw            | 13       |
| E    |            | Washer           | 2        |
| F    |  35X25mm   | Screw            | 8        |
| G    |            | Wall anchor      | 1        |
| H    |  4x16mm    | Screw            | 26       |
| I    |            | Hing             | 4        |
| J    |  7x60mm   | Screw            | 8        |
| K    |          | Hex key          | 1        |
| L    |          | Corner           | 2        |
| M    |  10x10mm | Nail             | 22       |
| N    |  8x14mm  | Support          | 8        |
| O    |  6x30mm  | Wooden dowel     | 8        |
| P    |  6x35mm  | Screw            | 1        |
| Q    |  4x16mm  | Screw            | 1        |
| R    |  8mm     | Bump stop        | 2        |
| S    |          | Oval Cover Decal | 4        |

*The hardware quantities listed above are required for proper assembly.  
Extra hardware pieces may be included.*


# Step 1

Let's get started! Insert Wooden dowel (A) into Left center panel (4), Center shelf (11) and Right center panel (25). Insert Support (N) into Left center panel (4) and Right center panel (25).








Tip

To keep your product looking its best and scratch-free, try assembling it on a soft surface like carpet or a blanket. This helps prevent any accidental scratches and keeps your furniture in top shape!







# Step 2

Insert Wooden dowel (A) into Left side panel (2), Right side panel (23), Foot crossbeam (27) and Front/Back crossbeam (29). Insert Support (N) into Left side panel (2) and Right side panel (23).





# Step 3

Insert Wooden dowel (O) into Foot crossbeam (27) and Front/Back crossbeam (29).



# Step 4


Attach the Bump stop (R) to Corner (L), then secure it to Top panel (21) using Screw (H) and a phillips head screwdriver.






# Step 5

Join Left center panel (4) and Right center panel (25) to Center shelf (11).





# Step 6

Use Screw (B) and a phillips head screwdriver to secure the part you joined and attach it to Top panel (21). Also attach Left side panel (2) and Right side panel (23) to Top panel (21) with Screw (B) and the screwdriver.





# Step 7

Attach the Washer (E) and Wall anchor (G) to Top panel (21) using Screw (Q) and a phillips head screwdriver.





# Step 8

Join Foot (28) to Foot crossbeam (27).





# Step 9

Secure the assembled Foot to Base (26).





# Step 10

Secure the feet to Base (26) using Screw (B) and Phillips head screwdriver.





# Step 11

Secure Front and Back crossbeam (29) to Foot (28). You can use a book to help.



# Step 12



Join the other foot to Front and Back crossbeam (29) and remove the books.






# Step 13

Use Wooden dowels to secure the assembled feet to Base (26).





# Step 14

Secure this assembly using Screw (B) and a phillips head screwdriver




# Step 15

Attach Foot (28) to Base (26) using Bolt (J) and Hex key (K).





# Step 16

Secure Base (26) to Left side panel (2), Center left panel (4), Right side panel (23) and Right center panel (25) using Screw (C) and a phillips screwdriver. Also attach Back and Front crossbeam(29) to the Base (26) using Screw (B) and a phillips head screwdriver.





# Step 17

Secure Wooden angle bracket (19) to Foot (28) using Bolt (J) and Hex key (K).




# Step 18

Attach Wooden angle bracket (19) to the Crossbeams (27, 29) using Screw (F) and a phillips head screwdriver.




# Step 19

Secure Back panel (10) to the assembled TV console with Nails (M) and a hammer.



## Step 20


Insert Oval cover decal (S) into the holes on Left side panel (2), Center left panel (4), Right side panel (23) and Right center panel (25). Put Side shelves (15) over Supports (N) inside the unit.







# Step 21

Attach Hinge (I) to Left door (32) and Right door (33) using Screw (H) and a phillips head screwdriver.




# Step 22

Secure Left door (32) and Right door (33) to Left side panel (2) and Right side panel (23) attaching Hinge (I) using Screw (H) and a Phillips head screwdriver.



# Step 23

Insert the Plastic bush (P) into the wall. Then, secure the Wall anchor (G) to the wall using a Washer (E) and a Screw (C).



## WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from tip-over. To help prevent tip-over, install tip restraints per instructions. If using to support a television or monitor:

- Death or serious injury may occur when children climb on audio/or video equipment furniture. Remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result the furnishing.
- Do not place TV near front the edge of the product.


To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lowest compartments or drawers.
- Never allow children to climb or hang on drawers, doors or shelves.
- Never open more than one drawer at a time.

The use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tip-over. For safe mounting, it is essential to use wall anchors appropriate to your wall type (i.e., plaster, drywall, concrete, etc). Mount to wood studs whenever possible. Note: if you are unsure about your wall type or what mounting the method you should use, consult a qualified professional or your local hardware store.

Name and address information for the manufacturer responsible for the anti-tip hardware and date of production can be found on the label on the back of the furniture.

You did it! Enjoy your new TV Stand!



**Congratulations on you new piece of furniture!**

We would love to hear about it and see it.

Please leave us a review or post a picture with

**#mywalkerredisonhome**

# Assembling furniture can be tricky sometimes.

Our customer service team, located in Utah, is here for product information, help assembling a product, or for any other customer support issue

Call us at **801-433-3008**

Email us at [service@walkeredison.com](mailto:service@walkeredison.com)

Visit our Customer Service website at [walkeredison.com/pages/customer-service](http://walkeredison.com/pages/customer-service)

We are available to help Monday -Thursday 8am-5pm, Friday 8am-3pm MST

For details on Assembly Videos, Assembly Instructions, Replacement Parts, and Customer service,

**SCAN HERE**




For cleaning, never use abrasives, use a soft cloth and water with neutral soap to clean the furniture.



# WALKER EDISON™

Adair - 58" 2-Door  
Solid Wood Tv Console

Adair - 58" 2-Door  
Solid Wood Tv Console



## Pour usage résidentiel seulement

Visite notre site Web pour obtenir les instructions les plus récentes, des conseils d'assemblage, signaler des dommages ou commander des pièces. [www.walkerredison.com](http://www.walkerredison.com)


## Sólo para uso residencial

Visite nuestro sitio web para consultar las últimas instrucciones, consejos de montaje, notificar daños o solicitar piezas. [www.walkerredison.com](http://www.walkerredison.com)

# WE Il est temps de commencer / Hora de empezar

Prépare un lieu de travail propre et souple pour éviter tout dommage lors de l'assemblage. Tu peux utiliser la boîte et les protections internes comme base. Vérifie également que tu disposes de toutes les pièces et parties avant de te lancer dans l'assemblage.


Prepare un lugar de trabajo limpio y blando para evitar daños durante el montaje. Puede utilizar la caja y las protecciones internas como base. Comprueba también que tiene todas las piezas y partes antes de sumergirse en el montaje.



**Temps de montage  
estimé**



**Tiempo estimado  
de montaje**



2 People Build

**Personnes recommandées  
pour le montage**

Fais-en un effort d'équipe !  
Appelle un ami pour un assemblage  
plus rapide et plus facile.

**Personas recomendadas  
para el montaje**


¡Hágalo en equipo!  
Llame a un amigo para que el montaje  
sea más rápido y sencillo.

## Outils nécessaires

Munis-toi d'un tournevis cruciforme et marteau pour réaliser cet assemblage.

## Herramientas requeridas

Tome un destornillador Phillips y martillo para conquistar este montaje.




## Utilise les outils électriques avec précaution

Ce meuble est réalisé en Bois Massif et Bois Composite, des matériaux souples. Si tu choisis d'utiliser des outils électriques, règle-les sur le mode le plus lent. Fais attention à toi ! Les outils électriques peuvent provoquer des fissures ou endommager les meubles, mais aussi les autres composants s'ils sont mal utilisés. Les dommages causés par un outil électrique ne sont pas couverts par la garantie Walker Edison.

## Utilice las herramientas eléctricas con cuidado.

Este mueble está fabricado con madera maciza y madera compuesta, materiales blandos. Si decide utilizar herramientas eléctricas, ajústelas al ajuste más lento. Tenga cuidado. Las herramientas eléctricas pueden causar grietas o daños en el mueble, pero también en los herrajes si se utilizan mal.

Los daños causados por una herramienta eléctrica no están cubiertos por la garantía de Walker Edison.




## Attention avec la glissière

Tes meubles possèdent des glissières en bois très résistantes. De temps en temps, nous recommandons d'appliquer de la paraffine ou de la cire de bougie standard pour améliorer la glisse des curseurs.

## Cuidado con las guías

Tus muebles cuentan con guías de madera de alta durabilidad. De vez en cuando, recomendamos la



**Scannez pour obtenir des conseils d'assemblage et de l'aide !  
¡Escanee para obtener consejos de montaje y ayuda!**





# Liste de pièces / Lista de piezas

| Nombre de pièces<br>Número de pieza | Description<br>Descripción                        | Quantité<br>Cantidad | Nombre de pièces<br>Número de pieza | Description<br>Descripción                                | Quantité<br>Cantidad |
|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| 2                                   | Panneau Gauche<br>Panel Izquierdo                 | 1                    | 25                                  | Panneau Central Droit<br>Panel Central Derecho            | 1                    |
| 4                                   | Panneau Central Gauche<br>Panel Central Izquierdo | 1                    | 26                                  | Panneau Inférieur<br>Panel Inferior                       | 1                    |
| 10                                  | Panneau Arrière<br>Panel Trasero                  | 1                    | 27                                  | Panneau du Pied<br>Travesaño del Pie                      | 2                    |
| 11                                  | Étagère<br>Estante                                | 1                    | 28                                  | Pied<br>Pie   | 4                    |
| 15                                  | Étagère latérale<br>Estante lateral               | 2                    | 29                                  | Panneaux Avant et Arrière<br>Travesaños Frontal y Trasero | 2                    |
| 19                                  | Support en Bois<br>Soporte de Madera              | 4                    | 32                                  | Porte Gauche<br>Puerta Izquierda                          | 1                    |
| 21                                  | Panneau Supérieur<br>Panel Superior               | 1                    | 33                                  | Porte Droite<br>Puerta Derecha                            | 1                    |
| 23                                  | Panneau Droit<br>Panel Derecho                    | 1                    |                                     |   |                      |

**WALKER EDISON**  
Distribution By:  
Walker Edison Furniture Company  
1553 W 9000 S, West Jordan,  
UT 84088 United States


Collection Name

QR  
COD.


















Model: # XXXXXXXXFF  
LOT: AA YY WW-XXXX  
Date: MM/20YY  
Rev. MM/20YY-VX

CANFER compliant / conforme au CANFER  
TSCA Title VI compliant / conforme au titre VI de la TSCA  
TSCA Title VI certified / certifié conformément au titre VI de la TSCA  
California 93120 Compliant for Formaldehyde /  
Conforme à la norme Californie 93120 pour le formaldéhyde.

For details on Assembly Videos, Assembly Instructions,  
Replacement Parts and Customer Service. SCAN HERE.



# WE Liste de composants / Lista de hardware

|   | Partie<br>Parte   | Taille<br>Tamaño | Nom<br>Nombre                        | Quantité<br>Cantidad |
|---|---|------------------|--------------------------------------|----------------------|
| A |    | 8x30mm           | Cheville<br>Espiga                   | 44                   |
| B |    | 4x30mm           | Vis<br>Tornillo                      | 28                   |
| C |    | 4x40mm           | Vis<br>Tornillo                      | 1                    |
| E |    |                  | Rondelle<br>Arandela                 | 2                    |
| F |    | 35X25mm          | Vis<br>Tornillo                      | 8                    |
| G |    |                  | Rubán<br>Cinta                       | 1                    |
| H |    | 4x16mm           | Vis<br>Tornillo                      | 26                   |
| I |    |                  | Charnière<br>Bisagra                 | 4                    |
| J |    | 7x60mm           | Boulon<br>Perno                      | 8                    |
| K |  |                  | Clé Hexagonal<br>Llave Hexagonal     | 1                    |
| L |  |                  | Équerre<br>Esquina                   | 2                    |
| M |  | 10x10mm          | Clou<br>Clavo                        | 22                   |
| N |  | 8x14mm           | Support<br>Soporte                   | 8                    |
| O |  | 6x30mm           | Cheville<br>Espiga                   | 8                    |
| P |  | 6x35mm           | Douille<br>Tapón                     | 1                    |
| Q |  | 4x16mm           | Vis<br>Tornillo                      | 1                    |
| R |  | 8mm              | Bâti<br>Tope                         | 2                    |
| S |  |                  | Cache-Trou Ovale<br>Cubierta Ovalada | 4                    |

*Les quantités de composants indiquées ci-dessus sont nécessaires pour un assemblage correct.  
Des pièces supplémentaires peuvent être incluses.*

*Las cantidades de tornillería indicadas anteriormente son necesarias para un montaje correcto.  
Se pueden incluir piezas de ferretería adicionales.*






# Étape / Paso 1

(FR)

Commençons ! Insère les Chevilles (A) dans le Panneau Central Gauche (4), l'Étagère (11) et le Panneau Central Droit (25). Insère également le Support (N) dans les Panneaux Centraux (4,25).


(ESP)

¡Manos a la obra! Inserta las Espigas (A) en el Panel Central Izquierdo (4), en el Estante (11) y en el Panel Central Derecho (25). Inserta también el Soporte (N) en los Paneles Centrales (4,25).



## Tip

Pour que ton produit conserve son meilleur aspect et sans rayures, essaie de le monter sur une surface souple telle qu'un tapis ou une couverture. Cela permet d'éviter les rayures accidentelles et de garder tes meubles en bon état !



Para mantener su producto con el mejor aspecto y sin arañazos, pruebe a montarlo sobre una superficie blanda, como una alfombra o una manta. Así evitará arañazos accidentales y mantendrá sus muebles en perfecto estado.


# Étape / Paso 2

(FR)

Insère les Chevilles (A) dans le Panneau Gauche (2), le Panneau Droit (23), le Panneau du Pied (27) et les Panneaux Avant et Arrière (29). Insère le Support (N) dans le Panneau Gauche (2) et le Panneau Droit (23).

(ESP)

Inserta las Espigas (A) en el Panel Izquierdo (2), en el Panel Derecho (23), en el Travesaño del Pie (27) y en los Travesaños Frontal y Trasero (29). Inserta el Soporte (N) en el Panel Izquierdo (2) y en el Panel Derecho (23).




# Étape / Paso 3

(FR)

Insère la Cheville (O) dans le Panneau du Pied (27) et les Panneaux Avant et Arrière (29).

(ESP)

Inserta la Espiga (O) en el Travesaño del Pie (27) y en los Travesaños Frontal y Trasero (29).




# Étape / Paso 4

(FR)

Monte le Bâti (R) sur l'Équerre (L) et fixe-le sur le Panneau Supérieur (21) en utilisant la Vis (H) et une Clé Phillips.

(ESP)

Monta el Tope (R) en la Esquina (L) y fíjalo al Panel Superior (21) usando el Tornillo (H) y un Destornillador Philips.




# Étape / Paso 5

(FR)

Assemble le Panneau Central Gauche (4) et le Panneau Central Droit (25) avec les Étagères (11).

(ESP)

Une el Panel Central Izquierdo (4) y el Panel Central Derecho (25) en el Estante (11).




# Étape / Paso 6

(FR)

Utilise la Vis (B) et une Clé Phillips pour fixer la partie que tu as déjà monté sur le Panneau Supérieur (21). Monte aussi le Panneau Gauche (2) et le Panneau Droit (23) avec le Panneau Supérieur (21) en utilisant la Vis (B) et une Clé Phillips.

(ESP)

Utiliza el Tornillo (B) y un Destornillador Philips para arreglar la parte que ya montaste en el Panel Superior (21). Monta también el Panel Izquierdo (2) y el Panel Derecho (23) en el Panel Superior (21) usando el Tornillo (B) y un Destornillador Philips.




# Étape / Paso 7

(FR)

Fixe le Ruban d'Ancrage (G) au Panneau Supérieur (21) en utilisant la Vis (Q) et la Rondelle (E) avec une Clé Phillips.



(ESP)

Coloca la Cinta de Anclaje (G) en el Panel Superior (21) usando el Tornillo (Q) y la Arandela (E) con un Destornillador Philips.





## Étape / Paso 8

(FR)  
Assemble le Pied (28) avec le Panneau du Pied (27).  
(ESP)  
Une el Pie (28) al Travesaño del Pie (27).





## Étape / Paso 9

(FR)  
Installe les Pieds montés avec le Panneau Inférieur (26).  
(ESP)  
Encaja los Pies montados en el Panel Inferior (26).



## Étape / Paso 10

(FR)  
Serre les Pieds sur le Panneau Inférieur (26) en utilisant la Vis (B) et une Clé Phillips.  
(ESP)  
Asegura los Pies en el Panel Inferior (26) usando el Tornillo (B) y un Destornillador Philips.




# Étape / Paso 11

(FR)

Installe les Panneaux Avant et Arrière (29) sur le Pied (28). Tu peux utiliser un livre pour t'aider.

(ESP)

Encaja los Travesaños Frontal y Trasero (29) al Pie (28). Puedes usar un libro como ayuda.





# Étape / Paso 12

(FR)

Monte l'autre côté des pieds sur les Panneaux Avant et Arrière (29), en retirant les livres si tu en as utilisé.

(ESP)

Ensambla el otro lado de los Pies en los Travesaños Frontal y Trasero (29) quitando los libros, si fueron usados.





# Étape / Paso 13

(FR)

Utilise les chevilles pour fixer les pieds sur le Panneau Inférieur (26).

(ESP)

Utiliza las Espigas para fijar los Pies en el Panel Inferior (26).






# Étape / Paso 14

(FR)

Fixe les pieds en utilisant la Vis (B) et une Clé Phillips.

(ESP)

Fija los Pies usando el Tornillo (B) y un Destornillador Philips.




# Étape / Paso 15

(FR)

Utilisez également la Boulon (J) et une Clé Allen (K) pour fixer les Pieds (28) sur le Panneau Inférieur (26).

(ESP)

Utiliza también el Perno (J) y la Llave Allen (K) para asegurar los Pies (28) en el Panel Inferior (26).




# Étape / Paso 16

(FR)

Assemble le Panneau Inférieur (26) avec le Panneau Central Gauche (4), le Panneau Droit (23) et le Panneau Central Droit (25) en utilisant la Vis (C) et une Clé Phillips. Fixe aussi les Panneaux Avant et Arrière (29) avec le Panneau Inférieur (26) en utilisant la Vis (B) et une Clé Phillips.

(ESP)

Monta el Panel Inferior (26) en el Panel Central Izquierdo (4), en el Panel Derecho (23) y en el Panel Central Derecho (25) usando el Tornillo (C) y un Destornillador Philips. Asegura también los Travesaños Frontal y Delantero (29) en el Panel Inferior (26) usando el Tornillo (B) y un Destornillador Philips.




# Étape / Paso 17

(FR)

Fixe le Support en Bois (19) sur le Pied (28) en utilisant la Vis (J) et une Clé Allen (K).

(ESP)

Fija el Soporte de Madera (19) en el Pie (28) usando el Tornillo (J) y la Llave Allen (K).




# Étape / Paso 18

(FR)

Utilise les Vis (F) et une Clé Phillips pour fixer le Support en Bois (19) dans les Panneaux (27, 29).

(ESP)

Utiliza los Tornillos (F) y un Destornillador Philips para fijar el Soporte de Madera (19) en los Travesaños (27, 29).




# Étape / Paso 19

(FR)

Fixe le Panneau Arrière (10) sur le support de TV monté en utilisant les Clous (M) et un marteau.

(ESP)

Fija el Panel Trasero (10) en el Soporte de TV montado usando los Clavos (M) y un Martillo.




# Étape / Paso 20

(FR)

Insère le Cache-Trou Ovalade (S) dans les trous du Panneau Gauche (2), le Panneau Central Gauche (3), le Panneau Droit (23) et le Panneau Central Droit (25). Place les Étagères (15) sur les Supports (N) à l'intérieur du meuble.

(ESP)

Inserta la Cubierta Ovalada (S) en los orificios del Panel Izquierdo (2), del Panel Central Izquierdo (3), del Panel Derecho (23) y del Panel Central Derecho (25). Coloca los Estantes (15) en los Soportes (N) dentro del mueble.





# Étape / Paso 21

(FR)

Monte la Charnière (I) sur la Porte Gauche (32) et la Porte Droite (33) en utilisant la Vis (H) et une Clé Phillips.

(ESP)

Monta la Bisagra (I) en la Puerta Izquierda (32) y en la Puerta Derecha (33) usando el Tornillo (H) y un Destornillador Phillips.




# Étape / Paso 22

(FR)

Fixe la Porte Gauche (32) au Panneau Gauche (2) et la Porte Droite (33) au Panneau Droit (23) en utilisant la Charnière (I), les Vis (H) et une Clé Phillips.

(ESP)

Fija la Puerta Izquierda (32) en el Panel Izquierdo (2) y la Puerta Derecha (33) en el Panel Derecho (23) usando la Bisagra (I), los Tornillos (H) y un Destornillador Philips.



|  |                   |  |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
|  | <p><b>1st</b></p> |  | <p><b>3rd</b></p> |
|  | <p><b>2nd</b></p> |  | <p><b>4th</b></p> |
| <p>Ajuste la Charnière (I) comme indiqué sur la figure et fixe la Vis (H).</p> <p>Ajusta la Bisagra (I) según la figura y aprieta el Tornillo (H).</p> |                   |  | <p><b>5th</b></p> |



# Étape / Paso 23

(FR)

Insérez l'Douille en plastique (P) dans le mur, puis fixez le ruban (G) au mur à l'aide d'une rondelle (E) et d'une vis (C).

(ESP)

Inserte el tapón de plástico (P) en la pared, luego fije la cinta (G) a la pared usando una arandela (E) y un tornillo (C).



## AVERTISSEMENT

Des blessures graves, voire mortelles, peuvent survenir en cas de renversement. Pour éviter le renversement, installez les dispositifs de retenue selon les instructions. Si vous l'utilisez pour prendre en charge un téléviseur ou un moniteur :

- La mort ou des blessures graves peuvent survenir lorsque des enfants grimpent sur des meubles d'équipement audio/vidéo. Des télécommandes ou des jouets placés sur le meuble peuvent inciter un enfant à grimper sur le meuble et par conséquent sur le meuble.
- Ne placez pas le téléviseur près du bord avant du produit.

Pour réduire davantage le risque de blessures graves et de décès dus à un renversement :

- Placez les objets les plus lourds dans les compartiments ou tiroirs les plus bas.
- Ne laissez jamais les enfants grimper ou s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux étagères.
- N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois.

L'utilisation de dispositifs de sécurité en cas de basculement peut seulement réduire, mais pas éliminer, le risque de basculement.

Pour un montage sûr, il est essentiel d'utiliser des ancrages muraux adaptés à votre type de mur (c'est-à-dire plâtre, cloison sèche, béton, etc.). Montez sur des montants en bois autant que possible. Remarque : si vous n'êtes pas sûr de votre type de mur ou de la méthode de montage que vous devez utiliser, consultez un professionnel qualifié ou votre quincaillerie locale.

Informations sur le nom et l'adresse du fabricant responsable du matériel anti-basculement et la date de production se trouvent sur l'étiquette au dos du meuble.

Información de nombre y dirección del fabricante responsable del hardware antivuelco y la fecha de producción se pueden encontrar en la etiqueta en la parte posterior del mueble.

## ADVERTENCIA

En caso de vuelco se pueden producir lesiones por aplastamiento graves o mortales. Para ayudar a evitar vuelcos, instale restricciones de vuelco según las instrucciones. Si lo utiliza como soporte para un televisor o monitor:

- Pueden producirse muertes o lesiones graves cuando los niños se suben a los muebles de equipos de audio o vídeo. Los controles remotos o los juguetes colocados sobre los muebles pueden alentar al niño a subirse a los muebles y, como resultado, a los muebles.
- No coloque el televisor cerca del borde frontal del producto.


Para reducir aún más el riesgo de lesiones graves y muerte por vuelcos:

- Coloque los artículos más pesados en los compartimentos o cajones más bajos.
- Nunca permita que los niños trepen o se cuelguen de cajones, puertas o estantes.
- Nunca abra más de un cajón a la vez.

El uso de dispositivos de seguridad contra vuelcos sólo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de vuelco.

Para un montaje seguro, es fundamental utilizar anclajes de pared adecuados para su tipo de pared (es decir, yeso, paneles de yeso, hormigón, etc.). Monte en montantes de madera siempre que sea posible. Nota: si no está seguro del tipo de pared o del método de montaje que debe utilizar, consulte a un profesional cualificado o a su ferretería local.

Tu as réussi ! Profite de ton  
nouveau TV Stand!  
¡Lo ha conseguido!  
¡Disfrute de su nuevo TV Stand!



**Nous aimerions t'en entendre parler et le voir.**

S'il te plait, laisse-nous un commentaire ou publie une photo sur  
**#mywalkerredisonhome**

**¡Enhorabuena por sus nuevos muebles!**

Nos encantaría oírlo y verlo.

Por favor, déjenos un comentario o publique una foto con  
**#mywalkerredisonhome**

## Assembler des meubles peut parfois être compliqué.

Notre équipe de service client, située dans l'Utah, est là pour obtenir des informations sur les produits, aider pour l'assemblage d'un produit ou pour tout autre problème de support client.

Appelle-nous **801-433-3008**

Envoie-nous les e-mails à [service@walkeredison.com](mailto:service@walkeredison.com)

Visite notre site accueil au client à

[walkeredison.com/pages/customer-service](http://walkeredison.com/pages/customer-service)

Nous sommes disponibles pour t'aider du Lundi au Jeudi de 8 am - 5 pm, Vendredi de 8 am - 3 pm MST.

Pour plus de détails sur les vidéos d'assemblage, les instructions d'assemblage, les pièces de rechange et le service client.

**NUMÉRISER ICI.**



Pour le nettoyage, n'utilise jamais d'abrasifs, utilise un chiffon doux et de l'eau avec du savon neutre pour nettoyer les meubles.

## A veces, montar muebles puede resultar complicado.

Nuestro equipo de atención al cliente, ubicado en Utah, está a su disposición para informarle sobre los productos, ayudarlo a montarlos o resolver cualquier otro problema de atención al cliente.

Llámenos **801-433-3008**

Envíenos un correo electrónico a [service@walkeredison.com](mailto:service@walkeredison.com)

Visite nuestra página web de atención al cliente

[walkeredison.com/pages/customer-service](http://walkeredison.com/pages/customer-service)

Estamos a su disposición para ayudarlo de lunes a jueves de 8:00 a 17:00, viernes de 8:00 a 15:00 MST.

Para más detalles sobre videos de montaje, instrucciones de montaje, piezas de recambio y servicio de atención al cliente  
**ESCANEE AQUÍ.**



Para la limpieza, nunca utilice productos abrasivos, utilice un paño suave y agua con jabón neutro para limpiar los muebles.