Item# 5926

DaVinci

MDB Bookcase
Bibliothèque MDB

Assembly Instructions
Manuel d'assemblage



Thank you for purchasing a *DaVinci* nursery product! To ensure safe use of your product, please follow these assembly instructions closely. If you are missing parts or have any questions, please visit our website at **www.davincibaby.com/support**.

For assembly, use the Allen wrench if it is included in the hardware box. We also recommend using a Phillips head screwdriver (not included) to complete assembly. Please do not substitute parts or use power screwdrivers. Our pieces are made from natural woods. Due to the nature of wood, some variation in color, grain, or texture is to be expected.

We hope you and your growing family enjoy our product.

With thanks,
DaVinci

Nous vous remercions de votre achat d'un produit pour tout-petits DaVinci! Pour assurer une utilisation sans risque du produit, veuillez suivre attentivement ces directives d'assemblage. Si des pièces manquent ou si vous avez des questions, veuillez visiter notre site Web à l'adresse ***www.davincibaby.com/support.***

Pour l'assemblage, utilisez la clé Allen si c'est fournie dans la boîte de quincaillerie. Nous vous recommandons aussi d'utiliser un tournevis à tête cruciforme (non fourni) pour terminer l'assemblage. Veuillez ne pas remplacer les pièces par des pièces similaires ni utiliser de tournevis électriques. Nos pièces sont faites de bois naturels. De par sa nature, le bois peut présenter des variations de couleur, de grain ou de texture.

Nous espérons que vous et votre famille grandissante aimerez notre produit.

Un grand merci,
DaVinci

*** You will need two people to assemble this bookcase.**
** Deux personnes sont nécessaires pour assembler ce bibliothèque.*



*** Tools Needed (not included)**
*** *Outils requis (non inclus)***



Phillips screwdriver
Tournevis cruciforme

PARTS • PIÈCES

Not to Scale/*Pas à l'échelle*

A. Top & bottom front panel (2)
A. Panneaux avant supérieur et inférieur (2)

B. Back Top / Bottom Rail (2)
B. Traverse arrière supérieure/ inférieure (2)



C. Adjustable shelves (3)
C. Étagères réglables (3)

D. Stationary shelves (2)
D. Étagères fixes(2)



E Back panel
E. Panneau arrière



F. Left Side Panel
F. Panneau latéral gauche



G. Right Side Panel
G. Panneau latéral droit

H. Finished Drawer Front Panel
H. Façade de tiroir de finition

I-1. Right drawer side
I-1. Côté droit de tiroir

J-1. Left drawer side
J-1. Côté gauche de tiroir



K-1. Drawer front
K-1. Façade de tiroir

L-1. Drawer back
L-1. Arrière de tiroir



M. Drawer bottom
M. Fond de tiroir



N. Top Panel
N. Dessus

HARDWARE • ACCESSOIRES DE MONTAGE

Bolts in Actual Size/*Boulons (taille réelle)*



H1. Cam bolt (20)
H1. Boulon de came (20)

H2. Cam lock (20)
H2. Verrou de came (20)

H3. 1-1/4" Phillips head screw (8)
H3. Vis à tête cruciforme de 3,18 cm (1-1/4 po) (8)

H4. 3/4" Phillips head screw (4)
H4. Vis à tête cruciforme de 1,9 cm (3/4 po) (4)

H5. 3/8" Phillips head screw (48)
H5. Vis à tête cruciforme de 1,0 cm (3/8 po) (48)

H6. 1-1/2" Knob Screw (2)
H6. Vis de poignée de 3,8 cm (1-1/2 po) (2)



H7. Drawer knob (2)
H7. Poignée (2)



H8. Metal Shelf Peg (12)
H8. Cheville d'étagère en métal (12)



H9. 0.8 x 2 cm wood dowel (2)
H9. 0.8 x 2 cm Goujon de bois (2)



H10. Left panel glide
H10.Glissière côté gauche



H12. Left drawer glide
H12. Glissière tiroir gauche



H11. Right panel glide
H11. Glissière côté droit



H13. Right drawer glide
H13. Glissière tiroir droit

1

Do not overtighten.
Ne pas trop serrer.





2





X16

3





* Rotate H2 clockwise to secure.
* Tourner H2 dans le sens horaire pour fixer.

X8

4







* Rotate H2 clockwise to secure.
* Tourner H2 dans le sens horaire pour fixer.

X8

5





X4

N

6





X4

* Rotate H2 clockwise to secure.
* Tourner H2 dans le sens horaire pour fixer.



7





X36

Do not overtighten.
Ne pas trop serrer.

8

DRAWER ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DES TIROIRS

8a.



Do not overtighten.
Ne pas trop serrer.

8b.



Do not overtighten.
Ne pas trop serrer.

8c.



8d.



Do not overtighten.
Ne pas trop serrer.

8e.



9



10

(REQUIRED)
(OBLIGATOIRE)

FURNITURE ANTI-TIPPING KIT INSTALLATION
INSTALLATION DU DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT

Serious or fatal crushing can occur when furniture tips over on children. To help prevent tip-over, follow the steps below to install this anti-tipping strap.

Le basculement du meuble sur un enfant peut entraîner des blessures graves ou fatales par écrasement. Pour aider à prévenir le basculement, suivre les étapes ci-dessous afin d'installer cette sangle antibasculement.

⚠ WARNING



Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

This is a permanent label. Do not remove!

⚠ AVERTISSEMENT

On dénombre le décès d'enfants attribuable au renversement de pièces de mobilier. Afin de réduire les risques de renversement de pièces de mobilier :

- TOUJOURS installer le dispositif antibasculement.
- Ne JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit.
- Ne JAMAIS permettre à des enfants de se tenir debout, de grimper ou de s'accrocher sur les tiroirs, les portes ou les tablettes.
- Ne JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les éléments les plus lourds sur les tiroirs les plus bas.

Cette étiquette est apposée de façon permanente. Veiller à ne pas l'enlever!

HARDWARE
ACCESSOIRES DE MONTAGE



X 1 **X 1** **X 1** **X3**

X 1

X 1

Tools Needed (not included)
Outils requis *(non inclus)*

Stubby Screwdriver
Tournevis court



Pencil
Crayon

Phillips screwdriver
Tournevis cruciforme

10a.

Locate a 2" x 4" stud behind the wall, and make a mark.

Localiser un montant de 2" x 4" derrière la surface du mur et faire une marque.



10b.

Install the strap on the wall with the screw and washer.

Fixer la sangle au mur avec la vis et une rondelle.



10c.

Install the other end of strap on the back of dresser with the screw and washer into the wood framing of the dresser.

Fixer l'autre extrémité de la sangle à l'arrière de la commode avec la vis et une rondelle dans le cadre de bois de la commode.





*** Weight Limit: 82.5 lbs per shelf.**
*** Limite de poids de 82.5 livres par étagère.**

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT. KEEP THE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
GARDER CE MANUEL EN LIEU SÛR POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

Finish
Terminé

IMPORTANT:

As with all infant and baby furniture, it is important to check fasteners, screws, and bolts periodically for tightness. Parents should ensure a safe environment for their children by checking the furniture regularly before placing a child in the product.

IMPORTANT :

Comme pour tous les meubles de nourrissons et de bébés, il est important de vérifier périodiquement le serrage des attaches, des vis et des boulons. Les parents doivent procurer un environnement sécuritaire à leur enfant en vérifiant régulièrement le meuble avant de placer l'enfant sur celui-ci.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY:

We will replace any missing parts at the time of purchase or any defective item within a one year period from the date of original purchase. Please keep your receipt so that we may process your warranty request. This warranty only covers new units with original packaging and ownership, and is not transferable. It does not cover any used, secondhand or demo models.

This warranty does not cover any damaged or defective parts that result from installation and assembly, normal wear and tear, abuse, negligence, improper use or alteration to the finish, design, and hardware. The specific legal rights of this warranty may vary from state to state. Some states do not allow any exclusion or limitation of incidental damages. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN :

Nous remplacerons toute pièce manquant au moment de l'achat ou tout article défectueux au cours de la période de garantie d'un an à compter de la date initiale de l'achat. Veuillez conserver votre reçu de caisse pour le traitement de votre demande de garantie. Cette garantie ne couvre que les produits neufs avec leur emballage original. Elle ne couvre que leur propriétaire initial et n'est pas transférable. Elle ne couvre pas les produits usagés, d'occasion ou de démonstration.

Cette garantie ne couvre pas les pièces endommagées ou défectueuses en raison de leur installation et leur assemblage, l'usure normale, les abus, les négligences, les utilisations incorrectes ni l'altération du fini, du style et des accessoires de quincaillerie. Les droits particuliers rattachés à cette garantie peuvent varier d'une juridiction à une autre. Certaines juridictions interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et ne permettent pas de limiter ladurée d'une garantie implicite.

Storage:

• Pine woods exchange moisture with the air adjusting to major changes in room temperature and humidity. Therefore, it is best to place your furniture away from heating or air-conditioning vents.
• Sunlight is not friendly to solid wood furniture and prolonged direct exposure to harsh sunlight can discolor the finish. Be careful not to place your furniture in direct sunlight for extended periods of time. As with all your fine furniture, blot up spills immediately.

Rangement :

• Le bois de pin échange de l'humidité avec l'air en s'adaptant aux principaux changements de température et d'humidité ambiante. Il est donc préférable d'éloigner ce meuble des bouches de chaleur et de climatisation.
• Les rayons du soleil ne font pas bon ménage avec les meubles en bois massif et une exposition prolongée à la lumière directe du soleil risque de décolorer le fini. Prenez garde de ne pas laisser votre meuble directement au soleil pendant un temps prolongé. Comme pour tous les meubles précieux, épongez immédiatement toute éclaboussure.

Care and Cleaning:

• Do not scratch or chip the finish. Do not use abrasive chemicals for cleaning. Clean with mild soap on a damp, soft rag. Rinse and dry thoroughly. If you ever refinish this furniture, be sure to use only a non-toxic finish specified for children's products. If you choose to refinish this furniture, the warranty will be voided.

Entretien et nettoyage :

• Évitez d'égratigner ou d'écailler le fini. N'utilisez pas des nettoyants abrasifs. Nettoyez le meuble avec du savon doux sur un chiffon non rugueux. Rincez et séchez-le complètement. Si vous devez refaire la finition de ce meuble, assurez-vous d'utiliser un fini non toxique conçu pour les meubles pour enfants. Si vous entreprenez de refinir ce meuble, sa garantie sera annulée.

Registering your product is even easier than before.
You can register your product on our website at :
www.davincibaby.com/registrations

IF YOU WOULD LIKE TO ORDER
REPLACEMENT OR MISSING PARTS
PLEASE VISIT US AT:
WWW.DAVINCIBABY.COM/PARTS

OR YOU CAN CONTACT US BY MAIL:
DAVINCI
8700 REX RD., PICO RIVERA, CA 90660
(323) 768-0183
www.davincibaby.com

L'enregistrement de votre produit est plus facile que jamais. Veuillez l'enregistrer sur notre site Web à :
www.davincibaby.com/registrations

POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE OU MANQUANTES, VISITEZ-NOUS À :
WWW.DAVINCIBABY.COM/PARTS

OU CONTACTEZ-NOUS PAR LA POSTE :
DAVINCI
8700 REX RD., PICO RIVERA, CA 90660
(323) 768-0183
www.davincibaby.com

DaVinci