

DLKBLP56 Driftwood Log Placement (BLP56/BLX56)


⚠ WARNING

- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.
- The logs are fragile and should be handled with care.

PHAZER® logs and glowing embers, exclusive to Wolf Steel, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Take the time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.

note:

Log numbers are located on the bottom or back of the logs.




Burner Overview


Quality System Certified To
ISO
9001:2015

W415-4062 / B-0 / 01.27.26


NOTE: At no time should the logs impinge or go across the flames.



1. **Remove stud B and E.** Then place log #3 flat in front of the media barrier on studs F and G. Do not cover any burner ports.




2. Place log #2 in front of the media barrier on stud D.




3. Place log #1 in front of the media tray on stud C, pulling it forward until it hits stud A.

note:


For ease of installation, place some of the lava rock/charcoal (supplied) around the rear logs, covering the media tray (not illustrated). Ensure the lava rock does not cover the burner and air intake areas.




4. Place log #4 on the front left side of the media tray. Ensure the hooked end is placed on log #1 and the straight end is placed on the front left side of the media tray. Do not cover any burner ports.




5. Place log #5 on the left side of the media tray.



6. Place log #6 in front of the pilot light with the small end facing forward as shown.




7. Place log #7 on the front right side of the media tray. Ensure the smaller end is facing towards the pilot light as shown.



8. Place log #8 on the right side of the media tray, placing the smaller end on log #7. Ensure the log is not covering any burner ports as shown.

note:

Place any remaining lava rock/charcoal (supplied) around the logs, covering the media tray (not illustrated). Ensure the lava rock does not cover the burner and air intake areas.



note:

When burning, a good indicator that logs are installed correctly is that each flame stands reasonably straight. If a log splits a flame or drastically changes the direction of a flame, review instructions again and/or pivot log out of direct contact.

Disposition de Bûches en Bois Flotté DLKBLP56 (BLP56/BLX56)


⚠ AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.

Les bûches **PHAZER^{MD}** et les braises incandescentes, exclusives aux appareils Wolf Steel, créent un effet réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le temps de bien installer les braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. Le couleur des bûches peut varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront « absorbés » pendant le procédé de « cuisson ». Orifices du brûleur bloqués peuvent provoquer une flamme irrégulière.

note:

Les numéros de bûches sont situées sur le fond ou à l'arrière des bûches.




Vue d'Ensemble de Brûleur

Système de qualité certifié


ISO
9001:2015

W415-4062 / B-0 / 01.27.26


NOTE: A aucun moment les bûches ne doivent heurter ou traverser les flammes.




1. **Retirez les tiges B et E.** Placez ensuite la bûche n° 3 à plat devant la barrière de support sur les tiges F et G. Ne couvrez aucun orifice du brûleur.



2. Placez la bûche n° 2 devant la barrière de support sur la tige D.




3. Placez la bûche n° 1 devant le plateau de support sur la tige C en la tirant vers l'avant jusqu'à ce qu'elle touche la tige A.




4. Placez la bûche n° 4 sur le côté avant gauche du plateau de support. Assurez-vous que l'extrémité à crochet est placée sur la bûche n° 1 et que l'extrémité droite est placée sur le côté avant gauche du plateau de support. Ne couvrez aucun orifice du brûleur.

note:


Pour faciliter l'installation, placez une partie de la pierre de lave/charbon de bois (fournie) autour des bûches arrière, en recouvrant le plateau de support (non illustré). Assurez-vous que la pierre de lave ne recouvre pas les orifices de brûleur et de la prise d'air.




5. Placez la bûche n° 5 sur le côté gauche du plateau de support.



6. Placez la bûche n° 6 devant la veilleuse avec la petite extrémité vers l'avant comme illustré.




7. Placez la bûche n° 7 sur le côté avant droit du plateau de support. Assurez-vous que la plus petite extrémité est tournée vers la lumière de veilleuse comme illustré.



8. Placez la bûche n° 8 sur le côté droit du plateau de support, en plaçant la plus petite extrémité sur la bûche n° 7. Assurez-vous que la bûche ne couvre pas les orifices du brûleur comme illustré.

note:

Placez toute pierre de lave/charbon de bois (fourni) restant autour des bûches, en recouvrant le plateau de support (non illustré). Assurez-vous que la pierre de lave ne couvre pas les zones de brûleur et d'admission d'air.



note:

En brûlant, un bon indicateur que les bûches sont installées correctement est que chaque flamme se tient raisonnablement droite. Si une bûche fend une flamme ou si elle change radicalement la direction de la flamme, examinez les instructions encore et/ou pivotez la bûche hors de contact direct.