

INITIAL USE

Remove plastic pull tab from battery compartment.
Slide switch to "ON" position.

TO REPLACE BATTERY

1. Open battery compartment door by using a coin, and turn door 1/8 turn – counterclockwise. Remove battery and dispose of in a safe manner.
2. Insert one new CR2032 3V Lithium battery, ensuring correct polarity ("+" icon should be visible).
3. Replace battery door, turn 1/8 clockwise with a coin.

NOTE: prior to battery installation, clean battery and compartment contacts.

CAUTION

- This product is a flameless candle. To avoid fire hazard, do not light the wick.
- This flameless candle is made of real wax. Do not place near any heat source that could cause wax to soften or melt.
- Avoid contact with water.
- This is not a toy. For decorative use only.
- Replace used batteries with CR2032 3V Lithium batteries.
- Do not store or carry loose batteries in your pocket, purse or other container. Avoid contact with metal objects.
- Batteries can overheat, explode or leak and cause burns if stored improperly, inserted incorrectly, recharged or exposed to water, fire or high temperature.
- Remove batteries if exhausted or if product is to be left unused for a long period of time.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Keep batteries away from children. If swallowed, consult a physician immediately.
- Batteries should be recycled or disposed of in a safe manner.

PREMIÈRE UTILISATION

Retirez la languette en plastique du compartiment à piles. Poussez l'interrupteur sur la position « ON ».


POUR REMPLACER LA PILE

1. Ouvrez la porte du compartiment à piles à l'aide d'une pièce de monnaie et tournez la porte d'environ 1/8 de pouce dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Retirez la pile et en disposer de manière sécuritaire.
2. Insérez une nouvelle pile au Lithium CR2032 de 3V en respectant la polarité (le «+» devrait être apparent).
3. Remplacez la porte du compartiment à pile, la tourner d'environ 1/8 de pouce dans le sens des aiguilles d'une montre avec une pièce de monnaie.

REMARQUE: avant d'installer la pile, nettoyer celle-ci et les contacts dans le compartiment.

MISE EN GARDE

- Ce produit est une chandelle sans flamme. Ne pas allumer la mèche de la chandelle avec du feu afin d'éviter les risques d'incendie.
- Cette chandelle sans flamme est fabriquée avec de la vraie cire. N'installez pas votre chandelle près d'une source de chaleur qui peut faire fondre la cire.
- Ne pas mettre en contact avec l'eau.
- Cet article n'est pas un jouet. Utiliser comme article décoratif.
- Remplacer les piles usées avec des piles au lithium de 3V de type CR2032.
- Ne pas ranger ni transporter des piles dans les poches, sacs à main ou tout autre contenant. Éviter tout contact avec des objets de métal.
- Les piles peuvent surchauffer, exploser ou couler et être la cause de brûlures si elles sont mal entreposées, mal insérées, rechargées ou exposées à l'eau, au feu ou à des températures élevées.
- Enlever les piles si celles-ci sont épuisées ou inactives pour une période de temps prolongée.
- Ne pas jeter les piles dans le feu.
- Garder la pile hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
- La pile usée doit être déposée de façon sécuritaire dans un récipient pour recyclage.



CUSTOMER SERVICE | SERVICE À LA CLIENTÈLE
1.888.867.6095 | customerservice@sternohome.com

IMPORTED BY | IMPORTÉ PAR :
STERNO HOME P.O. BOX 82327,
BURNABY B.C. CANADA V5C 5P8

www.sternohome.com

Patents / Brevets

www.sternohome.com/patents