Ascent™ Premium Bevelled Trim Kit Installation Instructions
Instructions d'Installation de la Garniture Biseauté Ascent[MD]

⚠ WARNING

- Turn off gas and electrical supply before servicing the appliance.
- Appliance may be hot, do not service until appliance is cool.
- To avoid danger of suffocation keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, bed, carriages, or play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.

⚠ AVERTISSEMENT


- Éteindre le gaz et la provision électrique avant d'entretenir l'appareil.
- L'appareil peut être chaud, n'effectuez aucun entretien jusqu'à l'appareil soit refroidi.
- Afin d'éviter les risques de suffocation, gardez le sac d'embellage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le laissez pas traîner dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs de jeu. Ce sac n'est pas un jouet. Nouez-le avant de le jeter.

Installer: Leave this leaflet with the appliance. **Consumer:** Retain this leaflet for future reference.
Installateur: Laissez cet dépliant avec l'appareil. **Propriétaire:** Conservez cet dépliant pour consultation ultérieure.


Caution: A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed. This barrier is not designed for prolonged contact.
Attention: Une barrière conçu à réduire le risque de brûlures à partir du chaud vitre est à condition qu'avec l'appareil et sera être installés. L'écran de protection n'est pas conçu pour un contact prolongé.

You will need:
Vous aurez besoin de:






1



2




note:
Some models may have more latches.
Certains modèles peuvent avoir plusieurs loquets.

Quality System Certified To ISO 9001:2015
W415-1583 / E / 08.16.19


Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • 1(866)820-8686 • www.napoleon.com

3



Place the door face down on a soft surface. If necessary, remove existing media.
Placez la porte, face vers le bas, sur une surface douce. Si nécessaire, retirez la composants décoratifs.


4



Remove screws holding hood. Do not discard. Remove hood.
Retirez les vis qui maintiennent la hotte. Ne pas jeter. Enlever la hotte.

5


X4



Remove the shoulder bolts. **Do not discard.**
Retirer le 4 boulons à épaulement. **Ne pas jeter.**


6

X4



Install side trim using shoulder bolts removed in step 5.
Installez les garniture latérales à l'aide de boulons à épaulement retirées à l'étape 5.
NOTE: Bend tabs on top of side trim to fit.
NOTE: Pliez les languettes sur le dessus de moulure latérale pour s'adapter.

7



Install top trim above hood using screws removed in step 4.
Installez la garniture supérieure au-dessus la hotte à l'aide de vis retirées à l'étape 4.

8

Reinstall door and safety barrier.
Réinstallez la porte et la barrière de protection.

note:

Cleaning the safety screen may be necessary due to excessive lint / dust from carpeting, pets, etc. Simply vacuum using the brush attachment.

Nettoyage de l'écran de protection peut être nécessaire en raison des peluches / poussières provenant des tapis, des animaux, etc. Il suffit d'utiliser l'aspirateur à l'aide de l'embout avec une brosse.

W415-1583 / E / 08.16.19