HATHAWAY

Designed for Fun, Built to Last®

MATRIX 54" 7-in-1 MULTI GAME TABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Please Do Not Hesitate to Contact Our Consumer Hotline at 800-759-0977 with Any Questions That May Arise During Assembly or Use of This Product!

Ver. 0620

BG1154M

THANK YOU!

Thank you for purchasing this product. We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact our Consumer Hotline at **800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

ASSEMBLY TIPS

IMPORTANT! PLEASE READ THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN ENTIRETY BEFORE ASSEMBLING YOUR PRODUCT.

1. Find a clean, level surface to begin the assembly of your game table. We recommend that two adults work together to assemble this game. You may want to carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.

2. Remove all of the contents from box and verify that you have all of the parts shown on the Parts List before you begin assembly. ***Note: Some parts may be pre-installed or pre-assembled.***

3. Some figures or drawings may not look exactly like product.

4. ***When installing parts that have more than one screw or bolt, hand tighten all screws or bolts in place before final tightening with screwdriver or wrench.***

5. Electric screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a ***low torque*** and use extreme caution because screws may be stripped or overtightened, resulting in damaged parts, if the electric screwdriver's torque is set too high.

WARNINGS!

READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY.

CHOKE HAZARD - THIS ITEM MAY CONTAIN SMALL BALLS AND PARTS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE.

CARE AND USE

1. This product is intended for **INDOOR** use only.
2. Do **NOT** drag the table when moving it, as this will damage the legs.

MATRIX 54" 7-in-1 MULTI GAME TABLE - BG1154M
Parts List

Illustrations Not to Scale

PARTS

P1 NGP2705 X2 SIDE PANEL	**P2** NGP2706 X2 END PANEL	**P3** NGP2707 X1 PLAYFIELD	**P4A** NGP2708 X2 RIGHT LEG	**P4B** NGP2709 X2 LEFT LEG	**P5** NGP2710 X3 SUPPORT BRACE	**P6** NGP2711 X2 LEG PANEL
P7 NGP2712 X1 BILLIARD TABLE	**P8** NGP2713 X1 HOCKEY BOARD	**P9** NGP2714 X1 TABLE TENNIS BOARD	**P10** NGP2704 X1 CHESS/CHECKER BOARD	**F1** NGP2691 X8 ROD HANDLE	**F2** NGP2692 X8 ROD END CAP	**F3** NGP2693 X16 ROD BUMPER
F4 NGP2694 X16 ROD WASHER	**F5** NGP2715 X13 each PLAYER	**F6** NGP2716 X2 SLIDE SCORER	**F7** NGP2717 X4 LEG LEVELER	**F8** NGP2718 X2 BALL ENTRY CUP	**A1** NGP5102 X2 SOCCER BALL	**A2** NGP50741 X1 set BILLIARD BALLS
A3 NGP50761 X1 TRIANGLE	**A4** NGP5048 X2 CUES	**A5** NGP5077 X2 CHALK	**A6** NGP5073 X1 BRUSH	**A7** NGP2719 X1 set TABLE TENNIS NET	**A8** NGP5138 X2 TABLE TENNIS RACKET	**A9** NGP5029 X2 TABLE TENNIS BALL
A10 NGP5204 X2 STRIKER	**A11** NGP5205 X2 PUCK	**A12** NGP2720 X1 set CHESS SET	**A13** NGP2721 X1 set CHECKER SET	**H1** NGP2698 X2 2-PLAYER ROD	**H2** NGP2699 X4 3-PLAYER ROD	**H3** NGP2700 X2 5-PLAYER ROD

For replacement parts please call 800-759-0977.

MATRIX 54" 7-in-1 MULTI GAME TABLE - BG1154M
Parts List (Cont.)

Illustrations Not to Scale

HARDWARE PACK - NGP2722

H4 X16 5/16”X1” LEG BOLT	**H5** X16 5/16”X19mm WASHER	**H6** X8 1/4”X1-1/4” BOLT	**H7** X14 1/4”X16mm WASHER	**H8** X6 1/4”X1-3/4” BOLT	**H9** X6 1/4” NUT	**H10** X4 3.5X1-1/4” SCREW
H11 X26 1-1/8” BOLT	**H12** X26 NUT	**H13** X14 3.5X1/2” SCREW	**T1** X1 ALLEN WRENCH			

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

P7

P8

P9

P10

180-DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 180 days from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.

For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977

HATHAWAY

Designed for Fun, Built to Last®

TABLE MULTI-JEUX 7-en-1
MATRIX 1,37 m
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Contactez notre service à la clientèle au 800-759-0977 avec des questions sur le montage ou l'utilisation de ce produit.

Ver. 0620

BG1154M

MERCI!

Merci d'avoir acheté notre produit. Nous travaillons 24 heures sur 24, partout dans le monde, à garantir que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors du montage ou de l'utilisation de ce produit, se il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle au **800-759-0977** pour une aide immédiate avant de contacter votre revendeur. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez lire l'information relative à la garantie au verso de ce guide d'instructions.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE, EN ENTIER, TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER VOTRE PRODUIT.

1. Trouver une surface propre et plane, pour commencer le montage de votre table de jeu. La table s'assemble à l'envers pour être ensuite retournée sur ses pieds, une fois l'assemblage complété. Cette table est lourde et nécessite au moins deux adultes forts pour la soulever et la retourner.

2. Retirez le contenu de la boîte, avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces telles que listées et illustrées au tableau d'identification. ***Avis : certaines pièces sont préassemblées ou préinstallées.***

3. Certaines illustrations ou dessins peuvent ne pas ressembler au produit que vous avez acheté.

4. ***Quand vous fixez en place une pièce avec plus d'une vis ou écrou, veuillez, en premier, les visser à la main et terminer la fixation avec un tournevis ou une clé.***

5. Un tournevis électrique peut être utile lors de l'assemblage, mais veuillez le régler à ***basse torque*** et l'utiliser avec prudence; si la torque est trop élevée, la vis peut se défaire ou être trop serrée.

AVERTISSEMENTS!

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – CERTAINS ÉLÉMENTS DU PRODUIT CONTIENNENT DE PETITES PIÈCES - NE CONVIENT PAS À UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS.

ENTRETIEN ET USAGE

1. Ce produit doit être utilisé **À L'INTÉRIEUR** seulement.
2. **NE JAMAIS** déplacer la table en la traînant, cela pourrait endommager les pieds.

TABLE MULTI-JEUX 7-en-1 MATRIX 1,37 m - BG1154M
liste des pièces

illustrations non à l'échelle

PIÈCES

P1 NGP2705 X2 panneau latéral	**P2** NGP2706 X2 panneau d'extrémité	**P3** NGP2707 X1 surface de jeu	**P4A** NGP2708 X2 jambe droite	**P4B** NGP2709 X2 jambe gauche	**P5** NGP2710 X3 traverse surface de jeu	**P6** NGP2711 X2 panneau jambe
P7 NGP2712 X1 table de billard	**P8** NGP2713 X1 tableau de hockey	**P9** NGP2714 X1 tableau de tennis de table	**P10** NGP2704 X1 échiquier	**F1** NGP2691 X8 poignée	**F2** NGP2692 X8 embout de tige	**F3** NGP2693 X16 butoir de tige
F4 NGP2694 X16 rondelle plastique tige	**F5** NGP2715 X13 chaque joueur	**F6** NGP2716 X2 marqueur manuel	**F7** NGP2717 X4 jambe niveleur	**F8** NGP2718 X2 lance balle	**A1** NGP5102 X2 balle de soccer	**A2** NGP50741 X1 set boules de billard
A3 NGP50761 X1 triangle	**A4** NGP5048 X2 queue de billard	**A5** NGP5077 X2 craie	**A6** NGP5073 X1 brosse	**A7** NGP2719 X1 set tennis de table filet	**A8** NGP5138 X2 tennis de table raquette	**A9** NGP5029 X2 tennis de table ballon
A10 NGP5204 X2 poussoir	**A11** NGP5205 X2 palet	**A12** NGP2720 X1 set pièces d'échec	**A13** NGP2721 X1 set checker ensemble	**H1** NGP2698 X2 tige 2 joueurs	**H2** NGP2699 X4 tige 3 joueurs	**H3** NGP2700 X2 tige 5 joueurs

Pour commander une pièce de remplacement, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977

TABLE MULTI-JEUX 7-en-1 MATRIX 1,37 m - BG1154M
liste des pièces (suite)

illustrations non à l'échelle

Le sac de quincaillerie NGP2722 comprend

H4 X16	**H5** X16	**H6** X8	**H7** X14	**H8** X6	**H9** X6	**H10** X4
boulon jambe 8mmX25mm	rondelle 8mm	boulon 6mmX32mm	rondelle 6mm	boulon 6mmX44mm	écrou 6mm	vis 32mm
H11 X26	**H12** X26	**H13** X14	**T1** X1			
boulon 29mm	écrou	vis 12mm	clé hexagonale			

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

étape 1

étape 2

étape 3

étape 4

étape 5

GARANTIE LIMITÉE DE 180 JOURS

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'œuvre pour une période de 180 jours de la date d'achat.

Cette garantie n'est couvre pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.

Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977.