UK P SP

11710

item 6597

U-95

Airplane Adventure™

2–in–1 Activity Jumper
Brincolín con Actividades 2 en 1
Sauteur et Activités 2 en 1

11710

item 6597

U-95

UK P SP

11710

item 6597

U-95

Airplane Adventure™

2–in–1 Activity Jumper
Brincolín con Actividades 2 en 1
Sauteur et Activités 2 en 1

11710

item 6597

Airplane Adventure™

2–in–1 Activity Jumper / Brincolín con Actividades 2 en 1 / Sauteur et Activités 2 en 1
2–in–1 Activity–Hopser / Interaktywny Skoczek 2 w 1 / Jumper Multi–Attività 2 in 1
2–in–1 Springstoeltje met Activiteiten / Saltitante de atividades 2 em 1 / Skákadlo s aktivitami 2v1
2-in-1 アクティビティジャンパー / 2 合 1 活动跳跳椅 / مقعد نشاط 2 في 1

EN Why THIS activity center?

2:1 Activity Jumper and removable electronic toy station
4 Height positions to grow with baby
10 Baby–activated controls

- Lights and music respond to baby's every jump
- 20+ melodies and sounds encourage baby to explore through jumping, steering, pressing, throttling, and more
- Baby can learn colors, numbers, and shapes in 4 languages — English, Spanish, French and German
- Toy station detaches for seated play or on–the–go adventures
- Seat rotates 360 degrees to help baby discover 7 toys and activities with 2 additional toy loops
- Removeable seat pad is machine washable; surfaces wipe clean

ES ¿Por qué ESTE centro de actividades?

2:1 Brincolín con actividades y estación de juguetes electrónicos desmontable
4 Posiciones de altura que se adaptan al crecimiento del bebé
10 El bebé activa los controles

- Las luces y la música se encienden a cada salto del bebé
- Más de 20 melodías y sonidos animan al bebé a explorar saltando, dirigiendo, presionando, acelerando y mucho más
- El bebé puede aprender los colores, los números y las formas en 4 idiomas: inglés, español, francés y alemán
- La estación de juguetes se desmonta para jugar sentado o en sus aventuras cuando salen de casa
- El asiento gira 360 grados para ayudar al bebé a descubrir 7 juguetes y actividades con 2 ganchos para juguetes adicionales
- El cojín del asiento desmontable es lavable a máquina; las superficies se limpian con un paño

FR Pourquoi CETTE aire de jeux ?

2:1 Sauteur et activités avec table d'activités électroniques amovible
4 Positiones de altura que se adaptan al crecimiento del bebé
10 Bébé a le contrôle

- Les sons et lumières s'activent à chaque fois que bébé saute !
- Plus de 20 mélodies et sons pour encourager bébé à expérimenter lorsqu'il saute, tourne le volant, appuie sur les bouton, joue avec les manettes, et plus encore
- Bébé apprend à reconnaître les couleurs, chiffres et les formes en 4 langues –Anglais, Espagnol, Français et Allemand
- Centre d'activités indépendant pour des jeux assis ou des aventures partout ailleurs
- Siège pivotant à 360 degrés pour que bébé découvre 7 jeux et activités avec 2 anneaux pour jouets en plus
- Housse de siège amovible lavable en machine, nettoyage avec lingette de la tablette

DE Warum DIESES Spielcenter wählen?

2:1 Activity–Hopser und abnehmbare elektronische Spielzeugstation
4 Positionen, um mit dem Baby zu wachsen
10 Vom Baby aktivierte Kontrollen

- Funktionen vom Baby aktiviert
- Über 20 Melodien und Geräusche ermuntern das Baby zum Entdecken durch Springen, Lenken, Drücken, Drosseln und vieles mehr
- Das Baby kann Farben, Zahlen und Formen auf 4 Sprachen lernen – Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch
- Abnehmbare Spielzeugstation zum Spielen im Sitzen oder für Abenteuer unterwegs
- Der Sitz ist um 360 Grad drehbar, damit das Baby 7 Spielzeuge und Aktivitäten mit 2 zusätzlichen Spielzeugschleifen entdecken kann
- Abnehmbarer Sitzpolster ist in der Maschine waschbar; Oberflächen sauber wischen

PL Dlaczego TO centrum edukacyjne?

2:1 Interaktywny skoczek i zdejmowana stacja z zabawkami elektronicznymi
4 Cztery pozycje wysokości, zależnie od wzrostu dziecka
10 Aktywowane przez dziecko funkcje

- Światełka i muzyka reagują na każdy skok dziecka
- 20+ melodii i dźwięków zachęca dziecko do poznawania świata poprzez skakanie, sterowanie, naciskanie, przesuwanie i nie tylko
- Dziecko poznaje kolory, liczby i kształty w 4 językach — angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim
- Stację z zabawkami można zdjąć do zabawy na siedząco lub w podróży
- Siedzenie obraca się o 360 stopni, aby ułatwić dziecku odkrywanie 7 zabawek i aktywności, a zestaw obejmuje 2 dodatkowe pętelki do zawieszania zabawek
- Zdejmowana podkładka na siedzenie można prać w pralce; powierzchnie można wyczierać do czysta

IT Perché QUESTO activity center?

2:1 Jumper multi–attività e stazione gioco elettronica rimovibile
4 Posizioni per adattarsi in altezza alla crescita del bambino
10 Comandi attivati dal bebè

- Le luci e la musica si attivano a ogni salto del bambino
- Più di 20 melodie e suoni spingono il bambino all'esplorazione saltando, sterzando, spingendo, accelerando e tanto altro
- Il bimbo può imparare i colori, i numeri e le forme in 4 lingue: Inglese, spagnolo, francese e tedesco
- Toy station detaches for seated play or on–the–go adventures
- Il sedile ruota a 360° per aiutare il bambino a scoprire i 7 giocattoli e attività con 2 anelli per giocattoli extra
- L'imbottitura del sedile rimovibile è lavabile in lavatrice; la superficie si pulisce facilmente con un panno

NL Waarom DIT activiteitencentrum?

2:1 Springstoeltje met activiteiten en afneembaar elektronisch speelgoedstation
4 Hoogtestanden om met baby mee te groeien
10 Baby–geactiveerde bediening

- Licht en muziek reageren op elke sprong van baby
- 20+ melodieën en geluiden stimuleren baby om te ontdekken door te springen, sturen, drukken, gas geven en meer
- Baby leert kleuren, getallen en vormen in 4 talen – Engels, Spaans, Frans en Duits
- Speelgoedstation kan worden losgemaakt voor zittend spelen of meenemen—speelplezier
- Zitting draait 360 graden om baby 7 speeltjes en activiteiten te laten ontdekken met 2 extra speelgoedlussen
- Afneembaar zitkussen is machinewasbaar; oppervlakken kunnen schoongeveegd worden

PT Por que ESTE centro de atividades?

Saltitante de atividades 2 em 1 e estação de brinquedos eletrônica
4 posições de altura que crescem com o bebê
10 controlos ativados pelo bebê

- As luzes e a música respondem a cada salto do bebê
- Mais de 20 melodias e sons incentivam o bebê a explorar através de saltos, direção, pressão, aceleração e muito mais
- O bebê pode aprender cores, números e formas em 4 idiomas — inglês, espanhol, francês e alemão
- A estação de brinquedos destaca–se para brincadeiras sentado ou aventuras fora de casa
- O assento roda 360 graus para ajudar o bebê a descobrir 7 brinquedos e atividades, com 2 argolas adicionais para brinquedos
- A almofada do assento removível pode ser lavada à máquina; superfícies fáceis de limpar

CS Proč právě TOTO aktivity centrum?

Skákadlo 2v1 s aktivitami a odnímatelná stanice s hračkami
4 výškové polohy, které rostou s dítětem
10 ovládacích prvků aktivovaných dítětem

- Světla a hudba reagují na každý skok dítěte
- Více než 20 melodií a zvuků povzbuzuje dítě k objevování prostřednictvím skákání, řízení, mačkání, škubání a dalších činností
- Dítě se může naučit barvy, čísla a tvary ve 4 jazycích — anglštině, španělštině, francouzštině a němčině
- Stanice s hračkami se dá oddělit pro hraní v sedě nebo pro dobrodružství na cestách
- Sedadlo se otáčí o 360 stupňů, aby dítě mohlo objevovat 7 hraček a aktivit s 2 dalšími smyčkami na hračky
- Odnímatelná podložka sedadla je pratelná v pračce; povrchy lze otřít hadříkem

JA なぜこのアクティビティセンターを選ぶのか？

2-in-1 アクティビティジャンパーと取り外し可能な電子おもちゃステーション
赤ちゃんの成長に合わせた4段階の高さ
10の赤ちゃんが作動させる操作装置

- ライトと音楽が、赤ちゃんが跳ぶたびに反応します
- 20種類以上のメロディと音が、赤ちゃんがジャンプしたり、方向を変えたり、押したり、握ったりするなどの方法で探求することを促します
- お子様は4カ国語—英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語でも、数字、形を学ぶことができます
- おもちゃステーションは、座って遊ぶ時や外出先での冒険の際に取り外せます
- シートは360度回転し、赤ちゃんが7種類のおもちゃやアクティビティを発見できるよう、さらに2つのおもちゃ用ループが付いています
- 取り外し可能なシートパッドは洗濯機で洗えます；表面は拭き取り清掃が可能です

CH 为何选择这款活动中心?

2:1 活动跳跳椅与可拆卸电子玩具站
4 档高度调节，伴随宝宝成长长
10 项婴儿互动控制功能

- 灯光与音乐随宝宝每次跳跳响应
- 20 余种旋律与声音鼓励宝宝通过跳跳、转向、按压、操控等动作探索
- 宝宝可学习四种语言的颜色、数字和形状——英语、西班牙语、法语和德语
- 玩具站可拆卸，支持坐姿玩耍或旅行探险
- 座椅可 360 度旋转，助宝宝探索 7 种玩具及活动，另配 2 个玩具挂环
- 可拆卸坐垫支持机洗；表面可擦拭干净

AR لماذا هذا المركز التفاعلي بالتحديد؟

مقعد نشاط 2 في 1 مع محطة ألعاب إلكترونية قابلة للإزالة
4 وضعيات ارتفاع لا تنمو مع الطفل
10 وضعيات للطفل

- أضواء وموسيقى تستجيب لكل قفزة يقوم بها الطفل
- أكثر من 20 لحناً وصوتاً تشجع الطفل على الاستكشاف من خلال القفز والتوجيه والضغط والخنق وغيرها
- يمكن للطفل تعلم الألوان والأرقام والأشكال بأربع لغات - الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية
- محطة ألعاب يمكن فصلها للعب أثناء الجلوس أو المغامرات أثناء التنقل
- يدور المقعد 360 درجة لمساعدة الطفل على اكتشاف 7 ألعاب وأنشطة مع حلقتين إضافيتين للألعاب
- وسادة المقعد القابلة للإزالة قابلة للغسل في الغسالة؛ الأسطح تنظف بالمسح

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE

DONNEZ AU RECYCLEZ — RÉUTILISATION MÉLANGE DÉCHÈTERIE — Rendez-vous sur quefairedesmodechets.fr

Cet appareil et ses accessoires se recyclent — À DÉPOSER À L'ÉCOPOINT À DÉPOSER À LA DÉCHÈTERIE — Points de collecte sur www.quefairedesmodechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Donnez au recyclage vos emballes. — Association Magasin Déchèterie — https://quefairedesmodechets.fr

UPC here 100%

PROOF OF PURCHASE - PREUVE D'ACHAT
11710 - Baby Einstein - 17611 1825
Patent: http://www.kids2.com/patents
Brevet: http://www.kids2.com/brevet

GROSS WT.

G.W. _____LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB

N.W. _____LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB

G.W. _____KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG

N.W. _____KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG

KIDS2, LLC ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190

EN To walking and up to 30" (76 cm) tall, ≤23lbs. (11 kg). Baby must be able to sit upright unassisted. Adult assembly required. **IMPORTANT:** Remove all packaging and fasteners before giving product to child. Retain this package and instruction sheet for future reference. It contains important information. Contains parts that may be hazardous to children if improperly assembled or used. Pictures on this package may sometimes differ from the product enclosed. For single family use only. **REQUIRES 3 AA/LR6 BATTERIES (NOT INCLUDED)**
WARNING: This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitized individuals.

ES Hasta que el bebé camine y hasta los 76 cm (30 pulg.) de altura y las 11 kg (25 lb) de peso. El bebé debe poder sentarse sin ayuda.
Se requiere el ensamblaje por parte de un adulto. **IMPORTANTE:** Retire toda la envoltura y los sujetadores antes de entregar el producto al niño. Conserve este embalaje y la hoja de instrucciones para referencia futura. Contiene información importante. Como parte de un proceso continuo, constantemente mejoramos y actualizamos nuestros productos. Algunas veces, las imágenes de este paquete pueden ser diferentes al producto que se encuentra en el interior. Para uso familiar únicamente. **REQUIERE 3 PILAS AA/LR6 (NO SE INCLUYEN)**
ADVERTENCIA: Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibles.

FR Jusqu'à ce que bébé marche, ou qu'il atteigne 76 cm (30 po) et 11 kg (23 lb). Bébé doit être capable de se tenir assis tout seul.
Le montage doit être effectué par un adulte. **IMPORTANT :** Avant de remettre le jouet à l'enfant, enlever tout l'emballage et les agrafes. Veuillez conserver cet emballage et la notice afin de pouvoir les consulter ultérieurement. Il contient des informations importantes. Vous amélionons et actualisons constamment nos produits. Parfois, les images de l'emballage peuvent quelquefois différer du produit qu'il contient. Pour un usage familial uniquement. **TROIS PILES DE TYPE AA/LR6 REQUISES (NON INCLUSES)**
AVERTISSEMENT : Ce jouet produit des clignotements lumineux qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.

DE Bis das Kind laufen kann oder 76 cm (30 Zoll) groß oder 11 kg (25 lb) schwer ist. Das Baby muss ohne Hilfe aufrecht sitzen können.
Montage muss von erwachsenen Erwachsenen vorgenommen werden. **WICHTIG:** Sämtliches Verpackungsmaterial und alle Befestigungsmittel entfernen, bevor das Produkt einem Kind gegeben wird. Verpackung und Anleitungsblatt bitte zur späteren Bezugnahme aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die Abbildungen auf dieser Verpackung etwas von dem tatsächlichen Produkten abweichen. Nur innerhalb einer Familie verwendbar. **DREI AA/LR6 BATTERIEN (NICHT INTEGRIERT)**
ACHTUNG: Dieses Spielzeug erzeugt Lichteffekte, die bei sensibilisierten Personen epileptische Anfälle auslösen können.

PL Dla dziecka chodzącego o wzroście do 76 cm (30") i wadze poniżej 11 kg (25 lb). Dziecko musi być w stanie samodzielnie siedzieć.
Wymagany montaż przez osoby dorosłe. **WAŻNE:** Przed przekazaniem produktu dziecku należy usunąć wszystkie opakowania i elementy mocujące. Zachować to opakowanie i instrukcję na przyszłość. Zawierają ważne informacje. W zestaw wchodzą przyrządy mogące stanowić zagrożenie dla dzieci, jeśli są niepoprawnie montowane. Zdjęcia na opakowaniu mogą czasami różnić się od załączonego produktu. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytkowania przez jedną rodzinę. **WYMAGANE 3 BATERIE TYPU AA/LR6 (NIE WCHODZĄ W ZAKRES DOSTAWY).**
OSTRZEŻENIE: Ta zabawka emituje błyski świetlne, które u wrażliwych osób mogą wywołać atak epilepsji.

IT A quando il bambino comincia a fare a 76 cm (30 pollici) di altezza, ≤23lbs. (11 kg). Il bambino deve essere in grado di stare seduto eretto senza aiuto.
Il montaggio deve essere effettuato da un adulto. **IMPORTANTE:** togliere tutti i materiali di imballaggio e fissaggio prima di dare il prodotto al bambino. Conservare la confezione e il foglio delle istruzioni per riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti. Contiene parti che possono essere pericolose per i bambini se montate o usate in modo errato. Le illustrazioni sulla confezione possono a volte risultare diverse dal prodotto contenuto all'interno. Esclusivamente a uso mono-familiare. **RICHIEDE 3 BATTERIE AA/LR6 (NON INCLUSE)**
AVVERTENZA: Il giocattolo emette lucilampeggianti che potrebbero causare crisi epilettiche nei soggetti sensibili.

NL Tot het kind kan slagen en tot het 76 cm groot is, en minder dan 11 kg weegt . Baby moet zonder hulp rechtop kunnen zitten.
Montage door volwassenen vereist. **BELANGRIJK:** Verwijder alle verpakking en bevestigingsmiddelen voordat je het product aan je kind geeft. Bewaar deze verpakking en de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Het bevat belangrijke informatie. Bevat onderdelen en werken onze producten voortdurend bij. De afbeeldingen op deze verpakking kunnen soms anders zijn dan het bijgeleverde product. Alleen voor gebruik binnen een gezin. **WEINIG OP 3 AA/LR6 BATTERIJEN (NIET BEGELEIDERD).**
WAARSCHUWING: Dit speelgoed produceert lichtflitses die epilepsie kunnen veroorzaken bij personen die hier gevoelig voor zijn.

PT Para caminhar e até 76 cm (30") de altura, ≤ 11 kg (23 lb). O bebé deve conseguir sentar-se direito sem ajuda.
A montagem deve ser realizada por um adulto. **IMPORTANTE:** Remover todos os elementos de embalagem e fixadores antes da entrega do produto à criança. Guardar esta embalagem e a ficha de instruções para consulta futura. Inclui informação importante. Melhoramos e atualizamos constantemente os nossos produtos como parte de um processo contínuo. As imagens nesta embalagem podem diferir ocasionalmente do produto no seu interior. Para utilização exclusiva por uma família. **PRECISA DE 3 PILHAS AA / LR6 (NÃO INCLUÍDAS)**
ADVERTÊNCIA: Este brinquedo produz luzes que piscam e que podem provocar epilepsia em pessoas sensíveis.

CS Do chůze a do výšky 30" (76 cm), do 23 lbs (11 kg). Dítě musí být schopno sedět vzpřímeně bez pomoci.
Je nutná montáž dospělým. **DŮLEŽITÉ:** Před předáním výrobku dítěti odstraňte všechny obaly a upevňovací prvky. Uchovejte si toto balení a návod k použití pro budoucí použití. Obsahuje důležité informace. Mají potenciál nebezpečné pro děti, pokud jsou nesprávně sestaveny nebo používány. Obrázky na tomto balení se případně mohou lišit od přiloženého výrobku. Pouze pro jednu rodinu. **VYŽADUJE 3 BATERIE AA/LR6 (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ)**
VAROVÁNÍ: Tato hračka vyvolá záblesky, které mohou u citlivých jedinců vyvolat epilepsii.

JA 歩行可能で、身長30インチ（76cm）、体重23ポンド（11kg）まで。赤ちゃんは一人でしっかりと座っていられる必要があります。
大人による組み立てが必要です。**重要：**本製品のご使用前に、梱包資材を全て取り除いてください。お子様がこれらを誤って使用すると、怪我の原因となる恐れがあります。この梱包とこの説明書は、ご保管ください。大切な情報が入っています。当社は、製品の改良を継続的に行っています。そのため、パッケージの写真と商品は全面的に異なる場合があります。**単3形電池3本（別売）が必要です**
警告：このおもちゃは、光の点滅により、光過敏性発作を引き起こすおそれがあります。

ZH 适用于学会步行且身高不超过 30 英寸（76 厘米），体重不超过 25 磅（11 千克）的婴儿。婴儿必须能够独立坐直。
须由成人组装。**重要提示：**请先拆下所有包装和紧固件再将本产品交给孩子使用。请保留此包装和说明书以备日后参考。其中包含重要信息。作为一项持续性工作，我们会不断改进和更新我们的产品。本包装所示图片有时可能与所附产品不同。仅供单户家庭使用。**需要 3 节 AA/LR6 电池（不包括在所售范围内）**
警告：此玩具产生的闪光可能会引发敏感人群癫痫发作。

AR للمشي والوقوف حتى الأربعة (30 بوصة) أو أقل من 23 رطلاً (11 كيلوجرام). يجب أن يكون الطفل قادر على الجلوس منتظم بدون مساعدة.
يتطلب تركيب بالغين. **تنبيه هام:** قم بإزالة جميع العبوات والمثبتات قبل إعطاء المنتج للطفل. احتفظ بهذه العبوة وورقة التعليمات للرجوع إليها مستقبلاً. تحتوي أيضاً على معلومات مهمة. العملية مستمرة، فعمل باستمرار على تحسين منتجاتنا وتحديثها هو نشاط مستمر. الصور الموجودة على هذه العبوة في بعض الأحيان لن تتمتع بالتطابق مع المنتج الموجود بالداخل. للاستخدام الخاص لعائلة واحدة فقط. **يتطلب 3 بطاريات AA/LR6 (غير مضمنة)**
تحذير: تُنتج هذه اللعبة ومضات قوية قد تؤدي إلى حدوث صرع لدى الأشخاص الحساسين.

MANUFACTURED FOR–FABRIQUÉ POUR–FABRICADO PARA–PARA FABRICAR–PARA FABRICAR–PARA FABRICAR