28 1/8

22 1/4

KIDS2, INC. ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190

@brightstarts

FPO FOR AMAZON UPC

Place shipping label here

Floral Fiesta™

Arche De Jeu Piano et Batterie

Gimnasio Con Piano y Tambor Para Patear

Piano & Drum Kick Gym

Kicks™

Groovin'

4-in-1

bright starts™

One moment. A world of joy.™

bright starts™

One moment. A world of joy.™

0M+

@brightstarts

16 1/8

3

16

39 3/8

bright starts™

0M+

4-in-1 Groovin' Kicks™

Piano & Drum Kick Gym • *Gimnasio Con Piano y Tambor Para Patear*
Arche De Jeu Piano et Batterie • *Kick-Spielcenter mit Klavier und Schlagzeug*
Mata edukacyjna z pianinem i perkusją • *Palestrina con Pianoforte e Tamburo*

Floral Fiesta™

FPO FOR AMAZON UPC

brightstarts.com

UNDER PENALTY OF LAW THIS TAG NOT TO BE REMOVED EXCEPT BY THE CONSUMER
ALL NEW MATERIAL CONSISTING OF MAT: 100% RESIN TREATED POLYESTER FIBER BATTING
REG. NO. PA-26984(CN)
CERTIFICATION IS MADE BY THE MANUFACTURER THAT THE MATERIALS IN THIS ARTICLE ARE DESCRIBED IN ACCORDANCE WITH LAW
MADE FOR KIDS II, INC. 3333 PIEDMONT ROAD, SUITE 1800 ATLANTA, GA 30305
DATE OF DELIVERY ______ MADE IN CHINA

WARNING: This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitized individuals.
ADVERTENCIA: Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibles.
AVERTISSEMENT : Ce jouet produit des clignotements lumineux qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.
ACHTUNG: Dieses Spielzeug erzeugt Lichteffekte, die bei sensibilisierten Personen epileptische Anfälle auslösen können.
AVISO: Este brinquedo produz luzes que piscam e que podem provocar epilepsia em pessoas sensíveis.
AVVERTENZA: il giocattolo emette luci lampeggianti che potrebbero causare crisi epilettiche nei soggetti sensibili.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : 1) ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

MANUFACTURED FOR • FABRIQUÉ POUR kids2™ Kids II® ©2021 KIDS2, INC. www.kids2.com/help
KIDS2, INC. ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190
IMPORTED BY • IMPORTÉ PAR
KIDS2 AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855
KIDS2 SHANGHAI LIMITED Room7401, Shanghai Tower, No.479 Lujiazui Ring Road, Pudong New Area, Shanghai 200120 • +86 21 31025990
KIDS2 JAPAN K.K. c/o ARK Outsourcing KK 4-3-5-704, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 • (03) 5322-6081
KIDS2 UK LTD. 725 CAPABILITY GREEN, LUTON, BEDFORDSHIRE, UK, LU1 3LU • +44 01582 816 080
KIDS2 EUROPE BV 5 KEIZERS, KEIZERSGRACHT 287, 1016 ED AMSTERDAM, NETHERLANDS • +31 20 2410934
KIDS2 US MÉXICO S.A. DE C.V. • (55) 5292-8488
MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA • WYPRODUKOWANO W CHINACH • PRODOTTO IN CINA

REG. NO. PA-6013(RC)
ALL NEW MATERIALS
TOY BARS: POLYETHYLENE FOAM
TOYS: POLYESTER FIBER

ES **MODELO:** 12829 **GIMNASIO CANTIDAD:** 1 JUEGO **HECHO EN:** CHINA **IMPORTADOR:** KIDS II-US MÉXICO S.A. DE C.V. AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. EXT. 3900, NO. INT. 905-A COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO, C.P. 01219 **R.F.C.:** KIM030627DY7. **EDAD RECOMENDADA:** DE 0+ MESES. **CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:** REQUIERE 3 BATERÍAS AA/LR6 1.5V C/U (4.5V) (NO INCLUIDAS), REEMPLAZABLES. LEER INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA O PRECAUCIÓN Y INSTRUCCIONES DE CUIDADO O USO, QUE VIENE EN EL EMPAQUE E INSTRUCTIVO ANEXO.

CE UK CA ASTM F963

EN ⚠CAUTION: Arches are under tension. Grasp firmly on both ends and use care while removing to avoid injury.

IMPORTANT: Remove all packaging and fasteners before giving product to child. Retain this package for future reference. It contains important information. Adult assembly required. For single family use only. As an ongoing process, we are constantly improving and updating our products. Pictures on this package may sometimes differ from the product enclosed.
CLEANING INSTRUCTIONS: Mat - Machine wash with cold water, gentle cycle. No bleach. Air dry. Toy - Clean before use with a damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water.

REQUIRES 3 AA/LR6 BATTERIES (NOT INCLUDED)

DE ⚠VORSICHT: Bogen stehen unter Spannung. Greifen Sie beide Enden und walten Sie Vorsicht beim Entfernen, um Verletzungen zu vermeiden.

WICHTIG: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Befestigungsele-mente, bevor das Produkt von Kindern verwendet wird. Diese Verpackung bitte zur späteren Bezugnahme aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Nur innerhalb einer Familie verwenden. Wir nehmen fortlaufend Verbesserungen und Aktualisierungen an unseren Produkten vor. Es kann manchmal vorkommen, dass die Abbildungen auf dieser Verpackung von den darin befindlichen Produkten abweichen.
REINIGUNGSHINWEIS: Matte - Maschinenwäsche mit kaltem Wasser, Schonwaschgang. Kein Bleichmittel verwenden. An der Luft trocknen lassen. Spielzeug - Vor der Verwendung mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen. An der Luft trocknen. Nicht ins Wasser eintauchen.

3 AA/LR6-Batterien erforderlich (NICHT INBEGRIFFEN)

ES ⚠PRECAUCIÓN: Los arcos se encuentran bajo tensión. Sujetar firmemente en ambos extremos y tener cuidado al quitar para evitar daños.

IMPORTANTE: Retire toda la envoltura y los sujetadores antes de entregar el producto al niño. Conserve esta envoltura para usarla como referencia futura. Contiene información importante. Debe ser armado por un adulto. Para uso familiar únicamente. Como parte de un proceso continuo, mejoramos y actualizamos constantemente nuestros productos. A veces, las imágenes del paquete pueden ser diferentes del producto que se encuentra en el interior.
INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA: Alfombrilla - Lave en lavadora con agua fría y ciclo suave. No use cloro. Deje secar al aire. Juguete - Limpie antes de usar con un paño húmedo y jabón suave. Dejar secar al aire libre. No sumerja en agua.

REQUIERE 3 BATERÍAS AA/LR6 (NO INCLUIDAS)

PL ⚠UWAGA: Łuki są napięte. Należy mocno chwycić przy obydwu końcach i ostrożnie wyjąć, aby uniknąć obrażeń.

WAŻNE: Przed rozpoczęciem używania produktu należy usunąć całość opakowania i mocowań. Opakowanie należy zachować na przyszłość. Zawiera ono ważne informacje. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytkowania przez jedną rodzinę. W ramach stałego procesu doskonalenia ciągle ulepszamy i uaktualniamy nasze wyroby. Widok produktu na opakowaniu może niekiedy różnić się od produktu wewnątrz.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA: MATA: Prać w pralce w zimnej wodzie, cykl łagodny. Nie wybielać. Suszyć rozłożoną na płasko w temperaturze pokojowej. Zabawka – Przed użyciem należy wyczyścić wilgotną ściereczką i łagodnym mydłem. Wysuszyć na powietrzu. Nie zanurzać w wodzie.

ZAWIERA 3 BATERIE AA/LR6 (WYMIENNE) (TYLKO DO CELÓW DEMO).

FR ⚠ATTENTION : Les arches sont sous tension. Saisir solidement à chaque extrémité et enlever avec prudence pour éviter toute blessure.

IMPORTANT : Retirer l'ensemble de l'emballage et toutes les agrafes avant de remettre le produit à l'enfant. Conserver l'emballage pour consultation ultérieure. Il contient des informations importantes. L'assemblage doit être effectué par un adulte. Pour un usage familial uniquement. Nous nous efforçons constamment d'améliorer et d'actualiser nos produits. Les illustrations figurant sur cet emballage peuvent parfois différer du produit qu'il contient.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : Tapis - Laver en machine à l'eau froide, cycle délicat. Ne pas javelliser. Laisser sécher à l'air libre. Jouet - Nettoyer avant usage à l'aide d'un chiffon humide et de détergent doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas plonger dans l'eau.

FONCTIONNE AVEC 3 PILES AA/LR6 (NON INCLUSES)

IT ⚠ATTENZIONE: Gli archi sono in tensione. Afferrarli strettamente su entrambe le estremità mentre li si toglie per evitare lesioni.

IMPORTANTE: Togliere tutti i materiali di imballaggio e fissaggio prima di dare il prodotto al bambino. Conservare la confezione. Contiene informazioni importanti. Il montaggio deve essere effettuato da un adulto. Esclusivamente a uso mono-familiare. I nostri prodotti sono soggetti a continui miglioramenti e aggiornamenti. Le illustrazioni sulla confezione possono a volte risultare diverse dal prodotto contenuto all'interno.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA: Tappetino - Lavare in lavatrice in acqua fredda a ciclo delicato. Non candeggiare. Lasciare asciugare all'ari. Giocattoli - Prima dell'uso pulire con un panno umido e detergente delicato. Lasciare asciugare all'aria. Non immergere in acqua.

RICHIEDE 3 BATTERIE AA/LR6 (NON INCLUSE)

12829
PL073021r1

Background color ONLY represent Kraft Paper - DO NOT PRINT !!!

22

kids2™
File Name: 12829_SIOC_PL073021r1.ai
Brand: Bright Starts - SIOC
Category: Gym
Product Name: 4-in-1 Groovin' Kicks
Package Designer: Chelsea A.
Product Manager: Christen H.
Engineer:

Packaging Prints K

Packaging Prints 2 Hits of 100% WHITE

100% 75% 50% 25% 10% 3% 2% 1% Color
K
White (2 hits)



for 1 PACK version
please add the DC/LT information next to the arrow icon on both side panels.