17500

Kick to It™

4-in-1 Musical Swing & Rocker / Columpio y Mecedora Musical 4 en 1 / Siège Rocker Musical 4 en 1
4-in-1 Musikalische Schaukel & Wippe / Muzyczna Huśtawka i Bujaczek 4 w 1 / Altalena-dondolo Musicale 4 in 1
4-in-1 Muzikaal Schommel-en Wipstoeltje / Baloiço Musical 4 em 1 com Embalador / Hudební Houpačka a Kolébka 4 v 1
4-in-1ミュージカルスイング&ロッカー / 4 合 1 音乐摇椅和电动摇椅 / أرجوحة موسيقية وهزاز 4 في 1

EN Why THIS swing?

4-in-1 Swing, rocker, tummy time mat, & on the go toys

Removeable electronic piano inspires baby to kick, tap, & explore

Swing plays 12 melodies & sounds; piano plays 56 melodies & sounds

- Swing rotates 180 degrees and swings in 3 directions with seat vibrations
- Swing features 6 speeds with 3 timer options, & 2 recline positions
- Remove & reattach rocker in 1 easy step
- Full-size swing with compact, wheeled design
- Removable seat bolster is easy to clean & a tummy time mat
- 5-point safety harness for baby's safety
- Swing powered by included USB cord; vibration unit requires 1 C battery; piano requires 3 AA batteries

WARNING: In swing mode, STOP using product when baby can sit upright unassisted, attempts to climb out of swing (approximately 9 months), or has reached 20 lb (9kg), whichever comes first.
WARNING: Stop using rocker when baby starts trying to sit up or reaches 20 lb (9kg), whichever comes first.

WARNING: Never let the child sleep in this product.

IMPORTANT: Remove all packaging and fasteners before giving product to child. Retain this package and instruction sheet for future reference. It contains important information. For single family use only. As an ongoing process, we are constantly improving and updating our products. Pictures on this package may sometimes differ from the product enclosed. **CAUTION:** Contains small parts - adult assembly required. Tools required - Phillips head screwdriver (Not Included). **WARNING:** This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitized individuals.

REQUIRES 3 AA/LR6, 1C/LR14 BATTERY & 5V/1A USB A WALL ADAPTOR (NOT INCLUDED)

ES ¿Por qué ESTE columpio?

Columpio, mecedora, alfombra para el tiempo boca abajo y juguetes portátiles 4 en 1

El piano electrónico extraíble anima al bebé a dar patadas, toquecitos y explorar

El columpio reproduce 12 melodías y sonidos; el piano reproduce 56 melodías y sonidos

- El columpio gira 180° y se balancea en 3 direcciones distintas con vibraciones en el asiento
- El columpio cuenta con 6 velocidades y 3 opciones de temporizador, e incluye 2 posiciones de reclinado
- Quita y vuelve a poner la mecedora en tan solo un sencillo paso
- Columpio de tamaño completo con un diseño compacto y con ruedas
- El cojín del asiento es extraíble y fácil de limpiar, y se convierte en alfombra para el tiempo boca abajo
- Arnés de 5 puntos de anclaje para una mayor seguridad del bebé
- El columpio funciona con un cable USB; la unidad de vibración necesita una pila de tipo C; el piano necesita tres pilas de tipo AA

ADVERTENCIA: SUSPENDE el uso del producto en el modo columpio cuando el bebé pueda sentarse erguido sin ayuda, intente bajarse del columpio (aproximadamente a los 9 meses) o pese 9 kg (20 lb), lo que suceda primero.
ADVERTENCIA: Deja de usar el balancín cuando el bebé empiece a intentar sentarse o pese 9 kg (20 lb), lo que ocurra primero.

ADVERTENCIA: Nunca deje que el niño duerma sobre este producto.

IMPORTANTE: Retire toda la envoltura y los sujetadores antes de entregar el producto al niño. Conserve esta hoja de instrucciones y la envoltura para referencia futura. Contiene información importante. Para uso familiar únicamente. Como parte de un proceso continuo, mejoramos y actualizamos constantemente nuestros productos. A veces, las imágenes de este paquete pueden ser diferentes del producto que se encuentra en el interior. **PRECAUCIÓN:** Contiene piezas pequeñas; se requiere el armado por parte de un adulto. Herramientas requeridas: destornillador Phillips (no incluido). **ADVERTENCIA:** Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibles.

REQUIERE 3 BATERÍA AA/LR6, 1 BATERÍA C/LR14 Y UN ADAPTADOR DE PARED CON USB DE 5V/1A (NO SE INCLUYEN)

FR Pourquoi CETTE balancelle ?

Balancelle, siège rocker, tapis pour jeux à plat ventre et jouets nomades 4 en 1

Piano électronique amovible pour que le bébé joue des gambettes, tape et découvre

Balancelle reproduisant 12 mélodies et sons; le piano joue 56 mélodies et sons

- La balancelle pivote sur 180 degrés et se balance dans 3 directions, siège avec vibrations
- Balancelle avec 6 vitesses et 3 options minuteur, 2 positions de siège
- Détacher puis rattacher le siège rocker en 1 seule étape facile
- Grande balancelle, modèle compact avec roues
- Repose tête amovible, facile à nettoyer, qui sert de tapis d'éveil
- Harnais 5 points d'attache pour la sécurité de bébé
- La balançoire fonctionne avec cordon USB, inclus ; le centre de contrôle vibrations avec 1 pile C ; le piano avec 3 piles AA

AVERTISSEMENT : En mode balançoire, ARRÊTEZ d'utiliser quand bébé peut s'asseoir seul, tente de sortir du transat (environ 9 mois) ou pèse 9 kg (20 lb) max.
AVERTISSEMENT : Cessez d'utiliser le transat quand bébé essaye de s'asseoir seul ou qu'il pèse 9 kg (20 lb) max.

AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais l'enfant dormir dans cet article.

IMPORTANT : Retirer l'ensemble de l'emballage et toutes les agrafes avant de remettre le produit à l'enfant. Veuillez conserver cet emballage et la notice afin de pouvoir les consulter ultérieurement. Il contient des informations importantes.Pour un usage familial uniquement. Dans le cadre d'un processus continu, nous améliorons et actualisons constamment nos produits. Les illustrations figurant sur cet emballage peuvent parfois différer du produit qu'il contient. **ATTENTION :** Contient des pièces de petite taille : l'assemblage doit être effectué par un adulte. Outils nécessaires: tournevis cruciforme (non inclus). Piles non fournies. **AVERTISSEMENT :** Ce jouet produit des clignotements lumineux qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.

FONCTIONNE AVEC 3 PILE AA LR6 ,1 PILE C LR14 ET 1 CHARGEUR SECTEUR USB 5V 1A (NON INCLUSES)

DE Wieso DIESE tragbare Babyschaukel?

4-in-1 Schaukel, Wippe, Bauchlagenmatte und Spielzeug für unterwegs

Abnehmbares elektronisches Klavier regt das Baby zum Treten, Klopfen & Entdecken an

Die Schaukel spielt 12 Melodien & Klänge; das Klavier spielt 56 Melodien & Klänge

- Schaukel dreht sich um 180 Grad und schwingt in 3 Richtungen mit Sitzvibrationen
- Schaukel mit 6 Geschwindigkeiten, 3 Timer-Optionen und 2 Lehnpositionen
- Entfernen & Wiederanbringen der Wippe mit 1 leichten Schritt
- Schaukel in voller Größe mit handlichem, rollbarem Design
- Die abnehmbare Sitzrolle ist leicht zu reinigen & eine Matte für die Bauchzeit
- 5-Punkt-Sicherheitsgurt hält das Baby sicher
- Die Schaukel wird über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel mit Strom versorgt; für die Vibrationseinheit wird 1 C-Batterie benötigt; für das Klavier werden 3 AA-Batterien benötigt

WARNUNG: Verwenden Sie das Produkt im Schaukelmodus NICHT mehr, wenn Ihr Baby ohne Hilfe aufrecht sitzen kann, wenn es versucht, aus der Schaukel zu klettern (ca. 9 Monate) oder wenn es 9 kg wiegt, je nachdem, was zuerst eintritt.
WARNUNG: Verwenden Sie die Wippe nicht mehr, wenn Ihr Baby beginnt, sich aufzusetzen oder 9kg wiegt, je nachdem, was zuerst eintritt.

WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind niemals in diesem Produkt schlafen.

WICHTIG: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Befestigungselemente, bevor das Produkt von Kindern verwendet wird. Verpackung und Anleitungsblatt bitte zur späteren Bezugnahme aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Nur innerhalb einer Familie verwenden. Wir nehmen fortlaufend Verbesserungen und Aktualisierungen an unseren Produkten vor. Es kann manchmal vorkommen, dass die Abbildungen auf dieser Verpackung von den darin befindlichen Produkten abweichen. **VORSICHT:** Enthält Kleinteile – muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Benötigte Werkzeuge – Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht im Lieferumfang enthalten). **ACHTUNG:** Dieses Spielzeug erzeugt Lichteffekte, die bei sensibilisierten Personen epileptische Anfälle auslösen können.

BENÖTIGT 3 AA/LR6, 1C/LR14-BATTERIE & 5V/1A USB A WANDADAPTER (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

PL Dlaczego WŁAŚNIE TA huśtawka?

Huśtawka 4 w 1, bujaczek, mata do zabawy na brzuszku i zdejmowane zabawki

Zdejmowane pianinko elektroniczne inspiruje dziecko do kopania, stukania i odkrywania

Huśtawka odtwarza 12 melodii i dźwięków; pianinko gra 56 melodii i dźwięków

- Huśtawka obraca się o 180 stopni i kołysze w 3 kierunkach z wibracjami siedziska
- Huśtawka oferuje 6 prędkości z 3 opcjami ustawień czasowych i 2 pozycje odchylenia
- Zdejmowanie i zakładanie bujaczka w 1 prostym kroku
- Pełnowymiarowa huśtawka o kompaktowej konstrukcji na kółkach
- Zdejmowane oparcie siedziska i mata do zabawy na brzuszku są łatwe w czyszczeniu
- 5-punktowe szelki dla bezpieczeństwa dziecka
- Huśtawka zasilana dołączonym przewodem USB; moduł wibracyjny wymaga 1 baterii typu C; pianinko wymaga 3 baterii typu AA

OSTRZEŻENIE: W trybie bujaczka należy ZAPRZESTAĆ używania produktu, gdy dziecko potrafi siadać samo i stabilnie, próbuje wychodzić z bujaczka (około 9 miesięcy) lub osiągnie wagę 9 kg (20 lb), w zależności co nastąpi wcześniej.
OSTRZEŻENIE: Zaprzestać używania kołyski, gdy dziecko zacznie próbować siadać lub osiągnęło masę ciała 9 kg (20 lb), w zależności co nastąpi wcześniej.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozwalać dziecku spać w tym produkcie.

WAŻNE: Przed przekazaniem produktu dziecku należy usunąć wszystkie elementy opakowania i elementy mocujące. Opakowanie i instrukcje należy zachować na przyszłość. Zawiera ono ważne informacje. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytkowania przez jedną rodzinę. W ramach stałego procesu nieustannie ulepszamy i aktualizujemy nasze produkty. Zdjęcia na opakowaniu mogą czasami różnić się od załączonego produktu. **UWAGA:** Zawiera małe części – wymagany montaż przez osobę dorosłą. Wymagane narzędzia – śrubokręt krzyżakowy (nie wchodzi w skład zestawu).
OSTRZEŻENIE: Ta zabawka emituje błyski światła, które u wrażliwych osób mogą wywołać atak epilepsji.

WYMAGA BATERII 3 AA/LR6, 1 BATERII 1C/LR14 I ZASILACZA ŚCIENNEGO 5V/1A USB (NIE WCHODZĄ W SKŁAD ZESTAWU)

IT Perché scegliere QUESTA altalena?

Altalena 4 in 1, dondolo, tappetino per gioco a pancia in giù e giocattoli portatili

La pianola elettronica rimovibile invita il bambino a calciare, toccare ed esplorare

L'altalena riproduce 12 melodie e suoni; la pianola riproduce 56 melodie e suoni

- L'altalena ruota a 180° e dondola in 3 direzioni; sedile con vibrazioni
- Altalena con 6 velocità, 3 opzioni di timer e 2 posizioni reclinabili
- Il dondolo si rimuove e si riaggancia in una sola mossa
- altalena di dimensioni standard dal design compatto con ruote
- L'imbottitura del sedile rimovibile è lavabile in lavatrice e funge anche da tappetino per il gioco a pancia in giù
- Imbracatura a 5 punti per la sicurezza del bambino
- Altalena alimentata tramite cavo USB incluso; l'unità di vibrazione richiede una batteria 1 C; la pianola richiede 3 batterie AA

ATTENZIONE: In modalità altalena, INTERROMPERE l'uso del prodotto quando il bambino è in grado di stare seduto da solo, tenta di uscire dall'altalena (circa 9 mesi) o ha raggiunto i 9 kg, a seconda di cosa si verifica prima.
ATTENZIONE: Interrompere la modalità dondolo quando il bambino inizia a sedersi o quando il suo peso raggiunge i 9 kg, a seconda di cosa si verifica prima.

ATTENZIONE: Non lasciare mai dormire il bambino all'interno di questo prodotto.

IMPORTANTE: togliere tutti i materiali di imballaggio e fissaggio prima di dare il prodotto al bambino. Conservare la confezione e il foglio delle istruzioni per riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti. I nostri prodotti sono soggetti a continui miglioramenti e aggiornamenti. Le illustrazioni sulla confezione possono a volte risultare diverse dal prodotto contenuto all'interno. Esclusivamente a uso mono-familiare. **ATTENZIONE:** contiene parti di piccole dimensioni, quindi il montaggio deve essere effettuato da un adulto. Attrezzi necessari: cacciavite con testa a croce (non incluso).
AVVERTENZA: il giocattolo emette luci lampeggianti che potrebbero causare crisi epilettiche nei soggetti sensibili.

RICHIEDE UNA BATTERIA 3AA/LR6, BATTERIA 1C/LR14 E UN ADATTATORE USB A MURO 5V/1A (NON INCLUSE)

NL Waarom DIT schommelzitje?

4-in-1 schommel- en wipzitje, matje voor spelen op de buik en meeneemspeeltjes

Afneembare elektronische piano stimuleert baby om te trappen, voelen en ontdekken

Het schommelzitje speelt 12 melodietjes en geluiden; piano speelt 56 melodietjes en geluiden

- Schommelzitje draait 180 graden en schommelt in 3 richtingen met trillingen in het zitje
- Schommelstoeltje met 6 snelheden, 3 timeropties en 2 ligstanden
- Wipzitje demonteren en opnieuw bevestigen in 1 eenvoudige stap
- Full-size schommelzitje met compact design op wielen
- Verwijderbare zachte zitting die makkelijk schoon te maken is & matje voor tummy time
- 5-punts veiligheidstuigje voor baby's veiligheid
- Schommel kan worden opgeladen door inbegrepen USB-snoer; vibratie vereist 1 C-batterij, piano vereist 3 AA-batterijen

WAARSCHUWING: STOP het gebruik van het product in de schommelstand als de baby zonder hulp rechtop kan zitten, uit de schommel probeert te klimmen (ongeveer 9 maanden) of 9 kg weegt, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

WAARSCHUWING: Stop using rocker when baby starts trying to sit up or reaches 20 lb (9kg), whichever comes first.

WAARSCHUWING: Laat het kind nooit in dit product slapen.

BELANGRIJK: Verwijder alle verpakking en bevestigingsmateriaal voordat je het product aan een kind geeft. Bewaar deze verpakking en de gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Het bevat belangrijke informatie. Alleen voor gebruik door één gezin. We zijn voortdurend bezig onze producten te verbeteren en bij te werken. De afbeeldingen op deze verpakking kunnen soms verschillen van het bijgesloten product. **LET OP:** Bevat kleine onderdelen: vereist montage door een volwassene. Vereist gereedschap: kruisschroevendraaier (niet inbegrepen). **WAARSCHUWING:** Dit speelgoed produceert flitsen die epilepsie kunnen veroorzaken bij personen die daar gevoelig voor zijn.

WERKT MET 3AA/LR6, 1C/LR14 BATTERIJ EN 5V/1A USB A-WANDADAPTER (NIET MEEGELEVERD)

PT PORQUÊ esta oscilação?

Baloiço 4 em 1, embalador, tapete para a hora da barriguinha e brinquedos práticos

Piano eletrónico amovível que incentiva o bebé a dar pontapés, tocar e explorar

O baloiço toca 12 melodias e sons; o piano toca 56 melodias e sons

- O baloiço roda 180° e oscila em três direções com vibrações no assento
- O baloiço inclui seis velocidades com três opções de temporização e duas posições para reclinar
- Remova e volte a instalar o embalador num passo simples
- Baloiço completo de conceção compacta e rodas
- Com um reforço de assento fácil de limpar e tapete para a hora da barriguinha
- Arnês de segurança de cinco pontos para a segurança do bebé
- Baloiço alimentado com o cabo USB incluído; a unidade de vibração precisa de uma pilha C; o piano precisa de três pilhas AA

AVISO: No modo de baloiço, PARE de utilizar o produto quando o bebé conseguir sentar-se direito sem ajuda, tentar sair do baloiço (aproximadamente 9 meses) ou tiver alcançado os 9 kg de peso, consoante o que acontecer primeiro.
AVISO: Deixe de utilizar a cadeira de baloiço quando o bebé começar a tentar sentar-se ou alcançar o peso de 9 kg, consoante o que acontecer primeiro.

AVISO: Este produto não é destinado para períodos prolongados de sono.

IMPORTANTE: Remova toda a embalagem e os prendedores antes de dar o produto à criança. Guarde esta embalagem para consulta futura. Ela contém informações importantes. Para uso familiar unicamente. Como um processo contínuo, sempre aprimoramos e atualizamos os nossos produtos. As fotografias nesta embalagem podem diferir do produto em seu interior.
CUIDADO: Contém peças pequenas: a montagem deve ser feita por adultos. Ferramentas necessária: chave de fenda Phillips (não incluída). **AVISO:** Este brinquedo produz luzes que piscam e que podem provocar epilepsia em pessoas sensíveis.

REQUER UMA PILHA 3AA/LR6, PILHA 1C/LR14 E UM ADAPTADOR DE 5 V / 1 A USB A (NÃO INCLUÍDOS)

CS Proč právě tato houpačka?

Houpačka 4 v 1, kolébka, podložka na bříško a hračky na cesty

Odnímatelný elektronický klavír inspiruje dítě ke kopání, ťukání a zkoumání

Houpačka hraje 12 melodií a zvuků. Klavír hraje 56 melodií a zvuků

- Houpačka se otáčí o 180 stupňů a houpe se ve 3 směrech s vibracemi sedadla
- Houpačka má 6 rychlostí se 3 možnostmi časovače a 2 polohy sklonu
- Odejmutí a opětovné připevnění kolébky v 1 snadném kroku
- Houpačka standardní velikosti s kompaktní konstrukcí na kolečkách
- Odnímatelný podsedák, který se snadno čistí, a podložka na bříško
- 5bodové bezpečnostní pásy pro bezpečnost dítěte
- Houpačka je napájena přiloženým USB kabelem; vibrační jednotka vyžaduje 1 baterii typu C; klavír vyžaduje 3 baterie typu AA

VAROVÁNÍ: V případě, že již dítě umí sedět vzpřímeně bez pomoci, snaží se z houpátka vylézt (zhruba ve věku 9 měsíců) nebo v případě, že dítě váží více než 9 kg, nepoužívejte tento produkt v módu „houpání" (podle toho, co nastane dříve).

VAROVÁNÍ: Přestaňte používat houpátko v momentě, kdy se miminko začne pokoušet posazovat nebo dosáhne hmotnosti 20 lbs (9kg), podle toho, co nastane dříve.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte dítě usnout v tomto výrobku.

DŮLEŽITÉ: Před předáním výrobku dítěti odstraňte všechny obaly a bezpečnostní prvky. Uschovejte si toto balení a návod k použití pro budoucí použití. Obsahuje důležité informace. Pouze pro jednu rodinu. Naše produkty neustále vylepšujeme a aktualizujeme. Obrázky na tomto obalu se mohou lišit od skutečného výrobku.

UPOZORNĚNÍ: Obsahuje malé části – nutná montáž dospělým. Potřebné nářadí – křížový šroubovák (není součástí balení).

VAROVÁNÍ: Tato hračka vytváří záblesky, které mohou u citlivých jedinců vyvolat epileptické záchvaty.

K NAPÁJENÍ JE POTŘEBA BATERIE 3AA/LR6, BATERIE 1C/LR14 A SÍŤOVÝ ADAPTÉR 5V/1A USB A (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ)

JA なぜこのスイング？

4-in-1スウィング、ロッカー、タミータイムマット、お出かけ用おもちゃ

取り外し可能な電子ピアノは、赤ちゃんのキック、タップ、探検心を刺激します

スイングは12曲のメロディーとサウンドを、ピアノは56曲のメロディーとサウンドを奏でます

- スイングは180度回転し、シート振動で3方向にスイングします
- スイングは3つのタイマーオプションと2つのリクライニングポジションを備えた6スピード
- 簡単な1ステップでロッカーを脱着
- コンパクトなキャスター付きフルサイズ・スイング
- 取り外し可能シートボルスターは清掃しやすく、また腹ばい運動用のマットとしても使用できます
- 赤ちゃんの安全を守る5点式安全ハーネス
- スイングは付属のUSBケーブルで動作します。振動ユニットはC電池1個が必要です。ピアノは単三電池3本が必要です

警告： スウィングモードの場合、赤ちゃんがスウィングから降りようとするか（約9ヶ月）、体重が20ポンド（9kg）に達するか、どちらか早い時点で使用を中止してください。

警告： ロッカーについて、赤ちゃんが座ろうとするようになったり、あるいは体重が9kg（20lb）以上になったら、いずれかひとつでも該当する場合は、使用をやめてください。

警告：お子様を絶対に本製品の中で寝かせないでください。

重要：お子様に製品を与える前に、すべてのパッケージと留め具を取り外してください。このパッケージと取扱説明書は大切に保管してください。重要な情報が記載されています。同居家族以外と本製品を共有しないでください。継続的な取り組みとして、当社は常に製品を改善し、更新しています。パッケージの写真と実際の商品は異なる場合があります。**注意：**小さな部品が含まれています - 大人による組み立てが必要です。必要な工具 - プラスドライバー（付属していません）。

警告：このおもちゃは、敏感な人にはてんかんを誘発する可能性のあるフラッシュを発生させます。

3AA/LR6 バッテリー, 1C/LR14バッテリー&アンプが必要です; 5V/1A USB壁アダプター (付属していません)

ZH 为什么选择这款摇椅？

四合一摇椅、电动摇椅、趴玩垫和随身玩具

可拆卸电子钢琴，激发宝宝踢腿、敲击和探索的兴趣

摇椅可播放 12 种旋律和声音；钢琴可播放 56 种旋律和声音

- S摇椅可旋转180度，从3个不同的方向摆动，并伴有座椅振动功能
- 摇椅具有 6 种速度和 3 个计时器选项，以及 2 个倾斜位置
- 只需一个简单步骤即可拆卸和重新安装电动摇椅
- 全尺寸摇椅，采用紧凑型轮式设计
- 可拆卸座垫易于清洁，还可作为趴玩垫使用
- 5 点式安全带确保宝宝安全
- 摇椅由随附的 USB 线供电；振动装置需要 1 节 C 型电池；钢琴需要 3 节 AA 型电池

警告：在摇摆模式下，当婴儿无需协助即可直立坐起、尝试爬出摇椅 (大约 9 个月) 或体重达到 20 磅 (9 千克) 时 (以先到者为准)，请停止使用本品。
警告：当宝宝开始尝试坐起或体重达到 20 磅 (9 千克) 时 (以先到者为准)，请停止使用摇椅。
警告：切勿让孩子在本产品中睡觉。
重要：在给孩子使用本产品之前，请先卸下所有包装和紧固件。保留本包装和说明书以备日后参考。其中包含重要信息。仅供单个家庭使用。作为持续过程，我们会不断改进和更新我们的产品。本包装所示图片有时可能与所附产品不同。**注意**：包含小部件 – 须由成人组装。所需工具 – 十字头螺丝刀（不包括在供货范围内）。**警告**：本玩具产生的闪光可能会引发敏感人群的癫痫症。
需要 3AA/LR6, 1C/LR14 电池和 5V/1A USB A 墙式适配器（不包括在供货范围内）

AR مميزات هذه الأرجوحة؟

أرجوحة 4 في 1، وأرجوحة هزازة، وحصيرة لوقت الاستلقاء على البطن، وألعاب أثناء التنقل

بيانو إلكتروني قابل للإزالة يلهم الطفل على الركل والنقر والاستكشاف

تعزف الأرجوحة 12 لحنًا وصوتًا، والبيانو يعزف 56 لحنًا وصوتًا.

- تدور الأرجوحة بزاوية 180 درجة وفي 3 اتجاهات مع إمكانية تذبذب المقعد
- الأرجوحة مزودة بـ 6 سرعات مع 3 خيارات للوقت، وموضعين للاسترخاء.
- يمكن ازالة الأرجوحة بسهولة في خطوة واحدة
- أرجوحة كاملة الحجم بتصميم مضغوط ومجهز بعجلات.
- مسند مقعد قابل للإزالة سهل التنظيف وحصيرة لوقت الاستلقاء على البطن.
- حزام أمان من 5 نقاط لسلامة الطفل.
- يتم تشغيل الأرجوحة بواسطة سلك USB مرفق؛ تتطلب وحدة الاهتزاز بطارية C واحدة؛ يتطلب البيانو 3 بطاريات AA

تحذير: في وضع التأرجح، يوصى بعدم استخدام المنتج عندما يتمكن الطفل من الجلوس في وضع مستقيم دون مساعدة، أو عندما يحاول الطفل الخروج من الأرجوحة (9 أشهر تقريبًا) أو عندما يبلغ وزنه 20 رطلاً (9 كجم)، أيهما أقرب.
تحذير: يوصى بعدم استخدام الكرسي الهزاز عندما يبدأ الطفل في محاولة الجلوس أو عندما يصل وزنه إلى 20 رطلاً (9 كغم)، أيهما أقرب.
تحذير: لا ينصح بالسماح للطفل بالنوم في هذا المنتج أبدًا.
هام: يوصى بإزالة جميع العبوات والمثبتات قبل إعطاء المنتج للطفل. يرجى الاحتفاظ بهذه العبوة وورقة التعليمات للرجوع إليها في المستقبل. فهي تحتوي على معلومات مهمة. للاستخدام العائلي الفردي فقط. كعملية مستمرة، نعمل باستمرار على تحسين منتجاتنا وتحديثها. قد تختلف الصور الموجودة على هذه العبوة في بعض الأحيان عن المنتج المرفق.
تنبيه: يحتوي على أجزاء صغيرة - يتطلب تركيبها من قبل الكبار. الأدوات المطلوبة - مفك براغي برأس فيليبس (غير مرفق).
تحذير: قد يتسبب هذا المنتج في ومضات ضوئية يمكن أن تؤدي إلى نوبات صرع للأفراد المصابين بحساسية الصرع.
يتطلب 3AA/LR6، بطارية 1C/LR14 ومحول حائط USB 5 فولت/1 أمبير (غير متضمن)

babyeinstein.com

KIDS2, LLC ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190

FPO
UPC here 100%

PROOF OF PURCHASE • PREUVE D'ACHAT
17500 • Baby Einstein • CTN081525
Patent: http://www.kids2.com/patents
Brevet: http://www.kids2.com/brevet

INTERDICTION FORMELLE DE RETIRER CETTE ETIQUETTE AVANT ACHAT CONSOMMATEUR SOUS PEINE DE POURSUITES
TOUS LES MATERIAUX NEUFS SONT FAITS DE 100% REMPLISSAGE EN FIBRE DE POLYESTER TRAITÉ À LA RÉSINE
NO DE PERMIS PA-42383 (CN)
CERTIFICAT DE GARANTIE DU FABRICANT PROUVANT QUE TOUS LES MATERIAUX DE CET ARTICLE SONT DECRITS SUIVANT LES NORMES LEGALES
FAIT POUR KIDS2, LLC 3333 PIEDMONT ROAD, SUITE 1800 ATLANTA, GA 30305
DATE DE LIVRAISON ____________
FABRIQUÉ EN CHINE

UNDER PENALTY OF LAW THIS TAG NOT TO BE REMOVED EXCEPT BY THE CONSUMER
ALL NEW MATERIAL CONSISTING OF 100% RESIN-TREATED POLYESTER FIBER BATTING
REG. NO. PA-42383 (CN)
CERTIFICATION IS MADE BY THE MANUFACTURER THAT THE MATERIALS IN THIS ARTICLE ARE DESCRIBED IN ACCORDANCE WITH LAW
MADE FOR KIDS2, LLC 3333 PIEDMONT ROAD, SUITE 1800 ATLANTA, GA 30305
DATE OF DELIVERY ____________
MADE IN CHINA

GROSS WT.	
G.W. ________	LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB,LB, LB, LB, LB, LB
N.W. ________	LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB, LB
G.W. ________	KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG,KG, KG, KG, KG, KG
N.W. ________	KG, KG, KG, KG, KG, KG, KG,KG, KG, KG, KG, KG

ES **MODELO:** 17500 JUGUETES PRESENTADOS EN SURTIDOS 4 EN 1. **CONTENIDO:** 1 JUEGO **HECHO EN:** CHINA **IMPORTADOR:** KIDS2 US MÉXICO S.A. DE C.V. AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. EXT. 3900, NO. INT. 905 A, COL. LOMAS DE SANTA FE, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 01219, R.F.C.: KIM030627DY7. **EDAD RECOMENDADA:** DE 0 A 24 MESES. **CARACTERISTICAS ELECTRICAS:** REQUIERE 1 BATERIA C/LR14 1.5V Y ADAPTADOR DE PARED PARA USB DE 5V/1A (NO SE INCLUYEN), PIANO REQUIERE 3 BATERIAS AA 1.5V (4.5V), (NO INCLUIDAS). LEER INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN O ADVERTENCIA E INSTRUCCIONES DE USO O CUIDADO QUE VIENE EN EL EMPAQUE. VEASE INSTRUCTIVO ANEXO O MANUAL DE OPERACIÓN.

MANUFACTURED FOR • FABRIQUÉ POUR kids2 Kids II ©2025 KIDS2, LLC www.kids2.com/help
KIDS2, LLC ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190
IMPORTED BY • IMPORTÉ PAR
KIDS2 CANADA CO. PO BOX 54059, RPA LAWRENCE PLAZA, TORONTO, ON. M6A 3B7
KIDS2 AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855
KIDS2 JAPAN K.K. c/o ARK Outsourcing KK 4-3-5-704, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 • (03) 5322-6081
KIDS2 UK LTD. GROUND FLOOR, SUITE A1A, BREAKSPEAR PARK, BREAKSPEAR WAY, HEMEL HEMPSTEAD, HP2 4TZ • +44 01582 816 080
KIDS2 EUROPE BV 5 KEIZERS, KEIZERSGRACHT 287, 1016 ED AMSTERDAM, NETHERLANDS • +31 20 2410934
KIDS2 US MÉXICO S.A. DE C.V. • (55) 5292-8488
MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA • WYPRODUKOWANO W CHINACH • PRODOTTO IN CINA
GEMAAKT IN CHINA • FABRICADO NA CHINA • VYROBENO V ČÍNĚ • 中国製 • 中国制造 • صنع في الصين

™ & © Baby Einstein, LLC. EINSTEIN® is a trademark of HUJ.
(mc) et © Baby Einstein, LLC. EINSTEIN® est une marque de commerce de HUJ.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : 1) ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

REG. NO. PA-19747 (CN)
ALL NEW MATERIALS
POLYPROPYLENE
POLYETHYLENE
POLYESTER FIBER
PLASTIC FILM

NO DE PERMIS PA-19747 (CN)
TOUS LES NOUVEAUX MATÉRIAUX
POLYPROPYLÈNE
POLYÉTHYLÈNE
FIBRES DE POLYESTER
PELLICULE PLASTIQUE

FR Donnez ou recyclez vos meubles. Association ou Magasin ou Déchèterie
https://quefairedemesdechets.fr

FR DONNEZ OU RECYCLEZ ASSOCIATION OU MAGASIN OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

FR Cet appareil se recycle À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE

ASTM F3084 ASTM F963 ASTM F2088

FPO
UPC here 100%

PROOF OF PURCHASE • PREUVE D'ACHAT
17500 • Baby Einstein • CTN081525
Patent: http://www.kids2.com/patents
Brevet: http://www.kids2.com/brevet

File Name: 17500_12L_CTN081525
Brand: Baby Einstein
Category: HOME - SW
Product Name: Kick to It™
Package Designer: Ming.Yip
Product Manager:
Engineer:
Languages: Languages on Package 3/12

Packaging Prints
CMYK
Cyan
Magenta
Yellow
Black

pressSIGN CMYK_Colourbar_ISO 12647-2 Coated White Backing v6_labels_below i1Pro Contrast Bars.eps

pressSIGN CMYK_Colourbar_ISO 12647-2 Coated White Backing v6_labels_below.eps

There are two color bars on this proof and in the art file. One to be used with X-rite I1 Pro Spectrophotometer. The other can be used with most other spectrophotometers.
Printers must repeat one of the two color bars all the way across the width (gripper edge) of the press sheets on sample runs and production runs. Failure to comply will result in the remaking of film and/or plates at your cost.
数码稿以及设计文件包含了两种色带。一种适用于X-rite（爱色丽）I1 Pro 分光光度计，另一种适用于其它大部分的分光光度计。在打样或者批量生产时，印刷厂必须选择其中一种色带并重复添加直到覆盖整张纸的宽度（叼口边）。
没有按照上述要求而导致重新出菲林、出版的费用将由印刷厂承担。