ubabub
clearly modern

BROUGHT TO YOU BY MDB

Pod

Crib

Product Code: **U0400**

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

INSTRUCTIONS

revised 100720

Pod

Domestic child crib
Instruction manual

PERSONS REQUIRED

2

ASSEMBLY TIME

90 MINUTES

TOOLS REQUIRED

– PHILLIPS HEAD SCREWDRIVER

– ALLEN KEY (SUPPLIED)

Congratulations and thank you for purchasing an Ubabub product.

With our entire line of clearly modern nursery furniture, we are developing cribs that have the capacity to convert into a junior bed and adapt with your growing child. During the design and production of this product we have selected materials that are either recyclable or derived from sustainable practices.

Contents

	Contents & Hardware	3
	Care & Maintenance	4
A	Base assembly	8
B	Side panel assembly	9
C	Side panel base position	10
D	End panel position	12
E	Lower mattress position	14
F	Upper mattress position	15
G	Mattress position	16
H	Upper end panel position	17
I	Finished assembly	18

Contents

1 x Plastic Base

1 x Mattress Base

1 x Mattress

2 x Upper Mattress Support

2 x Acrylic Side Panel

2 x U-Shaped Sides

2 x Lower Curved End

2 x Upper Curved End

2 x Feet

Hardware

12 x 55mm bolt

6 x 30mm bolt

4 x 20mm bolt

14 x 10mm bolt

18 x Pan Head bolt

10 x Locking Cam

1 x Allen Key

10 x Connector Pin

8 x Support Pin

WARNING:

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

⚠ WARNING:

Parents should ensure a safe environment for the child by checking regularly, before placing the child in the product, that every component is properly and securely in place.

⚠ WARNING:

Please do NOT remove any wood screws in the normal disassembly of the crib.

⚠ WARNING: INFANTS CAN SUFFOCATE

- **In gaps between a mattress too small or too thick and product sides**
- **On soft bedding**
  NEVER add a mattress, pillow, comforter, or padding.

Please read the Caution and Warning Statements insert before using your crib.

CAUTION: Use ONLY mattress/pad provided by manufacturer (which must be at least 53 in. long by 25 in. wide and not more than 5 in. thick).

⚠WARNING:

Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

- The product, including side rails, must be fully erected prior to use.
- Strings can cause strangulation! Never place items with a string around a child's neck such as hood strings or pacifier cords. Never suspend strings over product or attach strings to toys.
- Discontinue use of the product when child is able to climb out or reaches the height of 35in. (90cm).
- Child can become entrapped and die when improvised netting or covers are placed on top of a product. Never add such items to confine child in product.
- When child is able to pull to standing position, set mattress/ base to lowest adjustment position and remove bumper pads, large toys, and other objects that could serve as steps for climbing out.
- Never place product near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.
- Use ONLY mattress/pad provided by manufacturer (which must be at least 53 in. long by 25 in. wide and not more than 5 in. thick).
- Check proper fit of mattress. Should be not more than 5 inches thick. The maximum gap between mattress and inside of crib border (or edge) should be no more than 1 inch.
- Always provide the supervision necessary for the continued safety of your child. When used for playing, never leave child unattended.
- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- Never use this product if there are any loose or missing fasteners, loose joints, broken parts, or torn mesh/ fabric. Check before assembly and periodically during use. Contact MILLION DOLLAR BABY CO. for replacement parts. Never substitute parts.
- Never use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.
- Never use a water mattress with this product.
- If refinishing, use a nontoxic finish specified for children's products.

Storage:

- Solid woods exchange moisture with the air adjusting to major changes in room temperature and humidity. Therefore, it is best to place your furniture away from heating or air-conditioning vents.
- Sunlight is not friendly to solid wood furniture and prolonged direct exposure to harsh sunlight can discolor the finish. Be careful not to place your furniture in direct sunlight for extended periods of time. As with all your fine furniture, blot up spills immediately.

Care and Cleaning:

- Do not scratch or chip the finish. Do not use abrasive chemicals for cleaning. Clean with mild soap on a soft rag. Rinse and dry thoroughly. If you ever refinish this furniture, be sure to use only a non-toxic finish specified for children's products. If you choose to refinish this furniture, the warranty will be voided.

Please refer to the label (sample below) on the inside face of the headboard. Record the model/ item number and serial number of your crib, the name of the store where you made the purchase, the date of purchase and the wood finish in the box to the lower right.

WE WILL ASK YOU FOR YOUR SERIAL NUMBER FOR ALL WARRANTY AND REPLACEMENT PART REQUESTS. PLEASE REFER TO THE LAST PAGE OF THIS INSTRUCTION SHEET FOR WARRANTY INFORMATION. KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

CAUTION: Use ONLY mattress/pad provided by manufacturer (which must be at least 53 in. long by 25 in. wide and not more than 5 in. thick).

MODEL/ITEM NUMBER	XXXX
SERIAL NUMBER	XXXXXXXX
DATE OF MANUFACTURE	XX/XX

THIS PRODUCT CONFORMS TO THE APPLICABLE REGULATIONS OF THE CONSUMER PRODUCTS SAFETY COMMISSION.

8700 REX RD.
PICO RIVERA, CA 90660

Model Number: _____

Serial Number: _____

Store Where Purchased: _____

Date of Purchase: _____

Wood Finish: _____

SAMPLE LABEL

ONE YEAR LIMITED WARRANTY:

We will replace any missing parts at the time of purchase or any defective item within a one year period from the date of original purchase. Please keep your receipt so that we may process your warranty request. This warranty only covers new units with original packaging and ownership, and is not transferable. It does not cover any used, second-hand or demo models.

This warranty does not cover any damaged or defective parts that result from installation and assembly, normal wear and tear, abuse, negligence, improper use or alteration to the finish, design, and hardware. The specific legal rights of this warranty may vary from state to state. Some states do not allow any exclusion or limitation of incidental damages. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts.

Registering your product is even easier than before. You can register your product on our website at: www.themdbfamily.com/registrations

IF YOU WOULD LIKE TO ORDER REPLACEMENT OR MISSING PARTS PLEASE VISIT US AT:

WWW.THEMDBFAMILY.COM/SUPPORT

OR YOU CAN CONTACT US BY MAIL:

MILLION DOLLAR BABY CO.
8700 REX RD.
PICO RIVERA, CA 90660

A Base assembly

Step 1 Clear floor space.

Step 2 Lay Plastic Base upside down on a flat surface.

Step 3 Place foot plate into recess area as shown in diagram.

Step 4 Screw in four 10mm length bolts to secure base. Please Note: Do not over-tighten.

Step 5 Repeat Steps 3 & 4 at other end.

Step 6 Have two adults turn base onto it's feet.

B Side panel assembly

Step 1 Clear floor space.

Step 2 Select U-Shaped Side Panel, place flat on ground with recessed edge facing up.

Step 3 Select an acrylic side panel and with the countersunk holes facing up, place into U-Shaped Side Panel, aligning bolt holes.

Step 4 Insert five pan head bolts using phillips head screw driver. Please note: Do not over-tighten.

Step 5 Repeat Steps 1–4 with other side.

x 10 Pan Head Bolts

Screwdriver

C Side panel and base position

Step 1 Select constructed side panel from section B and ensure side with bolt holes faces towards the inner of the crib.

Step 2 Rest side on edge of plastic base, aligning bolt holes.

Step 3 Starting with the center hole, using 55mm bolts attach side to base – finger tighten only.

Step 4 Insert left and right bolts, finger tighten only.

Step 5 Once all three bolts are in place check alignment and tighten with Allen Key Please Note: Do not over-tighten.

Step 6 Repeat steps 1–5 on other side.

6 x 55mm bolt

D End panels position

Step 1 Insert Support Pins into the side panels as shown in the diagram.

Step 2 Select Lower Curved End. Select five Connecting Pins and install into Lower Curved End as shown in the diagram using screw driver.

Step 3 Insert two Locking Cams on side panel.

Step 4 Using the edge of the plastic base as a guide, slide Curved End horizontally until it joins tightly against side panel.

Step 5 Align the Locking Cams and connecting pins on Lower Curved End. Make sure connecting pins are passing through the Locking Cams. Insert the Locking Cam nuts. Use screwdriver to turn Locking Cam nuts clockwise until tightened. (See **Fig. D1**).

Step 6 Starting with the center hole, using 55mm bolts attach end to base – finger tighten only.

Step 7 Insert left and right bolts (using 55mm bolts), finger tighten only.

Step 8 Once all three bolts are in place, check alignment and tighten with Allen Key Please note: Do not over-tighten.

Step 9 Repeat steps 1–8 on other side.

4 x Locking Cam

2 x 55mm bolt

4 x 55mm bolt

10 x Connector Pin

8 x Support Pin

E Lower mattress position

Step 1 Determine if you need your mattress at the upper or lower position.

Step 2 If lower position is required continue to Step 3, if upper position is required turn to Section F.

Step 3 Select mattress base, using two adults lower base into position. It will rest on inside edge of Plastic Base.

Step 4 Select 20mm bolts.

Step 5 Align Mattress Base with bolt holes and attach one bolt at each end. Finger tighten.

Step 6 Install two remaining bolts then tighten all four bolts with Allen Key.

Step 7 Screw in six 10mm length bolts to cover the holes for upper mattress support braces. Please Note: Do not over-tighten.

Step 8 Proceed to Section H.

F Upper mattress position

Step 1 Select one of the two upper mattress support braces.

Step 2 Align upper mattress support to bolt holes in inside of Lower Curved End.

Step 3 Starting with the center hole, use 30mm length bolt to attach, finger tighten.

Step 4 Insert left and right bolts, finger tighten.

Step 5 Check alignment, then using Allen Key tighen bolts. Please Note: Do not over-tighten.

Step 6 Repeat Steps 1 to 5 with other end.

6 x 30mm Bolt

G Mattress position

Step 1 Select mattress base, using two adults lower base into position. It will rest on the upper mattress support brace.

Step 2 Screw in 20mm length bolts to secure base. Please Note: Do not over-tighten.

Step 3 Align mattress base with bolt holes and attach one bolt at each end. Finger tighten.

Step 4 Install two remaining bolts then tighten all four bolts with Allen Key.

4 x 20mm Bolt

H

Upper ends position

Step 1 Select Upper Curved End.

Step 2 Align inside recessed edges with acrylic, lower vertically onto Connecting Pins.

Step 3 Using four Pan Head Bolts attach acrylic side to Upper Curved End.

Step 4 Tighten all using screw driver. Please Note: Do not over-tighten.

Step 5 Insert Locking Cams on Upper Curved Ends.

Step 6 Align the Locking Cams and connecting pins. Insert the connecting pins to the upper curved end. Make sure connecting pins are passing through the Locking Cams. Insert the Locking Cam nuts. Use screwdriver to turn Locking Cam nuts clockwise until tight. (See **Fig. H1**).

Step 7 Repeat Steps 5 & 6 until it is secured.

Step 8 Repeat Steps 1 to 7 with other Upper Curved End.

Fig. H1

x 8 Pan Head Bolts

x 6 Locking Cam

0 Finished assembly

Step 1 Clean all surfaces.

Step 2 Install mattress.

KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

Recheck all screws and bolts to be sure they are fastened securely. Do not overtighten.
Before using your crib, please read all cautionary statements on the insert sheet.

ubabub clearly modern

BROUGHT TO YOU BY MDB

ubabub
clearly modern

BROUGHT TO YOU BY MDB

Pod

Cuna

Código de producto: **U0400**

Lea todas las instrucciones ANTES del ensamblaje y USO del producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

INSTRUCCIONES

revisado 100720

Pod

Cuna para bebés de uso doméstico

Manual de instrucciones

PERSONAS REQUERIDAS

2

TIEMPO DE ENSAMBLAJE

90 MINUTOS

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- DESTORNILLADOR TIPO PHILLIPS
- LLAVE ALLEN (INCLUIDA)

Permítanos extenderle una felicitación y nuestro agradecimiento por adquirir un producto Ubabub.

Al igual que en toda nuestra moderna línea de muebles para la habitación de su bebé, estamos creando cunas que tengan la capacidad de convertirse en una cama infantil y adaptarse a medida que crece el niño. Durante el diseño y producción de este producto hemos seleccionado materiales reciclables o producidos mediante un proceso sostenible.

Contenido

	Contenido y herramientas	21
	Cuidado y mantenimiento	22
A	Ensamblaje de la base	26
B	Ensamblaje de los paneles laterales	27
C	Colocación de los paneles laterales en la base	28
D	Colocación de los paneles de extremos	30
E	Colocación del colchón en posición inferior	32
F	Colocación del colchón en posición superior	33
G	Colocación del colchón	34
H	Colocación de los extremos superiores	36
I	Finalización del ensamblaje	38

Contenido

1 base de plástico

1 base del colchón

1 colchón

2 soportes superiores del colchón

2 paneles laterales de acrílico

2 lados con forma de U

2 extremos inferiores con curva

2 extremos superiores con curva

2 patas

Herraje

12 pernos de 55 mm

6 pernos de 30 mm

4 pernos de 20 mm

14 pernos de 10 mm

18 pernos de cabeza redondeada

10 retenes de traba

1 llave Allen

10 pasadores de conexión

8 pasadores de soporte

¡ADVERTENCIA!

De no seguir estas advertencias e instrucciones de ensamblaje, se pueden ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Los padres deben verificar que el entorno sea seguro para sus bebés revisando periódicamente, antes de colocar a sus bebés en el producto, que cada pieza esté colocada con firmeza en su lugar.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

NO quite ningún tornillo de madera cuando quiera desarmar normalmente esta cuna.

⚠ ¡ADVERTENCIA! LOS BEBÉS PUEDEN ASFIXIARSE:

- **En los espacios que quedan entre un colchón demasiado pequeño o grueso y los lados del producto**
- **Con camas blandas**

NUNCA añada colchones, almohadas, plumones o acolchados.

Lea todas las advertencias y precauciones antes de usar la cuna.

PRECAUCIÓN: Use ÚNICAMENTE el colchón/colchoneta incluido por el fabricante (que debe medir al menos 134.6 cm [53 pulgadas] de largo por 63.5 cm [25 pulgadas] de ancho y no más de 12.7 cm [5 pulgadas] de grosor).

⚠ ¡ADVERTENCIA!

De no seguir estas advertencias e instrucciones de ensamblaje, se pueden ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

- Este producto debe estar completamente armado –incluidas las barandillas laterales– antes de ser usado.
- Las cuerdas pueden ocasionar estrangulación. Nunca coloque objetos con hilos o cuerdas –tales como cintas de chupón o cordones de capucha– cerca del cuello de los niños. Nunca coloque cuerdas o cintas sobre la cuna ni amarre cuerdas o cintas a los juguetes.
- Deje de usar la cuna cuando el bebé comience a escalarla y salirse o cuando el bebé alcance la estatura de 90 cm (35 pulgadas).
- Los niños pueden asfixiarse y morir cuando se colocan mosquiteros, tejidos o cubiertas improvisadas encima de un producto. Nunca coloque dichos objetos para encerrar al bebé dentro del producto.
- Cuando el bebé pueda ponerse de pie por sí solo, coloque el colchón/base en la posición más baja y retire las almohadillas protectoras, juguetes de gran tamaño u otros objetos que el niño pueda usar como escalones para salirse de la cuna.
- Nunca coloque el producto cerca de ventanas donde haya cordones de persianas o cortinas que puedan estrangular a un niño.
- Use ÚNICAMENTE el colchón/colchoneta incluido por el fabricante (que debe medir al menos 134.6 cm [53 pulgadas] de largo por 63.5 cm [25 pulgadas] de ancho y no más de 12.7 cm [5 pulgadas] de grosor).
- Verifique que el colchón sea del tamaño correcto. No debe tener más de 12.7 cm (5 pulgadas) de grosor. La distancia máxima que debe haber entre el colchón y el borde interior de la cuna no debe ser mayor de 2.5 cm (1 pulgada).
- Mantenga en todo momento la supervisión necesaria para la seguridad continua de su bebé. Cuando use el producto para jugar, nunca deje al bebé sin supervisión.
- Para reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita infantil (SMSI), los pediatras recomiendan acostar de espaldas a los bebés sanos al dormir, a menos que su médico le recomiende lo contrario.
- No use este producto si tiene sujetadores flojos o faltantes, juntas flojas, piezas rotas o tela/malla con perforaciones. Revise las piezas antes del ensamblaje y de forma periódica durante su uso. Contacte a MILLION DOLLAR BABY CO. para conseguir las piezas de repuesto. Nunca sustituya las piezas.
- Nunca coloque bolsas plásticas grandes, cubiertas de plástico –u otros artículos destinados a un uso distinto– como protectores del colchón, porque pueden ocasionar asfixia.
- Nunca utilice colchones de agua en esta cuna.
- Si desea retocar el acabado del producto, utilice un acabado no tóxico adecuado para productos infantiles.

Almacenamiento:

- La humedad de los muebles de madera maciza está influida por cambios sustanciales en la temperatura de la habitación y en la humedad del aire. Por lo tanto, recomendamos que coloque el mueble lejos de ventilaciones o aperturas de calefacción o aire acondicionado.
- La luz del sol no es favorable para los muebles de madera maciza, ya que la exposición directa y prolongada a la luz del sol (particularmente, cuando la luz de sol es muy fuerte) puede ocasionar que se descolore el acabado. No coloque el mueble directamente frente a la luz solar por períodos prolongados. Al igual que con todos sus muebles finos, limpie de inmediato cualquier derrame o humedad.

Limpieza y cuidado:

- No raye o dañe el acabado. No utilice productos químicos abrasivos para limpiar el mueble. Limpie con jabón suave y un paño suave. Humedezca y luego seque por completo la madera. Si desea alguna vez retocar el acabado del producto, utilice un acabado no tóxico adecuado para productos infantiles. Si decide retocar el acabado del producto, la garantía quedará anulada.

Consulte la etiqueta (como la que se muestra a continuación) en la cara interior de la cabecera. Escriba el número de modelo/artículo y el número de serie de su cuna, el nombre de la tienda donde realizó la compra, la fecha de compra y el acabado de la madera en el recuadro inferior derecho.

ES NECESARIO QUE NOS PROPORCIONE EL NÚMERO DE SERIE EN TODAS LAS SOLICITUDES DE GARANTÍA Y PIEZAS DE REPUESTO. CONSULTE LA INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA EN LA ÚLTIMA PÁGINA DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

PRECAUCIÓN: Use ÚNICAMENTE el colchón/colchoneta incluido por el fabricante (que debe medir al menos 134.6 cm [53 pulgadas] de largo por 63.5 cm [25 pulgadas] de ancho y no más de 12.7 cm [5 pulgadas] de grosor).

NÚMERO DE MODELO/ARTÍCULO	XXXX
NÚMERO DE SERIE	XXXXXXXX
FECHA DE FABRICACIÓN	XX/XX

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS REGULACIONES APLICABLES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS PARA EL CONSUMIDOR.

8700 REX RD.
PICO RIVERA, CA 90660

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Tienda donde se compró: _____

Fecha de compra: _____

Acabado de la madera: _____

ETIQUETA DE MUESTRA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO:

Reemplazaremos cualquier pieza faltante al momento de la compra o cualquier pieza defectuosa durante un período de un año tras la fecha de la compra original. Guarde su factura de compra para que podamos procesar su solicitud de garantía. Esta garantía únicamente cubre unidades nuevas con empaquetado original a los dueños originales, y no es transferible. No cubre modelos usados, de segunda mano o de demostración.

Esta garantía no cubre piezas dañadas o defectuosas originadas por la instalación y ensamblaje incorrectos, uso y desgaste normal, abuso, negligencia, uso inadecuado o alteración del acabado, diseño o herraje del producto. Los derechos legales específicos de esta garantía pueden variar dependiendo del estado. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales. Otros estados no permiten que se limite la duración de la garantía implícita.

Registrar su producto es ahora más fácil que nunca. Puede registrar su producto en nuestro sitio web: www.themdbfamily.com/registrations

SI DESEA PEDIR PIEZAS DE REPUESTO O FALTANTES, VISÍTENOS EN:
WWW.THEMDBFAMILY.COM/SUPPORT

O CONTÁCTENOS POR CORREO POSTAL:
MILLION DOLLAR BABY CO.
8700 REX RD.
PICO RIVERA, CA 90660
EE. UU.

A Ensamblaje de la base

Paso 1 Haga espacio en el piso.

Paso 2 Coloque la base de plástico boca abajo en una superficie plana.

Paso 3 Coloque la placa de las patas en el espacio cóncavo como lo muestra el diagrama.

Paso 4 Coloque cuatro pernos de 10 mm para asegurar la base. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: No apriete demasiado.

Paso 5 Repita los pasos 3 y 4 en el otro extremo.

Paso 6 Dos adultos deben levantar la base y asentarla sobre las patas.

B Ensamblaje de los paneles laterales

Paso 1 Haga espacio en el piso.

Paso 2 Seleccione un panel lateral con forma de U y colóquelo de forma plana sobre el piso con el lado cóncavo del borde hacia arriba.

Paso 3 Seleccione un panel lateral de acrílico y, con los orificios avellanados hacia arriba, colóquelo en el panel lateral con forma de U, alineando los orificios para pernos.

Paso 4 Inserte cinco pernos de cabeza redondeada usando el destornillador tipo Phillips. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: No apriete demasiado.

Paso 5 Repita los pasos 1-4 con el otro lado.

10 pernos de cabeza redondeada

Destornillador

C Colocación de los paneles laterales en la base

Paso 1 Seleccione un panel lateral armado conforme a la sección B y asegúrese de que el lado con los orificios para pernos quede hacia el interior de la cuna.

Paso 2 Descanse el panel lateral en el borde de la base de plástico, alineando los orificios para pernos.

Paso 3 Comenzando con el orificio central, use pernos de 55 mm para sujetar el panel lateral a la base, pero apriete únicamente con los dedos.

Paso 4 Inserte pernos a la izquierda y derecha, pero apriételos únicamente con los dedos.

Paso 5 Una vez que los tres pernos estén colocados en su lugar, revise que estén alineados y apriételos con la llave Allen. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: No apriete demasiado.

Paso 6 Repita los pasos 1-5 en el otro lado.

6 pernos
de 55 mm

D Colocación de los paneles de extremos

Paso 1 Inserte los pasadores de soporte en los paneles laterales como indica el diagrama.

Paso 2 Seleccione un extremo inferior con curva. Seleccione cinco pasadores de conexión y use un destornillador para instalarlos en el extremo inferior con curva, como indica el diagrama.

Paso 3 Inserte dos retenes de traba en el panel lateral.

Paso 4 Usando el borde de la base de plástico como referencia, deslice horizontalmente el extremo con curva hasta que quede insertado firmemente en el panel lateral.

Paso 5 Alinee los retenes de traba y los pasadores de conexión en el extremo inferior con curva. Asegúrese de que los pasadores de conexión pasen a través de las retenes de traba. Inserte las tuercas de los retenes de traba. Use un destornillador para girar las tuercas de los retenes de traba en dirección de las manecillas del reloj hasta que queden apretadas. (Véase la **Fig. D1**).

Paso 6 Comenzando con el orificio central, use pernos de 55 mm para sujetar el extremo a la base, pero apriete únicamente con los dedos.

Paso 7 Inserte pernos a la izquierda y derecha (usando pernos de 55 mm), pero apriételos únicamente con los dedos.

Paso 8 Una vez que los tres pernos estén colocados en su lugar, revise que estén alineados y apriételos con la llave Allen. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: No apriete demasiado.

Paso 9 Repita los pasos 1-8 en el otro lado.

4 retenes de traba

2 pernos de 55 mm

4 pernos de 55 mm

10 pasadores de conexión

8 pasadores de soporte

E Colocación del colchón en posición inferior

Paso 1 Determine si necesita colocar en el colchón en la posición inferior o superior.

Paso 2 Si requiere usar la posición inferior, continúe al paso 3; si requiere usar la posición superior, avance a la sección F.

Paso 3 Seleccione la base del colchón. Dos adultos deben colocarla en su posición. Debe quedar encima del borde interior de la base de plástico.

Paso 4 Seleccione pernos de 20 mm.

Paso 5 Alinee la base del colchón con los orificios para pernos e inserte un perno en cada extremo. Apriételos únicamente con los dedos.

Paso 6 Inserte los dos pernos restantes y apriete los cuatro pernos con la llave Allen.

Paso 7 Atornille seis pernos de 10 mm de largo a fin de cubrir los agujeros para los soportes superiores del colchón. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: No apriete demasiado.

Paso 8 Avance a la sección H.

4 pernos de 20 mm

6 pernos de 10 mm

F Colocación del colchón en posición superior

Paso 1 Seleccione uno de los dos soportes superiores del colchón.

Paso 2 Alinee el soporte superior del colchón con los orificios para pernos que se encuentran en el interior del extremo inferior con curva.

Paso 3 Comenzando con el orificio central, use un perno de 30 mm para sujetar las piezas, pero apriete únicamente con los dedos.

Paso 4 Inserte pernos a la izquierda y derecha, pero apriételos únicamente con los dedos.

Paso 5 Revise que estén alineados los pernos y apriételos con la llave Allen. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: No apriete demasiado.

Paso 6 Repita los pasos 1-5 en el otro lado.

6 pernos de 30 mm

G Colocación del colchón

Paso 1 Seleccione la base del colchón. Dos adultos deben colocarla en su posición. Debe quedar encima del soporte superior del colchón.

Paso 2 Coloque pernos de 20 mm para asegurar la base. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: No apriete demasiado.

Paso 3 Alinee la base del colchón con los orificios para pernos e inserte un perno en cada extremo. Apriételos únicamente con los dedos.

Paso 4 Inserte los dos pernos restantes y apriete los cuatro pernos con la llave Allen.

4 pernos
de 20 mm

H Colocación de los extremos superiores

Paso 1 Seleccione un extremo superior con curva.

Paso 2 Alinee los bordes interiores cóncavos con el panel de acrílico, y baje verticalmente encima de los pasadores de conexión.

Paso 3 Sujete el panel lateral de acrílico al extremo superior con curva usando cuatro pernos de cabeza redondeada.

Paso 4 Apriete todos los pernos con un destornillador. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: No apriete demasiado.

Paso 5 Inserte los retenes de traba en los extremos superiores con curva.

Paso 6 Alinee los retenes de traba y los pasadores de conexión. Inserte los pasadores de conexión en el extremo superior con curva. Asegúrese de que los pasadores de conexión pasen a través de los retenes de traba. Inserte las tuercas de los retenes de traba. Use un destornillador para apretar las tuercas de los retenes de traba en dirección de las manecillas del reloj hasta que queden firmes. (Véase la **fig. H1**)

Paso 7 Repita los pasos 5 y 6 hasta que queden firmes.

Paso 8 Repita los pasos 1 a 7 con el otro extremo superior con curva.

8 pernos de cabeza redondeada

6 retenes de traba

I Finalización del ensamblaje

Paso 1 Limpie todas las superficies.

Paso 2 Coloque el colchón.

GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

Verifique que todos los tornillos y pernos estén apretados con firmeza. No apriete demasiado.
Antes de usar esta cuna, lea todas las advertencias y precauciones en el documento anexo.

ubabub
clearly modern

BROUGHT TO YOU BY MDB

Pod

Lit de bébé

Code de produit : **U0400**

Lire toutes les instructions AVANT l'assemblage et l'UTILISATION du produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

INSTRUCTIONS

révisé le 100720

Pod

Lit de bébé d'usage domestique

Manuel d'instruction

PERSONNES REQUISES

2

TEMPS D'ASSEMBLAGE

90 MINUTES

OUTILS REQUIS

- TOURNEVIS CRUCIFORME
- CLÉ HEXAGONALE (FOURNIE)

Félicitations et merci d'avoir acheté un produit Ubabub. Avec notre ligne complète de mobilier moderne pour bébés, nous concevons des lits de bébés pouvant se convertir en lits pour tout-petits, puis en lits d'enfants grâce à la capacité de s'adapter à leur croissance. Lors de la conception et de la production de ce produit, nous avons choisi des matériaux recyclables ou dérivés de pratiques durables.

Table des matières

	Contenu et accessoires de montage	41
	Entretien et nettoyage	42
A	Assemblage de la base	46
B	Assemblage des panneaux latéraux	47
C	Pose des panneaux latéraux sur la base	48
D	Pose des panneaux d'extrémité	50
E	Position inférieure du matelas	52
F	Position supérieure du matelas	53
G	Pose de la base du matelas	54
H	Pose des panneaux d'extrémité supérieurs	56
I	Finition de l'assemblage	58

Contenu

1 base en plastique

1 base du matelas

1 matelas

2 support supérieur du matelas

2 panneau latéral en acrylique

2 côté en forme de U

2 extrémité courbée inférieure

2 extrémité courbée supérieure

2 pied

Accessoires de montage

12 boulon de 55 mm

6 boulon de 30 mm

4 boulon de 20 mm

14 boulon de 10 mm

18 boulon à tête ronde

10 came de retenue

1 clé hexagonale

10 tige d'assemblage

8 goujon de support

AVERTISSEMENT!

Le non respect des avertissements et directives d'assemblage peut entraîner de graves blessures ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT!

Avant de placer l'enfant dans ce lit, les parents doivent s'assurer que son environnement est sécuritaire en vérifiant régulièrement que toutes les composantes sont correctement fixées.

⚠ AVERTISSEMENT!

N'enlever AUCUNE vis à bois lors du démontage normal du lit de bébé.

⚠ AVERTISSEMENT!

LES NOURRISSONS PEUVENT SUFFOQUER:

- **Dans l'espace entre un matelas trop petit ou trop épais et les côtés du produit**
- **Sur une literie souple**

NE JAMAIS ajouter un matelas, un oreiller, un édredon ou un coussin.

Veuillez lire le feuillet de mises en garde et d'avertissements avant l'utilisation de ce lit.

ATTENTION : Utiliser UNIQUEMENT le matelas / coussin fourni par le fabricant (qui doit mesurer au moins 134,5 cm (53 po) de longueur par 63,5 cm (25 po) de largeur et pas plus de 12,7 cm (5 po) d'épaisseur).

⚠ AVERTISSEMENT !

Le non respect des avertissements et directives d'assemblage peut entraîner de graves blessures ou la mort.

- Ce produit, y compris ses balustrades, doit être complètement assemblé avant l'utilisation.
- Les cordons peuvent causer un étranglement! Ne placer aucun article muni d'un cordon autour du cou d'un enfant, tels que les cordons d'un capuchon ou d'une sucette. Ne pas suspendre de ficelles au-dessus de ce produit, ni en attacher aux jouets.
- Lorsque l'enfant est capable de sortir du lit ou atteint une taille de 90 cm (35 pouces), ne plus utiliser ce lit de bébé.
- Un enfant peut s'emmêler, se trouver piégé et mourir si des couvertures improvisées sont placées sur le dessus du produit. Ne jamais ajouter de tels articles pour retenir l'enfant dans ce produit.
- Lorsque l'enfant est capable de se hisser debout, régler le matelas à la position inférieure et enlever les tours de lit coussinés, gros jouets ou autres objets sur lesquels l'enfant pourrait grimper pour sortir.
- NE JAMAIS placer le lit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler l'enfant.
- Utiliser UNIQUEMENT le matelas / coussin fourni par le fabricant (qui doit mesurer au moins 134 cm (53 po) de longueur par 63,5 cm (25 po) de largeur et pas plus de 12,7 cm (5 po) d'épaisseur).
- Vérifier l'ajustement adéquat du matelas. Celui-ci ne doit pas avoir plus de 12,7 cm (5 po) d'épaisseur. L'écart maximum entre le matelas et le bord (ou côté) intérieur du lit ne doit pas mesurer plus de 2,5 cm (1 po).
- Toujours assurer la supervision nécessaire à la sécurité continue de l'enfant. Si ce produit est utilisé pour jouer, ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- Pour réduire les risques de syndrome de mort soudaine du nourrisson (SMSN), les pédiatres recommandent de placer les nourrissons en bonne santé sur le dos pour dormir, sauf indication contraire de votre médecin.
- Ne jamais utiliser ce produit si des fixations sont desserrées ou manquantes, des joints sont lâches, des pièces sont brisées ou des éléments en tissu sont déchirés. Vérifier périodiquement l'assemblage au cours de l'utilisation. Communiquer avec MILLION DOLLAR BABY CO. pour obtenir des pièces de rechange. Ne pas utiliser des pièces de substitution.
- Ne jamais utiliser des sacs de plastique d'emballage ni toute autre pellicule de plastique pour recouvrir le matelas s'ils ne sont pas vendus et conçus à cette fin. Ils peuvent causer une suffocation.
- Ne jamais utiliser un matelas d'eau dans ce produit.
- Si vous devez refaire la finition de ce meuble, utiliser un fini non toxique conçu pour les meubles pour enfants.

Rangement :

- Le bois massif échange de l'humidité avec l'air en s'adaptant aux principaux changements de température et d'humidité ambiante. Il est donc préférable d'éloigner ce meuble des bouches de chaleur et de climatisation.
- Les rayons du soleil ne font pas bon ménage avec les meubles en bois massif et une exposition prolongée à la lumière directe du soleil risque de décolorer le fini. Prendre garde de ne pas laisser votre meuble directement au soleil pendant un temps prolongé. Comme pour tous les meubles précieux, éponger immédiatement toute éclaboussure.

Entretien et nettoyage:

- Éviter d'égratigner ou d'écailler le fini. Ne pas utiliser des nettoyants abrasifs. Nettoyer le meuble avec du savon doux sur un chiffon non rugueux. Le rincer et le sécher complètement. Si la finition de ce meuble doit être refaite, utiliser un fini non toxique conçu pour les meubles pour enfants. Si vous entreprenez de refinir ce meuble, sa garantie sera annulée.

Veuillez consulter l'étiquette (spécimen ci-dessous) sur la face intérieure de la tête de lit. Inscrivez le numéro de modèle ou d'article et le numéro de série du lit, le nom du magasin où vous l'avez acheté, la date de l'achat et le fini du bois dans la case de droite.

NOUS VOUS DEMANDERONS LE NUMÉRO DE SÉRIE LORS DE TOUTE DEMANDE DE GARANTIE ET DE PIÈCE DE RECHANGE. CONSULTEZ LA DERNIÈRE PAGE DE CE MANUEL D'INSTRUCTION POUR DES RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE. CONSERVEZ CE MANUEL POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

ATTENTION : Utiliser UNIQUEMENT le matelas / coussin fourni par le fabricant (qui doit mesurer au moins 134,5 cm (53po) de longueur par 63,5 cm (25 po) de largeur et pas plus de 12,7 cm (5 po) d'épaisseur).

NUMÉRO DE MODÈLE / ARTICLE	XXXX
NUMÉRO DE SÉRIE	XXXXXXXX
DATE DE FABRICATION	XX/XX

CE PRODUIT EST CONFORME AUX RÈGLEMENTS EN VIGUEUR DE LA CONSUMER PRODUCTS SAFETY COMMISSION.

8700 REX RD.

PICO RIVERA, CA 90660

Numéro de modèle: _____

Numéro de série: _____

Magasin: _____

Date d'achat: _____

Fini du bois: _____

SPÉCIMEN D'ÉTIQUETTE

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN:

Nous remplacerons toute pièce manquant au moment de l'achat ou tout article défectueux au cours de la période de garantie d'un an à compter de la date initiale de l'achat. Veuillez conserver votre reçu de caisse pour le traitement de votre demande de garantie. Cette garantie ne couvre que les produits neufs avec leur emballage original. Elle ne couvre que leur propriétaire initial et n'est pas transférable. Elle ne couvre pas les produits usagés, d'occasion ou de démonstration.

Cette garantie ne couvre pas les pièces endommagées ou défectueuses en raison de leur installation et leur assemblage, l'usure normale, les abus, les négligences, les utilisations incorrectes ni l'altération du fini, du style et des accessoires de montage. Les droits particuliers rattachés à cette garantie peuvent varier d'une juridiction à une autre. Certaines juridictions interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite.

L'enregistrement de votre produit est plus facile que jamais. Veuillez l'enregistrer sur notre site Web à : www.themdbfamily.com/registrations

POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE OU MANQUANTES VISITEZ-NOUS À : **WWW.THEMDBFAMILY.COM/SUPPORT**

OU CONTACTEZ-NOUS PAR LA POSTE :
MILLION DOLLAR BABY CO.
8700 REX RD.
PICO RIVERA, CA 90660

A Assemblage de la base

Étape 1 Dégager un espace du plancher.

Étape 2 Mettre la base en plastique à l'envers sur une surface plane.

Étape 3 Placer la plaque d'un des pieds dans la partie encastrée, tel qu'indiqué dans l'illustration.

Étape 4 Visser quatre boulons de 10 mm de longueur pour la fixer à la base. Remarque : Ne pas trop serrer.

Étape 5 Répéter les étapes 3 et 4 à l'autre extrémité.

Étape 6 Avec l'aide d'un autre adulte, retourner la base sur ses pieds.

B Assemblage des panneaux latéraux

Étape 1 Dégager un espace du plancher.

Étape 2 Prendre un côté en forme de U, le poser à plat sur le sol, le bord en retrait vers le haut.

Étape 3 Prendre un panneau latéral en acrylique, les trous de vis encastrés vers le haut, et le placer sur un côté en forme de U en alignant les trous des vis.

Étape 4 Insérer cinq vis à tête ronde à l'aide d'un tournevis cruciforme. Remarque : Ne pas trop serrer.

Étape 5 Répéter les étapes 1 à 4 pour l'autre côté.

10 boulons à tête ronde

Tournevis

x 2

C Pose des panneaux latéraux sur la base

Étape 1 Prendre l'un des côtés assemblés dans la section B et s'assurer que la face comportant des trous de vis est tournée vers l'intérieur du lit.

Étape 2 Poser le côté sur le bord de la base en plastique en alignant les trous des vis.

Étape 3 En commençant par le trou central, insérer un boulon de 55 mm pour fixer le côté sur la base – ne serrer qu'avec les doigts.

Étape 4 Insérer les boulons de gauche et de droite, ne les serrer qu'avec les doigts.

Étape 5 Une fois les trois boulons en place, vérifier l'alignement et serrer avec la clé hexagonale Remarque : Ne pas trop serrer.

Étape 6 Répéter les étapes 1 à 5 pour l'autre côté.

6 boulons
de 55 mm

D Pose des panneaux d'extrémité

Étape 1 Insérer les goujons de support dans les panneaux latéraux, tel qu'indiqué dans l'illustration.

Étape 2 Prendre une extrémité courbée inférieure. À l'aide d'un tournevis, poser cinq tiges d'assemblage dans l'extrémité courbée inférieure, tel qu'indiqué dans l'illustration.

Étape 3 Insérer deux cames de retenue dans le panneau latéral.

Étape 4 En vous guidant sur le bord de la base en plastique, glisser l'extrémité courbée horizontalement jusqu'à ce qu'elle s'appuie fermement contre le panneau latéral.

Étape 5 Aligner les cames de retenue sur les tiges d'assemblage de l'extrémité courbée inférieure. S'assurer que chaque tige d'assemblage traverse une came de retenue. Insérer les écrous des cames de retenue. À l'aide d'un tournevis, tourner les écrous des cames de retenue dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés. (Voir **Fig. D1**).

Étape 6 En commençant par le trou central, insérer des boulons de 55 mm pour fixer l'extrémité à la base – ne serrer qu'avec les doigts.

Étape 7 Insérer les boulons de gauche et de droite (boulons de 55 mm), ne les serrer qu'avec les doigts.

Étape 8 Une fois les trois boulons en place, vérifier l'alignement et serrer avec la clé hexagonale Remarque : Ne pas trop serrer.

Étape 9 Répéter les étapes 1 à 8 pour l'autre côté.

Fig. D1
5.1
Insérer les tiges d'assemblage dans le panneau latéral.
5.2
Insérer l'écrou de la came de retenue.
5.3
À l'aide d'un tournevis, serrer les écrous des cames de retenue dans le sens horaire.

4 cames de retenue

2 boulons de 55 mm
4 boulons de 55 mm
10 tiges d'assemblage
8 goujons de support

E Position inférieure du matelas

Étape 1 Déterminer si le matelas doit être installé à la position supérieure ou inférieure.

Étape 2 Si le matelas doit être posé à la position inférieure, passer à l'étape 3, si la position supérieure est requise, passer à la Section F.

Étape 3 Avec l'aide d'un autre adulte, prendre la base du matelas et l'abaisser en place. Elle doit reposer sur le bord intérieur de la base en plastique.

Étape 4 Prendre les boulons de 20 mm.

Étape 5 Aligner la base du matelas sur les trous de vis et poser un boulon à chaque extrémité. Ne les serrer qu'avec les doigts.

Étape 6 Poser les deux boulons restants et serrer les quatre boulons avec la clé hexagonale.

Étape 7 Vissez six boulons d'une longueur de 10 mm pour couvrir les trous des renforts de support du matelas supérieur. Remarque : Ne pas trop serrer.

Étape 8 Passer à la Section H.

4 boulons de 20 mm

6 boulons de 10 mm

F Position supérieure du matelas

Étape 1 Prendre l'un des deux supports supérieurs du matelas.

Étape 2 Aligner le support de matelas sur les trous de vis à l'intérieur de l'extrémité courbée inférieure.

Étape 3 En commençant par le trou central, insérer un boulon de 30 mm pour le fixer, ne serrer qu'avec les doigts.

Étape 4 Insérer les boulons de gauche et de droite et les serrer avec les doigts.

Étape 5 Vérifier l'alignement, puis serrer les boulons avec la clé hexagonale. Remarque : Ne pas trop serrer.

Étape 6 Répéter les étapes 1 à 5 pour l'autre extrémité.

6 boulons de 30 mm

G Pose de la base du matelas

Étape 1 Avec l'aide d'un autre adulte, prendre la base du matelas et l'abaisser en place. Elle doit reposer sur les supports supérieurs du matelas.

Étape 2 Visser quatre boulons de 20 mm de longueur pour fixer la base. Remarque : Ne pas trop serrer.

Étape 3 Aligner la base du matelas sur les trous de vis et la fixer avec un boulon à chaque extrémité. Ne serrer qu'avec les doigts.

Étape 4 Poser les deux boulons restants et serrer les quatre boulons avec la clé hexagonale.

4 boulons
de 20 mm

H Pose des panneaux d'extrémité supérieurs

Étape 1 Prendre une extrémité courbée supérieure.

Étape 2 Aligner les bords intérieurs en retrait sur les panneaux d'acrylique, et abaisser l'extrémité à la verticale sur les tiges d'assemblage.

Étape 3 À l'aide de quatre boulons à tête ronde, fixer le côté d'acrylique sur l'extrémité courbée supérieure.

Étape 4 Serrer tous les boulons avec le tournevis. Remarque : Ne pas trop serrer.

Étape 5 Insérer des cames de retenue dans l'extrémité courbée supérieure.

Étape 6 Aligner les cames de retenue sur les tiges d'assemblage. Insérer les tiges d'assemblage dans l'extrémité courbée supérieur. S'assurer que chaque tige d'assemblage traverse une came de retenue. Insérer les écrous des cames de retenue. À l'aide d'un tournevis, serrer les écrous des cames de retenue dans le sens horaire. (Voir **Fig. H1**).

Étape 7 Répéter les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que le tout soit fixé.

Étape 8 Répéter les étapes 1 à 7 pour l'autre extrémité courbée supérieure.

8 boulons à tête ronde

6 cames de retenue

I Finition de l'assemblage

Étape 1 Nettoyer toutes les surfaces.

Étape 2 Installer le matelas.

GARDER CE MANUEL EN LIEU SÛR POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

Revérifier le serrage de tous les boulons et des vis.
Ne pas trop serrer.
Veuillez lire le feuillet de mises en garde et d'avertissements avant l'utilisation du lit de bébé.

ubabub

clearly modern

BROUGHT TO YOU BY MDB

Made in China Hecho en China Fabriqué à Chine