SALTER 1760

User manual

Glass shaker set

EN | Please retain instructions for future reference.

Before first use

Wash in warm, soapy water, rinse and dry thoroughly.

Cleaning the shaker

Not safe for dishwasher use. Hand-wash only.
Do not soak.

For the extended warranty please scan the QR code below.

FR | Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Avant la première utilisation

Lavez à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

Nettoyage de la salière/poivrière

Ne passe pas au lave-vaisselle. Lavage à la main uniquement.
Ne pas laisser tremper.

Pour bénéficier de cette garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat. Pour toute autre question, veuillez nous contacter à **customerservices@salterhomewares.com**.

NL | Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Vóór het eerste gebruik

Was af in een warm sopje, spoel goed schoon en droog grondig af.

Het peper- en zoutstel schoonmaken

Kan niet in de vaatwasser. Alleen met de hand afwassen.
Niet laten weken.

Bewaar uw aankoopbewijs om in aanmerking te komen voor deze garantie. Neem voor verdere vragen contact met onsop via **customerservices@salterhomewares.com**.

DE | Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

Vor der ersten Verwendung

Waschen Sie die Utensilien in warmem Seifenwasser und spülen und trocknen Sie sie sorgfältig ab.

Reinigen des Streuers

Nicht spülmaschinengeeignet. Ausschließlich mit der Hand waschen.
Nicht einweichen.

Um Anspruch auf diese Garantie zu haben, müssen Sie Ihren Kaufbeleg aufbewahren. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter **customerservices@salterhomewares.com**.

ES | Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Antes del primer uso

Lave el utensilio con agua caliente y jabón, enjuáguelo y séquelo por completo.

Limpieza del salero y pimentero

El producto no es apto para lavavajillas. Lave únicamente a mano.
No lo deje en remojo.

Para acceder a esta garantía, conserve su comprobante de compra. Para cualquier otraconsulta, póngase en contacto con nosotrosen **customerservices@salterhomewares.com**.

IT | Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Prima del primo utilizzo

Lavare il prodotto con acqua calda e detersivo, sciacquarlo e asciugarlo accuratamente.

Pulizia dell'erogatore

Non adatto per l'uso in lavastoviglie. Lavare esclusivamente a mano.
Non lasciare in ammollo.

Per usufruire della garanzia, conservare la prova di acquisto. Per ulteriori domande, è possibile contattarci all'indirizzo **customerservices@salterhomewares.com**.

PL | Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Przed pierwszym użyciem

Umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem środka myjącego, a następnie wypłukać i dokładnie wysuszyć.

Czyszczenie przyprawnika

Nie nadają się do mycia w zmywarkach. Myć tylko ręcznie.
Nie należy pozostawiać w wodzie.

Aby skorzystać z gwarancji, należy zachować dowód zakupu. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt pod adresem **customerservices@salterhomewares.com**.

UK ONLY
Recycle

FR
BAC DE TRI

IT
MANUALE DI ISTRUZIONI
PAP 22
COLLEZIONE DI CARTE

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C142332

UK CUSTOMERS ONLY

To register for your extended guarantee, scan the QR code or visit **guarantee.upplc.com/salter** and register your product within 30 days of purchase.
For any further queries, visit **www.salter.com.**

Manufactured by:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI.**

MADE IN CHINA.
©Salter trademark. All rights reserved.
CD051023/MD000000/V1