
ASSEMBLY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

C0326 / C0327


WARNING: TO AVOID RISK OF ELECTRICAL SHOCK, BE SURE TO SHUT OFF POWER BEFORE INSTALLING OR SERVICING THIS FIXTURE.

NOTE: 1. Before installing, consult local electrical codes for wiring and grounding requirements.
2. Read and save these instructions.

Hardware Package (included):



Mounting Strap Unit (A) | Mounting Screw (B) | Wire Connector (C) | Finial (D)



Installation Steps

Turn off the power at fuse or circuit box.

1. Unscrew the end cap (D), remove the mounting strap unit (A) from the ceiling pan (A).

2. Attach mounting strap unit (A) to outlet box by using two mounting screws (B).
   Note: The depth of threaded pipe on the mounting strap unit may need to be adjusted to properly fit the fixture.

3. Pull out the source wires from the outlet box, make wire connections using wire connectors (C) as follows:
   --- Connect the black (hot) wire from the fixture to the black (hot) wire from the power source.
   --- Connect the white (neutral) wire from the fixture to the white (neutral) wire from the power source.
   --- Attach the fixture ground wire (bare wire) to the mounting strap unit (A) with the green ground screw, then connect fixture ground wire to the house ground wire with a wire connector (C).
   Carefully put the wires back into the outlet box.

4. Attach the ceiling pan of the fixture to the mounting strap unit (A) by inserting the threaded pipe, then secure it with the finial (D).

5. Attach the glass shades to the sockets, then secure glass shades with the socket rings.


6. Install 3 X 60W Max. medium base bulbs (not included).
   See relamping label at socket area or packaging for maximum wattage allowed.

Turn on the power at fuse or circuit box.

VAXCEL
250205

The following parts are available for reorder if damaged or missing.

Spare Parts List:



Mounting Strap Unit (A)



Mounting Screw (B)




Wire Connector (C)




Finial (D)

Assembly Kit
7010MM (1 SET) for C0326
7037MM (1 SET) for C0327



Glass Shade
10490CS



A: 11-1/4"

B: 10-1/2"

1 Year Warranty

Vaxcel warrants all of our products against defects in workmanship and finishes for one year following the date of shipment.

Exclusions: This warranty does not include the failure of products from extreme acts of nature; environmental conditions not suited for the products intended use; operation in temperatures outside of the range specified in the instruction manual; usage with improper power supply, power surges or dips. For coastal locations, some corrosion is considered normal for the environment.

Vaxcel reserves the right to repair, replace or issue a credit for any properly installed product, provided it is returned per RMA instruction. This warranty is limited to the cost of the product only and does not extend to transportation, installation or replacement costs.

How can warranty service be obtained?
info@vaxcel.com
1-800-482-9235

VAXCEL
250205


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

C0326 / C0327

ADVERTENCIA: **PARA EVITAR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, ASEGÚRESE DE APAGAR LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR O HACER EL MANTENIMIENTO DE ESTE ARTEFACTO.**

NOTA: 1. Antes de instalar, consulte los códigos de electricidad locales para ver los requisitos de cableado y conexión a tierra.
2. Lea y guarde estas instrucciones.


Paquete de ferretería (incluido):


Unidad de la placa de montaje (A)


Tornillo de montaje (B)


Conector de cable (C)


Remate (D)



Pasos de la instalación

Apague la corriente en la caja de fusibles o caja de circuitos.

1. Desenrosque la tapa del extremo (D) y retire la unidad de la placa de montaje (A) de la base del techo (A).

2. Conecte la unidad de la placa de montaje (A) a la caja de toma de corriente utilizando dos tornillos de montaje (B).
Nota: Es posible que la profundidad del tubo roscado en la unidad de la placa de montaje necesite ajustarse para que encaje correctamente en el artefacto.

3. Tire hacia afuera los cables de alimentación de la caja de toma de corriente y haga las conexiones de cables usando conectores de cables (C) de la siguiente manera:
--- Conecte el cable (vivo) de color negro del artefacto al cable (vivo) de color negro de la fuente de alimentación.
--- Conecte el cable (neutro) de color blanco del artefacto al cable (neutro) de color blanco de la fuente de alimentación.
--- Conecte el cable de descarga a tierra del artefacto (cable pelado) a la unidad de la placa de montaje (A) con el tornillo de tierra verde y, luego, conéctelo al cable de descarga a tierra de la casa con un conector de cable (C).
Vuelva a colocar con cuidado los cables en la caja de toma de corriente.

4. Conecte la base del techo del artefacto a la unidad de la placa de montaje (A) insertando el tubo roscado. Luego, asegúrela con el remate (D).

5. Acople las pantallas de vidrio al portalámparas y asegúrelas con los anillos para portalámparas.


6. Instale 3 bombillas con base mediana de 60 W como máximo (no incluidas).
Consulte la etiqueta de reposición de lámparas en la zona del portalámparas o empaque para ver el vataje máximo permitido.

Encienda la corriente en la caja de fusibles o caja de circuitos.


VAXCEL
250205

Las siguientes piezas están disponibles para pedido si están dañadas o faltan.


Lista de piezas de repuesto:



Kit de ensamblaje
7010 MM (1 JUEGO) para C0326
7037 MM (1 JUEGO) para C0327



Pantalla de vidrio
10490CS



A: 11-1/4"

B: 10-1/2"

Garantía de 1 año

Vaxcel ofrece una garantía de un año en todos sus productos contra defectos de fabricación y acabado a partir de la fecha de envío.

Exclusiones: Esta garantía no incluye el fallo de los productos debido a sucesos extremos de la naturaleza; condiciones ambientales no adecuadas para el uso previsto de los productos; funcionamiento a temperaturas fuera del rango especificado en el manual de instrucciones; uso con suministro de corriente inadecuado, sobretensiones o caídas de energía. En las zonas costeras, una cierta corrosión se considera normal para el medio ambiente.

Vaxcel se reserva el derecho de reparar, reemplazar o emitir un crédito por cualquier producto instalado correctamente, siempre que se devuelva según las instrucciones de RMA. Esta garantía se limita únicamente al costo del producto y no cubre los gastos de transporte, instalación o reemplazo.

¿Cómo se puede obtener el servicio de garantía?
info@vaxcel.com
1-800-482-9235

VAXCEL
250205


INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'INSTALLATION

C0326 / C0327

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, VEILLEZ À COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT L'INSTALLATION OU L'ENTRETIEN DE CE LUMINAIRE.

REMARQUE : 1. Avant l'installation, consultez les codes électriques locaux pour connaître les exigences en matière de câblage et de mise à la terre.
2. Lisez et conservez ces instructions.

Matériel (inclus) :



Ensemble de bride de fixation (A)




Vis de montage (B)



Connecteur de fil (C)



Fleuron (D)



Étapes d'installation

Coupez le courant au niveau du coffret de fusibles ou du boîtier de disjoncteurs.

1. Dévissez le capuchon d'extrémité (D), retirez l'ensemble de bride de fixation (A) du plafonnier (A).

2. Fixez l'ensemble de bride de fixation (A) à la boîte de sortie à l'aide des deux vis de montage (B).
   Remarque : La profondeur du tuyau fileté sur l'ensemble de bride de fixation peut devoir être réglée pour s'ajuster correctement au luminaire.

3. Sortez les fils d'alimentation de la boîte de sortie, connectez les fils à l'aide des connecteurs de fils (C) comme suit :
   --- Connectez le fil noir (chaud) du luminaire au fil noir (chaud) de la source d'alimentation.
   --- Connectez le fil blanc (neutre) du luminaire au fil blanc (neutre) de la source d'alimentation.
   --- Fixez le fil de terre du luminaire (fil nu) à l'ensemble de bride de fixation (A) à l'aide de la vis de mise à la terre verte, puis connectez-le au fil de terre de la maison à l'aide du connecteur de fil (C).
   Remettez soigneusement les fils dans la boîte de sortie.

4. Fixez le plafonnier du luminaire à l'ensemble de la bride de fixation (A) en insérant le tuyau fileté, puis fixez-le avec le fleuron (D).

5. Fixez les abat-jour en verre aux douilles et fixez-les à l'aide des bagues à douille.


6. Installez 3 ampoules moyennes max. 60 W (non incluses).
   Consultez l'étiquette de remplacement des ampoules au niveau de la douille ou de l'emballage pour connaître la puissance maximale autorisée.

Mettez l'appareil sous tension au niveau du coffret de fusibles ou du boîtier de disjoncteurs.

VAXCEL
250205

Les pièces suivantes peuvent être commandées si elles sont endommagées ou manquantes.

Liste des pièces de rechange :



Ensemble de bride de fixation (A)



Vis de montage (B)




Connecteur de fil (C)




Fleuron (D)

Nécessaire d'assemblage
7010 MM (1 JEU) pour C0326
7037 MM (1 JEU) pour C0327



Abat-jour en verre
10490CS



A : 28,6 cm (11-1/4 po)

B : 26,7 cm (10-1/2 po)

Garantie de 1 an

Vaxcel garantit tous ses produits contre les défauts de fabrication et de finition pendant un an à compter de la date d'expédition.

Exclusions : Cette garantie ne couvre pas les défaillances des produits dues à des actes naturels extrêmes, à des conditions environnementales non adaptées à l'utilisation prévue des produits, à un fonctionnement à des températures en dehors de la plage spécifiée dans le manuel d'instructions, à une utilisation avec une alimentation électrique inappropriée, à des surtensions ou à des baisses de tension. Dans les régions côtières, une certaine corrosion est considérée comme normale pour l'environnement.

Vaxcel se réserve le droit de réparer, de remplacer ou d'accorder un crédit pour tout produit correctement installé, à condition qu'il soit renvoyé conformément aux instructions de l'autorisation de retour d'article. Cette garantie est limitée au coût du produit uniquement et ne s'étend pas aux coûts de transport, d'installation ou de remplacement.

Comment obtenir le service de garantie?
info@vaxcel.com
1-800-482-9235

VAXCEL
250205