



Record your model number below for future reference:
Consigner le numéro de modèle ci-dessous pour toute référence ultérieure:
Anote abajo el número de su modelo para referencia futura:

CAUTION: Risk of personal injury.
 Do not install where the product might be used as a grab or support bar.

ATTENTION: Risque de blessures.
 Ne pas installer ce produit aux emplacements où il pourrait être utilisé comme barre d'appui ou barre de support.

PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales.
 No instale donde el producto se pudiera usar como agarradera o barra de soporte.

Important Information
 These products should be located and mounted to a wall stud. While it is possible to mount them to any surface, a stud mounted product will yield the best results.

Informations importantes
 Ces produits doivent être positionnés et fixés sur un poteau mural. Alors qu'il est possible de les monter sur n'importe quelle surface, la fixation du produit sur un poteau mural donnera de meilleurs résultats.

Información importante
 Estos productos deben ubicarse y montarse en un poste de madera de la pared. Aunque es posible montarlos a cualquier superficie, se obtienen mejores resultados si el producto se fija a un poste de madera de la pared.

Recommended Tissue Holder Location
Emplacement recommandé pour le distributeur de papier hygiénique
Lugar recomendado para el portapapel higiénico

1 Two-Post Accessories:
 Position the template. Confirm level. Mark the holes.

Accessoires de montant double:
 Positionner le gabarit. Confirmer le niveau. Marquer les trous.

Accesorios de dos postes:
 Coloque la plantilla. Verifique que esté a nivel. Marque los orificios.

Screw Hole Locations
 Emplacement des trous de vis
 Lugares de los orificios para tornillo

Verify "X" against the measurements of your product model.
 Vérifier le "X" par rapport aux mesures du modèle du produit.
 Verifique la dimensión "X" contra las medidas de su modelo del producto.

K-37050: 18" (457 mm)
K-37051: 24" (610 mm)

2 For All Installations:
 Loosen the setscrew and remove the wall plate from the accessory.

Pour toutes les installations:
 Desserrer la vis d'arrêt et retirer la rosace de l'accessoire.

En todas las instalaciones:
 Afloje el tornillo de fijación y retire la placa mural del accesorio.

3 Single-Post Accessories:
 Position the wall plate and verify plumb. Mark the holes.

Accessoires à montant simple:
 Positionner la rosace et vérifier l'aplomb. Marquer les trous.

Accesorios de un solo poste:
 Coloque la placa mural y verifique que esté a plomada. Marque los orificios.

4 Drywall into Studs:
 Drill 1/8" holes. Secure the wall plate(s).

Cloison sèche dans les montants:
 Percer des trous de 1/8". Fixer la ou les rosace(s).

Panel de yeso en postes de madera:
 Taladre orificios de 1/8". Fije las placas murales.

Drywall Between Studs:
 Drill 5/16" holes. Use the provided pin to install the drywall anchors. Secure the wall plate(s).

Cloison sèche entre les montants:
 Percer des trous de 5/16". Utiliser la goupille fournie pour installer les chevilles d'ancrage de la cloison sèche. Fixer la ou les rosace(s).

Panel de yeso entre postes de madera:
 Taladre orificios de 5/16". Use la clavija que se incluye para instalar los anclajes del panel de yeso. Fije las placas murales.

Ceramic Tile:
 Drill 1/4" holes. Insert ceramic anchors. Secure the wall plate(s).

Carreaux de céramique:
 Percer des trous de 1/4". Installer les dispositifs d'ancrage en céramique. Fixer la ou les rosace(s).

Azulejo de cerámica:
 Taladre orificios de 1/4". Inserte los anclajes para azulejos de cerámica. Fije las placas murales.

5 For All Accessories:
 Slide the accessory onto the post(s). Tighten with the setscrew(s).

Pour tous les accessoires:
 Enfiler l'accessoire sur le(s) montant(s). Serrer la ou les vis d'arrêt.

En todos los accesorios:
 Deslice el accesorio en los postes. Apriete los tornillos de fijación.