

CLEAR MOULD PROTECT

Tekninen tietolomake

Tuotenimi: Clear Mould Protect Kehitetty: 08/05/2019

Versio: 1.0

Korvaa: 0.0

1: Yleiskuvaus

Tilapäinen korroosiosuoja lyhytkestoiseen muottien suojaukseen. Muottia ei tarvitse pestä ennen käyttöönottoa, sillä suoja-aine irtoaa ensimmäisten tuotantosykliden aikana.

2: Ominaisuudet

Matalan pintajännityksen ansiosta Clear Mould Protect muodostaa läpinäkyvän kosteutta hylkivän suojakalvon metallipinnoille.

- Läpinäkyvä kalvo
- Erinomainen peittävyys
- Neutralisoi sormenjäljet
- Ei vaadi suoja-kalvon poistamista ennen tuotannon aloittamista
- Kemiallisesti inertti metalliseoksille ja ei-rautametalleille
- 360° venttiili mahdollistaa purkin käyttämisen ylösalaisin
- NSF rekisteröity N° 139851 luokka H2

3: Käyttökohteet

Muottien ja työkalujen suojaaminen

4: Käyttöohjeet

- Suojattavat kohteet tulee olla puhdistettu ja kuivattu ennen suoja-aineen lisäystä.
- Sumuta tasainen kerros suojattavalle pinnalle. Varmista että pinta on kokonaisuudessaan suojattu.
- Tarkista käsitellyt kohteet säännöllisesti ja lisää suoja-ainetta tarvittaessa.

Käyttöturvatieote (SDS) EC säännösten mukaan N° 1907/2006 Atr.31 ja lisäyksineen on saatavilla kaikille CRC tuotteille.

5: Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

Väri:	Läpinäkyvä
Haju:	Ominainen
Tiheys (20°C):	0,709 g/cm ³

6: Pakkaus

Aerosoli :	12x500 ML
------------	-----------



Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädännöllisiin seikkoihin, ainesosien saatavuuteen ja uusiin käyttökokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassaoleva versio tästä tietolomakkeesta lähetetään teille pyydettäessä, sen voitte myös löytää nettisivuiltamme osoitteesta: www.crcind.com