



4-in-1 Eat & Grow™

Convertible High Chair

Chaise Haute Convertible

Silla Alta Convertible

Read all instructions before assembly
and use of this product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lire les instructions avant l'assemblage
et l'utilisation du produit.
**CONSERVER CES INSTRUCTIONS
POUR RÉFÉRENCE ULTERIOR.**

Lea las instrucciones antes de armar
y usar el producto.
**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA
REFERENCIA FUTURA.**



High chair
Chaise haute
Silla alta

Up to 40 lbs
Jusqu'à 18 kg
Hasta 18 kg

Table of Contents

Important Information	Below
Assembly Parts Identification	1
Warnings	2
Assembling the High Chair	3
Removing the Tray	6
Installing the Tray	7
Infant High Chair – Stage 1	8
Toddler Dining Chair & Tray – Stage 2	9
Toddler Standalone Chair – Stage 3	10
Big Kid Table & Chair – Stage 4	10
Removing the Restraint System Assembly & Seat Pad ..	11
Care and Maintenance	12
Warranty	13

Important Information

Child Requirements:

- **Stage 1 – Infant High Chair:** Approximately 6 months old (**MUST** be capable of sitting upright unassisted) and no more than 40 lbs (18 kg).
- **Stage 2 – Toddler Dining Chair & Tray:** Approximately 8 months old and no more than 50 lbs (22.6 kg).
- **Stage 3 – Toddler Standalone Chair:** For use only if the child is able to walk unassisted and less than 50 lbs (22.6 kg). Use of the restraining harness is not required.
- **Stage 4 – Big Kid Table & Chair:** For children who are walking age and no more than 50 lbs (22.6 kg).

IMPORTANT: Read instructions carefully before use. Save these instructions for future reference. It is very important to assemble the high chair according to these instructions. **DO NOT USE YOUR HIGH CHAIR UNTIL YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THESE INSTRUCTIONS.**

If you are missing parts, do not use high chair and call **Evenflo ParentLink at 1-800-233-5921 (U.S.A.), 1-937-773-3971 (Canada), or 01-800-706-12-00 (Mexico)** to order replacement parts.

Registration Information

Please register this product so we can reach you if there is a safety alert or recall. We will not sell, rent, or share your personal information. To register your product, please complete and mail the card that came with it or visit our online registration at


www.evenflo.com/registerproduct

For future reference, record the Model Number and Date of Manufacture below. You can find this information on one of the rear high chair legs.


Model Number: _____

Date of Manufacture: _____


Assembly Parts Identification



Table



Chair Base Assembly



Chair Back



Table Leg (4)



Chair Leg (4)


⚠ WARNING

READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS! FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

- Adult assembly required. Take care when unpacking and assembling; contains small parts and some items with sharp edges.
- To prevent a possible choking hazard, remove and discard packing material before using this product.
- **FALL HAZARD** Children have suffered severe head injuries including skull fractures when falling from high chairs. Falls can happen suddenly if child is not restrained properly.
 - Always use restraints, and adjust to fit snugly.
 - Tray is not designed to hold child in chair.
 - **NEVER** leave child unattended. **ALWAYS** keep child in view while in the high chair.
- The child should be secured in the high chair and Toddler Dining Chair & Tray **at all times** by the restraining system. The tray is not designed to hold the child in the chair.
- **DO NOT** use high chair with children who weigh more than 40 lbs (18 kg).
- **ALWAYS** secure child with the restraining system.
- **DO NOT** use high chair if it is broken in any manner or parts are missing.
- **NEVER** move the high chair while it is occupied.
- The high chair is **ONLY** for use with children who are capable of sitting upright unassisted (approximately 6 months old).
- **DO NOT** use on an uneven surface.
- **MAKE SURE** product is completely assembled before using.
- **DO NOT** allow child to stand on the high chair, Toddler Dining Chair & Tray, and the table and chair. These items may tip over and injure the child.
- **DO NOT** allow child to play on or around the high chair, Toddler Dining Chair & Tray, and the table and chair.
- **DO NOT** allow child to climb in or out of high chair or Toddler Dining Chair & Tray unassisted.


Assembling the High Chair

1



Turn the seat **A** over and install four chair legs **B**, as shown. Make sure each one installs with an audible click. Pull each leg to make sure it is installed securely.


2



Turn the table **C** over and install four table legs **D**, as shown. Make sure each one installs with an audible click. Pull each leg to make sure it is installed securely.

Assembling the High Chair

3





Place the table assembly **E** so that one of the sides with the Evenflo logo **F** is facing toward the front.

Note: The chair base assembly will not install to the table unless the front of the chair and front of the table are aligned, as shown.

Insert four chair legs **B** into the table assembly **E**. Pull the chair base assembly upward to make sure it is installed securely.

Assembling the High Chair


4



Insert the tabs **G** on the chair back **H** into the slots **I** in the arms of the chair base assembly **J**, then push down on the chair back to install it to the assembly **J**. Make sure the two chair parts install with an audible click. Pull on the chair back **H** to make sure it is installed securely.


Assembling the High Chair

5




Push the restraint anchor **K** on one of the shoulder straps **L** through the corresponding slot **M** in the chair back **H**. Repeat with the other shoulder strap. Pull on each shoulder strap to make sure it is installed securely.

6



Place the seat pad cover **N** over the chair back **H**.


Removing the Tray



To remove the tray **A**, pull out the flange **B** on each side while lifting the tray away.


Installing the Tray

1




Insert the tabs **A** on the tray **B** into the slots **C** in the chair **D**. Make sure to position the slots **E** in the flanges **F** of the tray **B** over the tabs **G** in the chair **D**.

2



Push tray **B** down firmly with both hands until it snaps in place on the tabs **G**. Check to make sure the horn **H** is properly seated in the pocket in the seat bottom. Pull up on the front of the tray **B** and on each side to make sure tray is secure.

Infant High Chair – Stage 1



⚠ WARNING

Avoid serious injury from falling or sliding out.

ALWAYS use the restraining system.

Remove the tray (page 6). Place baby in the high chair **A** and bring the crotch strap up between the child's legs. Fasten each buckle and pull on each to make sure it is securely locked. Pull the straps to adjust the restraint system for a snug, comfortable fit and to verify they are securely installed.

Install tray and pull up on the front of the tray and on each side to make sure tray is secure (page 7).

Note: To loosen the straps, push in the release button **B** on the buckle and pull.


IMPORTANT: **MAKE SURE** product is completely assembled before using.



Toddler Dining Chair & Tray – Stage 2

1

For children who are approximately 8 months old and no more than 50 lbs (22.6 kg).



Remove tray (page 6), then remove the baby from the high chair.

Press the lock releases **A** on the four top corners of the table and remove the chair assembly **B** from the table **C**.

2

⚠ WARNING

*The child should be secured in the Toddler Dining Chair & Tray **at all times** by the restraining system.*

Place and restrain child in chair the same as when using as a high chair (page 8).


Install tray and pull up on the front of the tray and on each side to make sure tray is secure (page 7).



Toddler Standalone Chair – Stage 3

1

For children who are walking age and no more than 50 lbs (22.6 kg).



Remove tray (page 6), then remove the baby from the high chair.

Press the lock releases **A** on the four top corners of the table and remove the chair assembly **B** from the table **C**.

2



When using as a table and chair, remove the restraint system assembly from the chair (page 11), but keep for possible future use.


Big Kid Table & Chair – Stage 4



Removing the Restraint System Assembly & Seat Pad

Note: Remove the seat pad cover from the chair back (see page 6).


1



From the back of the chair back **A**, push the restraint anchor **B** on one of the shoulder straps through the slot **C** in the chair back and through the corresponding slot in the seat pad on the front of the high chair. Repeat with the other shoulder strap.

Repeat this step with both waist straps' restraint anchors **B** on the chair base **D**.

2



From underneath the seat of the chair base **E**, push the restraint anchor **F** on the center waist restraint strap **G** up through the slot **H** in the seat and through the corresponding slot in the seat pad.

Remove the waist restraint and seat pad.

Note: To install the waist restraint and seat pad, reverse the removal steps. Pull on each strap to make sure it is installed securely.

Care and Maintenance

Metal and plastic parts can be wiped clean with mild soap and warm water. **DO NOT** use harsh detergents. **DO NOT** clean any part of the high chair in the dishwasher.

To clean the tray: Wash tray with mild soap and warm water. Dry thoroughly before using. **DO NOT** immerse in water. **DO NOT** wash tray in dishwasher.

To clean seat pad: Wipe seat pad clean with mild soap and warm water or machine wash. Allow to air dry thoroughly before using. **DO NOT** dry clean.

To clean the restraint: Wash by hand in cool water. **DO NOT** use bleach. Allow to air dry.

Warranty

For a period of 90 days from the original purchase of this Product, Evenflo warrants to the original end user ("Purchaser") this Product (including any accessories) against defects in material or workmanship. Evenflo's sole obligation under this express limited warranty shall be, at Evenflo's option, to repair or replace any Product that is determined to be defective by Evenflo and determined to be covered by this warranty.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the Purchaser. Proof of purchase in the form of a receipted invoice or bill of sale evidencing that the Product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. This express limited warranty is extended by Evenflo ONLY to the original Purchaser of the Product and is not assignable or transferable to subsequent purchasers or end users of the Product. For warranty service, contact Evenflo's ParentLink Consumer Resource Center at 1-800-233-5921 or www.evenflo.com.

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS HEREBY DISCLAIMED. EVENFLO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND FOR BREACH OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY ON THIS PRODUCT, OR ANY WARRANTY IMPLIED BY OPERATION OF LAW. OTHER THAN THE EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES THAT ACCOMPANY THIS PRODUCT, AND ANY ORAL, WRITTEN OR ANY OTHER EXPRESS REPRESENTATION OF ANY KIND IS HEREBY DISCLAIMED.

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

- www.evenflo.com • USA: 1-800-233-5921, 8 AM – 5 PM E.T.
- Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

Table des matières

Informations importantes	14
Identification des pièces d'assemblage	15
Avertissement	16
Assemblage de la chaise haute	17
Retrait de la tablette	20
Installation de la tablette	21
Chaise haute pour bébés — Étape 1	22
Chaise de repas pour tout-petit avec plateau — Étape 2	23
Chaise autonome pour tout-petit — Étape 3	24
Table et chaise pour jeune enfant — Étape 4	24
Retrait de l'ensemble du système de retenue et du revêtement de siège	25
Entretien et nettoyage	26
Garantie	27

Informations importantes

Conditions requises pour l'enfant:

- **Étape 1 — Chaise haute pour bébés:** Environ 6 mois (**DOIT** pouvoir s'asseoir tout seul sans aucune aide) et pas plus de 18 kg (40 lb).
- **Étape 2 — Chaise de repas pour tout-petit avec plateau:** Environ 8 mois et pas plus de 22,6 kg (50 lb).
- **Étape 3 — Chaise autonome pour tout-petit:** Exclusivement pour usage par l'enfant s'il est capable de marcher sans aide et pèse moins de 22,6 kg (50 lb). L'utilisation du dispositif de retenue n'est pas requise.
- **Étape 4 — Table et chaise pour jeune enfant:** Pour les enfants à l'âge de la marche et ne pesant pas plus de 22,6 kg (50 lb).

IMPORTANT: Lire soigneusement le mode d'emploi avant l'utilisation. Conserver ces instructions pour référence ultérieure. Il est très important d'assembler la chaise haute en suivant ces instructions. **NE PAS UTILISER LA CHAISE HAUTE AVANT D'AVOIR LU ET COMPRIS CES INSTRUCTIONS.**

Si des pièces manquent, ne pas utiliser la chaise haute et appeler le «ParentLink» d'Evenflo en composant le **1-937-773-3971 (É.-U. et Canada) ou le 1-800-233-5921 (É.-U.)** pour commander des pièces de rechange.

Informations d'enregistrement


Nous vous prions d'enregistrer ce produit afin de pouvoir être contacté en cas d'avertissement de sécurité ou de rappel. Nous nous engageons à ne pas vendre, louer ou partager vos informations personnelles. Pour enregistrer ce produit, remplir et envoyer la carte jointe à la poussette ou visiter notre site d'enregistrement en ligne à **www.evenflo.com/registerproduct**

Pour référence ultérieure, noter ci-dessous le numéro de modèle et la date de fabrication. Ces informations se trouvent sur l'un des pieds arrière de la chaise haute.

Numéro de modèle: _____

Date de fabrication: _____


Identification des pièces d'assemblage



Table



Ensemble de la base de la chaise



Dossier de la chaise



Pied de table (4)



Pied de chaise (4)


⚠️ AVERTISSEMENT

LIRE ET SUIVRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS ! À DÉFAUT, RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU DE DÉCÈS !

- Assemblage par adulte requis. Faire attention lors du déballage et de l'assemblage, contient des petites pièces et certains articles à bords tranchants.
- Pour éviter le danger d'asphyxie, ôter et se débarrasser du matériel d'emballage avant de se servir de ce produit.
- **DANGER DE CHUTE:** Des enfants ont subi des blessures graves à la tête, y compris des fractures du crâne, en tombant depuis des chaises hautes. Les chutes peuvent se produire subitement si l'enfant n'est pas maintenu correctement.
- S'assurer de toujours utiliser les dispositifs de retenue et de bien les ajuster.
- La tablette n'est pas conçue pour maintenir l'enfant dans la chaise.
- **NE JAMAIS** laisser l'enfant sans surveillance. **TOUJOURS** garder l'enfant dans le champ de vision lorsqu'il est dans la chaise haute.
- L'enfant doit **TOUJOURS** être attaché dans la chaise haute et Chaise de repas pour tout-petit avec plateau le système de retenue. La tablette n'est pas conçue pour maintenir l'enfant dans la chaise haute.
- **NE PAS** utiliser la chaise haute avec des enfants pesant plus de 18 kg (40 lb).
- **TOUJOURS** attacher l'enfant avec le système de retenue.
- **NE PAS** utiliser la chaise haute si elle est cassée de quelque façon que ce soit ou si des pièces manquent.
- **NE JAMAIS** déplacer la chaise haute si elle est occupée.
- La chaise haute **NE PEUT** être utilisée en position droite qu'avec des enfants capables de rester assis sans aucune aide (approximativement de 6 mois).
- **NE PAS** utiliser sur une surface non plane.
- **S'ASSURER** d'avoir assemblé complètement le produit avant l'utilisation.
- **NE PAS** permettre à un enfant de se tenir debout sur la chaise haute, sur la chaise de repas pour tout-petit avec plateau et sur la table et la chaise. Ces produits peuvent se renverser et blesser l'enfant.
- **NE PAS** permettre à un enfant de jouer sur la chaise haute, sur la chaise de repas pour tout-petit avec plateau et sur la table et la chaise.
- **NE PAS** permettre à l'enfant de grimper sur ou de sortir de la chaise haute ou de la chaise de repas pour tout-petit avec plateau sans aucune aide.


Assemblage de la chaise haute

1



Retourner le siège **A** et monter les quatre pieds de la chaise **B**, comme illustré. S'assurer que chaque pied s'enclenche avec un clic audible. Tirer sur chaque pied pour s'assurer qu'il est monté en toute sécurité.


2



Retourner la table **C** et monter les quatre pieds de la table **D**, comme illustré. S'assurer que chaque pied s'enclenche avec un clic audible. Tirer sur chaque pied pour s'assurer qu'il est monté en toute sécurité.

Assemblage de la chaise haute

3





Placer la table assemblée **E** en orientant un des côtés à logo Evenflo **F** vers l'avant.

Remarque: La base de la chaise ne pourra pas être montée sur la table à moins d'aligner le devant de la chaise et le devant de la table, comme illustré.

Insérer les quatre pieds de la chaise **B** dans la table assemblée **E**, comme illustré. Tirer l'ensemble chaise et base vers le haut pour s'assurer qu'il est bien monté.


Assemblage de la chaise haute

4




Insérer les onglets **G** du dossier de la chaise **H** dans les fentes **I** situées sur les bras de l'ensemble chaise et base **J**, pousser ensuite le dossier de la chaise vers le bas pour l'installer sur l'ensemble **J**. S'assurer que les deux parties de la chaise s'installent avec un clic audible. Tirer sur le dossier de la chaise **H** pour s'assurer qu'il est installé en toute sécurité.

Assemblage de la chaise haute




Pousser l'attache de retenue **K** située sur l'une des sangles d'épaule **L** dans la fente correspondante **M** du dossier de la chaise **H**. Répéter pour l'autre sangle d'épaule. Tirer sur chaque sangle d'épaule pour s'assurer qu'elle est montée en toute sécurité.




Mettre le revêtement de siège **N** par-dessus le dossier de la chaise **H**.

Retrait de la tablette




Pour retirer la tablette **A**, tirer les rebords **B**, situés de chaque côté, vers l'extérieur tout en soulevant la tablette.

Installation de la tablette




Insérer les onglets **A** de la tablette **B** dans les fentes **C** de la chaise **D**. S'assurer de positionner les fentes **E** des rebords **F** de la tablette **B** sur les ergots **G** de la chaise **D**.



Avec les deux mains, appuyer fermement sur la tablette **B** jusqu'à ce qu'elle s'enclenche sur les ergots **G**. S'assurer que le cornet **H** est logé correctement dans la poche située sur le fond du siège. Tirer sur le devant de la tablette **B** et sur chaque côté pour s'assurer que la tablette est bien fixée.

Chaise haute pour bébés — Étape 1



⚠️ AVERTISSEMENT

Éviter les blessures graves occasionnées par chute ou glissement hors de la chaise. **TOUJOURS** utiliser le système de retenue.

Retrait de la tablette (page 20). Asseoir le bébé sur le siège **A** et faire passer la sangle d'entrejambe entre les jambes du bébé. Attacher chaque boucle et tirer sur chaque boucle pour s'assurer qu'elle est bloquée en toute sécurité. Tirer sur les sangles pour ajuster le système de retenue afin d'obtenir un bon ajustement confortable et de s'assurer que les sangles sont bien installées.

Monter la tablette et tirer sur le devant de la tablette et sur chaque côté pour s'assurer que la tablette est bien fixée (page 21).


Remarque: Pour desserrer les sangles, appuyer sur le bouton de déclenchement **B** situé sur la boucle et tirer vers le haut.

IMPORTANT: S'ASSURER d'avoir assemblé complètement le produit avant l'utilisation.



Chaise de repas pour tout-petit avec plateau — Étape 2

1 Pour les enfants âgés d'environ 8 mois et ne pesant pas plus de 22,6 kg (50 lb).



Retirer la tablette (page 20) et retirer ensuite le bébé de la chaise haute.

Appuyer sur les déblocages **A**, situés aux quatre coins de la table, et retirer la chaise **B** de la table **C**.

2 ⚠️ AVERTISSEMENT

L'enfant doit toujours être attaché avec le système de retenue dans la chaise de repas pour tout-petit avec plateau.




Placer et attacher l'enfant dans la chaise de la même façon que lorsqu'il est placé dans la chaise haute (page 22).

Monter la tablette et tirer sur le devant de la tablette et sur chaque côté pour s'assurer que la tablette est bien fixée (page 21).

Chaise autonome pour tout-petit — Étape 3

1 Pour les enfants à l'âge de la marche et ne pesant pas plus de 22,6 kg (50 lb).



Retirer la tablette (page 20) et retirer ensuite le bébé de la chaise haute.


Appuyer sur les déblocages **A**, situés aux quatre coins de la table, et retirer la chaise **B** de la table **C**.

2



Lors de l'utilisation comme table et chaise, retirer l'ensemble du système de retenue de la chaise (page 25), mais le garder pour une éventuelle utilisation ultérieure.


Table et chaise pour jeune enfant — Étape 4



Retrait de l'ensemble du système de retenue et du revêtement de siège


Remarque : Retirer le revêtement de siège du dossier de la chaise (voir la page 20).

1



À partir de l'arrière du dossier de la chaise **A**, pousser l'attache de retenue **B** d'une des sangles d'épaule dans la fente **C** située sur le dossier de la chaise et dans la fente correspondante du revêtement de siège sur le devant de la chaise haute. Répéter pour l'autre sangle d'épaule. Répéter cette étape pour les deux attaches des sangles de la ceinture **B** située sur la base de la chaise **D**.

2



À partir du dessous du siège de la base de la chaise **E**, pousser l'attache de retenue **F** du centre de la sangle de retenue de la ceinture **G** dans la fente **H** in the seat and through the corresponding slot in the seat pad. Retirer la sangle de la ceinture et le revêtement de siège.

Remarque: Pour installer la ceinture de retenue et le revêtement du siège, inverser les étapes de retrait. Tirer sur chaque sangle pour s'assurer qu'elle est montée en toute sécurité.

Entretien et nettoyage

Les pièces en métal et en plastique peuvent être nettoyées à l'eau tiède et au savon doux. **NE PAS** utiliser de détergents abrasifs. **NE PAS** nettoyer de pièce de la chaise haute au lave-vaisselle.

Pour nettoyer la tablette: Laver la tablette au savon doux et à l'eau tiède. Sécher à fond avant l'utilisation. **NE PAS** immerger dans l'eau. **NE PAS** laver la tablette dans un lave-vaisselle.

Pour nettoyer le coussin du siège: Essuyer le siège au savon doux et à l'eau tiède ou lavez-vous dans la machine. Laisser sécher complètement à l'air avant de l'utiliser. **NE PAS** nettoyer à sec.

Pour nettoyer le système de retenue: Laver à la main à l'eau froide. **NE PAS** utiliser d'eau de Javel. Laisser sécher à l'air.

Garantie

Evenflo garantit ce Produit (y compris les accessoires) à l'utilisateur final d'origine (« Acheteur ») contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de l'achat initial de ce produit. La seule responsabilité d'Evenflo sous les termes de cette garantie explicite limitée est de réparer ou de remplacer, à sa discrétion, tout Produit qu'il jugera être défectueux et qui sera déterminé par Evenflo être couvert sous les termes de cette garantie.

La réparation ou le remplacement sous les termes de cette garantie est le seul recours de l'Acheteur. La preuve d'achat sous la forme d'une facture ou d'un contrat de vente, prouvant que le produit est toujours sous la période de garantie, doit être fournie pour obtenir le service de garantie. Cette garantie explicite limitée est accordée EXCLUSIVEMENT par Evenflo à l'Acheteur initial de ce Produit et ne peut être attribuée, ni transférée aux acheteurs ou utilisateurs ultérieurs de ce Produit. Pour le service de garantie, veuillez contacter le centre « ParentLink Consumer Resource Center » d'Evenflo au 1-937-773-3971 ou www.evenflo.com.

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST INTERDIT PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST EXCLUE. EVENFLO NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE POUR TOUS DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU DOMMAGES-INTÉRÊTS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT POUR MANQUEMENT À TOUTE GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE DE CE PRODUIT OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE SOUS-ENTENDUE PAR LA LOI. AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT. À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE CI-PRÉSENTÉE, AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT ET TOUTE REPRÉSENTATION ORALE, ÉCRITE OU EXPLICITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT EST EXCLUE PAR LA PRÉSENTE.

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

• www.evenflo.com

• Canada : 1-937-773-3971, 8 h à 17 h, heure normale de l'Est

Índice

Información importante.	28
Identificación de las partes de ensamble	29
Advertencia.	30
Ensamblado de la silla alta	31
Cómo retirar la charola.	31
Instalación de la charola.	35
Silla alta para bebés — Etapa 1	36
Silla y bandeja para niños pequeños para comer — Etapa 2	37
Silla autónoma para niños pequeños — Etapa 3	38
Mesa y silla para niños grandes — Etapa 4.	38
Cómo retirar el ensamble del sistema de sujeción y el acolchado del asiento.	39
Cuidado y mantenimiento.	40
Garantía.	41

Información importante

Requisitos del niño:

- **Etapa 1 — Silla alta para bebés:** Aproximadamente 6 meses de edad (**DEBE** poder sentarse erguido sin ayuda) y no más de 18 kg (40 lb) de peso.
- **Etapa 2 — Silla y bandeja para niños pequeños para comer:** Aproximadamente 8 meses de edad y no más de 22.6 kg (50 lb) de peso.
- **Etapa 3 — Silla autónoma para niños pequeños:** Para usarse sólo si el niño puede caminar sin ayuda y con un peso inferior a 50 lb. (22.6 kg) No se requiere el uso del arnés de sujeción.
- **Etapa 4 — Mesa y silla para niños grandes:** Para niños con edad de caminar y que no pesen más de 50 lb (22.6 kg).

IMPORTANTE: Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el producto. Guarde estas instrucciones para referencia futura. Es muy importante armar la silla alta como se indica en estas instrucciones. **NO USE LA SILLA ALTA HASTA QUE HAYA LEÍDO Y ENTENDIDO ESTAS INSTRUCCIONES.**

Si faltara alguna pieza, no use la silla alta y llame a **Evenflo ParentLink al 01-800-706-12-00 (México) o al 1-800-233-5921 (EE.UU.)** para pedir partes de repuesto.

Información de Registro


Registre este producto para que podamos comunicarnos con usted en caso de un aviso de seguridad o retiro de producto del mercado. No venderemos, alquilaremos ni compartiremos su información personal. Para registrar su producto, llene debidamente y envíe por correo la tarjeta incluida o visite nuestro registro en línea en **www.evenflo.com/registerproduct**

Para referencia futura, registre el número de modelo y la fecha de fabricación abajo. Puede encontrar esta información en una de las patas traseras de la silla alta.

Número de modelo: _____

Fecha de la fabricación: _____


Identificación de las partes de ensamble



Mesa



Ensamble de la base de la silla



Respaldo de la silla



Pata de la mesa (4)



Pata de la silla (4)


⚠ ADVERTENCIA

¡LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES. NO HACERLO PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE!

- Se requiere que un adulto ensamble el producto. Tenga cuidado al desempacar y ensamblar el producto; contiene partes pequeñas y bordes afilados.
- Para evitar el riesgo de asfixia, quite y deseche el material de empaque antes de usar este producto.
- **PELIGRO DE CAÍDA:** Los niños han sufrido lesiones graves en la cabeza, incluyendo fracturas de cráneo, al caerse de las sillas altas. Las caídas pueden ocurrir repentinamente si no se sujeta al niño adecuadamente.
 - Use siempre dispositivos de sujeción y ajústelos para que queden ceñidos.
 - La charola no está diseñada para sujetar al niño en la silla.
 - **NUNCA** deje al niño sin supervisión. **SIEMPRE** mantenga al niño a la vista mientras esté en la silla alta.
- El niño debe estar bien sujeto **en todo momento** en la silla alta y Silla y bandeja para niños pequeños para comer con el sistema de cinturón de seguridad. La charola no está diseñada para retener al niño en la silla.
- **NO** use la silla alta con niños que pesen más de 18 kg (40 lbs).
- Sujete bien **SIEMPRE** al niño con el sistema de sujeción infantil.
- **NO** use este producto si está roto de cualquier manera o si le faltan partes.
- **NUNCA** mueva la silla alta mientras está ocupada.
- La silla alta puede utilizarse en la posición recta sólo con niños que puedan sentarse derechos sin la ayuda de un adulto (aproximadamente 6 meses de edad).
- **NO** la use en superficies irregulares.
- **ASEGÚRESE** de que el producto esté completamente ensamblado antes de usarlo.
- **NO** permita que el niño se pare en la silla alta, en la silla y bandeja para niños pequeños para comer, ni en la mesa y silla. Estos objetos pueden volcarse y lesionar al niño.
- **NO** permita que el niño juegue en o alrededor de la silla alta, en la silla y bandeja para niños pequeños para comer, ni en la mesa y silla.
- **NO** permita que el niño se suba o baje de la silla alta, en la silla y bandeja para niños pequeños para comer sin ayuda.


Ensamblado de la silla alta

1



Voltee el asiento **A** e instale las cuatro patas de la silla **B**, como se muestra. Asegúrese de que cada una se instale con un chasquido. Jale cada pata para asegurarse de que está bien instalada.


2



Voltee la mesa **C** e instale las cuatro patas de la mesa **D**, como se muestra. Asegúrese de que cada una se instale con un chasquido. Jale cada pata para asegurarse de que está bien instalada.

Ensamblado de la silla alta

3





Coloque el ensamble de la mesa **E** de manera que uno de los lados con el logotipo de Evenflo **F** esté orientado hacia el frente.

Nota: El ensamble de la base de la silla no se instalará en la mesa a menos de que la parte delantera de la silla y la parte delantera de la mesa estén alineadas, como se muestra.

Inserte las cuatro patas de la silla **B** en el ensamble de la mesa **E**. Jale el ensamble de la base de la silla hacia arriba para asegurarse de que está bien instalado.

Ensamblado de la silla alta


4



Inserte las pestañas **G** del respaldo de la silla **H** en las ranuras **I** en los brazos del ensamble de la base de la silla **J**, luego empuje hacia abajo el respaldo de la silla para instalarla en el ensamble **J**. Asegúrese de que las dos partes de la silla se instalen con un chasquido. Jale el respaldo de la silla **H** para asegurarse de que esté bien instalada.


Ensamblado de la silla alta

5




Empuje el anclaje **K** de sujeción en una de las correas para el hombro **L** a través de la ranura correspondiente **M** en el respaldo de la silla **H**. Repita el procedimiento con la otra correa para el hombro. Jale cada correa para el hombro para asegurarse de que esté bien instalada.

6



Coloque la cubierta del acolchado del asiento **N** sobre el respaldo de la silla **H**.


Cómo retirar la charola



Para retirar la charola **A**, jale hacia afuera la brida **B** en ambos lados mientras levanta y extrae la charola.


Instalación de la charola

1




Inserte las pestañas **A** de la charola **B** en las ranuras **C** de la silla **D**. Asegúrese de colocar las ranuras **E** en las bridas **F** de la charola **B** sobre las pestañas **G** de la silla **D**.

2



Empuje firmemente la charola **B** hacia abajo con ambas manos hasta que encaje en su lugar en las lengüetas **G**. Asegúrese de que el cono **H** esté asentado correctamente en la cavidad en la parte inferior del asiento. Jale hacia arriba la parte delantera de la charola **B** y en ambos lados para asegurarse de que la charola esté bien sujeta.

Silla alta para bebés — Etapa 1



⚠ ADVERTENCIA

Evite lesiones graves causadas por una caída o deslizamiento hacia fuera.

SIEMPRE use el sistema de cinturón de seguridad.

Retire la charola (página 34). Coloque al bebé en el asiento **A** y suba la correa de la entrepierna entre las piernas del bebé. Abroche cada hebilla y jale cada una de ellas para asegurarse de que estén bien abrochadas. Jale las correas para ajustar el sistema de cinturón de seguridad hasta que quede bien ceñido y cómodo, y para verificar que las correas estén bien instaladas. Instale la charola y jale hacia arriba la parte delantera y ambos lados de la charola para asegurarse de que esté bien sujeta (página 35).


Nota: Para aflojar las correas, oprima el botón de liberación **B** de la hebilla y jale hacia arriba.

IMPORTANTE: ASEGÚRESE de que el producto esté completamente ensamblado antes de usarlo.



Silla y bandeja para niños pequeños para comer — Etapa 2

1 Para niños que tienen aproximadamente 8 meses de edad y no más de 22.6 kg (50 lb) de peso.



Retire la charola (página 34) y luego retire al bebé de la silla alta.

Presione los liberadores de seguro **A** en las cuatro esquinas superiores de la mesa y retire el ensamblaje de la silla **B** de la mesa **C**.

2

⚠ ADVERTENCIA

El niño debe estar asegurado en la silla y bandeja para niños pequeños para comer **en todo momento** por el sistema de sujeción.




Coloque al niño y sujételo en la silla igual que al usarla como silla alta (página 36).

Instale la charola y jale hacia arriba la parte delantera y ambos lados de la charola para asegurarse de que esté bien sujeta (página 35).

Silla autónoma para niños pequeños — Etapa 3

1 Para niños en edad de caminar y no más de 22.6 kg (50 lb) de peso.



Retire la charola (página 34) y luego retire al bebé de la silla alta.

Presione los liberadores de seguro A en las cuatro esquinas superiores de la mesa y retire el ensamblaje de la silla B de la mesa C.

2



Al usar como mesa y silla, retire el ensamblaje del sistema de sujeción de la silla (página 39), pero consérvelas para un posible uso futuro.


Mesa y silla para niños grandes — Etapa 4



Cómo retirar el ensamblaje del sistema de sujeción y el acolchado del asiento

Nota: Retire el acolchado del asiento del respaldo de la silla (página 34).


1



Desde la parte trasera del respaldo de la silla A, empuje el anclaje B de sujeción en una de las correas para el hombro a través de la ranura C en el respaldo de la silla y a través de la ranura correspondiente en el acolchado del asiento en la parte delantera de la silla alta. Repita el procedimiento con la otra correa para el hombro.

Repita este paso con ambos anclajes B de sujeción de las correas para la cintura en la base de la silla D.

2



Desde debajo del asiento de la base de la silla E, empuje el anclaje F de sujeción en la correa G del cinturón de seguridad central para la cintura a través de la ranura H en el asiento y a través de la ranura correspondiente en el acolchado del asiento. Retire el cinturón de seguridad para la cintura y el acolchado del asiento.

Nota: Para instalar el cinturón de seguridad para la cintura y el acolchado del asiento, invierta los pasos para retirarlos. Jale cada correa para asegurarse de que esté bien instalada.

Cuidado y mantenimiento

Las partes de metal y plástico pueden limpiarse con agua tibia y jabón suave. **NO** use detergentes fuertes. **NO** lave ninguna parte de la silla alta en la lavadora de platos.

Para limpiar la charola: Lave la charola con jabón suave y agua tibia. Seque bien la charola antes de usarla. **NO** la sumerja en agua. **NO** lave la charola en la lavadora de platos.

Para limpiar el acolchado del asiento: Limpie el asiento con jabón suave y agua tibia o lávese en la lavadora. Deje secar al aire por completo antes de usarlo. **NO** lo lave en seco.

Para limpiar el cinturón de seguridad: Lave a mano con agua fría. **NO** use blanqueador. Deje secar al aire.

Garantía

Durante un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra original de este Producto, Evenflo garantiza al usuario final ("Comprador") que este Producto (incluidos sus accesorios) está libre de defectos de material y mano de obra. La única obligación de Evenflo bajo esta garantía limitada expresa será, a opción de Evenflo, reparar o reemplazar un Producto que Evenflo haya determinado que es defectuoso y que esté cubierto bajo esta garantía.

La reparación o reemplazo tal como se especifica en esta garantía es el único recurso para el Comprador. Para obtener el servicio de garantía es necesario presentar comprobante de compra en forma de recibo o factura de compra en donde conste que el Producto está dentro del periodo de garantía. Evenflo extiende esta garantía limitada expresa al comprador original del Producto solamente y no es asignable ni transferible a compradores o usuarios finales subsiguientes. Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con ParentLink Consumer Resource Center de Evenflo al 1-800-233-5921 o en www.evenflo.com.

EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LA LEY APLICABLE LO PROHÍBA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NIEGA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD REFERENTE A CUALQUIER USO GEN-ERAL O ESPECÍFICO DE ESTE PRODUCTO. EVENFLO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DA—O INCIDENTAL O INDIRECTO CAUSADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RESPECTO A ESTE PRODUCTO. NINGUNA OTRA GARANTÍA ACOMPA—A A ESTE PRODUCTO Y SE NIEGA CUALQUIER OTRA DECLARACIÓN ORAL, ESCRITA O EXPRESA DE CUALQUIER TIPO.

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

- www.evenflo.com • México: 01-800-706-12-00
- EUA: 1-800-233-5921, 8 AM a 5 PM hora del Este

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

- **www.evenflo.com** • USA: 1-800-233-5921, 8 AM – 5 PM E.T.
- Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00