

SONOS

**Sonos Stand
Quickstart Guide**

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including but not limited to photocopying, recording, information retrieval systems, or computer network without the written permission of Sonos, Inc.

SONOS and all other Sonos product names and slogans are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. SONOS Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Sonos products may be protected by one or more patents. Our patent-to-product information can be found here: sonos.com/legal/patents.

090119

© 2004-2019 by Sonos, Inc. All rights reserved.

For additional product information: www.sonos.com/guides

Sonos Stand

- Pair of custom-designed stands for Sonos One and Play:1.
- Optimal height surround speakers in a home theater setup.
- Meticulously designed—
 - stem and base seamlessly hide the speaker's power cable.
 - solid frame won't teeter or wobble.
 - bumpers securely hold speaker in place.

What's in the box?

The kit contains a pair of Sonos stands. Each stand assembly includes:


- Base
- Stem
- Speaker platform
- Speaker platform bottom cover
- Stem top cap
- Mounting kit with 4 screws (2 silver, 2 black)

Note: Sonos speakers sold separately.

What you'll need

- Phillips-head screwdriver

Assembling your Sonos Stand



[EN] Take everything out of the box and place the base in the packaging slot to stabilize it for the next few steps. Unplug your Sonos speaker, and thread the speaker end of the power cord through the opening in the base.

Caution: This stand is intended for use only with the Sonos One and Play:1.

[DA] Tag alt ud af kassen og læg basen i placholderen i emballagen, for at stabilisere den for de næste par trin. Træk ledningen ud af dine Sonos-højttalere og træk højttalerenden på netledningen gennem åbningen i basen.

Advarsel: Denne stander er kun beregnet til brug sammen med Sonos One og Play:1.

[DE] Nimm alle Teile aus der Verpackung und platziere den Sockel als Vorbereitung für die nächsten Schritte stabil im Verpackungsschlitz. Trenne die Kabelverbindung deines Sonos Lautsprechers und führe das Lautsprecher-Ende des Stromkabels durch die Öffnung im Sockel.

Achtung: Dieser Standfuß ist nur für den Gebrauch mit dem Sonos One und dem Play:1 bestimmt.

[ES] Saca todo de la caja y coloca la base en la ranura del envoltorio para estabilizarla durante los siguientes pasos. Desconecta el altavoz Sonos y pasa el extremo del cable de alimentación correspondiente al altavoz a través de la apertura de la base.

Advertencia: Este soporte solo se puede usar con Sonos One y Play:1.

[FR] Sortez toutes les pièces de la boîte puis placez la base du pied dans l'emplacement de l'emballage prévu à cet effet afin de la maintenir en place lors des prochaines étapes. Débranchez votre enceinte Sonos, et passez la fiche du câble d'alimentation se connectant à l'enceinte à travers l'ouverture de la base.

Avertissement : ce pied est uniquement adapté au Sonos One et au Play:1.

[IT] Estrai tutti componenti dalla confezione e colloca la base nella fessura della confezione per stabilizzarla prima dei passaggi successivi. Collega lo speaker Sonos e introduci l'estremità superiore del cavo di alimentazione nell'apertura sulla base.

Attenzione: questo supporto a pavimento è destinato esclusivamente all'uso con Sonos One e Play:1.

[NL] Haal alles uit de doos en plaats het onderstel in de gleuf in de verpakking zodat dit stevig op zijn plaats blijft tijdens de volgende stappen. Haal de stroomkabel van je Sonos-speaker uit het stopcontact en steek het uiteinde van de stroomkabel dat in de speaker hoort door de opening in het onderstel.

Let op: Deze standaard kan alleen gebruikt worden voor de Sonos One en Play:1.

[NO] Ta alt ut av esken, og plasser sokkelen i sporet i emballasjen for å gi den god støtte før de neste trinnene. Koble fra Sonos-høyttaleren, og før høyttaleren på strømledningene gjennom åpningen i sokkelen.

Advarsel: Dette stativet er bare ment for bruk med Sonos One og Play:1.

[PL] Wyjmij wszystko z pudelka i umieść podstawę w otworze opakowania, aby ustabilizować ją na czas wykonania kilku kolejnych czynności. Odłącz głośnik Sonos i przeprowadź końcówkę przewodu zasilającego prowadzącą do głośnika przez otwór w podstawie.

Uwaga: Stojak jest przeznaczony do wykorzystania wyłącznie z głośnikami Sonos One i Play:1.

[PT-BR] Tire tudo da caixa e coloque a base no espaço para embalagem para estabilizá-la para as próximas etapas. Desconecte seu alto-falante Sonos e rosqueie a extremidade do alto-falante no cabo de alimentação pela abertura da base.

Atenção: Este suporte destina-se a ser utilizado apenas com o Sonos One e Play:1.

[SE] Ta upp allt ur lådan och placera basen i förpackningens fack för att stabilisera den inför kommande steg. Koppla ur Sonos-högtalaren och trä strömsladdens högtalarände genom basens öppning.


Varning: Det här stativet är endast avsett att användas med Sonos One och Play:1.

[CN] 从箱子中取出所有东西，并将底座放在包装槽中进行固定，以便用于后续步骤。拔下 Sonos 音响的电源线，并将电源线的音频端穿过底座中的开孔。

警告：此支架仅适用于 Sonos One 和 Play:1。

[JP] 箱の中のものをすべて取り出し、組み立ての際に安定するようベース部分をパッケージのスロットに置きます。Sonos スピーカーのコードを抜き、スピーカー側の電源コードをベースの穴から通します。

注意：このスタンドは Sonos One および Play:1 専用です。



[EN] Insert the stem snugly into the base, using the alignment pins to position the power cord channel either in the front or back. Use 2 black screws and a Phillips-head screwdriver to attach the base.

[DA] Sæt stammen fast til bunden ved hjælp af justeringsboltene for at placere netledningskanalen enten foran eller bagved. Brug to sorte skruer og en stjerneskruetrækker til at fastgøre basen.

[DE] Drücke die Stange passgenau in den Sockel. Mithilfe der Ausrichtungsstifte kannst du auswählen, ob die Kabelführung vorne oder hinten verlaufen soll. Verwende 2 schwarze Schrauben und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um den Sockel zu befestigen.

[ES] Ajusta el eje en la base usando las clavijas de alineación para colocar el canal del cable de alimentación en la parte delantera o trasera. Usa dos tornillos negros y un destornillador de estrella para fijar la base.

[FR] Insérez la tige fermement dans la base, en utilisant les encoches d'alignement pour positionner le canal du câble d'alimentation sur le devant ou sur l'arrière. Utilisez 2 vis noires et un tournevis à tête Phillips pour fixer la base.

[IT] Inserisci la colonna nella base, utilizzando i perni di allineamento per posizionare il canale del cavo di alimentazione nella parte anteriore o posteriore. Usa 2 viti nere e un cacciavite a croce per fissare la base.

[NL] Steek de stang goed in het onderstel. Gebruik daarbij de uitlijningspennetjes om de sleuf voor de stroomkabel aan de voor- of achterkant te plaatsen. Gebruik 2 zwarte schroeven en een kruiskopschroevendraaier om het onderstel vast te zetten.

[NO] Sett stangen godt inn i sokkelen. Bruk justeringspinnene som hjelp til å plassere ledningskanalen enten på forsiden eller på baksiden. Skru fast sokkelen med 2 svarte skruer og en stjernetrekker.


[PL] Ustaw kanał przewodu zasilającego z przodu lub z tyłu, wykorzystując kołki prowadzące, a następnie wsuń podporę do podstawy tak, aby je ze sobą dokładnie połączyc. Przymocuj podstawę śrubokrętem krzyżakowym i 2 czarnymi śrubami.

[PT-BR] Insira a haste bem ajustada na base, usando os pinos de alinhamento para posicionar o canal do cabo de alimentação na frente ou atrás. Use 2 parafusos pretos e uma chave de fendas Phillips para instalar a base.

[SE] Använd riktningsstiften för att placera strömsladdskanalen antingen fram- eller bak till och för in foten tills den sitter fast ordentligt i basen. Använd två svarta skruvar och en stjärnskravmejsel för att fästa basen.

[CN] 将立杆稳定地插入底座，使用定位销将电源线槽固定在正面或背面。使用十字头螺丝刀和 2 颗黑色螺丝连接底座。

[JP] ピンの位置を利用して電源コードチャンネルを前または後ろに合わせ、脚をベースにはめ込みます。ブラックのねじ 2 つと、フィリップス型ドライバーを使用してベースを取り付けます。



[EN] Route the speaker's power cord through the speaker platform.

[DA] Før højttalerens strømkabel gennem højttalerhylden.

[DE] Führe das Stromkabel des Lautsprechers durch die Lautsprecherplatte.

[ES] Desliza el cable de alimentación del altavoz a través de la plataforma del estante.

[FR] Faites passer le câble d'alimentation dans le socle de l'enceinte.

[IT] Fai passare il cavo dello speaker all'interno della piattaforma.

[NL] Leidt de stroomkabel van de speaker door het speakerplatform.

[NO] Før ledningen fra høyttaleren gjennom høyttalerplattformen.


[PL] Poprowadź przewód zasilający głośnika przez platformę głośnika.

[PT-BR] Encaminhe o cabo de alimentação do alto-falante pela plataforma do alto-falante.

[SE] För högtalarens strömsladd genom högtalarplattformen.

[CN] 将音响的电源线穿过音响平台。

[JP] スピーカーの電源コードをスピーカープラットフォームに通します。



[EN] Use 2 silver screws to attach the speaker platform to the top of the stem, threading the power cable carefully. Snap the bottom plate on with the power cable channel in the back, and mount the platform on the stem.

[DA] Anvend de to sølvfarvede skruer til at gøre højttalerhylden fast på toppen af stammen, og træk netledningen forsigtigt på plads. Tryk bundpladen på plads med netledningskanalen på bagsiden og monter hylden på stammen.

[DE] Verwende 2 silberfarbene Schrauben, um die Lautsprecherplatte am oberen Ende der Stange zu befestigen. Achte darauf, das Stromkabel dabei vorsichtig einzufädeln.

Raste die Bodenplatte mit der Kabelführung auf der Rückseite ein und montiere die Platte an der Stange.

[ES] Usa dos tornillos plateados para fijar la plataforma del altavoz a la parte superior del eje y desliza el cable de alimentación con cuidado. Encaja la placa de la parte inferior con el canal del cable de alimentación en la parte posterior y monta la plataforma sobre el eje.

[FR] Utilisez 2 vis argentées pour fixer le socle de l'enceinte en haut de la tige, en faisant soigneusement passer le câble d'alimentation. Enclenchez la partie inférieure du socle en orientant le canal du câble d'alimentation vers l'arrière, puis montez le socle sur la tige.

[IT] Usa 2 viti color argento per fissare la piattaforma dello speaker sopra la colonna, inserendo con attenzione il cavo di alimentazione. Inserisci la piastra inferiore posizionando il canale per il cavo sul retro, e monta la piattaforma sulla colonna.

[NL] Gebruik 2 zilverkleurige schroeven om het speakerplatform te bevestigen aan de bovenkant van de stang. Let op dat de stroomkabel niet klem komt te zitten. Klik de bodemplaat vast met de sleuf voor de stroomkabel aan de achterkant en bevestig het platform op de stang.

[NO] Fest høytalerplattformen på toppen av stangen med 2 solvskruer, og før strømledningen forsiktig gjennom. Fest bunnen slik at strømledningen kommer på baksiden, og monter plattformen på stangen.


[PL] Za pomocą 2 srebrnych śrub przymocuj na podporze platformę, na której będzie stać głośnik, a następnie ostrożnie poprowadź kabel zasilający. Zamocuj płytę dolną tak, aby kanał kabla zasilającego znajdował się z tyłu, a następnie zamontuj platformę na podporze.

[PT-BR] Use 2 parafusos prateados para instalar a plataforma do alto-falante no topo da haste, enfiando cuidadosamente o cabo de alimentação. Encaixe a placa inferior com o canal do cabo de alimentação atrás e monte a plataforma na haste.

[SE] Använd två silverfärgade skruvar för att fästa högtalarplattformen på fotens överdel och trå försiktigt igenom strömkabeln. Knäpp fast bottenplattan med strömladdskanalens baktill och montera plattformen på foten.

[CN] 使用两颗银色螺丝将音响平台连接到立杆顶部，同时小心地穿过电源线。将底板贴到背面的电源线槽上，然后将平台安装到立杆上。

[JP] 電源ケーブルを通し、シルバーのねじ 2 つを使用してスピーカープラットフォームを脚の上に取り付けます。電源ケーブルチャンネルが後ろに来るようにして底面のプレートをはめ込み、プラットフォームを脚部分に乗せます。



[EN] Plug the power cord back into the speaker and place on the top mount, pulling any extra cable down from the top. Tighten the screws and attach the top cap with the notch facing toward the speaker.

[DA] Stik netledningen tilbage ind i højttaleren og placer den på hylden, og træk eventuel ekstra ledning ned. Skru skruerne fast og fastgør topdækslet med hakket vendende imod højttaleren.

[DE] Verbinde das Stromkabel wieder mit dem Lautsprecher, platziere diesen oben auf der Halterung und ziehe dabei das überschüssige Kabel nach unten. Ziehe die Schrauben an und befestige die Verschlusskappe so, dass die Nut in Richtung Lautsprecher zeigt.

[ES] Vuelve a conectar el cable de alimentación al altavoz y colócalo en el soporte superior. Tira del cable sobrante hacia abajo desde la parte superior. Aprieta los tornillos y coloca la tapa superior con la muesca de cara al altavoz.

[FR] Branchez le câble d'alimentation dans l'enceinte, puis placez celle-ci sur le socle, en tirant l'excès de câble vers le bas. Serrez les vis et posez le cache supérieur de la tige en tournant l'encoche du côté de l'enceinte.

[IT] Collega di nuovo il cavo allo speaker e appoggialo sul sostegno superiore, tirando verso il basso l'eventuale cavo in eccesso. Stringi le viti e fissa il cappuccio con la scanalatura rivolta verso lo speaker.

[NL] Steek de stroomkabel weer in de speaker en plaats de speaker bovenop de standaard. Trek het teveel aan kabel naar beneden. Draai de schroeven aan en bevestig het dopje voor de bovenkant van de stang met de inkeping richting de speaker.

[NO] Plugg ledningen inn i høyttaleren igjen, og sett topplaten på plass. Trekk all overskytende ledning ned fra toppen. Stram til skruene, og fest toppdekselet slik at hakket vender mot høyttaleren.


[PL] Ponownie podłącz przewód zasilający do głośnika i umieść go na uchwycie. Przeciagnij nadmiar przewodu w dół. Dokręć śruby i przyjmocuj górną osłonę tak, aby wycięcie było zwrócone w stronę głośnika.

[PT-BR] Conecte o cabo de alimentação de volta no alto-falante e posicione no suporte superior, puxando qualquer cabo extra para baixo. Aperte os parafusos e instale a tampa superior com o entalhe virado em direção ao alto-falante.

[SE] Koppla in strömsladden i högtalaren igen och placera den på det övre fästet samtidigt som du drar ner eventuell överflödig kabel. Dra åt skruvarna och sätt fast locket med skärnan vänd mot högtalaren.

[CN] 将电源线重新插入音响，放在顶部支撑台上，并将多余的电源线从顶部拉下。拧紧螺丝，连接顶盖，并将凹口朝向音响。

[JP] スピーカーのコードを差し込み、マウントの上に設置します。ケーブルが余るようであれば上からしまい込みます。印がスピーカーの方に向くように、ねじを締めてトップキャップを固定します。



[EN] Press the power cord into the stem, working from top to bottom. Pull the excess cable down from the base.

[DA] Tryk netledningen ind i stammen, begyndende oppefra og arbejd nedad. Træk eventuel overskydende ledning ned fra basen.

[DE] Drücke das Stromkabel von oben nach unten in die Kabelführung der Stange. Ziehe das überschüssige Kabel nach unten.

[ES] Presiona el cable de alimentación para encollarlo en el eje desde arriba hacia abajo. Tira del cable sobrante hacia abajo desde la base.

[FR] Insérez le câble d'alimentation dans la tige, en partant du haut vers le bas. Tirez l'excès de câble vers le bas.

[IT] Inserisci il cavo di alimentazione nella colonna dall'alto verso il basso. Estrai il cavo in eccesso tirandolo dalla base.

[NL] Duw de stroomkabel van boven naar beneden in de stang. Trek het teveel aan kabel vanaf het onderstel naar beneden.

[NO] Trykk ledningen inn i stangen, idet du arbeider deg fra toppen og nedover til bunnen. Trekk overflødig ledning ned fra sokkelen.


[PL] Umieść przewód zasilający wewnętrz podpory, dociskając go od góry do dołu. Przeciągnij nadmiar przewodu od podstawy w dół.

[PT-BR] Pressione o cabo de alimentação na haste, trabalhando de cima para baixo. Puxe o excesso de cabo para baixo a partir da base.

[SE] Pressa in strömsladden i foten, arbata uppifrån och ner. Dra ner resten av kabeln från basen.

[CN] 从上到下将电源线压到立杆中。将多余的电源线从底座中拉出。

[JP] 電源コードを脚部分に上から下へ押し付けます。ベース部分から余ったケーブルを引っ張ります。



[EN] Tilt the stand forward slightly to wrap the excess cord around the bottom of the base. Plug the speaker's power cable into the wall and enjoy the music!

[DA] Vip holderen forsigtigt fremad og rul den overskydende netledning sammen rundt om basen. Stik højttalerens netledning ind i væggen og nyd musikken!

[DE] Neige den Ständer leicht nach vorne, um das überschüssige Stromkabel um die Sockelunterseite zu wickeln. Schließe das Stromkabel des Lautsprechers anschließend an die Steckdose an – fertig. Jetzt heißt es Musik genießen!

[ES] Inclina el soporte ligeramente hacia delante para enrollar el cable sobrante alrededor de la parte inferior de la base. ¡Conecta el cable de alimentación del altavoz a la pared y disfruta de la música!

[FR] Faites légèrement basculer le pied afin d'enrouler l'excès de câble sous la base. Branchez le câble au mur et écoutez votre musique !

[IT] Ruota leggermente il supporto in senso orario per avvolgere il cavo in eccesso sotto la base. Collega il cavo di alimentazione dello speaker alla presa elettrica e goditi la musica!

[NL] Kantel de standaard iets naar voren om het teveel aan kabel rond de onderkant van het onderstel te wikkelen. Steek de stroomkabel van de speaker in het stopcontact en geniet van de muziek!

[NO] Vipp stativet litt forover, og vinkle overskytende ledning rundt undersiden av bunnen. Plug g ledningen fra høyttaleren inn i en kontakt i veggen, og nytt musikken!

[PL] Lekko przechyl stojak do przodu i zwiń nadmiar przewodu zasilającego wokół spodniej strony podstawy. Podłącz przewód zasilający głośnika do gniazdka sieciowego i rozkoszuj się muzyką!

[PT-BR] Incline o suporte ligeiramente para a frente para enrolar o excesso cabo de alimentação ao redor da parte inferior da base. Conecte o cabo de alimentação do alto-falante na parede e desfrute a música!

[SE] Luta stället en aning framåt för att vira överflödig sladd runt basens botten. Koppla in högtalarens strömsladd i vägguttaget och njut av musiken!

[CN] 向前稍微倾斜支架，将多余的电源线盘在底座底部。将音响的电源线插入墙上的插座，尽情享受音乐的魅力吧！

[JP] スタンドを軽く前に傾け、余ったコードをベースの下に巻き付けます。スピーカーの電源ケーブルを壁に差し込み、音楽をお楽しみください。

License Agreement and Limited Warranty (U.S. and rest of world, excluding Europe)

Sonos, Inc.

READ THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT AND LIMITED WARRANTY ("AGREEMENT") GOVERNING THE USE OF THE SOFTWARE AND RELATED FIRMWARE AND DOCUMENTATION (COLLECTIVELY, THE "SOFTWARE") PROVIDED TO YOU BY SONOS ("SONOS") CAREFULLY BEFORE USING THE APPLICABLE SONOS PRODUCT (SUCH HARDWARE, TOGETHER WITH THE SOFTWARE, REFERRED TO AS THE "PRODUCT").

BY OPENING THIS PACKAGE, INSTALLING AND USING THE PRODUCT, YOU ARE (1) REPRESENTING THAT YOU ARE OVER THE AGE OF 18, (2) REPRESENTING THAT YOU HAVE THE RIGHT AND AUTHORITY TO LEGALLY BIND YOURSELF OR YOUR COMPANY, AS APPLICABLE, AND (3) CONSENTING TO BE LEGALLY BOUND BY ALL OF THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL THESE TERMS OR CANNOT MAKE SUCH REPRESENTATIONS, DO NOT USE THE PRODUCT; IF YOU ELECT NOT TO ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT, YOU MAY RETURN THE NEW, UNUSED PRODUCT WITHIN THIRTY (30) DAYS OF PURCHASE TO THE RETAIL LOCATION WHERE YOU PURCHASED IT, WITH ALL ORIGINAL PACKAGING FOR A FULL REFUND.

1. GRANT OF LICENSE

(a) Subject to the terms and conditions of this Agreement, Sonos grants to You a worldwide, non-exclusive, non-transferable, personal license (without the right to sub-license) to (i) use the Software as embedded in the Product for the purpose of operating the Product, and (ii) use the desktop application portion(s) of the Software on any personal computer owned or controlled by You during the Term. Except as provided above, You may not transfer the Software to any other computing device or otherwise remove the Software from the Product. Notwithstanding any license granted herein by Sonos, You acknowledge and agree that it is Your sole responsibility to comply with U.S. and international copyright laws with respect to Your use of the Software.

(b) You agree not to copy, modify, reverse engineer, decompile or disassemble the Product to the extent that such restriction is not prohibited by law. Except for the limited license granted herein, Sonos and its suppliers hereby retain all right, title and interest in and to all worldwide intellectual property rights embodied in the Software. All other rights are reserved by Sonos. You acknowledge and agree that the technology embedded in and used to create the Product constitute the valuable trade secrets and know-how of Sonos, and to the extent you discover any such trade secrets, You will not disclose them to any third party.

(c) Sonos shall have no obligation to provide any updates or upgrades to the Product, but in the event that it does, such updates, upgrades and any documentation shall be deemed the "Product", and shall be subject to the terms and conditions of this Agreement.

2. TERM OF AGREEMENT

(a) You may terminate this Agreement at any time by notifying Sonos, discontinuing use of the Product and purging the Software from Your computing device.

(b) This Agreement will automatically terminate if You violate any of its terms.

(c) Sections 1(b), 3, 4, 6(c), 7 and 9 shall survive termination or expiration for any reason.

3. COMPLIANCE WITH COPYRIGHT LAWS

Sonos complies with U.S. and international copyright laws and in consideration of the licenses granted herein, You agree to do the same. You acknowledge that unauthorized copying or distribution of music or other content accessed using the Product ("Content") is prohibited by such copyright laws, and You agree that You will not, directly or indirectly, copy or distribute any Content without the express written authorization of the copyright holder. You agree to indemnify and hold harmless Sonos and its licensors from and against any and all claims, suits, losses, damages, liabilities, costs and expenses incurred by Sonos or its licensors arising out of or related to Your failure to comply with the terms of this Section 3.

4. SONOS PRIVACY POLICY

Use of Sonos Products is subject to the Sonos Privacy Policy, which can be found at www.sonos.com/legal/privacy_policy.htm and by reference is made a part of this Agreement. The Sonos Privacy Policy outlines the type of information that may be collected from you by Sonos and how such information may be used by Sonos. It is important that you read and understand the terms of the Privacy Policy.

5. THIRD PARTY CONTENT AND TECHNOLOGIES SUPPORT

From time to time, Sonos may provide access to third party content providers via the Product. In addition, Sonos may support certain third party technologies, such as specific file formats or codecs. Sonos reserves the right to discontinue access to and/or support for such third party content or technologies at any time, and for any reason. Sonos makes no representations or warranties whatsoever regarding the selection of, or continuing support for, any such third party content or technologies.

6. WARRANTY AND DISCLAIMER

(a) **Limited Warranty.** Sonos warrants to You that for a period of one (1) year after the date of original purchase of the Product, the Product will be free from defects in materials and workmanship. SONOS DOES NOT WARRANT THAT THE PRODUCT WILL OPERATE WITHOUT INTERRUPTION OR WILL BE ERROR-FREE, OR THAT ALL ERRORS MAY BE CORRECTED. EXCEPT AS SET FORTH IN SECTION 6(C), SONOS' SOLE LIABILITY, AND YOUR SOLE REMEDY, FOR BREACH OF THE FOREGOING WARRANTY WILL BE, AT SONOS' SOLE DISCRETION, REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT, OR, IF NEITHER OF THE FOREGOING ARE REASONABLY AVAILABLE, A REFUND OF THE AMOUNT YOU PAID, LESS AMOUNTS ATTRIBUTABLE TO YOUR PRIOR USE.

(b) **Limitations.** The foregoing warranty does not extend to problems in the Product that result from: (i) Your failure to implement all bug fixes or error corrections to the Product which are made available by Sonos; (ii) any use of the Product in a manner for which it was not designed or as not authorized under this Agreement; or (iii) any use of the Product with other products, hardware or products not supplied by, and/or inconsistent with the documentation provided by, Sonos.

(c) **Disclaimer.** EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH ABOVE, SONOS MAKES NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, WITH RESPECT TO THE PRODUCT. SONOS AND ITS SUPPLIERS HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIM ALL OTHER EXPRESS, STATUTORY AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT AND THE IMPLIED CONDITION OF SATISFACTORY QUALITY. EXCEPT AS EXPRESSLY STATED IN SECTION 6(A), THE PRODUCT IS SUPPLIED ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT WARRANTY. YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITIES FOR SELECTION OF THE PRODUCT TO ACHIEVE YOUR INTENDED RESULTS, AND FOR THE INSTALLATION AND USE OF THE PRODUCT. Some jurisdictions do not allow a limitation on implied warranties, and so the foregoing disclaimer may not apply to You. In any event, any implied warranties that may exist under the laws of Your jurisdiction are limited to the one (1) year period set forth in the limited warranty given under subsection (a) above.

7. LIMITATION OF LIABILITY

(a) TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWED UNDER LAW, IN NO EVENT WILL SONOS OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, OR INDIRECT DAMAGES, AND INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, COST OF COVER, LOSS OF DATA, LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR OTHER PECUNIARY LOSS ARISING FROM THE USE OF (OR INABILITY TO USE) THE PRODUCT, NO MATTER HOW CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. BECAUSE SOME STATES/JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SOME OF THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU, BUT THEY SHALL APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW.

(b) IN NO EVENT SHALL SONOS' TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES IN ANY ONE OR MORE CAUSES OF ACTION EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE PRODUCT.

(c) The limitations in Section 7 will apply even if Sonos, its suppliers or dealers have been advised of the possibility of such damage or of any type of use intended by You. These limitations shall apply notwithstanding the failure of essential purpose of any limited remedy. You acknowledge that these limitations reflect a reasonable allocation of risk.

8. INFRINGEMENT INDEMNITY

(a) **Indemnity.** Sonos shall defend or settle any claim, demand, suit, proceeding or action ("Claim") against You to the extent that such Claim is based on an allegation that any portion of the Product, as furnished to You under this Agreement and used as authorized in this Agreement, infringes any third party's U.S. copyright or misappropriates such third party's trade secrets, provided that You: (i) give prompt written notice of the Claim to Sonos; (ii) give Sonos the exclusive authority to control and direct the defense or settlement of such Claim; and (iii) give Sonos, at Sonos' expense (except for the value of Your time), all necessary information and assistance with respect to the Claim. Sonos shall pay all settlement amounts, damages and costs

finally awarded to the extent attributable to such Claim. You may participate in the defense of Claim at Your expense. Sonos will not be liable for any costs or expenses incurred without its prior written authorization.

(b) **Limit on Indemnity.** The foregoing notwithstanding, Sonos shall have no liability for a Claim to the extent based on: (i) the use by You of any Product more than thirty (30) days after Sonos notifies You in writing that continued use of the Product may give rise to such Action; (ii) the combination of the Product, or any part thereof, with other hardware or products not provided by Sonos, which Claim would have been avoided if the Products had not been so combined; or (iii) use of the Products other than as authorized under this Agreement.

(c) **Entire Liability.** THE FOREGOING PROVISIONS OF THIS SECTION 8 STATE THE ENTIRE LIABILITY AND OBLIGATIONS OF SONOS, AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY, WITH RESPECT TO ANY ACTUAL OR ALLEGED INFRINGEMENT OF OR MISAPPROPRIATION OF ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT BY THE PRODUCT.

9. MISCELLANEOUS

You acknowledge that the Product is subject to the export control law and regulations of the United States, and any amendments thereto. You warrant that You will comply in all respects with United States exports laws and regulations. This Agreement shall be governed by the laws of the State of California, without reference to its conflict of law principles. You consent to the jurisdiction of the federal and state courts sitting in the State of California. This Agreement constitutes the entire agreement between You and Sonos with respect to the subject matter hereof, and supersedes all prior oral or written understandings, communications or agreements not specifically incorporated herein. If any provision of this Agreement is found to be invalid or unenforceable pursuant to judicial decree or decision, the remainder of this Agreement shall remain valid and enforceable according to its terms. You may not assign this Agreement, or any of its rights or obligations hereunder, whether by operation of law or otherwise, without the prior written consent of Sonos. Any attempted assignment by You without prior written consent shall be void.

For inquiries or questions regarding this Agreement, please send an e-mail to support@sonos.com or call (800) 680-2345.

License Agreement and Limited Warranty (Europe)

Sonos Europe B.V.
Schuttersweg 10
1217 PZ Hilversum
The Netherlands

Sonos, Inc.

READ THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT AND LIMITED WARRANTY ("AGREEMENT") GOVERNING THE USE OF THE SOFTWARE AND RELATED FIRMWARE AND DOCUMENTATION (COLLECTIVELY, THE "SOFTWARE") PROVIDED TO YOU BY SONOS EUROPE B.V. ("SONOS") CAREFULLY BEFORE BUYING THE APPLICABLE SONOS PRODUCT (SUCH HARDWARE, TOGETHER WITH THE SOFTWARE, REFERRED TO AS THE "PRODUCT").

BY PURCHASING THE PRODUCT, YOU ARE (1) REPRESENTING THAT YOU ARE OVER THE AGE OF 18, (2) REPRESENTING THAT YOU HAVE THE RIGHT AND AUTHORITY TO LEGALLY BIND YOURSELF OR YOUR COMPANY, AS APPLICABLE, AND (3) CONSENTING TO BE LEGALLY BOUND BY ALL OF THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL THESE TERMS OR CANNOT MAKE SUCH REPRESENTATIONS, DO NOT PURCHASE THE PRODUCT.

1. GRANT OF LICENSE

(a) Subject to the terms and conditions of this Agreement, Sonos grants to You a worldwide, non-exclusive, non-transferable, personal license (without the right to sub-license) to (i) use the Software as embedded in the Product for the purpose of operating the Product, and (ii) use the desktop application portion(s) of the Software on any personal computer owned or controlled by You during the Term. You may not transfer the Software to any other computing device or otherwise remove the Software from the Product. Notwithstanding any license granted herein by Sonos, You acknowledge and agree that it is Your sole responsibility to comply with U.S. and international copyright laws with respect to Your use of the Software.

(b) You agree not to copy, modify, reverse engineer, decompile or disassemble the Product to the extent that such restriction is not prohibited by applicable mandatory law. Except for the limited license granted herein, Sonos and its suppliers hereby retain all right, title and interest in and to all worldwide intellectual property rights embodied in the Software. All other rights are reserved by Sonos. You acknowledge and agree that the technology embedded in and used to create the Product constitute the valuable trade secrets and know-how of Sonos, and to the extent You discover any such trade secrets, You will not disclose them to any third party.

(c) Sonos shall have no obligation to provide any updates or upgrades to the Product, but in the event that it does, such updates, upgrades and any documentation shall be deemed the "Product", and shall be subject to the terms and conditions of this Agreement.

2. TERM OF AGREEMENT

(a) You may terminate this Agreement at any time by notifying Sonos, discontinuing use of the Product and purging the Software from Your computing device.

(b) This Agreement will automatically terminate if You violate Section 1 and/or 3 of this Agreement.

(c) Sections 1(b), 2(c), 3, 6(c), 7 and 9 shall survive termination or expiration for any reason.

3. COMPLIANCE WITH COPYRIGHT LAWS

Sonos complies with U.S. and international copyright laws and in consideration of the licenses granted herein, You agree to do the same. You acknowledge that unauthorized copying or distribution of music or other content accessed using the Product ("Content") is prohibited by such copyright laws, and You agree that You will not, directly or indirectly, copy or distribute any Content without the express written authorization of the copyright holder. Further, You agree to compensate Sonos and its licensors for all losses, damages, liabilities, costs and expenses incurred by Sonos or its licensors as a result of claims or actions brought against Sonos or its licensors arising out of or related to Your failure to comply with the terms of this Section 3.

4. SONOS PRIVACY POLICY

Use of Sonos Products is subject to the Sonos Privacy Policy, which can be found at www.sonos.com/legal/privacy_policy.htm and by reference is made a part of this Agreement. The Sonos Privacy Policy outlines the type of information that may be collected from you by Sonos and how such information may be used by Sonos. It is important that you read and understand the terms of the Privacy Policy.

5. THIRD PARTY CONTENT AND TECHNOLOGIES SUPPORT

From time to time, Sonos may provide access to third party content providers via the Product. In addition, Sonos may support certain third party technologies, such as specific file formats or codecs. Sonos reserves the right to discontinue access to and/or support for such third party content or technologies at any time, and for any reason. Sonos makes no representations or warranties whatsoever regarding the selection of, or continuing support for, any such third party content or technologies.

6. WARRANTY AND DISCLAIMER

(a) **Limited Warranty.** Sonos warrants to You that, for a period of two (2) years after the date of original purchase of the Product, the Product will be free from defects in materials and workmanship. SONOS DOES NOT WARRANT THAT THE PRODUCT WILL OPERATE WITHOUT INTERRUPTION OR WILL BE ERROR-FREE, OR THAT ALL ERRORS MAY BE CORRECTED. IF YOU ARE A CONSUMER, THIS WARRANTY IS IN ADDITION TO AND DOES NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS. EXCEPT AS SET FORTH IN SECTION 6(C) AND SUBJECT TO ANY MANDATORY CONSUMER PROTECTION LAWS TO THE CONTRARY, SONOS SOLE LIABILITY, AND YOUR SOLE REMEDY, FOR BREACH OF THE FOREGOING WARRANTY WILL BE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT, OR, IF NEITHER OF THE FOREGOING ARE REASONABLY AVAILABLE, A REFUND OF THE AMOUNT YOU PAID, LESS AMOUNTS ATTRIBUTABLE TO YOUR PRIOR USE.

(b) **Limitations.** The foregoing warranty does not extend to problems in the Product to the extent that such results from: (i) Your failure to implement all bug fixes or error corrections to the Product which are made available by Sonos; (ii) any use of the Product in a manner for which it was not designed or as not authorized under this Agreement; or (iii) any use of the Product with other products, hardware or products not supplied by, and/or inconsistent with the documentation provided by, Sonos.

(c) **Disclaimer.** EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH ABOVE, SONOS MAKES NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, WITH RESPECT TO THE PRODUCT. SONOS AND ITS SUPPLIERS HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIM ALL OTHER EXPRESS, STATUTORY AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT AND THE IMPLIED CONDITION OF SATISFACTORY QUALITY, EXCEPT AS EXPRESSLY STATED IN SECTION 6(A), THE PRODUCT IS SUPPLIED ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT WARRANTY. YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITIES FOR SELECTION OF THE PRODUCT TO ACHIEVE YOUR INTENDED RESULTS, AND FOR THE INSTALLATION AND USE OF THE PRODUCT. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW A LIMITATION ON IMPLIED WARRANTIES, AND SO, PARTICULARLY IF YOU ARE A CONSUMER, THE FOREGOING DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU. In any event, to the extent permitted under the laws of Your jurisdiction, any implied warranties that may exist under the laws of Your jurisdiction are limited to the two (2) year period set forth in the limited warranty given under subsection (a) above.

7. LIMITATION OF LIABILITY

(a) TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWED UNDER LAW, IN NO EVENT WILL SONOS OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, OR INDIRECT DAMAGES, AND INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, COST OF COVER, LOSS OF DATA, LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR OTHER PECUNIARY LOSS ARISING FROM THE USE OF (OR INABILITY TO USE) THE PRODUCT, NO MATTER HOW CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY.

(b) IN NO EVENT SHALL SONOS' TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES IN ANY ONE OR MORE CAUSES OF ACTION EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE PRODUCT UNLESS OTHERWISE REQUIRED BY LAW.

(c) The limitations in Section 7 will apply even if Sonos, its suppliers or dealers have been advised of the possibility of such damage or of any type of use intended by You. These limitations shall apply notwithstanding the failure of essential purpose of any limited remedy. You acknowledge that these limitations reflect a reasonable allocation of risk.

(d) The limitations in this section 7 shall not apply to damage resulting from wilful misconduct or gross negligence on the part of Sonos. The limitations of section 7 shall further not apply to damage resulting from loss of life or personal injury caused by

wilful misconduct or negligence or breach of contract by Sonos or its directors or any third party Sonos has used to fulfill its contractual obligations towards You. With regard to product liability, the limitations in this section 7 shall only apply to the extent permitted by mandatory rules regarding product liability.

(e) The limitations in this section 7 shall not affect your statutory rights as a consumer.

8. INFRINGEMENT INDEMNITY

(a) **Indemnity.** Sonos shall defend or settle any claim, demand, suit, proceeding or action ("Claim") against You to the extent that such Claim is based on an allegation that any portion of the Product, as furnished to You under this Agreement and used as authorized in this Agreement, infringes any third party's copyright or misappropriates such third party's trade secrets, provided that You: (i) give prompt written notice of the Claim to Sonos; (ii) give Sonos the exclusive authority to control and direct the defense or settlement of such Claim; and (iii) give Sonos, at Sonos' expense (except for the value of Your time), all necessary information and assistance with respect to the Claim. Sonos shall pay all settlement amounts, damages and costs finally awarded to the extent attributable to such Claim. You may participate in the defense of Claim at Your expense. Sonos will not be liable for any costs or expenses incurred without its prior written authorization.

(b) **Limit on Indemnity.** The foregoing notwithstanding, Sonos shall have no liability for a Claim to the extent based on: (i) the use by You of any Product more than thirty (30) days after Sonos notifies You in writing that continued use of the Product may give rise to such Action and offers, in return for You ceasing all further use of the Product, to refund the price paid by You for the Product less amounts attributable to Your prior use; (ii) the combination of the Product, or any part thereof, with other hardware or products not provided by Sonos, which Claim would have been avoided if the Products had not been so combined; or (iii) use of the Products other than as authorized under this Agreement.

(c) **Entire Liability.** THE FOREGOING PROVISIONS OF THIS SECTION 8 STATE THE ENTIRE LIABILITY AND OBLIGATIONS OF SONOS, AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY, WITH RESPECT TO ANY ACTUAL OR ALLEGED INFRINGEMENT OF OR MISAPPROPRIATION OF ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT BY THE PRODUCT.

9. MISCELLANEOUS

You acknowledge that the Product may be subject to the export control law and regulations of the jurisdiction in which You purchased the Product and you warrant that You will comply in all respects with such laws and regulations. This Agreement shall be governed by the laws of the Netherlands, without reference to its conflict of law principles. The United Nations Convention on contracts for the International sale of goods is not applicable to this Agreement. This Agreement constitutes the entire agreement between You and Sonos with respect to the subject matter hereof, and supersedes all prior oral or written understandings, communications or agreements not specifically incorporated herein. If any provision of this Agreement is found to be invalid or unenforceable pursuant to judicial decree or decision, the remainder of this Agreement shall remain valid and enforceable according to its terms. You may not assign this Agreement, or any of its rights or obligations hereunder, whether by operation of law or otherwise, without the prior written consent of Sonos, which consent shall not, if You are a consumer, be unreasonably refused. Any attempted assignment by You without prior written consent shall be void.

For inquiries or questions regarding this Agreement, please send an e-mail to support@sonos.com.

Contrat de licence et garantie limitée.

(Aux États-Unis et dans le reste du monde, à l'exception de l'Europe)

Sonos, Inc.

LISEZ ATTENTIVEMENT LES TERMES DE CE CONTRAT DE LICENCE ET DE CETTE GARANTIE LIMITÉE (« CONTRAT ») RÉGISANT L'UTILISATION DU LOGICIEL AINSI QUE DU PROGICIEL ET DE LA DOCUMENTATION ASSOCIÉS (COLLECTIVEMENT, LE « LOGICIEL »), QUI VOUS SONT FOURNIS PAR SONOS (« SONOS ») AVANT D'UTILISER LE PRODUIT SONOS APPLICABLE (MATERIEL QUI, AVEC LE LOGICIEL, EST CONSIDÉRÉ COMME LE « PRODUIT »). EN OUVRANT CET EMBALLAGE, EN INSTALLANT ET EN UTILISANT LE PRODUIT, VOUS (1) DÉCLarez QUE VOUS AVEZ PLUS DE 18 ANS, VOUS (2) DÉCLarez QUE VOUS AVEZ LE DROIT DE VOUS ENGAGER OU D'ENGAGER VOTRE SOCIÉTé LÉGALEMENT LE CAS ÉCHÉANT ET VOUS (3) CONSENTEz À ÊTRE LÉGALEMENT ENGAGé PAR TOUS LES TERMES DE CE CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS TOUTS CES TERMES OU SI VOUS NE REMPLISSEz PAS CES CRITERES, N'UTILISEz PAS LE PRODUIT. SI VOUS CHOISISSEz DE NE PAS ACCEPTER LES TERMES DE CE CONTRAT, VOUS POUVEz RETOURNER LE PRODUIT NEUF ET INUTILISé AU MAGASIN OÙ VOUS L'AVEZ ACHEtÉ DANS UN DÉLAI DE TRENTÉ (30) JOURS APRÈS L'ACHAT, AVEC SON EMBALLAGE D'ORIGINE POUR UN REMBOURSEMENT INTEGRAL.

1. ATTRIBUTION DE LICENCE

- (a) Selon les termes et conditions de ce contrat, Sonos vous accorde une licence personnelle non-transférable, non-exclusive et mondiale (sans droit de sous-licence) pour (i) utiliser le logiciel lorsqu'il est intégré au produit afin de faire fonctionner ce dernier et pour (ii) utiliser la ou les parties d'application de bureau du logiciel sur un ordinateur personnel dont vous êtes propriétaire ou que vous contrôlez durant la période. Sauf disposition contraire ci-dessus, vous ne pouvez pas transférer le logiciel vers un autre périphérique informatique, ni le supprimer du produit. En dépit de toute licence accordée ici par Sonos, vous assumez et acceptez qu'il est de votre seule responsabilité de satisfaire aux lois de copyright internationales et des États-Unis d'après votre utilisation du logiciel.
- (b) Vous acceptez de ne pas copier, modifier, faire de l'ingénierie inverse, décompiler ou désassembler le produit dans la mesure où une telle restriction n'est pas prohibée par la loi. Sauf pour la licence limitée accordée ici, Sonos et ses fournisseurs conservent par le présent document tous les droits, habilitations et intérêts sur tous les droits de propriété intellectuelle mondiaux incorporés au logiciel. Tous les autres droits sont réservés par Sonos. Vous reconnaisssez et acceptez que la technologie intégrée au produit et utilisée pour le créer représente les secrets industriels et le savoir-faire de Sonos et que si vous veniez à découvrir l'un de ses secrets, vous ne le divulgueriez à aucun tiers.
- (c) Sonos n'a aucune obligation à fournir des mises à jour ou mises à niveau pour le produit, mais si elle le fait, ces mises à jour, mises à niveau et toute documentation doivent être dignes du « produit » et doivent être soumises aux termes et conditions de ce contrat.

2. DURÉE DU CONTRAT

- (a) Vous pouvez rompre ce contrat à tout moment en informant Sonos, en arrêtant d'utiliser le produit et en supprimant le logiciel de votre périphérique informatique.
- (b) Ce contrat se terminera automatiquement si vous en violez la moindre clause.
- (c) Les sections 1(b), 3, 4, 6(c), 7 et 9 survivront au terme ou à l'expiration du présent contrat, quelle que soit la raison.

3. RESPECT DES LOIS DE COPYRIGHT

Sonos satisfait aux règles de copyright internationales et des États-Unis et, conformément aux licences accordées ici, vous acceptez d'en faire de même. Vous reconnaissiez que la copie ou la distribution illégale de musique ou de tout autre contenu auquel vous accédez à l'aide du produit (« Contenu ») est interdite par ces lois de copyright et vous acceptez de ne pas copier ou distribuer, directement ou indirectement, du contenu sans l'autorisation écrite expresse du propriétaire des droits. Vous acceptez d'indemniser et de dédommager Sonos et ses licenciateurs de toutes les réclamations, procès, pertes, dommages, responsabilités, coûts et dépenses qu'ils pourraient encourrir à la suite de votre manquement à satisfaire les termes de cette section 3.

4. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE SONOS

L'utilisation des produits Sonos est soumise à la politique de confidentialité de Sonos disponible à l'adresse www.sonos.com/legal/privacy_policy.htm et qui, par cette référence, devient une partie intégrante de ce contrat. Cette politique de confidentialité de Sonos décrit le type d'informations que Sonos peut vous demander et la façon dont ces informations peuvent être utilisées par Sonos. Il est donc important que vous lisiez et compreniez les conditions de cette politique de confidentialité.

5. PRISE EN CHARGE DE TECHNOLOGIES ET DE CONTENUS TIERS

Parmi, Sonos pourra fournir l'accès à des fournisseurs de contenu tiers via le Produit. De plus, Sonos pourra prendre en charge certaines technologies tierces, telles que des formats de fichiers ou codecs spécifiques. Sonos se réserve le droit d'interrompre, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, la prise en charge et/ou l'accès à ces technologies ou contenus tiers. Sonos n'engage aucune responsabilité, ni garantie d'aucune sorte en ce qui concerne le choix de ces technologies ou contenus tiers ou le maintien de leur prise en charge.

6. GARANTIE ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

(a) Garantie limitée. Sonos vous garantit pendant une période d'un (1) an à compter de la date originale d'achat du produit que ce dernier est exempt de défauts de matière et de fabrication. SONOS NE GARANTIT PAS QUE LE PRODUIT FONCTIONNERA SANS INTERRUPTION OU SANS ERREUR, NI QUE TOUTES LES ERREURS POURRONT ÊTRE CORRIGÉES. À L'EXCEPTION DES STIPULATIONS EXPRESSES DE LA SECTION 6(C), LA SEULE RESPONSABILITÉ DE SONOS, ET VOTRE SEUL RECOURS, EN SITUATION DE RUPTURE DE LA GARANTIE PRÉCITÉE, SERA, À LA SEULE DISCRÉTION DE SONOS, DE PROCÉDER À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU, SI AUCUNE DES SOLUTIONS PRÉCITÉES N'EST POSSIBLE, AU REMBOURSEMENT DU MONTANT QUE VOUS AVEZ PAYÉ, DÉDUCTION FAITE DES SOMMES EQUIVALENT À VOTRE UTILISATION PRÉALABLE.

(b) Limitations. La garantie susmentionnée ne s'étend pas aux problèmes du produit résultant de : (i) votre manquement à implémenter au produit tous les correctifs de bogues ou d'erreurs rendus disponibles par Sonos ; (ii) toute utilisation du produit d'une façon pour laquelle il n'a pas été conçu ou qui n'est pas autorisée par ce contrat ; ou (iii) toute utilisation du produit avec d'autres produits, matériel ou produits non fournis par Sonos et/ou incohérents avec la documentation fournie par Sonos.

(c) Clause de non-responsabilité. À L'EXCEPTION DES STIPULATIONS EXPRESSES CI-DESSUS, SONOS NE CONFÈRE AU PRODUIT AUCUNE GARANTIE, QUE CE SOIT EXPLICITE, IMPLICITE, LÉGALE OU AUTRE. SONOS ET SES FOURNISSEURS DÉCLINENT EXPRESSÉMENT PAR LA PRÉSENTE TOUTES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS EXPLICITES, LÉGALES ET IMPLICITES, INCLUANT LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER, DE NON-CONTREFAÇON ET LA CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ SATISFAISANTE. À L'EXCEPTION DES INDICATIONS EXPRESSES DE LA SECTION 6(A), LE PRODUIT EST FOURNI « TEL QUEL » SANS GARANTIE. VOUS ASSUMEZ TOUTES LES RESPONSABILITÉS LIÉES AU CHOIX DU PRODUIT POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS VISÉS AINSI QU'À L'INSTALLATION ET À L'UTILISATION DU PRODUIT. Certains ressorts géographiques n'autorisent aucune limitation relative aux garanties implicites. Il est donc possible que la clause de non-responsabilité précédente ne s'applique pas à vous. Quoi qu'il en soit, toute garantie implicite susceptible d'exister en vertu de la législation de votre ressort géographique est limitée à la période d'un (1) an stipulée dans la garantie limitée énoncée à la sous-section (a) ci-dessus.

7. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

(a) DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI, SONOS OU SES FOURNISSEURS NE SERONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES INCLUANT, SANS TOUTEFois S'Y LIMITER, LES DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU INDIRECTS, ET INCLUANT, SANS TOUTEFois S'Y LIMITER, LES COÛTS DE GARANTIE, LES PERTES DE DONNÉES, LES PERTES DE BÉNÉFICES, LES PERTES D'EXPLOITATION, LES PERTES D'INFORMATIONS COMMERCIALES OU TOUTES AUTRES PERTES PÉCUNIAIRES RÉSULTANT DE L'UTILISATION (OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISATION) DU PRODUIT, QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA THÈSE DE RESPONSABILITÉ INVOQUÉE. PARCE QUE CERTAINS ÉTATS/CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES,

CERTAINES DES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS, MAIS ELLES S'APPLIQUERONT DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI.

(b) EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONOS ENVERS VOUS POUR TOUS LES DOMMAGES INHÉRENTS À UNE OU PLUSIEURS CAUSES D'ACTION N'EXCÉDERA LE PRIX QUE VOUS AVEZ PAYÉ À L'ACHAT DU PRODUIT.

(c) Les limitations stipulées à la section 7 s'appliqueront même si Sonos, ses fournisseurs ou distributeurs ont été informés de la possibilité de ce genre de dommages ou de tout type d'usage envisagé par vous. Ces limitations s'appliqueront nonobstant le manque de but essentiel de tout recours limité. Vous reconnaisez que ces limitations reflètent une part de risque raisonnable.

8. INDEMNITÉ DE CONTREFAÇON

(a) Indemnité. Sonos justifiera ou s'acquittera de toute réclamation, demande, litige, procédure ou action (« réclamation ») contre vous dans la mesure où cette réclamation repose sur une allégation selon laquelle une partie du produit, tel qu'il vous a été fourni dans le cadre de ce contrat et utilisé selon les conditions de ce contrat, viole le copyright américain d'un tiers ou détoume les secrets industriels de ce tiers, à condition que vous : (i) avertissiez Sonos rapidement par écrit de la réclamation ; (ii) accordez à Sonos le droit exclusif de contrôler et de mener la défense ou le règlement de cette réclamation ; et (iii) fournissez à Sonos, aux frais de Sonos (à l'exception du temps passé), toutes les informations et l'aide nécessaires pour cette réclamation. Sonos paiera tous les montants, dommages et coûts finalement encourus dans la mesure attribuable à une telle réclamation. Vous pouvez participer à la défense de votre réclamation, à vos frais. Sonos ne sera en aucun cas responsable des coûts et dépenses encourus sans son autorisation écrite préalable.

(b) Limite d'indemnité. En dépit des informations susmentionnées, Sonos ne sera en aucun cas responsable d'une réclamation reposant sur : (i) votre utilisation d'un produit plus de trente (30) jours après que Sonos vous a averti par écrit qu'une utilisation continue du produit peut provoquer une telle action ; (ii) la combinaison du produit, ou d'une de ses parties, avec un autre matériel ou avec des produits non fournis par Sonos, entraînant une réclamation qui aurait été évitée si les produits n'avaient pas été combinés ainsi ; ou (iii) l'utilisation d'autres produits que ceux autorisés par ce contrat.

(c) Responsabilité complète. LES DISPOSITIONS SUSMENTIONNÉES DE CETTE SECTION 8 STIPULENT LA RESPONSABILITÉ COMPLÈTE ET LES OBLIGATIONS DE SONOS ET VOTRE RECOURS EXCLUSIF PAR RAPPORT À TOUTE CONTREFAÇON OU DÉTOURNEMENT RÉEL OU PRÉSUMÉ D'UN DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PAR LE PRODUIT.

9. DIVERS

Vous admettez que le produit peut être soumis aux réglementations et aux lois de contrôle des exportations des États-Unis et à tout amendement qui puisse y être apporté. Vous assurez que vous vous conformerez en tous points aux lois et réglementations des États-Unis en matière d'exportation. Ce contrat sera régi par la législation de l'État de Californie, sans référence à ses principes de conflits de lois. Vous acceptez la compétence de la juridiction des cours fédérales et d'État de l'État de Californie. Le présent contrat constitue le contrat complet entre vous et Sonos en ce qui concerne l'objet de celui-ci et remplace l'ensemble des accords, communications ou contrats oraux ou écrits précédents qui ne sont pas spécifiquement intégrés ici. Si une disposition de ce contrat s'avère non valide ou non applicable suite à un décret ou à une décision judiciaire, le reste de ce contrat restera valide et applicable conformément à ses termes. Vous ne pouvez céder ce contrat, ni l'un de ses droits ou obligations, par une opération de loi ou un autre moyen, sans le consentement écrit préalable de Sonos. Toute tentative de cession de votre part sans consentement écrit préalable sera considérée comme nulle et non avenue.

Pour toute question relative à ce contrat, veuillez envoyer un message à l'adresse support@sonos.com ou composer le (800) 680-2345.

Sonos Australia

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

In the event you require assistance with your product during or after the 12 month warranty period, please contact your place of purchase, or alternatively contact Sonos Australia Pty Ltd via phone or email to obtain an RMA (Return Merchandise Authorisation). Please ensure an RMA is obtained prior to returning any faulty units to Sonos Australia Pty Ltd.

SONOS AUSTRALIA PTY LTD
378 Burwood Highway
Burwood East, Vic 3151
p. 1800 680 234
support@sonos.com.au

PLAYBACK SYSTEMS NEW ZEALAND
p. 06 833 6925
support@playback.co.nz

许可协议和有限保修

购买适用的 SONOS 产品（此类硬件和软件统称为“**产品**”）之前，请仔细阅读 北京搜诺思科技有限公司（“**SONOS**”）提供的许可协议和有限保修（以下简称“**协议**”）的条款，其中就软件以及相关固件和文档（统称为“**软件**”）的使用作出了规定。

购买此产品，即表示：(1) 您已年满 18 周岁；(2) 您有权合法约束自身或您所在公司（如果适用）的行为；以及 (3) 同意遵守本协议的所有条款。如果您不完全同意这些条款或无法作出此类陈述，则请勿购买此产品。

1. 许可证的授予

- (a) 根据本协议的条款和条件，Sonos 将授予您全球范围适用、非排他、不可转让的个人许可证（不得转授），使您可以：(i) 出于操作产品之目的而使用产品内含的软件；(ii) 在有效期内，在您拥有或控制的任何个人计算机上使用软件的桌面应用程序部分。不得将软件传输到任何其他计算机或将软件从产品中移除。不管 Sonos 在本协议中授予任何许可证，您都承认并同意，您对于自身在使用软件过程中遵守美国及国际版权法的情况负全部责任。
- (b) 您同意不在适用的强制性法律禁止的情况下对产品进行复制、修改、反向工程、反编译或反汇编。除本协议授予的有限许可外，Sonos 及其供应商对软件内含的全球范围适用的知识产权保留所有权利。Sonos 保留所有其他权利。您承认并同意，产品所含和用于创造产品的技术是极具价值的商业秘密，且是 Sonos 的专有技术，您不会向任何第三方披露您所掌握的此类商业秘密。
- (c) Sonos 没有义务提供任何产品的更新或升级服务，但如果有所提供，此类更新、升级以及所有文档均应被视为“**产品**”，且应受本协议的条款和条件限制。

2. 协议条款

- (a) 您只需通知 Sonos，停止使用产品并从计算机中将软件清除，便可以随时终止本协议。
- (b) 如果您违反本协议中的第 1 条和 / 或第 3 条，本协议将自动终止。
- (c) 因任何原因终止本协议或协议期满后，第 1(b)、2(c)、3、6(c)、7 和 9 条仍继续有效。

3. 遵守版权法

Sonos 一贯遵守美国及国际版权法，鉴于本协议授予的许可证，您也同意遵守这些法律。您承认，这些版权法禁止未经授权复制或发布音乐或其他使用产品访问的内容（以下简称“**内容**”），且您同意未经版权拥有者的书面授权，不会直接或间接复制或发布任何内容。此外，您也同意依照第 3 部分条款的规定向 Sonos 或其许可方赔偿由 Sonos 或其许可方引起或与您的失误相关的所有损失、损坏、债务和费用。

4. SONOS 隐私政策

Sonos 产品的使用受 Sonos 隐私政策限制，该隐私政策被引入作为本协议的一部分，详情请浏览 www.sonos.com/legal/privacy_policy.htm。Sonos 隐私政策概括了 Sonos 可以从您那里收集的信息类型及其对这些信息所具有的使用权限。您务必要阅读并理解该隐私政策的条款。

5. 第三方内容和技术支持

Sonos 有时会通过产品向第三方内容供应商提供访问权限。此外，Sonos 也可能支持某些第三方技术，如特定文件格式或编解码器。在任何时候、任何情况下，Sonos 均保留对停止访问和 / 或支持此类第三方内容或技术的权利。在选择或继续支持任何此类第三方内容或技术方面，Sonos 不作任何声明或保证。

6. 保修和免责声明

(a) **有限保修。** Sonos 向您保证，自购买产品之日起一年内，凡由于生产材料和制造工艺引起的质量缺陷均予以免费保修。SONOS 不保证产品在工作过程中不会中断或无错误，也不保证所有错误都可以修正。如果您是用户，本保修是在您的法定权利基础之上补充提供的，并不影响您的法定权利。除第 6(c) 条规定以及与任何强制性消费者权益保护法有抵触外，

Sonos 将决定其唯一责任以及您的唯一补救措施为维修或更换产品。如果上述两种措施均不适用，将会退还您支付金额的一部分，因为您已经使用过产品。

(b) **限制。** 上述保证不适用于由于以下原因导致的产品问题：(i) 未成功实施 Sonos 提供的产品错误修复或错误修正；

(ii) 以未经本协议规定或授权的方式使用该产品；或 (iii) 将该产品与其他产品，以及非 Sonos 提供且不符合 Sonos 文档规定的硬件或产品一同使用。

(c) **免责声明。** 除上述明确规定外，Sonos 不对产品作出任何明示、暗示或法定保证。Sonos 及其供应商在此特别声明，拒绝承担所有其他明示、法定和暗示的保证和条款，包括适销性、特定使用的适合性、不侵犯性以及满意质量的隐含条件等暗示保证。除第 6(a) 条明确规定外，产品均“按原样”提供，不附带任何保证。您对于有目的性的产品选择、安装和使用负有全部责任。**某些司法管辖区不允许限制暗示保证，因此上述免责声明可能对您（尤其当您是用户时）不适用。**在您所在司法管辖区的法律范围内，任何情况下，您所在司法管辖区的法律允许的所有暗示保证均遵守上述有限保修分条款 (a) 中的规定，在一年之内有效。此条目受限于中国强制性法律规定。

7. 责任限制

(a) 在法律允许的最大范围内，任何情况下，Sonos 及其供应商均有义务承担任何附带损害、特殊损害、间接损害、惩罚性损失赔偿或间接损害，包括但不限于任何原因引起的和基于所有责任理论的弥补费用、数据丢失、利润损失、业务中断、商业信息丢失，或由于使用（或无法使用）产品而引起的其他经济损失。

(b) 除法律另有规定外，任何情况下，Sonos 对一个或多个原因导致的所有损害的赔偿总额不得超过您为该产品支付的金额。

(c) 即使您曾经提醒 Sonos、其供应商或经销商可能会发生此类损失或曾告知要使用的方式，第 7 条中的限制仍适用。这些限制也同样适用于未达到任何有限补救措施的实质目的的情况。这些限制反映了对风险的合理分配。

(d) 第 7 条中的限制不适用于因 Sonos 一方故意或者重大过失所造成损失。第 7 条中的限制也不适用于因 Sonos、其主管或任何第三方因故意、重大过失或未履行合同约定义务而引起的人身伤亡所造成的损失。对于产品责任，第 7 条中的限制仅适用于与产品责任有关的强制性规则允许的范围。

(e) 第 7 条中的限制不会对您作为用户所拥有的法定权利造成影响。

8. 侵权赔偿

(a) **赔偿。** 如果您依照本协议规定和授权指控产品的任何部分侵犯了任何第三方的版权或侵占了该第三方的商业秘密，则只可能发生以下情形，Sonos 均应对您提出的索赔、要求、诉讼或申诉（“索赔”）进行辩护或处理：(i) 及时向 Sonos 提出了索赔书面通知；(ii) 给予 Sonos 控制和安排辩护和处理索赔的排他权利；(iii) 向 Sonos 提供所有与索赔相关的必要信息和协助。相关费用由 Sonos 承担（但不补偿您损失的宝贵时间）。Sonos 应支付由此类索赔引致的所有理赔金额、损失和费用。您自行承担参与索赔辩护的费用。Sonos 无须承担责任未经事先书面规定的费用。

(b) **赔偿限制。** 尽管有上述规定，但发生以下情形时，Sonos 概不对索赔负责：(i) Sonos 书面通知您如果继续使用该产品将可能产生此诉讼风险超过三十（30）天后，您仍可继续使用产品，并扣除部分折旧费后退还您购买产品的费用，以作为您停止使用所有产品的补偿；(ii) 将产品或其中任何部件与其他非 Sonos 生产的硬件或产品配合使用（如果该产品从未这样配合使用。索赔事件应避免这种情况发生）；或 (iii) 未经本协议授权使用该产品。

(c) **全部责任。** 关于产品任何实际或被指控侵权或侵占知识产权方面，上述第 8 条规定列出了 Sonos 的全部责任和义务以及您的唯一补救措施。

9. 其他

您确认该产品受购买产品时相关出口管制法律法规的限制，并承诺将遵守所有相关的法律法规。本协议应受中国法律管辖，但不适用于与其冲突的法律规定。《联合国国际货物销售合同公约》不适用于本协议。本协议包含了您与 Sonos 就相关主题事件达成一致的所有条款，取代所有之前此处未明确规定口头或书面说明、沟通或协议。如根据司法法令或决议，本协议任何条款经发现为无效或无强制力时，则依照其条款规定，本协议的其他条款仍有效且具有约束力。未经 Sonos 书面同意前，无论是否依照法律，均不得转让本协议或本协议下的任何权利或义务。如果您是用户，不得无理拒绝此书面同意。任何试图不经事先书面同意的转让行为均为无效。

根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定，本产品符合中国电子产品三包政策。如对本协议有任何疑问，请发送电子邮件至 support@sonos.com。

(معلومات مهمة للسلامة) العربية)

- .1. اقرأ هذه الإرشادات.
- .2. احتفظ بهذه الإرشادات.
- .3. انتبه إلى جميع التحذيرات.
- .4. اتبع جميع الإرشادات.
- .5. تجنب استخدام هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- .6. لا تستخدم إلا قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف هذا الجهاز؛ حيث إن المنظفات المنيزالية أو المذيبات قد تتحقق ضررًا بالطاء الخارجي لمكونات **Sonos**.
- .7. تجنب سد أي فتحة من فتحات التهوية، واحرص على اتباع الإرشادات المقدمة من جهة التصنيع عند التركيب.
- .8. لا تقم بالتركيب بالقرب من أية مصادر حرارية كالمبردات أو شفاطات الحرارة أو الموقد أو أي جهاز آخر يتبعث منه حرارة.
- .9. احرص على أن يمشي أحد أو يضغط فوق كبل الطاقة، خاصة فوق مقابس التوصيل ومقابس الملاعنة وموقع خروجها من الجهاز.
- .10. لا تستخدم إلا المرفقات/الملحقات التي حدتها جهة التصنيع.
- .11. إفصل هذا الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات زمنية طويلة.
- .12. إذا كنت بحاجة إلى إجراء أية أعمال صيانة، يلزم إجراء أعمال الصيانة للجهاز عند تلقيه من **Sonos** رجبي الرجوع إلى موظف صيانة مؤهل لدى طريقة تختلف مقبس أو كبل الإمداد بالطاقة، أو السكاب سهل على الجهاز، أو سقوط أشياء بداخله، أو تعرضه للمطر أو الرطوبة، أو عدم عمله بصورة طبيعية، أو سقوطه.
- .13. يجب أن يكون قابس سلك التوصيل الرئيسي متوفراً كي يمكن فصل الجهاز.
- .14. تحذير: للحد من خطر التعرض لحرق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.
- .15.  تجنب تعريض الجهاز لفطارات سائلة أو رذاذ ولا تضع أشياء ملينة بالسوائل، كالزهريات، عليه.
- .16. تحذير: هذه المنصة مخصصة فقط للاستخدام مع مكبرات صوت **Sonos One** و **Sonos Play:1**.

Važne sigurnosne informacije (Hrvatski)

- 1.** Pročitajte ove upute.
- 2.** Sačuvajte ove upute.
- 3.** Pridržavajte se svih upozorenja.
- 4.** Slijedite sve upute.
- 5.** Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode.
- 6.** Čistite isključivo suhom mekom krpom. Deterdženti za domaćinstvo ili otapala mogu oštetiti površinu vaših Sonos komponenti.
- 7.** Ne blokirajte ventilacijske otvore. Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
- 8.** Ne postavljajte u blizini izvora topline, kao što su radijatori, grijalice, štednjaci, ili drugi uređaji koji proizvode toplinu.
- 9.** Mrežni kabel zaštitite i pazite da se preko njega ne hoda, da ga se ne priklješti, posebice utikače, utičnice, i mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.
- 10.** Koristite samo dodatke/pribor koje je naveo proizvođač.
- 11.** Tijekom grmljavinskog nevremena, ili kada se uređaj ne koristi na duže vrijeme, izvucite utikač iz utičnice.
- 12.** Sve popravke mora obaviti kvalificirano servisno osoblje tvrtke Sonos. Servisiranje je potrebno ako je uređaj na bilo koji način oštecen, kao što je primjerice oštećenje mrežnog kabела, ulazak tekućine ili drugih predmeta u uređaj, ukoliko je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili ako je pao.
- 13.** Utikač mora biti dostupan kako bi se u slučaju potrebe opremu moglo brzo isključiti.



- 14. Upozorenje:** Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, uređaj ne izlažite kiši ili vlazi.
- 15.** Uredaj ne izlažite prskanju niti kapanju tekućina, i na njega ne postavljajte predmete koji sadrže tekućine (npr. vase).
- 16. Oprez:** Ovaj je stalak namijenjen samo za uporabu sa zvučnicima Sonos One i Play:1.

Důležité informace o bezpečnosti (Čeština)

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Pečlivě uschovejte tyto pokyny.
3. Dbejte všech upozornění.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchou a jemnou utěrkou. Čisticí prostředky pro domácnost nebo rozpouštědla mohou poškodit povrch vašich komponentů přístroje Sonos.
7. Neblokujte větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla jako radiátorů, ohříváčů vzduchu, kamen nebo jiných přístrojů, které vytváří teplo.
9. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přeskřipnutím, zejména u zástrček, zásuvek a u míst výstupu z přístroje.
10. Používejte pouze přípojky/příslušenství určené výrobcem.
11. Odpojte přístroj při bouřce nebo při delším odstavení.
12. Veškeré potřebné opravy nahlaste kvalifikovanému personálu společnosti Sonos. Oprava je nutná, pokud: byl přístroj nějakým způsobem poškozen, je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k vylití tekutiny na přístroj nebo upadnutí nějakého objektu na přístroj, byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkmu, přístroj nefunguje normálně nebo spadl na zem.
13. Síťová zástrčka musí být snadno dostupná pro odpojení zařízení.



- 14. Upozornění:** Za účelem snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkmu.
15. Nevystavujte přístroj kapající nebo střikající vodě a nepokládejte na přístroj předměty naplněné tekutinou, jako např. vázky.
16. **Upozornění:** Tento stojan je určen pouze pro použití se Sonos One a Play:1.

Vigtig sikkerhedsinformation (Dansk)

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette apparat tæt ved vand.
6. Rengør kun med en tor, blød klud.
7. Undlad at blokere ventilationsåbninger. Installér i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke tæt ved varmekilder såsom radiatorer, ovne eller andre apparater, som producerer varme.
9. Beskyt strømkablet fra at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og punktet, hvor de udgår fra apparatet.
10. Brug kun tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af producenten.
11. Træk stikket ud fra dette apparat under storme med lynnedslag, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.
12. Overlad al eftersyn til kvalificeret servicepersonale. Eftersyn er påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er blevet skadet, såsom beskadiget strømforsyningsekabel eller stik, hvis der er spildt væske, eller genstande er faldet ned på apparatet, eller hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
13. Stikket skal nemt kunne frakobles fra udstyret.



14. Advarsel: Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand og elektrisk stød.

15. Udsæt ikke apparatet for dryp eller sprøjte, og placér ikke genstande fyldt med væske, såsom vaser, på apparatet.
16. **Advarsel:** Denne stander er kun beregnet til brug sammen med Sonos One og Play:1.

Belangrijke veiligheidsinformatie (Nederlands)

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik deze apparatuur niet in de buurt van water.
6. Maak de apparaten alleen schoon met een droge, zachte doek. Huishoudelijke schoonmaak- of oplosmiddelen kunnen de afwerking van Sonos-componenten beschadigen.
7. Blokkeer de ventilatiegaten niet. Installeer apparaten volgens de instructies van de fabrikant.
8. Installeer apparaten niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, ventilatieroosters, kachels of andere apparaten die warmte afgeven.

9. Zorg ervoor dat er niet over het netsnoer kan worden gelopen en dat dit niet bekneld kan raken, vooral niet bij de stekkers, bij stopcontacten en op het punt waar de snoer het apparaat verlaten.
10. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde accessoires.
11. Haal bij onweer van als u het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt, de stekker uit het stopcontact.
12. Laat alle onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel van Sonos. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een netsnoer of stekker is beschadigd, vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet naar behoren functioneert of het apparaat op de grond is gevallen.
13. De stekker in het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn om de stroomvoorziening af te kunnen sluiten.



14. **Waarschuwing:** Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te beperken.
15. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.
16. **Let op:** Deze standaard kan alleen gebruikt worden voor de Sonos One en Play:1.

Important Safety Information (English)

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry soft cloth. Household cleaners or solvents can damage the finish on your Sonos components.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus that produce heat.
9. Protect the power cable from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to Sonos qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cable or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
13. The Mains plug should be readily available to disconnect the equipment.



- 14. Warning:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- 15. Do not expose apparatus to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.**
- 16. Caution:** This stand is intended for use only with the Sonos One and Play:1.

Oluline ohutusalane informatsioon (Eesti keel)

1. Lugege juhised läbi.
2. Hoidke need kättesaadavas kohas.
3. Pöörake tähelepanu köigile hoiatustele.
4. Järgige köiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seadet vee läheduses.
6. Puhastage ainult kuiva ja pehme riidest lapiga. Majapidamises kasutatavad puhastusvahendid või lahustid võivad Sonose detailide viimistlust vigastada.
7. Ärge tökestage ventilatsiooniasvid. Järgige paigaldamisel tootjapoolseid juhiseid.
8. Ärge paigaldage soojusallikate (nagu näiteks radiaatorid, küttekanalite avad, ahjud või muud soojusallikad) lähedusse.
9. Asetage toitekaabel nii, et sellele ei astutaks peale ega sellele eiavaldataks surve, eriti pistikute ja pistikupesade juures ning kohas, kus kaabel väljub seadmest.
10. Kasutage ainult tootja poolt lubatud lisaseadmeid/tarvikuid.
11. Äikesetormi ajal või juhul, kui seadet ei kasutata pikema aja vältel, võtke seade kontaktist välja.
12. Sonose seadmete hoidluseks pöörduge kvalifitseeritud personali poolle. Seade vajab hoidlust, kui see on saanud vigastada, näiteks toitekaabel või -pistik on vigastatud, seadmele on tilkunud vedelikku või sellestest on kukkunud mingeise, seade on jäanud vihma või niiskuse käte, ei tööta nõuetekohaselt või on maha kukkunud.
13. Toepistik peaks olema kergesti juurdepääsetav, et seade vajadusel lahti ühendada.



- 14. Hoitlus!** Tuleohu või elektrilöögiohu vältimiseks ärge jätké seadet vihma ega niiskuse käte.
- 15. Ärge paigutage seadet kohta, kus sellele võib vedelikku peale tilkuda või pritsida, ja ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid (näiteks vaase).**
- 16. Hoitlus!** See jalg on möeldud kasutamiseks ainult koos mudelitega Sonos One ja Play:1.

Tärkeitä turvallisuustietoja (Suomi)

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota huomioon kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdistaa ainoastaan kuivalla, pehmeällä liinalla. Kodin puhdistusaineet tai liuottimet voivat vaurioittaa Sonos-komponenttien pintaia.
7. Älä tuki tuuletusaukkoja. Suorita asennus valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna lämmönlähteiden, kuten patterien, lämmittimien ja liesien, tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden läheille.
9. Aseta virtajohto sitten, että sen päälle ei astuta tai että se ei joudu puristuksiin erityisesti pistorasiin tai laitteiden päästä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita/lisävarusteita.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosella ja silloin, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
12. Anna ainoastaan Sonosin valtuutetun huoltohenkilöstön huoltaa laitetta. Huolto on tarpeen, jos laite vahingoittuu, kuten jos virtajohto tai pistoke vahingoittuu, laitteen päälle läikkyy nestettä, sen sisään putoaa jotain, se on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi tai on pudonnut.
13. Virtapistokseen tulee olla helposti saatavilla laitteen iritykemistä varten.



14. Varoitus: Suojaa laite sateelta ja kosteudelta sähköisku- ja tulipalovaaran estämiseksi.

15. Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle nesteelle äläkä aseta nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakkoita, laitteen päälle.

16. Varoitus: Tämä jalusta on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Sonos One- ja Play:1-laitteiden kanssa.

Informations importantes relatives à la sécurité (Français)

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez cet appareil uniquement à l'aide d'un chiffon sec et doux.
7. N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez cet appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne placez pas cet appareil à côté d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche de chauffage, une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
9. Protégez le câble d'alimentation afin de ne pas marcher dessus, ni le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l'endroit d'où ils sortent de l'appareil.
10. Utilisez uniquement les équipements/accessoires recommandés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
12. Confiez la réparation et l'entretien à un personnel qualifié de Sonos. L'appareil nécessite réparation lorsqu'il est endommagé de quelque manière que ce soit, notamment si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), si du liquide a été versé sur l'appareil, si des objets sont tombés à l'intérieur, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
13. La prise d'alimentation secteur doit être facilement accessible pour débrancher l'appareil.



- 14. Avertissement :** afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie, ni à l'humidité.
15. N'exposez jamais cet appareil aux projections ou aux écoulements d'eau et ne posez jamais un récipient contenant un liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
16. **Avertissement :** ce pied est uniquement adapté au Sonos One et au Play:1.

Wichtige Sicherheitsinformationen (Deutsch)

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie die Geräte nur mit einem trockenen, weichen Tuch.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Befolgen Sie bei der Installation die Anweisungen des Herstellers.
8. Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Warmluftauslässen, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme produzieren.
9. Verhindern Sie, dass auf das Netzkabel getreten oder dass es geklemmt wird. Dies gilt insbesondere für Stecker und den Austrittsort der Kabel am Gerät.
10. Verwenden Sie ausschließlich die durch den Hersteller spezifizierten Zubehörprodukte.
11. Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder längeren Nutzungspausen von der Stromversorgung.
12. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Sonos-Service-Personal durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. bei beschädigten Netzkabeln oder Steckern, wenn Flüssigkeit über dem Produkt verschüttet wurde oder Objekte hineingefallen sind, das Gerät Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist.
13. Der Netzstecker sollte gut zugänglich sein, um das Gerät jederzeit von der Stromversorgung trennen zu können.



14. Warnung: Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu reduzieren.

15. Platzieren Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät, um es vor Spritzwasser zu schützen.
16. **Achtung:** Dieser Standfuß ist nur für den Gebrauch mit dem Sonos One und dem Play:1 bestimmt.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας (Ελληνικά)

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
3. Τηρίτε όλες τις προειδοποίησης.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά στο.

6. Να καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί. Τα οικιακά καθαριστικά ή διαλύτες μπορεί να φθείρουν το φινίρισμα των στοιχείων της Sonos.
7. Μη φράζετε τα ανοίγματα του εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλτοριφέρ, μηχανισμούς εκροής θερμού αέρα, θερμάτρες ή άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
9. Προστατεύστε το καλόδιο ρεύματος, ώστε να μην πατηθεί ή τσακίσει, ιδιαίτερα στα βύματα, στις πρίζες και στο σημείο εξόδου από τη συσκευή.
10. Χρησιμοποιήστε μόνο τα πρόσθια εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
11. Αποσυνδέστε τη συσκευή σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κατά τη διάρκεια πληκτρικών καταγγίδων.
12. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό της Sonos για όλα τα θέματα επισκευής. Η συσκευή χρειάζεται επισκευή σε περίπτωση που έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, για παρόδειγμα, αν έχει καταστραφεί το καλόδιο ρεύματος ή το βύμα, αν έχει χυθεί υγρά ή αν έχουν πέσει αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής, αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει κάτω.
13. Το βύσμα δικτύου τροφοδοσίας πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο για να αποσυνδέσετε τον εξοπλισμό.



14. **Προειδοποίηση:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή πλεκτροπληξίας, μην αφήνετε την παρούσα συσκευή εκτεθειμένη σε βροχή ή υγρασία.
15. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά που στάζουν ή πιστίσσουν και δεν πρέπει να τοποθετείτε επάνω της αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα.
16. **Προσοχή:** Αυτή η βάση προορίζεται για χρήση μόνο με το Sonos One and Play: 1.

Fontos biztonsági információk (Magyar)

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Tartsa meg ezeket az utasításokat.
3. Tartson be minden figyelmezettetést.
4. Kövessen minden utasítást.
5. Ne használja a berendezést víz közelében.
6. Csak száraz, puha ruhadarabbal tisztítsa. A háztartási tisztító- vagy oldószerrel megsérthetik a Sonos komponensek felületét.
7. Ne takarja le a szellőző nyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.

8. Ne telepítse hőforrások (rádiátorok, hőszigárok, kályhák) vagy más, hőt kibocsátó berendezések közelében.
9. Védje a tápkábelt megtaposás vagy becsipódés ellen, különösen a dugók, csatlakozók közelében és ott, ahol az kilép a berendezésből.
10. Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használjon.
11. A berendezést húzza ki a fali aljzatból villámláskor, vagy ha tudja, hogy hosszabb ideig nem fogja használni.
12. minden javítást bizzon a Sonos szakképzett személyzetére. Javítás akkor szükséges, ha a berendezést bármilyen módon megsérült - pl. megsérült a tápkábel vagy a csatlakozó megsérült, a berendezésbe folyadék ömlött vagy valamilyen tárgy esett, a berendezést kitette eső vagy nedvesség hatásának, nem működik megfelelően vagy leesett.
13. A fő tápkábelnek minden hozzáérhetőnek kell lennie, hogy bármikor kihúzhassa.



14. Figyelmeztetés: A tűz- vagy áramütés veszély csökkenése érdekében ne tegye ki a berendezést esőnek vagy nedvességnek.

15. Ne tegye ki a berendezést csepegő vagy fröccsenő víznek, és ne helyezzen rá vizel megtöltött tárgyat, pl. vágákat.
16. **Figyelem:** ezt az állványt kizárolag a Sonos One és Play:1 készülékekkel történő használatra tervezték.

Informazioni importanti per la sicurezza (Italiano)

1. Leggere le seguenti istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutti gli avvisi.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.
6. Pulire solo con un panno morbido asciutto. I detergenti o solventi per le pulizie di casa possono danneggiare la rinfinitura dei componenti Sonos.
7. Non ostruire i fori di aerazione. Effettuare l'installazione in modo conforme alle istruzioni del costruttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore, ad esempio termosifoni, stufe o altri apparati che generino calore.
9. Evitare che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e del punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizzare solo accessori indicati dal costruttore.
11. Collegare il dispositivo dalla presa di corrente durante temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Rivolgersi per l'assistenza solo a personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria quando il dispositivo subisce qualsiasi tipo di danno, ad esempio al cavo di alimentazione o alla spina, se si versano liquidi o cadono oggetti sul dispositivo, se il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona correttamente oppure è caduto per terra.

13. La spina che si inserisce nella presa di corrente deve essere facilmente raggiungibile per scollegare rapidamente il dispositivo.



14. Avviso: Per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.

15. Il dispositivo non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e nessun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi, deve essere appoggiato su di esso.

16. **Figyelem:** ezt az állványt kizárolag a Sonos One és Play:1 készülékekkel történő használatra tervezték.

重要な安全上の情報（日本語）

1. 説明書をお読みください。
2. 説明書を保管しておいてください。
3. 警告には従ってください。
4. 指示にはすべて従ってください。
5. 機器を水の近くで使用しないでください。
6. 乾いた柔らかい布できれいにしてください。家庭用クリーナーや溶剤によって、Sonos コンポーネントの表面が破損する可能性があります。
7. 換気口を防がないでください。製造元の指示に従ってインストールを行ってください。
8. ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、もしくは暖房器具の近くに設置しないでください。
9. 電源ケーブル、特にプラグ、延長コード、およびそれらが機器から出ている部分が踏まれたり、ねじれたりすることがないように保護してください。
10. 製造元が指定した付属品またはアクセサリーのみを使用してください。本製品に同梱または付属しております電源コードは、本製品専用です。本製品以外の製品ならびに他の用途に使用しないで下さい。
11. 雷雨のとき、および長期にわたり使用しない場合は、電源を抜いてください。
12. すべての修理に関しては認定サービス員にお問い合わせ下さい。電源ケーブルまたはプラグが破損した、液体をこぼした、物を機器に落とした、機器を風雨にさらした、正常に動作しない、または落下させてしまったなどの事情で、装置が破損した場合は修理が必要となります。
13. 電源プラグは、万が一の場合にすぐに抜けるように、手の届き易い場所に差し込んでください。



14. 警告：火災や電気ショックを避けるために、機器を風雨にさらさないようにしてください。

15. 機器を水にさらさないでください。機器の上に花瓶などの液体の入った物体をおかないでください。
16. 注意：このスタンドは Sonos One および Play:1 専用です。

注：屋内専用 W52 / W53.

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI — B

Svarīga drošības informācija (Latviski)

1. Izlasiet šīs instrukcijas.
2. Saglabājet šīs instrukcijas.
3. Nēmiet vērā visus brīdinājumus.
4. Ievērojet visus norādījumus.
5. Neizmantojiet šo ierīci üdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu, mīkstu drānu. Sadzives tīrišanas līdzekļi vai šķidinātāji var sabojāt Sonos komponentu apdarī.
7. Nenosprostojet ventilācijas atveres. Uzstādiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
8. Neuzstādiet tuvu siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, siltuma reģistrātājiem, krāsnīm vai citām ierīcēm, kas rada siltumu.
9. Aizsargājiet strāvas kabeli, lai uz tā nevarētu uzkāpt vai to iespiest, it īpaši pie spraudņiem, ligzdām un ierīces iezejas vietām.
10. Izmantojiet tikai ražotāja norādītās pierīces/piederumus.
11. Atslēdziet šo ierīci pērkona negaisu vai ilgstošas neizmantošanas laikā.
12. Visi apkopes darbi ir jāveic Sonos kvalificētam apkopes personālam. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce ir radušies bojājumi, piemēram, ir bojāts strāvas kabelis vai spraudnis, tai ir uzšķakstījies šķidrums vai ierīcē ir iekrituši kādi priekšmeti, ierīce tikusi paklauta lietus vai mitruma iedarbībai, nedarbojas normāli vai ir nokritusi.
13. Vienmēr jābūt pieejamai kontaktā, lai atvienotu aprīkojumu.



14. Brīdinājums! Lai samazinātu elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.

15. Nepielāujiet, lai uz šīs ierīces pilētu üdens vai tā tiktu apšķakstīta, un nelieciet uz tās ar ūdeni uzpildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

16. Uzmanību! Šīs statīvs ir paredzēts izmantošanai tikai kopā ar Sonos One un Play:1.

Svarbi saugos informacija (Lietuvių k.)

- 1.** Perskaitykite šias instrukcijas.
- 2.** Saugokite šias instrukcijas.
- 3.** Atkreipkite dėmesį į visus išpėjimus.
- 4.** Laikykites visų nurodymų.
- 5.** Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.
- 6.** Valykite tik sausu švelniu audiniu. Buitiniai valikliai ar tirpikliai gali pažeisti Sonos komponentų paviršių.
- 7.** Neuždenkite ventiliacijos angų. Montuokite vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis.
- 8.** Prietaiso nemontuokite šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiu, radiatorių, šilumos skaitiklių, viryklių ar kitų renginių, kurie gamina šilumą.
- 9.** Saugokite, kad nebūtų lipama arba spaudžiamos energijos tiekimo laidas, ypač kištukai, kištukiniai lizdai ir juos jungtys prie prietaiso.
- 10.** Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
- 11.** Atjunkite prietaisą perkūnijos metu arba jei jo nenaudojate ilgesnį laiką.
- 12.** Visas aptarnavimas turi būti atliekamas Sonos kvalifikuoto aptarnaujančio personalo. Aptarnavimas prietaisui reikalingas, jei jis buvo pažeistas, pavyzdžiu, pažeistas elektros energijos tiekimo laidas ar kištukas, ant prietaiso išpiltas skystis, užkrito daiktai, iš jų pateko lietaus ar drėgmės, jis neveikia arba buvo numestas.
- 13.** Maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas, kad būtų galima atjungti prietaisą.



14. Ispėjimas: norėdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite šį prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.

15. Saugokite prietaisą nuo lašėjimo ar porslų ir nestatykite ant jo daiktų su skysčiais, pvz. vazos.

16. Perspėjimas: Šis stovas yra skirtas naudoti tik su „Sonos One“ ir „Play:1“.

Informazzjoni Importanti dwar is-Sigurtà (Malti)

- 1.** Aqra dawn l-istruzzjoni jet.
- 2.** Erfa' dawn l-istruzzjoni jet.
- 3.** Aghti kas tat-twissijiet kolha.
- 4.** Segwi l-istruzzjoni jet kolha.
- 5.** Tużax dan it-taghmir qrib l-ilma.
- 6.** Nadaf biss b'biċċa drapp ratba u xotta. Cleaners jew solvents domestiċi jistgħu jagħmlu hsara lill-fuq il-komponenti Sonos tiegħek.
- 7.** Timblukkax kwalunkwe fuu tal-ventilazzjoni. Installa b'mod konformi mal-istruzzjoni jet tal-manifattur.
- 8.** Tinstallax qrib kwalunkwe sorsi ta' shana bhal radiators, heat registers, fran, jew tagħmir iehor li jiġi produċi s-shana.

9. Ipprotegi l-power cable halli ma jintrifisx jew jinqaras, partikularmenti fejn ikun hemm plugs, convenience receptacles, u l-punt fejn johorġu mit-tagħmir.
- 10. Uža biss attachments/ċċessori speċifikati mill-manifattur.**
11. Aqla' l-plug ta' dan it-tagħmir waqt maltempati bir-ragħad jew meta ma jintużax għal żmien twil.
12. Irreferi s-servicing kollu lil staff ikkwalifikat tas-service ta' Sonos. Is-servicing hu meħtieġ meta t-tagħmir tkun sarit lu l-hsara bi kwalunkwe mod, bhal meta l-power-supply cable jew il-plug ikollhom il-hsara, ikun inxtered xi likwidu ġo-ttagħmir, it-tagħmir ikun gie espost ghax-xita jew l-umditā, it-tagħmir ma jkun qed jaħdem b'mod normali jew ikun twaqqaa'.
13. Għandu jkun hemm aċċess mingħajr problemi ghall-Mains plug biex it-tagħmir jiġi skonnettajet.
-  **14. Twissija:** Biex tnaqqas ir-riskju ta' nar jew xokk elettriku, tesponix dan it-tagħmir ghax-xita jew l-umditā.
15. Tesponix it-tagħmir għal taqtir jew titjir ta' likwidu, u tpoġġix fuqu oġġetti mimilja bil-likwidu, bhal vażuni.
- 16. Attenzjoni:** Din l-istand hija mahsuba biex tintużza biss ma' Sonos One u Play:1.

Viktig sikkerhetsinformasjon (Norsk)

- Les disse instruksjonene.
- Oppbevar disse instruksjonene.
- Ta hensyn til alle advarsler.
- Følg alle instruksjoner.
- Bruk ikke dette apparatet nært vann.
- Rengjør kun med torr myk klut.
- Blokker ikke noen ventilasjonsåpninger. Installer i enhold til produsentens instruksjoner.
- Installer ikke nær varmekilder som radiatorer, varmespjeld, ovner eller andre apparater som genererer varme.
- Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og punktet hvor de kommer ut av apparatet.
- Bruk kun tilbehør/utstyr som spesifisert av produsenten.
- Koble fra dette apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes for lengre tidsperioder.
- Overlat all service til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noe vis som når strømkabelen eller kontakten er skadet, væske har blitt solt eller objekter har falt i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.
- Hovedstromkontakten skal være tilgjengelig for å koble fra utstyret.



14. Advarsel: For å redusere farene for brann eller elektrisk støt må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fukt.

15. Utsett ikke apparatet for drøpp eller sprut og plasser ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, på apparatet.

16. Advarsel: Dette stativet er bare ment for bruk med Sonos One og Play:1.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa (Polski)

1. Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami.
2. Przechowywać je w czasie użytkowania sprzętu.
3. Zwracać uwagę na wszelkie ostrzeżenia.
4. Postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie korzystać ze sprzętu w pobliżu wody.
6. Czyścić wyłącznie suchą miękką ściereczką. Tradycyjne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą zniszczyć powierzchnię elementów systemu Sonos.
7. Nie zatykać otworów wentylacyjnych. Instalować zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie instalować sprzętu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, urządzenia rejestrujące ciepło, piecyki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
9. Należy chronić przewody zasilające przed deptaniem lub zakleszczaniem, szczególnie w okolicach wtyczek, gniazdek oraz w punktach połączenia ze sprzętem.
10. Korzystać wyłącznie z przystawek / akcesoriów sugerowanych przez producenta.
11. Odłączać sprzęt od prądu w czasie burz lub kiedy nie jest używany przez dłuższy okres czasu.
12. W kwestiach serwisowych należy kontaktować się z wykwalifikowaną obsługą serwisową Sonos. Naprawy sprzętu są konieczne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń, takich jak zniszczenie przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlanie na sprzęt płynów lub upuszczenie na sprzęt przedmiotów, wystawienie sprzętu na deszcz lub wilgoć oraz kiedy urządzenie nie działa normalnie lub spadło na ziemię.
13. Wtyczka elektryczna powinna być łatwo dostępna, aby możliwe było natychmiastowe odłączenie sprzętu od prądu.



14. Ostrzeżenie: W celu zniwelowania ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie należy wystawiać sprzętu na deszcz lub wilgoć.

15. Nie należy dopuszczać do wystawienia sprzętu na kapiące ciecze lub rozprysgi wody, czy też umieszczać na sprzęcie przedmiotów wypełnionych ciecza, takich jak wazon.

16. Uwaga: Stojak jest przeznaczony do wykorzystania wyłącznie z głośnikami Sonos One i Play:1.

Informações importantes sobre segurança (Português)

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Fique atento a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize esse dispositivo próximo à água.
6. Limpe somente com um pano seco e macio.
7. Não bloquee as entradas de ar. Execute a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale próximo a fontes de calor, como aquecedores, saídas de aparelhos de calefação, fogões ou outros dispositivos que produzem calor.
9. Proteja o cabo de alimentação para evitar que ele seja pisado ou comprimido, principalmente nos plugues, receptáculos e no ponto em que se conecta ao dispositivo.
10. Use somente conexões/acessórios especificados pelo fabricante.
11. Desconecte o dispositivo em caso de relâmpagos ou durante longos períodos de inatividade.
12. Solicite qualquer serviço de manutenção a uma equipe qualificada. A manutenção será necessária caso o dispositivo sofra danos, tais como: caso o cabo de alimentação ou o plugue estejam danificados, caso líquidos sejam derramados ou objetos caiam dentro do dispositivo, caso o dispositivo seja exposto à chuva ou à umidade, caso apresente mal funcionamento ou sofra uma queda.
13. O plugue principal deve estar facilmente acessível para desconectar o equipamento.



14. Aviso: Para reduzir o risco de incêndios ou choques elétricos, não exponha o dispositivo à chuva nem à umidade.

15. Não exponha o dispositivo a gotejamentos ou respingos e não coloque objetos que contenham líquido, como vasos, sobre o dispositivo.

16. Atenção: Este suporte destina-se a ser utilizado apenas com o Sonos One e Play:1.

Informații Importante pentru Siguranță (Română)

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Păstrați aceste instrucțiuni.
3. Atenție la toate avertismentele.
4. Urmați toate instrucțiunile.
5. Nu folosiți acest aparat lângă apă.
6. Curățați numai cu o cărpă uscată și moale. Agentii de curățare sau solventii de uz domestic pot avaria finisajul componentelor Sonos.
7. Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

8. Nu instalați lângă surse de căldură precum radiatoare, guri de căldură sau alte aparete care produc căldură.
9. Protejați cablul de alimentare împotriva încărcării sau ciupirii, mai ales în dreptul fișelor, a prizelor multiple și la punctele în care ies din aparat.
10. Folosiți numai adaptoare sau accesoriu specificate de către producător.
11. Scoateți din priză aparatul în timpul furtunilor sau atunci când urmează să nu-l folosiți o perioadă lungă de timp.
12. Consultați personalul calificat de service al Sonos în orice problemă tehnică. Este necesară repararea atunci când aparatul a fost avariat în orice fel: de exemplu cablul de alimentare sau fișa au fost avariate, a fost vărsat lichid sau au căzut obiecte în interiorul aparatului, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat.
13. Priza de alimentare trebuie să fie ușor accesibilă pentru deconectarea aparatului de la rețea.



14. Avertisment: Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.

15. Nu expuneți aparatul la scurgeri sau stropiri și nu plasați pe aparat obiecte pline cu lichide, precum vasele.
16. **Atenție:** Acest stand trebuie utilizat doar cu Sonos One și Play:1.

Важная информация по технике безопасности (русский)

1. Прочитайте данные инструкции.
2. Сохраните данные инструкции.
3. Обратите внимание на все предупреждения.
4. Соблюдайте все инструкции.
5. Не используйте данное устройство вблизи воды.
6. Очищайте только с помощью сухой мягкой ткани. Бытовые чистящие средства или растворители могут повредить покрытие компонентов устройства Sonos.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте вблизи источников тепла, например радиаторов, обогревателей, печей и других устройств, вырабатывающих тепло.
9. Примите меры, чтобы не допустить сдавливания шнура питания, а также чтобы на него наступали, особенно возле штепсельной вилки, электрической розетки и в месте выхода шнура из устройства.
10. Используйте только приспособления/аксессуары, указанные производителем.

11. Отключайте данное устройство от сети во время грозы или если вы не планируете использовать устройство в течение продолжительного времени.
12. Техническое обслуживание устройства должен осуществлять квалифицированный персонал компании Sonos. Необходимость в техническом обслуживании возникает при каких-либо повреждениях устройства, например, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка, на устройство пролита жидкость, внутрь него попали посторонние предметы, устройство не работает надлежащим образом, а также в случае воздействия на него дождя или влаги либо падения устройства.
13. Необходимо обеспечить доступность сетевого штепселя для отключения оборудования.
-  14. Предупреждение. Для снижения риска возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.
15. Не допускайте воздействия на устройство капающей воды или попадания брызг и не помещайте на устройство емкости, наполненные жидкостью, например вазы.
16. Осторожно! Данный стенд предназначен для использования только с Sonos One и Play:1.

重要安全信息（简体中文）

1. 阅读这些说明。
2. 保留这些说明。
3. 注意所有警告。
4. 遵循所有说明。
5. 切勿在近水的地方使用本设备。
6. 只能用软干布清洁本设备。家用清洁剂或溶剂可能会损坏 Sonos 组件的表面。
7. 切勿阻塞任何通风口。按照厂家提供的说明书进行安装。
8. 切勿将本设备安装在热源（例如散热器、热暂存器、炉子）或其他会产生热的装置附近。
9. 防止电源线被踩到或夹到，尤其要小心保护插头、电源插座及其在本设备上的出口点。
10. 只使用厂家指定的附件 / 配件。
11. 雷雨天气或长期不使用本设备时，应拔出其电源插头。

12. 本设备的一切维修应由合格的 Sonos 维修人员执行。一旦本设备受到任何损坏，就需要进行维修——损坏情况包括：电源线或插头损坏；有液体渗入或异物落入到本设备中；本设备接触到雨水或湿气，不能正常工作，或被摔落。

13. 电源插头应能随时从插座拔出。



14. 警告：为了降低火灾或触电风险，切勿让本设备接触到雨水或湿气。

15. 不要让本设备接触到滴落物或溅出物，不要将装有液体的物体（例如花瓶）放在本设备上。

16. 警告：此支架仅适用于 Sonos One 和 Play:1。

Dôležité bezpečnostné informácie (Slovensky)

1. Prečítajte si tieto pokyny.

2. Odložte si tieto pokyny.

3. Dodržte všetky varovania.

4. Dodržujte všetky pokyny.

5. Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vody.

6. Čistite len mäkkou, suchou handričkou. Domáce čistiace prípravky a deterenty môžu poškodiť povrch Vašich Sonos komponentov.

7. Nezakrývajte vetracie otvory. Montáž vykonávajte v súlade s pokynmi výrobcu.

8. Neukladajte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohreváče, pece alebo iné zariadenia vyžarujúce teplo.

9. Napájací kábel chráňte pred pošliapaním alebo zaštípnutím, obzvlášť pri zástrčke, zásuvkovom konektore a tam, kde vystupuje zo zariadenia.

10. Používajte len doplnky/príslušenstvo uvedené výrobcom.

11. Zariadenie počas búrky alebo pred dlhším obdobím bez používania odpojte od zdroja napájania.

12. Akýkoľvek servis nechajte na kvalifikovaný personál spoločnosti Sonos. Servis je potrebný, ak bolo zariadenie akokoľvek poškodené - napr. je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, bola doň naliata akákoľvek tekutina alebo doň spadli nejaké predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje správne alebo spadol.

13. Napájací kábel musí byť dostupný, aby mohol byť kedykoľvek vytiahnutý zo zásuvky.



14. Varovanie: Aby ste predišli riziku požiaru alebo elektrického úrazu, nevystavujte toto zariadenie dažďu alebo vlhkosti.

15. Zariadenie nevystavujte kvapkaniu alebo špliehaniu vody, ani naň neukladajte predmety naplnené vodou, napr. vázy.

16. Upozornenie: Tento stojan je určený len na použitie s modelmi Sonos One a Play:1.

Pomembne informacije za varnost (Slovenščina)

1. Preberite ta navodila.
2. Shranite ta navodila.
3. Upoštevajte vsa opozorila.
4. Sledite vsem navodilom.
5. Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
6. Čistite jo samo s suho mehko krpo. Gospodinjska čistila ali topila lahko poškodujejo zaključni sloj na vaših komponentah Sonos.
7. Ne blokirajte prezačevalnih odprtin. Napravo namestite v skladu z navodili proizvajalca.
8. Ne namestite je blizu virov topote, kot so radiatorji, ogrevala, štedilniki ali druge naprave, ki proizvajajo topoto.
9. Zaščitite električni kabel tako, da se ne hodi po njem ali da ni ukleščen, predvsem pri vtičih, primerno embalažo, in točko, iz katere izhaja iz naprave.
10. Uporabljajte samo priključke/prípomočke, ki jih je določil proizvajalec.
11. Napravo izklopite v času neurja ali če jo dlje časa ne boste uporabljali.
12. Servise za Sonos naj izvedejo usposobljeni serviserji. Servis je potreben, če je bila naprava kakorkoli poškodovana, če je električni napajalni kabel ali vtič poškodovan, če je bila tekočina prelitna ali če so objekti padli v napravo, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje pravilno ali če je padla.
13. Glavni vtič mora biti dostopen za izklop opreme.



14. Opozorilo: da bi zmanjžali nevarnost požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

15. Naprave ne izpostavljajte kapljjanju ali brizganju in na napravo ne odlagajte predmetov, napolnjenih z vodo, kot so vase.

16. **Pozor:** Stojalo je namenjeno le za zvočnika Sonos One in Play:1.

Información de seguridad importante (Español)

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño suave y húmedo. Los productos de limpieza o disolventes domésticos podrían dañar el acabado de los componentes de Sonos.
7. No bloquee los orificios de ventilación. Realice la instalación de conformidad con las instrucciones del fabricante

8. No instale el aparato cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, registradores de calor, estufas o cualquier otro aparato que produzca calor.
9. Proteja el cable de alimentación a fin de que no sea pisado o pellizcado, de forma particular en los enchufes, en los receptáculos y en el punto de salida del aparato.
10. Utilice solamente accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufe el aparato durante tormentas de relámpagos o si deja de utilizarse por lapsos prolongados de tiempo.
12. Todo tipo de servicio debe ser realizado por personal de servicio de Sonos calificado. El aparato requiere servicio si se ha dañado de cualquier modo; por ejemplo, si se daña el cable o enchufe de alimentación, si se derraman líquidos o se introducen objetos en el aparato, si el aparato se ha expuesto a la lluvia o humedad, si no opera normalmente o si se cae.
13. El enchufe principal debe estar a la mano a fin de desconectar el equipo.
-  **14. Advertencia:** A fin de reducir el riesgo de ignición o de choque eléctrico, no exponga el aparato a la lluvia o humedad.
15. No exponga el aparato a goteos o salpicaduras y no coloque objetos que contengan líquidos, tales como vasos, encima del aparato.
16. **Advertencia:** Este soporte solo se puede usar con Sonos One y Play:1.

Viktig säkerhetsinformation (Svenska)

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten nära vatten.
6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinningen på dina Sonos-komponenter.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor så som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.
9. Skydda nätkabeln från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna, uttag eller på andra ställen där de kommer ut ur apparaten.
10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren
11. Koppla bort apparaten från nätet under åskväder eller om den inte skall användas under längre tid.
12. All service skall utföras av Sonos kvalificerade servicepersonal. Service är nödvändig om apparaten har skadats, exempelvis om nätkabeln eller stickproppen är skadad, om vätska har spills eller föremål har kommit in i apparaten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
13. Nätkontakten skall vara lätt tillgänglig för urkoppling av apparaten.



14. Warning: Minskar risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.

15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fylda med vätska, så som vaser, på apparaten.

16. Warning: Det här stativet är endast avsett att användas med Sonos One och Play:1.

Önemli Güvenlik Bilgileri (Türkçe)

1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarıları dikkate alın.
4. Tüm talimatlara uyun.
5. Bu cihazı suyundan kullanmayın.
6. Sadece kuru, yumuşak bir bezle temizleyin. Ev tipi temizleyiciler veya çözüçüler, Sonos bileşenlerinin yüzey cillasına zarar verebilir.
7. Hiçbir havalandırma deliğini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre montaj yapın.
8. Radyatör, kalarifer, ısıtıcı veya diğer ısı üreten cihazlar gibi herhangi bir ısı kaynağıının yanına kurmayın.
9. Özellikle fişlerde, çoklu prizlerde ve kablolann cihazdan çıktıığı noktalarda güç kablosunun üzerine basılması veya sıkışmasını önleyin.
10. Sadece üreticinin belirttiği eklentileri/aksesuarları kullanın.
11. Gök gürültüsü fırsatlarında ve uzun süre kullanılmayacaksa cihazın prize olan bağlantısını kesin.
12. Tüm servis işlemlerini Sonos'un vasıflı servis personeline bırakın. Güç besleme kablosunun veya fişinin zarar görmesi, cihazın üzerine sıvı dökülmesi veya cisim düşmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, normal çalışmaması veya düşürülmesi gibi herhangi bir cihaz hasarında servis gereklidir.
13. Şebeke fişi, ekipmanın bağlantısını kesmek için her zaman ulaşılabilir olmalıdır.



14. Uyarı: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın

15. Cihazı damlayan veya sıçrayan sivilere maruz bırakmayın ve vazo gibi, sıvıyla dolu olan cisimleri cihazın üzerine koymayın.

16. Dikkat: Bu stand yalnızca Sonos One ve Play:1 ile birlikte kullanım için tasarlanmıştır.

Sonos, Inc.
www.sonos.com



640-00520 Rev C