




**# 20177**  
**# 20305**
**OUTDOOR SECTIONAL OTTOMAN & UMBRELLA SET**  
**SET POUF TRANSVERSAL D'EXTÉRIEUR ET PARASOL**  
**JUEGO EXTERIOR DE SOMBRILLA Y OTOMANA MODULAR**

**CALL US OR GO ONLINE**  
**APPELEZ-NOUS OU ALLEZ EN LIGNE**  
**LLÁMENOS O VISITE NUESTRO SITIO WEB**


REV 08/30/2021

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE / INSTRUCCIONES DE MONTAJE**
**FOR 24/7 ONLINE PARTS REPLACEMENT / POUR LE  
 REMPLACEMENT 24/7 DES PIÈCES EN LIGNE / PARA SOLICITUDES  
 ONLINE DE PIEZAS DE REPUESTO DE MANERA ININTERRUMPIDA**
**parts.kidkraft.com**

 KidKraft, Inc.  
 4630 Olin Road  
 Dallas, Texas 75244  
 USA

customerservice@kidkraft.com


 1.800.933.0771  
 972.385.0100

**parts.kidkraft.eu**

 KidKraft Netherlands BV  
 Olympisch Stadion 8  
 1076 DE Amsterdam  
 The Netherlands

europecustomerservice@kidkraft.com

 +31 20 305 8620  
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

**BATCH CODE / CODE DE LOT / CÓDIGO DE LOTE**


We do our very best to ensure accuracy in every order, but occasionally we miss something. That's why our warranty covers every single part of your new product for 90 days after purchase.

Nous faisons de notre mieux pour assurer l'exactitude dans chaque commande, mais parfois nous manquons quelque chose. C'est pourquoi notre garantie couvre chaque partie de votre nouveau produit pendant 90 jours après l'achat.

Hacemos nuestro mejor esfuerzo para asegurar la precisión en cada orden, pero a veces se nos olvida algo. Por este motivo, nuestra garantía cubre cada parte de su nuevo producto por los próximos 90 días después de su compra.

Congratulations on purchasing a KidKraft product! Our items are made of high-quality, durable Cunninghamia Lanceolata wood from the cypress family. Lumber from these trees are known for their light weight and excellent strength. The porosity of this wood allows the moisture to absorb and evaporate in the fibers, resisting rot and bugs. Engineered for great play, our products also go through extensive testing for safety. Plus, our team has developed a series of proprietary methods for a simpler, more organized assembly. Less build time and more play time is our motto! However, during assembly if you have any questions or concerns, please reach out. Our Customer Service can help with missing parts, instructions or maintenance.

Félicitations pour votre achat d'un produit KidKraft! Nos produits sont fabriqués avec du bois durable de Cunninghamia Lanceolata de la famille du cyprès. Le bois de ces arbres est réputé pour sa légèreté et son excellente solidité. La porosité de ce bois permet à l'humidité d'être absorbée et de s'évaporer dans les fibres, résistant ainsi à la pourriture et aux insectes. Conçus pour un véritable usage ludique, nos produits doivent passer des tests de sécurité poussés. De plus, notre équipe a développé une série de méthodes propres à nos produits pour un montage plus simple et méthodique. Moins de temps de montage et plus de temps pour s'amuser, c'est notre devise! Cependant, si vous avez des questions ou des problèmes pendant le montage, n'hésitez pas à nous contacter. Notre Service Après-Vente pourra vous aider s'il manque des pièces ou pour le montage ou la maintenance.

¡Enhorabuena por haber adquirido un producto de KidKraft! Nuestros artículos están elaborados en madera duradera y de calidad superior de Cunninghamia lanceolata, un árbol de la familia del cedro. La madera de estos árboles se caracteriza por su ligereza y su excelente resistencia. La porosidad de esta madera favorece la absorción y evaporación de la humedad en las fibras, y evita su deterioro y la presencia de insectos. Nuestros productos, diseñados para pasar horas de juego estupendas, también se someten a minuciosas pruebas de seguridad. Además, nuestro equipo ha desarrollado una serie de métodos patentados que simplifican y hacen más organizado el montaje. «Menos tiempo de montaje para disfrutar de más horas de juego» es nuestro lema. Aun así, si durante el montaje le surge alguna duda o pregunta, no dude en ponerse en contacto. Nuestro servicio de Atención al cliente le ayudará con las piezas que falten, las instrucciones o el mantenimiento de los productos.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines KidKraft Produkts! Unsere Artikel werden aus dem hochwertigen, beständigen Holz der Spießtanne (Cunninghamia lanceolata) gefertigt, die zur Familie der Zypressengewächse zählt. Das Holz dieser Bäume ist für seine Leichtigkeit und seine außerordentliche Festigkeit bekannt. Dank seiner Porosität kann es Feuchtigkeit absorbieren, die dann über die Fasern verdunstet. Dadurch ist das Holz resistent gegen Fäulnis und Schädlingsbefall. Damit die Kinder ganz unbekümmert spielen können, werden unsere Produkte rigorosen Tests unterzogen. Darüber hinaus hat unser Team innovative Methoden entwickelt, durch die sich unsere Produkte mühelos zusammenbauen lassen. So bleibt noch mehr Zeit zum Spielen. Falls Sie trotzdem einmal beim Aufbau nicht mehr weiter wissen, wenden Sie sich einfach an uns. Unser Kundenserviceteam hilft Ihnen gern bei fehlenden Teilen sowie bei Fragen zur Anleitung oder Wartung.

Congratulazioni per l'acquisto di un prodotto KidKraft! I nostri articoli sono realizzati in legno di Cunninghamia Lanceolata, resistente e di alta qualità, della famiglia del cipresso. Il legname di questi alberi è noto per la sua leggerezza e l'eccellente forza. La porosità di questo legno consente di assorbire l'umidità, che evapora nelle fibre per garantire resistenza al marciume e agli insetti. Studiati per assicurare fantastici momenti di gioco, i nostri prodotti sono sottoposti anche a test di sicurezza approfonditi. Inoltre, il nostro team ha sviluppato una serie di metodi brevettati per un montaggio più semplice e organizzato. Il nostro motto è: meno tempo per costruire, più tempo per giocare! Tuttavia, in caso di domande o dubbi durante il montaggio, invitiamo a contattarci. Il nostro Servizio clienti potrà essere d'aiuto per parti mancanti, istruzioni o manutenzione.



[parts.kidkraft.com](http://parts.kidkraft.com)

[customerservice@kidkraft.com](mailto:customerservice@kidkraft.com)  
1.800.933.0771  
972.385.0100



# Instructions for Proper Maintenance

Your KidKraft Play System is designed and constructed of quality materials with your child's safety in mind. As with all outdoor products used by children, it will weather and wear. To maximize the enjoyment, safety and life of your product, it is important that you, the owner, properly maintain it.

## Check the following at the beginning of the play season:

### HARDWARE:

- ✓ Check metal parts for rust. If found, sand and repaint using a non-lead paint complying with 16 CFR 1303.
- ✓ Inspect and tighten all hardware. On wood assemblies DO NOT OVER-TIGHTEN as to cause crushing and splintering of wood.
- ✓ Check for sharp edges or protruding screw threads, add washers if required.



### WOOD PARTS:

- ✓ Check all wood members for deterioration, structural damage and splintering. Sand down splinters and replace deteriorated wood members. As with all wood, some checking and small cracks in grain is normal.
- ✓ Applying a water repellent or stain (water-based) on a yearly basis is important maintenance to maintain maximum life and performance of the product.

## About Our Wood

KidKraft use only premium playset lumber, ensuring the safest product for your children's use. Although great care has been taken in selecting the best quality lumber available, wood is a product of nature and susceptible to weathering (changes in the aesthetics of the wood). A light sanding may be required to remove minor splinters. For your information, we have described some changes that may occur as a result of weathering:

1. **Checking** Checks are surface cracks in the wood along the grain. 4" x 4" material will experience more checking than 2", 1-1/4" or 1" material because the surface and interior moisture content will vary more widely than in thinner wood.
2. **Warping** Warping refers to any distortion (twisting, cupping) from the true plane that may take place during weathering.
3. **Fading** Wood exposed to sunlight, will over time, turn a grey color.

Note: The above changes will not affect the strength of the product.

### What causes weathering?

One of the main reasons for weathering is the effects of water (moisture); the moisture content of the wood at the surface is different than the interior of the wood. As the moisture moves in or out of the wood (result of climate changes), the different moisture content causes tension in the wood, which can result in checking and or warping.

### How can I reduce the amount of weathering to my Play System?

At the factory we have added water repellent to the stain. This water repellent decreases the amount of water absorption during rain or snow thus decreasing the tension in the wood. Sunlight will break down the water repellent, so we recommend applying a water repellent on a yearly basis (see your local stain and paint supplier for a recommended product). Failure to do so can affect warranty. Also if storing the product before installation, make sure you store out of direct sunlight in a cool dry place.

### Will weathering affect the strength of my Play System?

Most weathering is just the normal result of nature and will not affect safe play and enjoyment for your child. However if you are concerned that a part has experienced a severe weathering problem please call our consumer relations department for further assistance.


# Consignes d'entretien

Votre système de jeu KidKraft est conçu et fabriqué avec des matériaux de qualité et en tenant compte de la sécurité de votre enfant. Comme tous les produits d'extérieur utilisés par les enfants, il est résistant aux intempéries et à l'usure. Pour maximiser la sécurité, la durée de vie et le plaisir que vous procure votre produit, il est important que vous, propriétaire, l'entretenez correctement.

## Vérifiez ce qui suit au début de la saison des beaux jours :


### VISSERIE :

- ✓ Vérifier que les pièces métalliques ne sont pas rouillées. S'il y a lieu, poncez et repeignez-les avec une peinture sans plomb conforme à la norme 16 CFR 1303.
- ✓ Inspectez et serrez toute la visserie. Sur les assemblages en bois, NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT au risque de briser et fissurer le bois.
- ✓ Contrôlez la présence d'arêtes tranchantes ou de filets de vis saillants. Ajoutez des rondelles si nécessaire.



### PIÈCES EN BOIS :

- ✓ Vérifiez tous les éléments en bois pour vous assurer qu'ils ne sont pas détériorés, endommagés ou fendus. Poncez les échardes et remplacez les pièces de bois détériorées. Gardez à l'esprit qu'il est normal que le bois présente de petites fissures dans le grain.
- ✓ Il est important d'appliquer un hydrofuge ou une teinture (à base d'eau) tous les ans pour que le produit conserve sa durée de vie et ses caractéristiques.



Si un boulon dépasse derrière un écrou en T

Utilisez une autre rondelle plate

## À propos de notre bois

KidKraft n'utilise que du bois d'œuvre de première qualité, afin de concevoir le produit le plus sûr possible pour vos enfants. Bien que nous attachions un grand soin au choix du meilleur bois disponible, ce bois demeure un produit issu de la nature et sensible aux altérations climatiques qui peuvent modifier l'esthétique de votre jeu. Il peut être nécessaire de poncer légèrement pour enlever les petites échardes. Nous vous signalons, à titre d'information, certaines altérations qui peuvent survenir en raison des intempéries :

1. **Craquelures** Les craquelures sont des fissures superficielles dans le sens du grain du bois. Les pièces de 10 x 10 cm subiront nécessairement davantage de craquelures que d'autres pièces plus petites de 5, 3 ou 2,5 cm car le taux d'humidité à l'intérieur et à la surface varient plus largement que dans le cas d'un bois plus mince.
2. **Gauchissement** Le gauchissement désigne toute déformation (torsion, courbure) par rapport au plan original qui peut se produire pendant les intempéries.
3. **Affadissement** Avec le temps, le bois exposé à la lumière du soleil prendra une couleur grise.

Remarque : Les altérations susmentionnées n'affecteront pas la résistance du produit.

### Qu'est-ce qui provoque une altération climatique ?

L'une des principales raisons expliquant l'altération climatique est l'effet de l'eau (humidité) ; la teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle à l'intérieur du bois. Au fur et à mesure que l'humidité entre ou sort du bois (résultat des variations climatiques), les variations en teneur en humidité à différents endroits sur le bois exercent des tensions sur ce dernier, ce qui peut entraîner des fissures ou des déformations.

### Comment puis-je limiter les effets des intempéries sur mon système de jeu ?

À l'usine, nous avons ajouté de l'hydrofuge à la teinture. Cet hydrofuge diminue l'absorption d'eau s'il pleut ou neige, diminuant ainsi la tension dans le bois. La lumière du soleil dégradera l'hydrofuge, c'est pourquoi nous vous recommandons d'en appliquer une fois par an (consultez votre fournisseur local de teinture et de peinture pour obtenir un produit recommandé). Le non-respect de cette consigne peut affecter la garantie. De plus, si vous entreposez le produit avant l'installation, assurez-vous de le conserver à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit frais et sec.

### Les intempéries affecteront-elles la solidité de mon système de jeu ?

La plupart des altérations dues aux intempéries ne sont qu'un simple fait naturel et n'entameront pas la sécurité de votre jeu ni le plaisir de votre enfant. Toutefois, si vous craignez qu'une pièce ait subi un problème important lié à l'usure due aux intempéries, veuillez prendre contact avec notre service Relation clients pour obtenir de l'aide.


# Instrucciones para un mantenimiento adecuado

Su Sistema de juegos de KidKraft está diseñado y fabricado con materiales de calidad, pensados para garantizar la seguridad de sus hijos. Como todos los productos de exterior usados por niños, sufrirá los efectos del desgaste y del uso. Para garantizar al máximo la diversión, la seguridad y la vida útil del producto, es importante que usted, el usuario, lo mantenga como es debido.

**Antes de cada sesión de juego, compruebe lo siguiente:**


## HERRAJES:

- ✓ Compruebe que las piezas metálicas no estén oxidadas. Si alguna de ellas lo está, lije la parte oxidada y píntela con una pintura sin plomo que cumpla con la sección 1303 del título 16 del Código CFR.
- ✓ Compruebe y apriete todos los herrajes. En los montajes de madera, **NO APRIETE DE MÁS** para evitar que la madera se rompa y se astille.
- ✓ Compruebe que no haya bordes afilados o tornillos que sobresalgan, y coloque arandelas si fuera necesario.



## PIEZAS DE MADERA:

- ✓ Compruebe que las piezas de madera no estén deterioradas, dañadas en la estructura o astilladas. Lije las astillas y reemplace las piezas de madera deterioradas. Como en todos los tipos de madera, es normal que aparezcan pequeñas grietas y rajaduras en el grano.
- ✓ Es importante aplicar un revestimiento impermeable o barniz (base de agua) cada año para conservar al máximo la vida útil y el rendimiento del producto.



## Acerca de nuestras piezas de madera

KidKraft utiliza exclusivamente madera para centros de juegos de alta calidad, lo que garantiza que son un producto seguro para que sus hijos jueguen con ellos. A pesar de que adoptamos todas las medidas necesarias para seleccionar la madera de la máxima calidad disponible, esta sigue siendo un producto natural susceptible al desgaste, lo que puede cambiar el aspecto de su centro de juegos. Es posible que sea necesaria una lija de grano fino para eliminar las astillas pequeñas. Para su información, hemos descrito algunos de los cambios que puede sufrir el producto debido al desgaste:

1. **Grietas:** las grietas son rajaduras que aparecen a lo largo del grano de la madera. Los materiales de 10 x 10 cm (4" x 4") se agrietarán más que los que son de 5 cm (2"), 3 cm (1-1/4") o 2,5 cm (1"), porque la cantidad de humedad en la superficie y en el interior variará más que en las maderas más finas.
2. **Deformaciones:** una deformación es cualquier tipo de cambio (torsión, desgaste) en el plano original que se pueda dar durante el desgaste.
3. **Decoloración:** con el paso del tiempo, la madera expuesta al sol pasa a tener un color grisáceo.

Nota: los cambios que se mencionan arriba no afectan a la resistencia del producto.

### ¿Qué provoca el desgaste?

Uno de los principales motivos del desgaste son los efectos del agua (la humedad); el contenido de humedad de la madera en la superficie es diferente del que hay en el interior. En lo que la humedad entra y sale de la madera (como resultado de los cambios meteorológicos), la variación del contenido de humedad provoca tensiones en la madera que pueden crear grietas y deformaciones.

### ¿Cómo puedo reducir el desgaste en mi Sistema de juegos?

Durante el proceso de fabricación, hemos añadido un revestimiento impermeable al barniz que reduce la cantidad de absorción de agua durante los días de lluvia o nieve, con lo que se consigue reducir la tensión en la madera. La luz del sol desgastará el revestimiento impermeable, por lo que recomendamos aplicar un producto como este una vez al año (consulte con su tienda de pinturas local o con un proveedor para que le recomienden un producto). De lo contrario, la garantía se puede ver afectada. Si guarda el producto antes de instalarlo, asegúrese de colocarlo en un lugar seco y fresco, fuera del alcance de la luz del sol.

### ¿Puede el desgaste afectar a la resistencia de mi Sistema de juegos?

Por lo general, el desgaste es un resultado normal de la naturaleza y no afectará a la seguridad de su hijo cuando juegue con este producto. No obstante, si le preocupa el estado de una de las piezas porque haya sufrido un gran desgaste, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente para recibir más información.


# Wartungsanweisungen

Ihr KidKraft Spielset wurde aus hochwertigen Materialien gefertigt, um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten. Wie alle Outdoor-Produkte für Kinder ist es der Witterung und Verschleiß ausgesetzt. Um den Spielspaß, die Sicherheit und die Lebensdauer Ihres Produkts zu maximieren, ist eine ordnungsgemäße Wartung und Pflege durch Sie – den Eigentümer – unerlässlich.

## Überprüfen Sie Folgendes zu Beginn jeder Spielsaison:


### METALLTEILE:

- ✓ Metallteile auf Rost überprüfen. Sollte Rost vorhanden sein, abschleifen und neu mit bleifreier Farbe gemäß 16 CFR 1303 streichen.
- ✓ Alle Metallteile überprüfen und festziehen. Auf Holz NICHT ZU FEST ANZIEHEN, da das Holz brechen oder splintern könnte.
- ✓ Prüfen Sie, ob scharfe Kanten oder herausragende Schrauben vorhanden sind, verwenden Sie bei Bedarf Unterlegscheiben.



### HOLZTEILE:

- ✓ Überprüfen Sie alle Holzteile auf Anzeichen von Verrottung, strukturelle Schäden oder Splitter. Schleifen Sie abgesplitterte Bereiche ab und ersetzen Sie verrottete Holzteile. Einige Flecken und kleine Risse sind ganz normal.
- ✓ Das jährliche Auftragen von wasserabweisenden Mitteln oder Beize auf Wasserbasis ist wichtig, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.



## Unser Holz

KidKraft verwendet ausschließlich Spielset-Schneitholz in Premiumqualität, um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten. Wir bemühen uns stets, das beste auf dem Markt erhältliche Holz auszuwählen. Dennoch ist Holz ein Naturprodukt, das verwittern und somit das Erscheinungsbild Ihres Produkts verändern kann. Holz muss manchmal leicht abgeschliffen werden, um kleine Splitter zu entfernen. Wir haben für Sie einige mögliche Änderungen durch Verwittern zusammengestellt:

1. **Einreißen** – Risse sind oberflächliche Spalten, die parallel zur Holzfaser verlaufen. 10 cm x 10 cm Balken reißen eher ein als 5 cm, 3 cm oder 2,5 cm dicke Bretter, da bei dickerem Holz der Feuchtigkeitsgehalt im Inneren stärker von dem an der Oberfläche abweicht.
2. **Verziehungen** – Verziehungen ergeben sich durch jegliche Verformung (Drehung, Verkrümmung) der ursprünglichen Oberfläche beim Verwittern.
3. **Ausbleichen** – Bei direkter Sonneneinstrahlung nimmt Holz mit der Zeit eine graue Farbe an.

Hinweis: Diese Änderungen beeinträchtigen nicht die Belastbarkeit des Produkts.

### Was führt zu Verwitterung?

Verwitterung wird hauptsächlich von Wasser (Feuchtigkeit) hervorgerufen – die Oberfläche und das Innere des Holzes weisen einen unterschiedlichen Feuchtigkeitsgrad auf. Wenn Feuchtigkeit in das Holz eindringt bzw. austritt (durch Wetteränderungen), entsteht Spannung, die wiederum Risse oder Verziehungen verursachen kann.

### Wie kann ich mein Spielset vor zu schnellem Verwittern schützen?

Wir haben das Holz in der Fabrik mit einer wasserabweisenden Beize behandelt. Das verringert die Wasseraufnahme bei Regen oder Schnee und folglich die Spannung im Holz. Sonnenlicht beschädigt diese Beize im Laufe der Zeit. Wie empfohlen daher, das Holz jährlich erneut mit einem wasserabweisenden Lack oder einer Beize zu behandeln. Geeignete Produkte finden Sie bei einem Fachhändler vor Ort. Bei unzureichender Pflege kann die Garantie unter Umständen erlöschen. Wenn Sie das Produkt vor dem Aufbau einlagern, tun Sie das an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

### Beeinträchtigt Verwitterung die Belastbarkeit meines Spielsets?

Die Verwitterung ist ein natürlicher Prozess und beeinträchtigt nicht die Sicherheit des Spielsets und den Spielspaß für Ihr Kind. Wenn ein Teil Ihrer Meinung nach zu sehr verwittert ist, hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter.


# Istruzioni per una corretta manutenzione

L'attrezzatura da gioco KidKraft è ideata e costruita con materiali di qualità per la sicurezza dei bambini. Come tutti gli altri prodotti da esterno usati dai bambini, è soggetta a deterioramento e usura. Per un maggiore divertimento, sicurezza e durata del prodotto, è importante che, in qualità di proprietari, lo si conservi adeguatamente.

## Verificare i seguenti elementi all'inizio della stagione di gioco:


### PARTI MECCANICHE:

- ✓ Verificare che le parti in metallo non siano arrugginite. In caso di ruggine, carteggiare e riverniciare con una vernice priva di piombo 16 CFR 1303.
- ✓ Ispezionare e serrare tutte le parti meccaniche. **NON SERRARE ECCESSIVAMENTE** le parti in legno poiché tale azione potrebbe provocare la rottura o la scheggiatura del legno.
- ✓ Verificare la presenza di spigoli vivi o di filettature sporgenti delle viti e, se necessario, applicare delle rondelle.



### PARTI IN LEGNO:

- ✓ Verificare che non vi siano parti in legno deteriorate, con danni strutturali o scheggiate. Carteggiare le schegge e sostituire le parti in legno deteriorate. Come per tutti i materiali in legno, è normale la presenza di screpolature o di piccole crepe nella venatura.
- ✓ È importante applicare un idrorepellente o antimacchia (a base di acqua) una volta l'anno al fine di garantire durata e prestazioni ottimali del prodotto.



Se il bullone sporge oltre il dado a T.

Usare una rondella piatta aggiuntiva.

## Il nostro legno

KidKraft utilizza solo legnami pregiati per giochi, garantendo il prodotto più sicuro per i bambini. Sebbene siamo estremamente scrupolosi nella selezione dei legnami di migliore qualità disponibili, il legno rimane un prodotto della natura ed è soggetto a deterioramento (cambiamenti nell'aspetto del legno). Potrebbe essere necessaria una leggera levigatura per rimuovere piccole schegge. A titolo informativo, abbiamo descritto alcuni cambiamenti che possono verificarsi a causa di agenti atmosferici:

- 1. Screpolatura** La screpolatura è costituita da crepe in superficie lungo la venatura del legno. Un elemento di 10 x 10 cm sarà maggiormente soggetto a screpolatura rispetto a un elemento di 5, 3 o 2,5 cm poiché il contenuto di umidità in superficie e all'interno varia maggiormente rispetto al legno più sottile.
- 2. Deformazione** La deformazione si riferisce a qualsiasi distorsione (torsione, foggatura a coppa) del piano che può avere luogo durante l'erosione causata dagli agenti atmosferici.
- 3. Scolorimento** Il legno esposto alla luce del sole sbiadisce con il tempo, diventando di colore grigio.

Nota: le variazioni di cui sopra non influiscono sulla resistenza del prodotto.

### Quali fattori causano il deterioramento?


Una delle principali cause di deterioramento è costituita dagli effetti dell'acqua (umidità); il contenuto di umidità del legno in superficie è diverso da quello presente al suo interno. Dato che l'umidità entra ed esce dal legno (risultato dei cambiamenti climatici), la differente umidità causa tensione nel legno, che può provocare screpolature o deformazioni.









### In che modo è possibile ridurre il deterioramento dell'attrezzatura da gioco?

In fabbrica abbiamo rivestito il legno con un idrorepellente antimacchia. Tale idrorepellente consente di ridurre la quantità di acqua assorbita durante eventi quali pioggia o neve, diminuendo la tensione all'interno del legno. La luce solare tenderà a deteriorare il rivestimento idrorepellente ed è pertanto importante, ai fini della conservazione, applicare ogni anno un prodotto idrorepellente (informarsi presso un rivenditore locale di prodotti come antimacchia o vernici per raccomandazioni sui prodotti). La mancata adozione di questi accorgimenti può influire sulla garanzia. Inoltre, se si conserva il prodotto prima dell'installazione, assicurarsi di tenerlo in un luogo fresco e asciutto a riparo dalla luce solare diretta.


### Il deterioramento causato dagli agenti atmosferici influisce sulla resistenza dell'attrezzatura da gioco?

Generalmente il deterioramento rappresenta una normale conseguenza dei fenomeni naturali e non influirà sulla sicurezza del gioco, né sul divertimento dei bambini. Tuttavia, se si teme che una parte sia stata soggetta a un grave evento di deterioramento, si prega di contattare il nostro dipartimento delle relazioni con il cliente per ulteriore assistenza.



<b>A</b>	<b>x 6</b>	<b>D</b>	<b>x 4</b>	<b>G</b>	<b>x 12</b>
					
<b>33 mm</b>		<b>12 mm</b>		<b>40 mm</b>	
<b>B</b>	<b>x 26</b>	<b>E</b>	<b>x 12</b>		<b>x 1</b>
					
<b>49 mm</b>		<b>23 mm</b>			
<b>C</b>	<b>x 18</b>	<b>F</b>	<b>x 2</b>		
					
<b>58 mm</b>					

**Tool required:**  
**Outils requis :**  
**Herramientas necesarias:**  
**Benötigtes Werkzeug:**  
**Attrezzi necessari:**



**Phillips® screwdriver**  
**Tournevis Phillips®**  
**Destornillador Phillips®**  
**Kreuzschraubenzieher**  
**Cacciavite Phillips®**


**Parts and Hardware**  
**Pièces et matériel**  
**Partes y Piezas Para Instalación**  
**Teile und Befestigungsmaterial**  
**Parti e componenti meccanici**

**All hardware dimensions are approximate.**  
**Toutes les dimensions du matériel**  
**sont approximatives.**  
**Todas las dimensiones de las herramientas**  
**son aproximaciones.**



1

Complete this step twice.  
Répétez cette étape deux fois.  
Realice este paso dos veces.  
Wiederholen Sie diesen Schritt zweimal.  
Ripeti questo passaggio due volte.




2 x (2)

2 x (3)

4 x B

2

Complete this step twice.  
Répétez cette étape deux fois.  
Realice este paso dos veces.  
Wiederholen Sie diesen Schritt zweimal.  
Ripeti questo passaggio due volte.



2 x (3)

4 x B




3

Complete this step twice.  
Répétez cette étape deux fois.  
Realice este paso dos veces.  
Wiederholen Sie diesen Schritt zweimal.  
Ripeti questo passaggio due volte.



2 x ①

8 x C



4


Note Hole Orientation  
Notez l'orientation des trous  
Tenga en cuenta la orientación de los orificios  
Lochausrichtung beachten  
Annotare l'orientamento del foro



1 x ②a

1 x ①9

2 x B




5



Note Hole Orientation  
Notez l'orientation des trous  
Tenga en cuenta la orientación de los orificios  
Lochausrichtung beachten  
Annotare l'orientamento del foro

1 x 19


2 x B



6

1 x 2

4 x B




7

Note the countersink hole.  
 Notez le trou de fraisage.  
 Tenga en cuenta el orificio del fregadero de la encimera.  
 Senkbohrung beachten.  
 Prestare attenzione alla svasatura del foro.

4 x 20

12 x G



17mm  
1 1/16"

17mm  
1 1/16"

8


Notice nuts orientation.  
 Remarquez l'orientation des écrous.  
 Observe la orientación de las tuercas.  
 Beachten Sie die Ausrichtung der Muttern.  
 Notare l'orientamento dei dadi.

1 x 8

1 x 9a

1 x 9b


4 x C



9

1 x 7


2 x C



10

1 x 18


2 x B  
2 x F



11

1 x ③


2 x C



12

1 x ②

4 x B




13

1 x ②

1 x ③

2 x B




14

1 x ⑫

1 x ⑬

2 x A




15

Note Hole Orientation  
Notez l'orientation des trous  
Tenga en cuenta la orientación de los orificios  
Lochausrichtung beachten  
Annotare l'orientamento del foro


1 x 13

2 x A



16

2 x A




17

1 x 1

2 x B

2 x C



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com  
1.800.933.0771  
972.385.0100




18

Centered the brackets.  
Centré les crochets.  
Centrado los corchetes.  
Zentriert die Klammern.  
Centrato le parentesi.




3 x 17

12 x E



19


1 x 4  
1 x 6



20


3 x 4  
3 x 5

Complete this step three times.  
 Répétez cette étape trois fois.  
 Realice este paso tres veces.  
 Wiederholen Sie diesen Schritt dreimal.  
 Ripeti questo passaggio tre volte.




21

1 x 4  
1 x 10



22




europcustomerservice@kidkraft.com  
+31 20 305 8620  
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu




23




24


1 x 11



25



26



- 1 x 14
- 1 x 15

europcustomerservice@kidkraft.com  
+31 20 305 8620  
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



2 x 16  
4 x D

