

Instruction Manual

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.

Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.

Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.

⚠ CAUTION


1. Do not touch the speaker flexible wire (A).
2. Do not change the direction of the speaker terminal assembly (B).
3. Make sure lead and speaker terminals do not contact metal.
4. When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

⚠ ATTENTION

1. Ne jamais toucher le fil flexible de haut-parleur (A).
2. Ne pas modifier l'orientation de plaque de connexions du haut-parleur (B).
3. S'assurer que les fils et les bornes de haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.
4. Le branchement s'opère après consultation de la notice d'instructions de l'autoradio qui est utilisé.

⚠ PRECAUCION

1. No se debe tocar el alambre flexible (A) del altavoz.
2. No cambiar la dirección del ensamblaje de terminal del altavoz (B).
3. Asegurarse de que las terminales del altavoz y el hilo conductor no estén en contacto con el metal.
4. Para hacer la conexión consultar también el manual de instrucciones que se provee para el "reproductor".



⚠ WARNING

Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so that what sounds "normal" can actually be doing harm. To protect against hearing loss, set your equipment's volume at a low setting, slowly increase it until you can hear it comfortably and clearly, and leave it there. Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.

⚠ AVERTISSEMENT

Avec le temps, votre système auditif peut s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un «niveau de confort normal» pourrait au contraire endommager votre ouïe. Pour éviter toute perte auditive, réglez d'abord le volume de votre matériel à un niveau inférieur, puis montez-le progressivement jusqu'à un niveau d'écoute confortable et clair. Ne touchez ensuite plus au bouton du volume, et assurez-vous toujours de pouvoir entendre ce qui se passe autour de vous.



A-series sound design delivers better car-music-life

- Powerful and well controlled bass
- High sensitivity and Wide dynamic range
- Clarity of vocal

La conception sonore de la série A offre une meilleure qualité sonore

- Basse puissante et bien contrôlée
- Haute sensibilité et large gamme dynamique
- Clarté de la voix

El sonido de A-Series, diseñado para dar la mejor musica en el coche

- Bajos poderosos y bien controlados
- Alta sensibilidad y Amplio rango dinámico
- Claridad Vocal

● **FEATURES**

1. OPEN and SMOOTH delivers smooth frequency response and an expansive soundstage
2. Carbon and Mica reinforced IMPP cone provides fast response and solid bass
3. Dome tweeter diaphragm provides natural and clear vocal
4. Inline high-pass crossover network ensures smooth frequency response and easy installation

● **CARACTÉRITIQUES**

1. OPEN et SMOOTH fournissent une réponse en fréquence douce et une scène sonore expansive
2. Le cône IMPP renforcé de carbone et de Mica procure une réponse rapide et des basses solides
3. Le diaphragme du tweeter à dôme fournit une voix naturelle et claire
4. Le passe-haut garantit une réponse en fréquence régulière et une installation facile


● **CARACTERISTICAS**

1. OPEN y SMOOTH ofrece una respuesta de frecuencia suave y un sonido expansivo
2. El cono IMPP reforzado con carbono y mica proporciona una respuesta rápida y un bajo sólido
3. El diafragma del tweeter de cúpula proporciona una vocal natural y clara
4. Filtro de paso alto en línea garantiza una respuesta de frecuencia suave y una fácil instalación

- **EXAMPLE OF COVERAGE**
- **EXEMPLE DE COUVERTURE**
- **EJEMPLO DE COBERTURA**

MAKE / FAIRE / FABRICANTE	MODEL / MODÈLE / MODELO
RAM	RAM TRUCKS
JEEP	RENEGADE / WRANGLER
TOYOTA	CAMRY / RAV4

- **PARTS INCLUDED**
- **PIECES COMPRISES**
- **PIEZAS INCLUIDAS**



- **HOW TO INSTALL**
- **MODE D'INSTALLATION**
- **INSTALACIÓN**



● **SPECIFICATIONS**

- Speaker specifications
- Size ϕ 87 mm (3-1/2" dia.)
- Continuous power handling (RMS) 100 W*
- Maximum music power 450 W*
- * With packaged crossover network
- Sensitivity 85 dB (1 W/1 m)
- 91 dB (1 W/0.5 m)
- Frequency response 52 Hz to 33 kHz (-20 dB)
- Nominal impedance 4 Ω
- Crossover frequency 850 Hz*
- * Inline crossover network
- Cutout diameter ϕ 77 mm (3" dia.)

● **ESPECIFICACIONES**

- Especificaciones del altavoz
- Tamaño ϕ 87 mm
- Gestión continua de la potencia (RMS) 100 W*
- Máxima potencia de musica 450 W*
- * Con el crossover network de la caja
- Sensibilidad 85 dB (1 W/1 m)
- 91 dB (1 W/0,5 m)
- Respuesta de frecuencia 52 Hz a 33 kHz (-20 dB)
- Impedancia nominal 4 Ω
- Frecuencia de cruce 850 Hz*
- * Crossover network en línea
- Diámetro de corte ϕ 77 mm



● **SPÉCIFICATIONS**


- Spécifications des haut-parleurs
- Taille ϕ 87 mm
- Puissance continue (RMS) 100 W*
- Puissance musicale maximum 450 W*
- * Avec filtre passif fourni
- Sensibilité 85 dB (1 W/1 m)
- 91 dB (1 W/0,5 m)
- Bande passante 52 Hz à 33 kHz (-20 dB)
- Impédance nominale 4 Ω
- Fréquence de transmodulation 850 Hz*
- * Avec filtre passif intégré
- Diamètre de découpe ϕ 77 mm

INSTALLATION FIT GUIDE
RÉFÉRENCES D'INSTALLATION
GUÍA DE COMPATIBILIDAD PARA INSTALACIÓN

(For information about specific vehicles applications / Pour plus d'informations sur les intégrations spécifiques aus véhicules / Para obtener información sobre aplicaciones de vehículos específicos)

http://www.pioneer-carglobal.com/speakerfitting-Aseries1_wm1

● DIMENSIONS ● DIMENSIONS ● DIMENSIONES



Do not ship your unit in for repair without contacting Pioneer first. Units sent without a return authorization number will be refused.
N'expédiez pas votre appareil pour réparation sans avoir d'abord rejoint Pioneer. Les unités envoyées sans numéro d'autorisation de retour seront automatiquement refusées.

Pioneer Electronics (USA) Inc. CUSTOMER SUPPORT DIVISION
P.O. Box 1760, Long Beach, CA 90801-1760 U.S.A. 800-421-1404