

# **3 DRAWER ROLLING SEAT TOOL BOX**

Item Number W85025

## **OWNER'S MANUAL**



Performance Tool®

**▲WARNING:** READ, UNDERSTAND AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE OPERATING THIS TOOL. FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

**PT**<sup>®</sup>  
Performance Tool

## SPECIFICATIONS:

Maximum Load Capacity .....	350 lbs.
Maximum Drawer Capacity .....	22 lbs.
Maximum Side Tool Tray Capacity .....	11 lbs.
Overall Dimensions .....	26-3/8 x 14-1/8 x 16 in.

**Specifications are subject to change without notice.**

## SAFETY GUIDELINES / DEFINITIONS

*This instruction manual is intended for your benefit. Please read and follow the safety, installation, maintenance and troubleshooting steps described within to ensure your safety and satisfaction. The contents of this instruction manual are based upon the latest product information available at the time of publication. The manufacturer reserves the right to make product changes at any time without notice.*

**▲WARNING:** Read and understand this entire instruction manual before attempting to assemble, install, operate or maintain this product. Failure to comply with the instructions may result in serious personal injury and/or property damage!

The following signal words are used to emphasize safety warnings that must be followed when using this product:

**▲DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation that, if not avoided, WILL result in death or serious injury.

**▲CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation that, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury.

**▲WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation that, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

**▲NOTE:** Indicates important information, which if not followed, MAY cause damage to equipment.

## UNPACKING AND INSPECTION

After opening the carton, unpack your new product and related parts and accessories. Please inspect it carefully for any damage that may have occurred during transit. Please check it against the photograph on carton. If any parts are missing, please call customer service at 1-800-497-0552 between 6 a.m. and 5 p.m. Pacific time.

**▲WARNING:** DO NOT operate this product if damaged during shipment, handling or misuse. Do not operate the product until the parts have been replaced or the fault rectified. Failure to do so may result in serious personal injury or property damage. All damaged parts must be repaired or replaced as needed prior to operating this product. Check to see that all nuts, bolts and fittings are secure before putting this product into service.


If you have any questions, or require assistance with damaged or missing parts, please contact our customer service department at 1-800-497-0552. Please have the serial number, model number, and date of purchase available for reference when calling.

## GENERAL SAFETY

- Keep the area clean and well lit. Cluttered or dark areas can cause accidents.
- Be aware of what you are doing and use common sense while using the tool. Do not use a tool when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of distraction while using a tool can cause serious personal injury.
- Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust masks, non-slip safety shoes, helmets or ear protection used in appropriate conditions will reduce the risk of injury.
- Do not rush. Maintain proper footing and balance at all times. This allows better control of the tool in unexpected situations.
- Dress appropriately. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothing, jewelry or long hair can get caught in moving parts.
- Keep the tool away from children and do not allow tool to be used by people who are not familiar with the operation of the tool. Tools are dangerous in the hands of inexperienced operators.
- Never use a tool other than for its intended purpose.

# PARTS LIST

No.	Description	Qty.	No.	Description	Qty.
1	Stool Pad .....	1	11	Support Bar .....	2
2	Body Frame .....	2	12	Bolt M8 x 35.....	4
3	Plastic Tray.....	2	13	Buckle .....	2
4	Body w/ 3 Drawers .....	1	14	Sleeve Nut.....	4
5	Nut M8 .....	8	15	Screw M8 x 16.....	4
6	Washer M8.....	12	16	Tool Holder Shelf.....	1
7	Side Tray Frame .....	2	17	Bolt M6 x 10.....	2
8	Plastic Tube Cap.....	4	18	Screw M8 x 10.....	4
9	2.5 in. PVC Caster .....	4	19	Bolt M6 x 30.....	4
10	Bolt M8 x 40.....	4			








## TOOLS REQUIRED

1. 5 mm Hex Wrench
2. 1/2 in. socket, 1/2 in. wrench or adjustable wrench
3. Phillips screwdriver

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Before assembly of this product, make sure all parts are present. Compare parts with the contents list and diagram. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Please contact our customer service department at 1-800-497-0552 and have the serial number, model number, and date of purchase available for reference when calling.

1. Assemble 4 Casters (9), through the hole on the Side Tray's Frame (7) as shown in Fig. A. Then tighten the Sleeve Nut (14) using a 5 mm hex wrench.
2. Attach the two magnetic tool trays by first inserting 2 M8 x 40 bolts (10) through the support bar (11), then through the inner holes on the frame of the side tray and finally through the body frame (2). Next, insert 2 M8 x 35 bolts (12) through the outer holes on the frame of the side tray and through the body frame. Add a washer (6) and a nut (5) to all 8 bolts and tighten, as shown in Fig. B.
3. To attach the rear Tool Holder Shelf (16), screw the bolts (17) into the holes on the back side of the body, as shown in Fig. C.
4. Final assembled product shown in Fig. D.
5. The side trays fold up and can be secured in the upright position by using the Buckles (13). Snap the button on the buckle onto the button on the side tray, to secure it, as shown in Fig. E.



# CARE AND MAINTENANCE

Little maintenance is required for this product.

## CLEANING

- Wipe entire product clean as needed.
- Use a mild upholstery cleaner (not caustic), to clean the seat and dry immediately.

## MAINTENANCE

- Periodically check that all of the fasteners are tight.

**▲CAUTION:** *NEVER add lubricant to casters!*

## STORAGE

- When not in use, store the product in a safe place, where it will not disturb or hinder others.

## 1 YEAR WARRANTY

PERFORMANCE TOOL® extends only the following warranties, and only to original retail purchasers. These warranties give specific legal rights. Except where prohibited by local law, the law of the State of Washington governs all warranties and all exclusions and limitations of warranties and remedies. There may be other rights which vary from state to state.

PERFORMANCE TOOL® warrants the product to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service. A defective product may be returned for a free replacement within 90 days from the date of purchase, provided that product is returned to place of purchase immediately after discovery of defect. After 90 days and up to one year from date of purchase, PERFORMANCE TOOL® will replace at no charge any parts which our examination shall disclose to be defective and under warranty. These warranties shall be valid only when a sales receipt showing the date of purchase accompanies the defective product or defective part (s) being returned. For part (s) after 90 days, please remit your request, postage prepaid to:

PERFORMANCE TOOL, P.O. Box 88259 Tukwila, WA 98138

These warranties exclude blades, bits, punches, dies, bulbs, fuses, hoses, and other consumables which must be replaced under normal use and service. These warranties shall not apply to any product or part which is used for a purpose for which it is not designed, or which has been repaired or altered in any way so as to affect adversely its performance or reliability, nor shall these warranties apply to any product or part which has been subject to misuse, neglect, accident or wear and tear incident to normal use and service.

PERFORMANCE TOOL® does not authorize any other person to make any warranty or to assume any liability in connection with its products.

Except for warranties of title and the limited express warranties set forth above, PERFORMANCE TOOL® makes no express or implied warranties of any kind with respect to its products. In particular, PERFORMANCE TOOL® makes no implied warranty of merchantability and no implied warranty of fitness for any particular purpose, except that for goods purchased primarily for personal, family or household use and not for commercial or business use, PERFORMANCE TOOL® makes an implied warranty of merchantability (and, if otherwise applicable, an implied warranty of fitness for a particular purpose), but only for the particular qualities or characteristics, and for the duration, expressly warranted above.

The laws on limitation of implied warranties may differ from state to state, so the above limitations may not apply in all cases.

PERFORMANCE TOOL® shall not be liable for consequential, incidental or special damages resulting from or in any manner related to any product, or to the design, use, or any inability to use the product. The sole and exclusive remedy for a defective product or part shall be the repair, or replacement thereof as provided above. The laws on limitation of remedies or on consequential, incidental or special damages may vary from state to state, so the above limitations may not apply in all cases.

# BOÎTE À OUTILS À TROIS TIROIRS POUR SIÈGES ROULANTS

Numéro de Stock W85025

## MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



Performance Tool®

**▲AVERTISSEMENT : LISEZ, COMPRENEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER CET OUTIL. IGNORER CES RECOMMANDATIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS, ET RENDRA LA GARANTIE CADUQUE.**

**PT**<sup>®</sup>  
Performance Tool

## SPECIFICATIONS :

Capacité de charge maximale .....	160 kg
Capacité maximale des tiroirs .....	10 kg
Capacité maximale du plateau à outils latéral .....	5 kg
Dimensions générales .....	67 x 35,8 x 40,6 cm

**Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.**

## DIRECTIVES DE SÉCURITÉ / DÉFINITIONS

Ce manuel d'instruction a été conçu dans votre intérêt. Veuillez lire et suivre les mesures de sécurité, d'installation, de maintenance et de dépannage qui y sont décrites pour votre sécurité et votre satisfaction. Le contenu de ce manuel d'instruction est basé sur les informations les plus récentes disponibles sur le produit au moment de la publication. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment sans préavis.

**▲ AVERTISSEMENT :** Lisez pour comprendre ce manuel d'instruction en entier avant d'essayer de monter, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect des instructions peut entraîner de sérieuses blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

Les mots indicateurs suivants sont utilisés pour mettre en évidence les avertissements de sécurité qui doivent être suivis lors de l'utilisation de ce produit :

**▲ DANGER :** Indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, ENTRAÎNERA la mort ou de sérieuses blessures.

**▲ AVERTISSEMENT :** Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, POURRAIT entraîner la mort ou de sérieuses blessures.

**▲ PRÉCAUTION :** Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, POURRAIT entraîner des blessures légères ou modérées.

**▲ REMARQUE :** Indique une information importante qui, si elle n'est pas suivie, POURRAIT causer des dommages matériels.

## DÉBALLAGE ET INSPECTION

Après l'ouverture du carton, déballez votre nouveau produit, ainsi que les pièces et accessoires connexes. Veuillez l'inspecter soigneusement pour rechercher tout dommage qui pourrait avoir eu lieu lors du transit. Veuillez le comparer à la photographie sur le carton. Si des pièces sont manquantes, veuillez appeler le service clientèle au 1-800-497-0552, entre 6 h et 17 h, heure du pacifique.

**▲ AVERTISSEMENT :** NE PAS utiliser ce produit s'il a subi des dommages lors du transport, de la manipulation ou d'une mauvaise utilisation. Ne pas utiliser ce produit jusqu'à ce que les pièces soient remplacées ou les défauts corrigés. Le non-respect de cela peut entraîner de sérieuses blessures corporelles ou des dommages matériels. Toutes les pièces endommagées doivent être réparées ou remplacées au besoin, avant d'utiliser ce produit. Vérifiez que tous les écrous, boulons et accessoires sont solidement fixés avant d'utiliser ce produit.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance concernant les pièces endommagées ou manquantes, veuillez contacter notre service clientèle au 1-800-497-0552. Veuillez avoir le numéro de série, le numéro de modèle et la date d'achat disponibles comme référence avant l'appel.


## SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Gardez l'espace propre et bien éclairé. Les espaces encombrés ou sombres peuvent causer des accidents.
- Soyez conscient de ce que vous faites et faites preuve de bon sens en utilisant l'outil. N'utilisez pas un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment de distraction lors de l'utilisation d'un outil peut causer de sérieuses blessures corporelles.
- Utilisez un équipement de sécurité. Portez toujours une protection pour les yeux. L'équipement de sécurité, comme les masques anti-poussière, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques et les protections pour les oreilles, utilisé dans les bonnes conditions peut réduire le risque de blessures.
- Ne soyez pas pressé. Maintenez un bon appui et un équilibre approprié à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil en cas de situations inattendues.
- Portez des vêtements adaptés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Maintenez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces mobiles.

- Gardez l'outil hors de portée des enfants et ne permettez pas à des personnes qui ne sont pas habituées à l'outil de s'en servir. Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs inexpérimentés.
- N'utilisez jamais un outil autrement que pour l'usage auquel il est destiné.

## LISTE DES PIÈCES

N°	Description	Qté.	N°	Description	Qté.
1	Coussin de Tabouret .....	1	11	Barre de Support .....	2
2	Cadre du Corps .....	2	12	Boulon M8 x 35.....	4
3	Plateau en Plastique .....	2	13	Boucle.....	2
4	Corps Avec Trois Tiroirs.....	1	14	Écrou de Manchon.....	4
5	Écrou M8.....	8	15	Vis M8 x 16 .....	4
6	Rondelle M8.....	12	16	Tablette Porte-Outils .....	1
7	Cadre du Plateau Latéral .....	2	17	Boulon M6 x 10.....	2
8	Capuchon de Tube en Plastique...	4	18	Vis M8 x 10 .....	4
9	Roulette en PVC de 6,35 cm....	4	19	Boulon M6 x 30.....	4
10	Boulon M8 x 40.....	4			




## OUTILS REQUIS

1. Clé hexagonale de 5 mm
2. Douille de 1/2 po, clé de 1/2 po ou clé à molette
3. Tournevis cruciforme





## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Avant d'assembler ce produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu et le diagramme. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner le produit. Veuillez contacter notre service clientèle au 1-800-497-0552 et munissez-vous du numéro de série, du numéro de modèle et de la date d'achat pour vous y référer lors de l'appel

1. Assemblez 4 roulettes (9) dans le trou du cadre du plateau latéral (7), comme indiqué sur la figure A. Serrez ensuite l'écrou (14) à l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm.
2. Fixez les deux plateaux magnétiques en insérant d'abord 2 boulons M8 x 40 (10) dans la barre de support (11), puis dans les trous intérieurs du cadre du plateau latéral et enfin dans le cadre de la carrosserie (2). Ensuite, insérez 2 boulons M8 x 35 (12) dans les trous extérieurs du cadre du plateau latéral et dans le cadre de la carrosserie. Ajoutez une rondelle (6) et un écrou (5) aux 8 boulons et serrez, comme illustré à la Fig. B.



3. Pour fixer la tablette porte-outils arrière (16), vissez les boulons (17) dans les trous situés à l'arrière de la carrosserie, comme indiqué sur la figure C.
4. Le produit assemblé final est illustré à la Fig. D.
5. Les plateaux latéraux se replient et peuvent être fixés en position verticale à l'aide des boucles (13). Enclenchez le bouton de la boucle sur le bouton du plateau latéral pour le fixer, comme le montre la figure E.



## SOIN ET ENTRETIEN

Ce produit nécessite peu d'entretien.

### NETTOYAGE

- Essuyez l'ensemble du produit si nécessaire.
- Utilisez un nettoyant doux pour tissus d'ameublement (non caustique) pour nettoyer le siège et séchez-le immédiatement.

### ENTRETIEN

- Vérifiez périodiquement que toutes les fixations sont bien serrées.

**▲ATTENTION :** *N'ajoutez JAMAIS de lubrifiant aux roulettes!*

### RANGEMENT

- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, rangez-le dans un endroit sûr, où il ne dérangera ni ne gênera personne.

## GARANTIE 1 AN

PERFORMANCE TOOL® étend uniquement les garanties suivantes et uniquement aux acheteurs au détail d'origine. Ces garanties confèrent des droits légaux spécifiques. Sauf si la loi locale l'interdit, la loi de l'État de Washington régit toutes les garanties et toutes les exclusions et limitations de garanties et de recours. Il se peut que d'autres droits varient d'un État à l'autre.

PERFORMANCE TOOL® garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service. Un produit défectueux peut être retourné pour un remplacement gratuit dans les 90 jours suivant la date d'achat, à condition qu'il soit retourné au lieu d'achat immédiatement après la découverte du défaut. Après 90 jours et jusqu'à un an, à compter de la date d'achat, PERFORMANCE TOOL® remplacera, gratuitement, toutes les pièces que notre examen révélera défectueuses et sous garantie. Ces garanties ne sont valables que lorsqu'un reçu de vente indiquant la date d'achat accompagne le produit défectueux ou les pièces défectueuses retournées. En ce qui concerne les pièces après 90 jours, veuillez remettre votre demande, port payé à :

PERFORMANCE TOOL, P.O. Box 88259 Tukwila, WA 98138

Ces garanties excluent les lames, mèches, poinçons, matrices, ampoules, fusibles, tuyaux et autres consommables qui doivent être remplacés dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Ces garanties ne s'appliqueront à aucun des produits et pièces utilisés à des fins pour lesquelles ils n'ont pas été conçus, ou qui ont été réparés ou modifiés, de quelque manière que ce soit, afin de nuire à ses performances ou à sa fiabilité. En outre, ces garanties ne s'appliqueront à aucun des produits ou pièces ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'un accident ou d'une usure accidentelle résultant d'une utilisation et d'un entretien normaux.

PERFORMANCE TOOL® n'autorise aucune autre personne à offrir une quelconque garantie ou à assumer une quelconque responsabilité en relation avec ses produits.

À l'exception des garanties de titre et des garanties expresses limitées énoncées ci-dessus, PERFORMANCE TOOL® n'offre aucune garantie expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, à l'égard de ses produits. En particulier, PERFORMANCE TOOL® n'offre aucune garantie implicite de qualité marchande ni aucune garantie implicite d'adéquation à un usage particulier, sauf que, pour les biens achetés principalement pour un usage personnel, familial ou domestique et non pour un usage commercial ou professionnel, PERFORMANCE TOOL® offre une garantie de qualité marchande (et, le cas échéant, une garantie implicite d'adéquation à un usage particulier), mais uniquement pour les qualités ou caractéristiques particulières et pour la durée expressément garanties ci-dessus. Les lois sur la limitation des garanties implicites peuvent différer d'un État à l'autre ; les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer dans tous les cas.

PERFORMANCE TOOL® ne sera pas responsable des dommages indirects, accessoires ou spéciaux résultant de ou liés, de quelque manière que ce soit, à tout produit, ou à la conception, l'utilisation ou toute incapacité à utiliser le produit. Le seul et unique recours pour un produit ou une pièce défectueuse sera leur réparation ou leur remplacement, tel qu'indiqué ci-dessus. Les lois sur la limitation des recours ou sur les dommages indirects, accessoires ou spéciaux peuvent varier d'un État à l'autre, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas.

# CAJA DE HERRAMIENTAS DE 3 CAJONES CON RUEDAS Y ASIENTO

Número de Stock W85025

## MANUAL DE PROPIETARIO



Performance Tool®

**▲ADVERTENCIA:** LEA, COMPRENDA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA. HACER CASO OMISO PODRÍA RESULTAR EN LESIONES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD, ASÍ COMO LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

**PT**<sup>®</sup>  
Performance Tool

## ESPECIFICACIONES:

Capacidad máxima de carga.....	160 kg
Capacidad máxima del cajón .....	10 kg
Capacidad máxima de la charola lateral de herramientas .....	5 kg
Dimensiones totales .....	67 x 35,8 x 40,6 cm

**Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.**

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD / DEFINICIONES

*Este manual de instrucciones está pensado para su beneficio. Lea y siga los pasos de seguridad, instalación, mantenimiento y solución de problemas descritos en el mismo para garantizar su seguridad y satisfacción. El contenido de este manual de instrucciones se basa en la última información disponible sobre el producto en el momento de su publicación. El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el producto en cualquier momento sin previo aviso.*

**▲ADVERTENCIA:** Lea y comprenda todo este manual de instrucciones antes de ensamblar, instalar, operar o realizar el mantenimiento de este producto. ¡El no seguir estas instrucciones podría resultar en lesiones graves y/o daños a la propiedad!

**Las siguientes palabras de señalización se utilizan para enfatizar las advertencias de seguridad que deben seguirse al utilizar este producto:**

**▲PELIGRO:** Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, PROVOCARÁ la muerte o lesiones graves.

**▲ADVERTENCIA:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, PODRÍA causar la muerte o lesiones graves.

**▲PRECAUCIÓN:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, PUEDE provocar lesiones leves o moderadas.

**▲AVISO:** Indica que hay información importante que, si no se respeta, PUEDE causar daños en el equip..

## DESEMBALAJE E INSPECCIÓN

Después de abrir la caja, retire su nuevo producto, las piezas y accesorios incluidos. Inspeccione detenidamente el producto para comprobar si ha sufrido algún daño durante la transportación. Compárelo con la fotografía de la caja. En caso de que falte alguna pieza, llame al servicio de atención al cliente al 1-800-497-0552 en un horario de 6 am a 5 pm (hora del Pacífico, E.U.A.). Teléfono y servicio no válidos en México.

**▲ADVERTENCIA:** NO utilice este producto si se ha dañado durante el envío, la manipulación o debido al maltrato del mismo. No utilice el producto hasta que se hayan reemplazado las piezas o se haya rectificado la falla. Hacer caso omiso podría resultar en lesiones graves y/o daños a la propiedad. Todas las piezas dañadas deben ser reparadas o reemplazadas según sea necesario antes de operar el producto. Compruebe que todas las tuercas, tornillos y accesorios están bien sujetos antes de utilizar el producto.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con piezas dañadas o faltantes, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente de nuestra fábrica llamando al: 1-800-497-0552. Tenga a la mano el número de serie, el número de modelo y la fecha de compra su consulta cuando llame. Teléfono y servicio no válidos en México.


## SEGURIDAD GENERAL

- Mantenga el área limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden causar accidentes.
- Sea consciente de lo que está haciendo y use el sentido común al utilizar la herramienta. No use una herramienta cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al usar una herramienta puede resultar en lesiones corporales graves.
- Use equipo de seguridad. Siempre use protección para los ojos. Puede reducir el riesgo de lesiones al utilizar el equipo de seguridad en las condiciones adecuadas, como máscaras antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, cascos o protección para los oídos.
- No se precipite. Mantenga una postura firme y guarde el equilibrio en todo momento. Esto le permitirá tener un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- Vístase adecuadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas en movimiento. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

- Mantenga la herramienta fuera del alcance de los niños y no permita que la utilicen personas que no estén familiarizadas con la misma. Las herramientas pueden ser peligrosas si caen en manos de operador sin experiencia.
- No utilice nunca una herramienta para fines distintos de los indicados.

## LISTA DE PARTES

No.	Descripción	Cant.	No.	Descripción	Cant.
1	Cojinete para Banco .....	1	11	Barra de Soporte.....	2
2	Armazón Estructural.....	2	12	Perno M8 x 35.....	4
3	Charola de Plástico .....	2	13	Hebilla .....	2
4	Estructura con 3 Cajones.....	1	14	Casquillo de Apriete.....	4
5	Tuerca M8 .....	8	15	Tornillo M8 x 16.....	4
6	Arandela M8.....	12	16	Repisa Portaherramientas.....	1
7	Armazón de la Charola Lateral.	2	17	Perno M6 x 10.....	2
8	Tapa de Tubo de Plástico.....	4	18	Tornillo M8 x 10.....	4
9	Rueda de PVC de 6,35 cm .....	4	19	Perno M6 x 30.....	4
10	Perno M8 x 40.....	4			








## HERRAMIENTAS NECESARIAS

1. Llave hexagonal de 5 mm
2. Dado de 1/2 pulgada, llave inglesa de 1/2 pulgada o llave ajustable
3. Desarmador Phillips

## INSTRUCCIONES DE ARMADO

Antes de montar este producto, asegúrese de que contenga todas las piezas. Coteje las piezas con la lista de contenido y el diagrama. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente montar, instalar ni utilizar el producto. Contacte a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-497-0552 y tenga a la mano el número de serie, el número de modelo y la fecha de compra como referencia durante la llamada.

1. Monte las 4 ruedas (9) a través del orificio en el armazón de la charola lateral (7), tal como se muestra en la Fig. A. A continuación, apriete el casquillo de apriete (14) con una llave hexagonal de 5 mm.
2. Acople las dos charolas magnéticas de herramientas insertando primero 2 pernos M8 x 40 (10) a través de la barra de soporte (11), luego a través de los orificios internos en el armazón de la charola lateral y finalmente a través del armazón estructural (2). Después, inserte 2 pernos M8 x 35 (12) a través de los orificios exteriores en el armazón de la charola lateral y a través del armazón estructural. Coloque una arandela (6) y una tuerca (5) en los 8 pernos y apriételos, tal como se muestra en la Fig. B.
3. Para fijar la repisa portaherramientas trasera (16), atornille los pernos (17) en los orificios en la parte posterior de la estructura principal, tal como se muestra en la Fig. C.
4. El producto final armado se muestra en la Fig. D.
5. Las charolas laterales se pliegan y se pueden asegurar en posición vertical usando las hebillas (13). Coloque el botón de la hebilla en el botón de la charola lateral para asegurarla, tal como se muestra en la Fig. E.



# CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Este producto requiere un mínimo de mantenimiento.

## LIMPIEZA

- Limpie todo el producto según sea necesario.
- Utilice un limpiador suave de tapicería (que no sea corrosivo) para limpiar el asiento y séquelo inmediatamente.

## MANTENIMIENTO

- Verifique periódicamente que todos los elementos de fijación estén apretados.

**▲PRECAUCIÓN:** ¡NUNCA lubrique las ruedas!

## ALMACENAMIENTO

- Cuando no utilice el producto, guárdelo en un lugar seguro, donde no moleste ni estorbe a los demás.

## 1 AÑO GARANTIA

PERFORMANCE TOOL® extiende únicamente las garantías indicadas a continuación y las reconoce solamente a los compradores originales. Estas garantías otorgan ciertos derechos legales determinados. Salvo donde sea prohibido por las leyes locales, la ley del Estado de Washington gobierna todas las garantías y todas las exclusiones y limitaciones de los derechos y recursos. Pueden existir otros derechos que varían de estado a estado.

PERFORMANCE TOOL® garantiza que este producto está libre de defectos de materiales o de elaboración bajo condiciones normales de uso y de servicio. Se puede devolver un producto defectuoso para obtener un reemplazo sin costo dentro de 90 días de la fecha de compra siempre y cuando tal producto es devuelto al lugar donde se compró inmediatamente al descubrir el defecto. Después de 90 días y hasta 1 año después, contando desde la fecha de compra, PERFORMANCE TOOL® reemplazará, sin de costo, cualquier parte que nuestro examen determine que es defectuosa y bajo garantía. Estas garantías son válidas solamente cuando se devuelve el producto defectuoso acompañado de un comprobante de compra que muestre la fecha de compra del producto o de la parte o partes defectuosas. En el caso de partes, después de 90 días envíe su solicitud de reembolso, con sello postal prepagado a:

PERFORMANCE TOOL, P.O. Box 88259 Tukwila, WA 98188 (EUA).

Estas garantías excluyen hojas, brocas, punzantes, dados, bulbos, fusibles, baterías y otras piezas que se deban reemplazar bajo condiciones de uso y servicio normal. Estas garantías no son aplicables a ningún producto o parte que haya sido usado para un propósito distinto para el que fue diseñado o que ha sido reparado o alterado en alguna forma que afecte adversamente su desempeño y confiabilidad. Estas garantías tampoco son aplicables a productos o partes que hayan sido objeto de mal uso, negligencia, accidente o desgaste debido al uso y servicio normal.

PERFORMANCE TOOL® no autoriza a ninguna otra persona o entidad a ofrecer ninguna otra garantía ni asumir responsabilidad alguna en relación con sus productos.

Salvo por las garantías de título y las ® garantías expresas limitadas indicadas anteriormente, PERFORMANCE TOOL no hace ninguna otra garantía, expresa o implícita, de ninguna índole respecto a sus productos. En particular, PERFORMANCE TOOL® no hace ninguna garantía implícita sobre la comercialidad e idoneidad para cualquier propósito, salvo por los bienes adquiridos primordialmente para uso familiar o doméstico, pero no comercial o de negocios, PERFORMANCE TOOL® extiende una garantía implícita de comerciabilidad (y si fuere aplicable, una garantía de idoneidad para un propósito en particular) pero solamente para las propiedades o características y por el plazo de tiempo, expresamente garantizado anteriormente. Las leyes sobre la limitación de garantías pueden ser diferentes en distintos estados, de manera que las limitaciones expresadas pueden no ser aplicables en todos los casos.

PERFORMANCE TOOL® no asume responsabilidad alguna por daños consecuentes, incidentales o especiales resultantes o de cualquier otra manera relacionados a cualquier producto, diseño, uso, o inhabilidad de usar el producto. El único y exclusivo recurso para una parte o producto defectuoso es la reparación, o reemplazo del mismo según las condiciones anteriores. Las leyes sobre la limitación de recursos o sobre daños consecuentes, incidentales o especiales pueden ser diferentes en los distintos estados de manera que las limitaciones anteriores pueden no ser aplicables a todos los casos.