




San Diego, CA 92110
www.ecr4kids.com

TrendiTot Clothing Rack

ELR-17523-GW
ELR-17523-WW



EASY
FÁCIL
FACILE


HARD
DIFÍCIL
DIFFICILE

IMPORTANT: READ CAREFULLY RETAIN FOR FUTURE REFERENCE
IMPORTANTE: LEA DETENIDAMENTE PARA FUTURAS REFERENCIAS
IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE




A

1x / 1x




B

1x




C

2x




D

1x




E

1x




F

2x




G

1x



H

1x




I

2x




J

8x



K

10x



L

8x



M


2x/4x



M2

N


2x



O

FURNITURE ANTI-TIP KIT
KIT ANTIVUELCO PARA MUEBLES
KIT ANTI-BASCULEMENT POUR MEUBLE

1x




1

TWO ADULTS RECOMMENDED FOR ASSEMBLY.
BEFORE ASSEMBLING, MAKE SURE YOU HAVE ALL THE PARTS. IF
ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED VISIT
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US OR SCAN THE
QR CODE:

AL MONTAR, SE RECOMIENDA QUE HAYA DOS ADULTOS.
ANTES DE ENSAMBLAR, ASEGÚRESE DE QUE TIENE TODAS LAS
PARTES. SI FALTA ALGUNA PIEZA O ESTÁ DAÑADA, VISITE
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US O ESCANEE EL
CÓDIGO QR:

SE FAIRE AIDER DE DEUX ADULTES POUR LE
MONTAGE. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ TOUTES LES
PIÈCES AVANT L'ASSEMBLAGE. SI DES PIÈCES SONT
MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, VISITEZ
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US OU SCANNEZ LE
QR CODE:





2

FURNITURE ANTI-TIP KIT: Young children may be injured by tipping furniture. The use of a tipping restraint is highly recommended. To be effective this product must be used in accordance with the instructions. Failure to follow the instructions will void all warranties. Consumer assumes all responsibility for product use and any risks or damage. Follow Hangman Furniture Anti-Tip Kit wall-mount. For more information, visit www.anchorit.gov.


KIT ANTIVUELCO PARA MUEBLES: Los niños pequeños pueden lesionarse si se vuelcan los muebles. Se recomienda encarecidamente el uso de un dispositivo de seguridad contra vuelcos. Para ser efectivo, este producto debe usarse de acuerdo con las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones anulará todas las garantías. El consumidor asume toda la responsabilidad por el uso del producto y cualquier riesgo o daño. Siga al Kit antivuelco para muebles de Hangman para montaje en pared. Si desea obtener más información, visite www.anchorit.gov.

Kit anti-basculement pour meuble: Les jeunes enfants peuvent être blessés en renversant des meubles. Il est fortement recommandé d'utiliser un dispositif anti-basculement. Pour être efficace, ce produit doit être utilisé conformément aux instructions. Le non-respect des instructions annulera toutes les garanties. Le consommateur assume l'entière responsabilité de l'utilisation du produit et des risques ou dommages. Suivre la procédure de fixation murale du kit anti-basculement pour meuble de Hangman. Pour plus d'informations, visitez le site www.anchorit.gov.




3


I=2x




4


J=6x




X2




5


J=2x




6


K=4x




7




L=4x

8




K=1x

9



K=5x
L=4x

10



⚠ WARNING:

Adult Assembly Required.

Two adults recommended.

- ▲ Contains small parts, sharp points and edges.
- ▲ Do not stand, sit, kneel, climb, lean or pull on unit for support.
- ▲ Never leave children unattended.
- ▲ Do not place unit near high heat or moisture.
- ▲ Use on level ground only.

CARE AND CLEANING:

Care: Check for loose or worn parts periodically and tighten or replace as necessary.

Cleaning: Use a clean, damp cloth or sponge with mild soap, non-bleach detergent or general purpose cleaner.

⚠ ADVERTENCIA:

Se requiere un adulto para su ensamblaje.

Se recomienda que lo hagan dos adultos.


- ▲ Contiene partes pequeñas, puntas y bordes filosos.
- ▲ No se pare, siente, arrodille, trepe, recline o jale la unidad como apoyo.
- ▲ Nunca deje a los niños sin atención.
- ▲ No coloque la unidad cerca de donde haya calor o humedad.
- ▲ Utilice solo en terreno nivelado.

CUIDADO Y LIMPIEZA:

Cuidado: Revise las piezas sueltas o gastadas periódicamente y apriete o reemplace según sea necesario.

Limpieza: Use un paño limpio y húmedo o una esponja con jabón suave, detergente sin lejía o un limpiador de uso general.

11



⚠ AVERTISSEMENT :

L'assemblage nécessite un adulte.

Deux adultes recommandés.

- ▲ Contient des petites pièces, des parties pointues et des bords tranchants.
- ▲ Ne pas se mettre debout, s'asseoir, s'agenouiller, monter, s'appuyer ou pousser sur l'unité pour se soutenir.
- ▲ Ne jamais laisser les enfants sans surveillance.
- ▲ Ne pas installer l'unité à côté d'une source de chaleur ou d'humidité.
- ▲ N'utiliser que sur un terrain plat.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE:

Entretien : Vérifiez régulièrement les pièces détachées ou usées et si nécessaire, resserrez-les ou remplacez-les.

Nettoyage : Utilisez un chiffon ou une éponge propre et humide avec un savon doux, un détergent sans javel- lisant ou un nettoyant tout usage.