

# TLT3260S

Low Profile Fixed Flat Panel Mount

## INSTRUCTION MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUEL D'INSTRUCTIONS



**BRKT**  
B R A N D

CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

**Medium Fixed Mount**

Max Screen Size: 60"

Max Weight: 100lbs

# DISCLAIMER – WARNING INFORMATION

**Disclaimer** – BRKT BRAND has extended every effort to ensure to accuracy and completeness of this manual. However, BRKT BRAND does not claim that the information covers all installation and or operational variables. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Regarding the information contained herein, BRKT BRAND makes no representation of warranty, expressed or implied, and assumes no responsibility for accuracy, sufficiency, or completeness of the information contained in this document. **WARNING: FAILURE TO READ, THOROUGHLY UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAN RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY, DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY, OR VOIDING OF FACTORY WARRANTY!** It is the responsibility of the installer to ensure all components are properly assembled and installed using the instructions provided.

Do not attempt to install or assemble this product if the product or hardware is damaged or missing. The included hardware is designed for use on vertical walls constructed of wood studs or solid concrete. A wood stud wall is defined as consisting of a minimum of 2x4 wooden studs (2" wide by 4" deep) with a maximum of 5/8" drywall. The included hardware is not designed for use with metal studs or cinderblock walls. If you're uncertain about the construction of your wall, then please consult a qualified contractor or installer for assistance. For a safe installation, the wall you are mounting to must support 4 times the weight of the total load. If not, then the surface must be reinforced to meet this standard. The installer is responsible for verifying that the wall structure and hardware used in any installation method will safely support the total load.

## ESPAÑOL

**Descargo de responsabilidad.** BRKT BRAND procura que este manual sea preciso y completo. No obstante, no garantiza que la información aquí incluida cubra todos los detalles, condiciones o variantes. Tampoco prevé todas las posibles contingencias relacionadas con la instalación o el uso de este producto. La información que contiene este documento queda sujeta a cambio sin aviso previo o compromiso alguno. BRKT BRAND no ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, respecto de la información aquí incluida. BRKT BRAND no se responsabiliza de la precisión de la información provista en este documento, ni tampoco de que sea completa o suficiente. **ADVERTENCIA: NO LEER, ENTENDER CABALMENTE Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES PUEDE DERIVAR EN LESIONES GRAVES, DAÑOS MATERIALES O LA NULIDAD DE LA GARANTÍA OTORGADA POR EL FABRICANTE.** Es responsabilidad del instalador comprobar que todos los componentes estén correctamente ensamblados e instalados según las instrucciones provistas.

No instale ni ensamble el producto si éste o las piezas suministradas presentaran daños o si faltara algún elemento. Las piezas incluidas están diseñadas para ser instaladas en paredes con paneles de madera o en paredes de hormigón. Se define como pared con montantes de madera aquella conformada por montantes de madera de 51 mm (2 pulgadas) de ancho por 102 mm (4 pulgadas) de profundidad como mínimo y por paneles de yeso de 16 mm (5/8 pulgada) de espesor como máximo. Las piezas incluidas no están diseñadas para instalarse en paredes con montantes de metal ni en paredes de bloques de hormigón. Si tiene dudas acerca del tipo de pared que tiene usted, consulte a un contratista o a un instalador calificado. Para realizar una instalación segura, la pared elegida debe poder soportar cuatro veces el peso de la carga total. De lo contrario, deberá reforzar la superficie para que cumpla con este requisito. El instalador es el responsable de comprobar que la estructura de la pared y las piezas utilizadas en la instalación soporten la carga total de manera segura.


## FRANÇAIS

**Dénégation de responsabilité** – BRKT BRAND vise l'exactitude et la complétude du présent manuel, toutefois, ne prétend en aucun cas que les informations contenues dans le présent document couvrent tous les détails, conditions ou variations. L'entreprise ne prévoit pas non plus tous les cas de figures possibles liés à l'installation ou à l'utilisation de ce produit. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis, ni obligation quelconque. BRKT BRAND ne fait aucune déclaration quant à une garantie expresse ou implicite concernant les informations contenues dans le présent document. BRKT BRAND n'est en aucun cas responsable de l'exactitude, de l'exhaustivité, ni de la suffisance des informations contenues dans le présent document. **ATTENTION : SI VOUS NE LISEZ, NI NE COMPRENEZ, NI NE SUIVEZ SOIGNEUSEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS, IL POURRAIT S'ENSUIVRE DES BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU L'ANNULATION DE LA GARANTIE!** L'installateur est responsable de s'assurer de l'exactitude de l'assemblage et de l'installation de toutes les composantes, conformément aux instructions fournies.

Si le produit est endommagé ou que des fixations sont manquantes ou endommagées, n'installez pas le produit. La quincaillerie fournie est conçue pour servir sur des parois verticales en bois ou en béton massif. Un mur à poteau en bois est défini comme constitué au minimum de poteaux de 2x4 (51 mm ou 2 po de large par 102 mm ou 4 po de profondeur) avec un maximum de 16 mm (5/8 po) de cloison sèche. La quincaillerie incluse n'est pas conçue pour servir sur des poteaux métalliques, ni des murs en briques de mâchefer. Si vous n'êtes pas sûr de la construction de votre mur, veuillez consulter un maître d'œuvre ou installateur qualifié pour obtenir de l'aide. Pour que l'installation soit sécuritaire, le mur d'installation doit pouvoir supporter 4 fois le poids de la charge appliquée. Si tel n'est pas le cas, la surface doit être renforcée en conséquence. L'installateur doit s'assurer que la structure du mur et la quincaillerie utilisée pour n'importe quelle méthode de fixation peuvent supporter sans danger le poids de tous les équipements.

## TOOLS NEEDED


Herramientas Necesarias  
Outils Requis



## SYMBOLS


							
<b>Drill</b> Agujerear Percer	<b>Level</b> Nivel Niveau	<b>Socket Wrench</b> Llave española Clé ouverte	<b>Caution</b> Precaución Attention	<b>Tighten</b> Ajustar Serrer	<b>Pencil Mark</b> Marque con lápiz Marque de crayon	<b>Screwdriver</b> Destornillador Tournevis	<b>Heavy!</b> Tres Lourd! !Pesado!

# HARDWARE PART NUMBERS



# PRODUCT COMPONENT PARTS

**Universal Adapter Range (W x H)**  
 Minimum: 100mm x 100mm (Medium and Large)  
 Maximum: 400mm x 400mm (Medium)  
 Maximum: 600mm x 400mm (Large)




Product Components			
Part #	Qty	Description	
14	1	Bubble Level	
Contents			
A	1	Wall Plate	
B	2	Vertical Rails	
C	1	Locking Bar	
D	2	Wall bumpers	

# STEP 1- FLAT BACK FLAT PANEL

## Connect vertical rail to flat panel


Conecte el adaptador al monitor  
Connectez l'adaptateur au moniteur



# STEP 1- CURVED BACK FLAT PANEL

## Connect vertical rail to flat panel

Conecte el adaptador al monitor  
Connectez l'adaptateur au moniteur







# STEP 2A- WOOD STUD INSTALLATION (CONCRETE INSTALLATION SKIP TO 2B)

## Find stud and mark edge and center locations

Ubique el panel y marque las ubicaciones de los bordes y el centro.

Repérez l'emplacement d'une poutre, puis marquez l'emplacement des bords et du centre de cette poutre.



**LEVEL WALL PLATE WITH INCLUDED BUBBLE LEVEL AND MARK HOLES FOR DRILL BIT PILOT HOLE**

✓


✗

**DRILL BIT NOT INCLUDED**

7/32"

5.5mm


(2 3/4")  
70mm





# STEP 2A - WOOD STUD INSTALLATION CONTINUED

## Drill pilot hole

Realice el agujero piloto  
Percez le trou de guidage





**Wood Stud**  
Panel de madera  
Poutre de bois



# STEP 2A - WOOD STUD INSTALLATION CONTINUED

## Mount wall plate

Coloque la placa de pared  
Montez la plaque murale



# STEP 2B – SOLID CONCRETE INSTALLATION

## Use wall plate to mark mounting locations/ drill pilot holes

Use la placa de pared para marcar el lugar donde se realizará la instalación  
Utilisez la plaque murale pour marquer l'emplacement de montage






### Solid Concrete

Concreto sólido  
Béton massif

### Drill pilot hole

Realice el agujero piloto  
Percez le trou de guidage



LEVEL WALL PLATE  
WITH INCLUDED  
BUBBLE LEVEL AND  
MARK HOLES FOR DRILL  
BIT PILOT HOLE



## STEP 2 – SOLID CONCRETE CONTINUED

### Mount wall plate

Coloque la placa de pared  
Montez la plaque murale




# STEP 3

## Hang vertical rails with monitor attached

Cuelgue con el monitor adherido.  
Accrochez avec le moniteur installé.



**2 vertical height mounting positions**



**Heavy, Assistance Required**


**TRES LOURD !** Cette etape requiert deux personnes


**!PESADO!** Necesitara ayuda para realizar esta operacion

# STEP 4

## Locking mechanism

Mecanismo de fijación  
Mécanisme de verrouillage





## Congratulations! Installation complete

### WARRANTY INFORMATION

This warranty applies to US Residents who purchase from an authorized BRKT BRAND Dealer. BRKT BRAND are covered against defects in materials and workmanship for 5 years. BRKT BRAND will repair or replace the defective component or product, at its sole discretion. Failure to follow product care instructions from BRKT BRAND will result in void of warranty.

To obtain warranty service, return product to place of purchase.

shipped to BRKT BRAND for inspection, you will be responsible for the shipping charges. Replacement product shipped to you will be returned freight pre-paid.

BRKT BRAND disclaims any liability for modifications, improper installations, installations over the specified weight range, or failure to follow care instructions provided by BRKT BRAND. To the maximum extent permitted by law, BRKT BRAND disclaims any other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. BRKT BRAND will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, BRKT BRAND products.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Specifications are subject to change without prior notice.

You must supply a copy of your original receipt. If your product must be

will be returned freight pre-paid.

or failure to follow care instructions provided by BRKT

warranties of fitness for a particular purpose and

BRKT BRAND products.

may also have other rights which vary from state to state.

Specifications are subject to change without prior notice.

### ESPAÑOL

Esta garantía se aplica a los residentes de los Estados Unidos que realizaron la compra en un distribuidor autorizado de BRKT BRAND. Esta garantía cubre los productos BRKT BRAND de los defectos de materiales y de mano de obra por un periodo de 5 años. BRKT BRAND, a su exclusivo criterio, reparará o reemplazará el producto o componente defectuoso. En caso de que no se sigan las instrucciones de BRKT BRAND para el cuidado del producto la garantía quedará anulada.

Para obtener el servicio de garantía, del producto al lugar de origen (origen de compra).

proporcionar el recibo original. Si fuera necesario enviar el producto a BRKT BRAND para revisarlo, los gastos de envío correrán por su cuenta. El producto de reemplazo que se le envíe se le devolverá con los gastos de envío pagos.

BRKT BRAND no se hace responsable de modificaciones, instalaciones inadecuadas o instalaciones que superen el rango de peso especificado ni se hace responsable en casos en los que no se hayan seguido las instrucciones proporcionadas por BRKT BRAND. En la medida en que la ley lo permita, BRKT BRAND no se hace responsable de ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de aptitud para un fin determinado o de comercialización. BRKT BRAND no se hace responsable de ningún tipo de daños causados por el uso de los productos BRKT BRAND o por el uso inapropiado de dichos productos. BRKT BRAND no es responsable de los daños incidentales o emergentes. Dentro de éstos se incluyen todo tipo de gastos que pudieran surgir de las reparaciones de productos BRKT BRAND que no se hayan realizado en BRKT BRAND.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que además tenga otros derechos que varían según el estado.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Deberá

se le envíe

pagos.

casos en los

ninguna otra garantía,

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

BRKT BRAND

# BRKT

B R A N D