


Riobel®

Installation guide / Guide d'installation / Guía de instalación



Before beginning the installation:

Read all instructions.
Purge the water supply system before connecting it to the faucet.

TYPE P - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher

Avant de commencer l'installation:

Lire toutes les instructions.
Purger votre système d'alimentation d'eau avant d'effectuer le branchement au robinet.

TYPE P - Utiliser avec une tête de douche de 7L/min (1.8 gpm) ou plus

Antes de iniciar la instalación:

Lea todas las instrucciones.
Es necesario purgar previamente su sistema de alimentación de agua para efectuar la conexión del grifo.

TYPE P - Utilizar con una regadera de ducha de 7L/min (1.8 gpm) o mas







Tools and equipment required / Outils et matériel requis / Herramientas y material requerido para instalación:



For warranty or additional information, contact:

Pour renseignements sur la garantie ou autre information :
Para saber más sobre la garantía u obtener información adicional:

U.S.A. housefrohl.com/support
CANADA housefrohl.ca/support



5

TIGHTENING BY HAND
SERRER À LA MAIN
APRETAR A MANO

6

1/4 TURN
1/4 DE TOUR
GIRAR 1/4

7

DRAIN HOLE DOWN
* TROU D'ÉVACUATION VERS LE BAS
ORIFICIO DE DRENAJE HACIA ABAJO

8

1 FOR 12MM FINITION PLATE
POUR PLAQUE DE FINITION 12MM
2 GASKET POSITION
POSITION DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

1 FOR 5MM FINITION PLATE
POUR PLAQUE DE FINITION 5MM
2 GASKET POSITION
POSITION DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

9

NOTCHED SCREW FOR ADJUSTMENT
VIS PRÉ-COUPÉES POUR AJUSTEMENT
TORNILLO PERFORADO PARA AJUSTAR

10

DRAIN HOLE DOWN
* TROU D'ÉVACUATION VERS LE BAS
ORIFICIO DE DRENAJE HACIA ABAJO

11-A

*

11-B

*

11-C

*

12

✓