


Item # : BU60LANFW
Assembly Instructions

No d'article : BU60LANFW
Instructions de montage

Ítem N.º: BU60LANFW
Instrucciones de ensamblaje

Artikel# : BU60LANFW
Montageanleitung



Please visit our website for the most current instructions, assembly tips, report damage, or request parts. www.walker-edison.com

Veuillez visiter notre site Web pour les instructions les plus récentes, des conseils de montage, pour signaler des dommages ou demander des pièces : www.walker-edison.com

Visite nuestro sitio web para obtener las instrucciones más actualizadas, sugerencias de montaje e informes de daños, o para solicitar piezas. www.walker-edison.com


Bitte besuchen Sie unsere Website für die aktuellsten Gebrauchsanleitungen, Montagetipps, Schadensmeldungen oder Ersatzteilbestellungen. www.walker-edison.com

WALKER EDISON
™


Revised 26/07/2021 (R)

General Assembly Guidelines


- I. Ensure that all parts and hardware are available before beginning assembly.
- II. Follow each step carefully to ensure the proper assembly of this product.
- III. Two people are recommended for ease in the assembly of this product.
- IV. The three main types of hardware used to assemble this product are: wood dowels, screws and bolts.
- V. The provided glue is to secure wood dowels in place. When first inserting dowels, locate the appropriate hole for the dowel, place a small amount of glue in the hole and insert the dowel. Wipe away excess glue immediately.




In future assembly steps when dowels are necessary to attach assembly parts together, place a small amount of glue on the end of the dowel before attaching parts together. Wipe away excess glue immediately.



- VI. A Phillips head screwdriver is required for the assembly of this product.




- VII. Power tools should not be used to assemble this product.




- VIII. Drill may be needed for securing product to wall.


- IX. Concealed hinges are three-way adjustable.



Horizontal
by screw adjustment



In-and-Out
by loosening the hinge-arm
mounting screw or via cam
adjustment




Vertical
Via slots in the mounting
plate or via cam adjustment


(EN)

Instructions de montage générales


- I. Assurez-vous que toutes les pièces et tout le matériel sont disponibles avant de commencer le montage.
- II. Suivez attentivement chaque étape afin de vous assurer du montage adéquat de ce produit.
- III. Il est recommandé d'être deux pour faciliter le montage de ce produit.
- IV. Les principaux types de matériel utilisés pour assembler ce produit sont : des goujons en bois, des vis et des boulons.
- V. La colle fournie a pour but de maintenir en place les goujons en bois. Quand vous insérez les goujons, localisez le trou approprié pour le goujon, déposez une petite quantité de colle dans le trou et insérez le goujon. Essayez l'excès de colle immédiatement.




Dans les prochaines étapes de montage, lorsque des goujons sont nécessaires pour assembler les pièces, déposez une petite quantité de colle à l'extrémité du goujon avant d'assembler les pièces. Essayez l'excès de colle immédiatement.



- VI. Un tournevis cruciforme est requis pour le montage de ce produit.




- VII. Des outils électriques ne doivent pas être utilisés pour monter ce produit.




- VIII. Une perceuse peut être nécessaire pour fixer le produit au mur.


- IX. Les charnières dissimulées sont réglables en trois sens.



À l'horizontale
par réglage de vis



intérieur et extérieur
en desserrant le bras de la
charnière vis de montage
ou par réglage de verrou à
came




À la verticale
Par les fentes dans la plaque
de montage ou par réglage de
verrou à came


(FR)

Pautas generales para el ensamblaje


- I. Asegúrese de que todas las partes y herrajes estén disponibles antes del ensamblaje.
- II. Siga cada paso cuidadosamente para garantizar el ensamblaje correcto de este producto.
- III. Se recomienda que dos personas realicen el ensamblaje de este producto para una mayor facilidad.
- IV. Los tres tipos principales de herraje usados para ensamblar este producto son: clavijas de madera, tornillos y pernos.
- V. El pegamento que se proporciona es para asegurar las clavijas de madera en su lugar. Cuando inserte las clavijas, ubique el agujero adecuado para la clavija, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el agujero e inserte la clavija. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.




En los pasos posteriores del ensamblaje, cuando las clavijas sean necesarias para fijar las partes del ensamblaje, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el extremo de la clavija antes de unir las partes. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.



- VI. Es necesario un destornillador Phillips para el ensamblaje de este producto.




- VII. No se deberán usar herramientas eléctricas en el ensamblaje de este producto.




- VIII. Es probable que se necesite un taladro para asegurar el producto a la pared.


- IX. Las bisagras ocultas son ajustables en tres formas.



Horizontal
mediante el ajuste del tornillo



Hacia adentro o afuera
al aflojar el brazo de la bisagra
tornillo de montaje o mediante
ajuste de la leva




Vertical
por medio de ranuras en la
placa de montaje o mediante
el ajuste de la leva


(ESP)

Allgemeine Montagerichtlinien


- I. Achten Sie darauf, dass vor Beginn der Montage alle Bauteile und Hardware zur Verfügung stehen.
- II. Befolgen Sie jeden Schritt genau, um die ordnungsgemäße Montage dieses Produkts zu gewährleisten.
- III. Es werden zwei Personen empfohlen, um die Montage dieses Produkts zu vereinfachen.
- IV. Die drei Haupttypen von Beschlägen, die zur Montage dieses Produkts verwendet werden, sind: Holzdübel Schrauben und Bolzen.
- V. Der mitgelieferte Leim dient zur Befestigung von Holzdübeln. Beim ersten Einsetzen von Dübeln das passende Dübelloch finden, eine kleine Menge Kleber in das Loch geben und den Dübel einsetzen. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.




In zukünftigen Montageschritten, wenn Dübel zur Befestigung von Montageteilen benötigt werden, eine kleine Menge Klebstoff auf das Ende des Dübels geben, bevor die Teile miteinander befestigt werden. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.



- VI. Zur Montage dieses Produkts wird ein Phillips Schlitzschraubenzieher benötigt.




- VII. Es dürfen keine Elektrowerkzeuge zur Montage dieses Produkts verwendet werden.




- VIII. Möglicherweise wird ein Bohrer benötigt, um das Produkt an der Wand zu befestigen.


- IX. Die verdeckten Scharniere sind in drei Richtungen verstellbar.



Horizontal
durch eine Schraubenverstellung



Ein- und Ausschalten
durch das Lösen des Scharnierarms
oder durch eine Befestigungsschraube
oder über einen Nocken Einstellung



Vertical
Über die Schlitze in der Halterungsplatte
oder über Nockenverstellung


(DE)

Parts List

Lista de piezas

Liste des pièces

Stückliste



Hardware List

Liste des pièces









Liste du matériel

Teilleliste

A		Ø6x30mm	Wooden dowel Cheville en bois Clavija de madera Holzdübel	5	pcs
B		Ø8x30mm	Wooden dowel Cheville en bois Clavija de madera Holzdübel	48	pcs
C		Ø6x32mm	Cam bolt Boulon à came Perno de leva Nockenschraube	36	pcs
D		Ø6x35mm	Cam bolt Boulon à came Perno de leva Nockenschraube	1	pc
E		Ø15x9mm	Cam lock Serrure à came Cerradura de leva Zylindermutter	37	pcs
F		Ø30mm	Sticker Autocollant Pegatina Aufkleber	37	pcs
G		Ø8x5x16mm	Shelf support pin Goupille de support d'étagère Perno de soporte del estante Regalstützstift	12	pcs
H		Ø4x18mm	Handle Bolt Boulon de poignée Perno de la manija Griffbolzen	12	pcs

Hardware List
Liste des pièces

Liste du matériel
Teilleliste

J			Handle Poignée MangoEuropa Griff	4	pcs
K			Handle Poignée MangoEuropa Griff	4	pcs
L		Ø4x25mm	Screw Vis Tornillo Schraube	14	pcs
M		Ø26mm	Europe hinge Charnière Europe Bisagra de Europa Europa-Scharnier	8	pcs
N		Ø4x12mm	Bolt Boulon Perno Bolzen	48	pcs
P		Ø7x3x12mm	Screw Vis Tornillo Schraube	32	pcs
Q			Plastic strap Sangle en plastique Correa plástica Kunststoffband	2	pcs
R			Nut Écrou Tuerca Mutter	2	pcs

Hardware List

Liste des pièces

S  Ø4x12mm

T  Ø4x25mm

U 


Liste du matériel

Teilleliste

Screw 2 pcs
Vis
Tornillo
Schraube

Screw 2 pcs
Vis
Tornillo
Schraube

Glue tube 1 pc
Tube de colle
Tubo de pegamento
Kleber in Tube



Philips head screwdriver required for assembly
(not included)

Un tournevis cruciforme est requis pour l'assemblage.
(non inclus)

Se requiere un destornillador de cabeza Philips para el montaje
(no incluido)

Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher
(nicht enthalten)


The hardware quantities listed above are required for proper assembly. Some extra hardware may also have been included.

Les quantités de matériel indiquées ci-dessus sont requises pour un montage adéquat. Du matériel supplémentaire peut aussi avoir été inclus.

Las cantidades de materiales antes mencionadas son necesarias para el ensamblaje apropiado. Se podrían incluir algunas piezas de materiales adicionales.

Für die ordnungsgemäße Montage sind die oben aufgeführten Mengen der jeweiligen Beschläge erforderlich. Möglicherweise sind zusätzliche Beschläge enthalten.

Step 1



(EN)

Secure cam bolt (C) into parts (1,2) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez le boulon à came (C) dans les pièces (1,2) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Asegure el perno de leva (C) en las partes (1,2) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Nockenschraube (C) in die Teile (1,2) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 2



(EN)

Insert wooden dowel (B) into parts (3,8,9) as per diagram.

(FR)

Insérez la cheville en bois (B) dans les pièces (3,8,9) selon le schéma.


(ESP)

Inserte la clavija de madera (B) en las partes (3,8,9) según el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (B) in die Teile (3,8,9) gemäß der Abbildung ein.

Step 3



(EN)

Insert wooden dowel (A) into parts (6,27), wooden dowel (B) into parts (4,5,10) as per diagram.

(FR)

Insérez la cheville en bois (A) dans les pièces (6,27) et fixez la cheville en bois (B) dans les pièces (4,5,10) selon le schéma.


(ESP)

Inserte la clavija de madera (A) en las partes (6,27) y inserte la clavija de madera (B) en las partes (4,5,10) según el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (A) in die Teile (6,27) ein und Stecken Sie den Holzdübel (B) in das Teil (4,5,10) gemäß der Abbildung ein.

Step 4



(EN)

Insert wooden dowel (B) into parts (28,29), then secure cam bolt (C) into parts (28,29) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Insérez la cheville en bois (B) dans les pièces (28,29), puis fixez le boulon à came (C) dans les pièces (28,29) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Inserte la clavija de madera (B) en las partes (28,29), luego fije el perno de leva (C) en las partes (28,29) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (B) in die Teile (28,29) ein, dann befestigen Sie die Nockenschraube (C) an die Teile (28,29) mit dem Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 5



(EN)

Insert wooden dowel (B) into parts (30,31), then secure cam bolt (C) into parts (30,31) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Insérez la cheville en bois (B) dans les pièces (30,31), puis fixez le boulon à came (C) dans les pièces (30,31) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Inserte la clavija de madera (B) en las partes (30,31), luego fije el perno de leva (C) en las partes (30,31) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (B) in die Teile (30,31) ein, dann befestigen Sie die Nockenschraube (C) an die Teile (30,31) mit dem Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 6



(EN)

Attach Part (3) into part (30) ,then using cam lock (E) secure part (9) to part (30) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (3) dans la pièce (30), puis en utilisant le serrure à came (E) fixez la pièce (9) à la pièce (30) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Fije la parte (3) en la parte(30) , luego use el cierre de leva (E) para fijar la parte (9) a la parte (30) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (3) in das Teil (30) , und befestigen Sie dann das Teil (9) an das Teil (30) mit der Zylindermutter (E) durch den Kopfschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 7



(EN)

Attach Part (3) into part (31) ,then using cam lock (E) secure part (9) to part (31) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (3) dans la pièce (31), puis en utilisant le serrure à came (E) fixez la pièce (9) à la pièce (31) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Fije la parte (3) en la parte(31) , luego use el cierre de leva (E) para fijar la parte (9) a la parte (31) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (3) in das Teil (31) , und befestigen Sie dann das Teil (9) an das Teil (31) mit der Zylindermutter (E) durch den Kopfschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 8



(EN)

Attach Part (3) into part (28) ,then using cam lock (E) secure part (8) to part (28) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (3) dans la pièce (28) , puis en utilisant le serrure à came (E) fixez la pièce (8) à la pièce (28) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Fije la parte (3) en la parte(28) , luego use el cierre de leva (E) para fijar la parte (8) a la parte (28) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (3) in das Teil (28) , und befestigen Sie dann das Teil (8) an das Teil (28) mit der Zylindermutter (E) durch den Kopfschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 9



(EN)

Attach Part (3) into part (29) ,then using cam lock (E) secure part (8) to part (29) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (3) dans la pièce (29), puis en utilisant le serrure à came (E) fixez la pièce (8) à la pièce (29) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Fije la parte (3) en la parte(29) , luego use el cierre de leva (E) para fijar la parte (8) a la parte (29) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (3) in das Teil (29) , und befestigen Sie dann das Teil (8) an das Teil (29) mit der Zylindermutter (E) durch den Kopfschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 10



(EN)

Insert Part (6) into parts (4,10) as per diagram.

(FR)

Insérez la pièce (6) dans les pièces (4,10) selon le schéma.



(ESP)

Inserte la parte (6) en las partes (4,10) según el diagrama.

(DE)

Setzen Sie das Teil (6) in das Teil (4,10) gemäß der Abbildung ein.

Step 11



(EN)

Attach Parts (4,5) into part (29) ,then using cam lock (E) secure part (10) to part (29) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (4,5) dans la pièce (29), puis en utilisant le serrure à came (E) fixez la pièce (10) à la pièce (29) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Fije las partes (4,5) en la parte(29) , luego use el cierre de leva (E) para fijar la parte (10) a la parte (29) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (4,5) in das Teil (29) , und befestigen Sie dann das Teil (10) an das Teil (29) mit der Zylindermutter (E) durch den Kopfschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 12



(EN)

Attach Parts (4,5) into part (31) ,then using cam lock (E) secure part (10) to part (31) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez la pièce (4,5) dans la pièce (31), puis en utilisant le serrure à came (E) fixez la pièce (10) à la pièce (31) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Fije las partes (4,5) en la parte(31) , luego use el cierre de leva (E) para fijar la parte (10) a la parte (31) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (4,5) in das Teil (31) , und befestigen Sie dann das Teil (10) an das Teil (31) mit der Zylindermutter (E) durch den Kopfschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 13



(EN)

Using cam lock (E) attach part (2) to parts (28,29,30,31) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant le verrou à came (E), fixez la pièce (2) aux pièces (28,29,30,31) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el cierre de leva (E) para fijar la parte (2) a la parte (28,29,30,31) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (2) an das Teil (28,29,30,31) mit der Zylindermuttern (E) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 14



(EN)

Using cam lock (E) attach part (1) to parts (28,29,30,31) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant le verrou à came (E), fixez la pièce (1) aux pièces (28,29,30,31) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el cierre de leva (E) para fijar la parte (1) a la parte (28,29,30,31) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (1) an das Teil (28,29,30,31) mit der Zylindermuttern (E) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 15



(EN)

Secure cam bolt (D) to part (24) ,cam bolt (C) into parts (19,24), then using handle bolt (H) attach handle (J) to parts (19,24) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez le boulon à came (D) dans la pièce (24) et fixez le boulon à came (C) dans les pièces (19,24), puis utilisez le boulon de poignée (H) pour fixer la poignée (J) aux pièces (19,24) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Asegure el perno de leva (D) en la parte (24) y el perno de leva (C) en las partes (19,24), luego use el perno de la manija (H) para fijar el mango (J) a las partes (19,24) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Nockenschraube (D) in die Teile (24) und die Nockenschraube (C) in die Teile (19,24) ,dann befestigen Sie den Griff (J) an die Teile (19,24) mit dem Griffbolzen (H) ,durch den Kreuzschlitzschraubendreher gemäß der Abbildung.

Step 16



(EN)

Using Flat head screw (L) attach parts (21,23) to part (20) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant la vis à tête plate (L) fixez les pièces (21,23) à la pièce (20) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el tornillo de cabeza plana (L) para fijar las partes (21,23) a la parte (20) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (21,23) an das Teil (20) mit der Senkschraube (L) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 17





(EN)
Put part (22) as per diagram.

(FR)
Mettez la pièce (22) conformément au schéma.

(ESP)
Ponga la parte (22) según el diagrama.

(DE)
Setzen Sie das Teil (22) gemäß der Abbildung ein.

Step 18



(EN)

Using cam lock(E) attach part (19) to parts (21,23) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant le verrou à came (E), fixez la pièce (19) aux pièces (21,23) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el cierre de leva (E) para fijar la parte (19) a las partes (21,23) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (19) an die Teile (21,23) mit der Zylindermuttern (E) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 19



(EN)

Using Flat head screw (L) attach parts (21,23) to part (25) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant la vis à tête plate (L) fixez les pièces (21,23) à la pièce (25) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el tornillo de cabeza plana (L) para fijar las partes (21,23) a la parte (25) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (21,23) an das Teil (25) mit der Senkschraube (L) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 20




(EN)
Put part (26) as per diagram.

(FR)
Mettez la pièce (26) conformément au schéma.

(ESP)
Ponga la parte (26) según el diagrama.

(DE)
Setzen Sie das Teil (26) gemäß der Abbildung ein.

Step 21



(EN)

Using Flat head screw (L) attach part (25) into part (27) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant la vis à tête plate (L) fixez la pièce (25) à la pièce (27) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el tornillo de cabeza plana (L) para fijar la parte (25) a la parte (27) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (25) an das Teil (27) mit der Senkschraube (L) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 22



(EN)

Using cam lock(E) attach part (24) to parts (21,23) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant le verrou à came (E), fixez la pièce (24) aux pièces (21,23) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el cierre de leva (E) para fijar la parte (24) a las partes (21,23) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (24) an die Teile (21,23) mit der Zylindermuttern (E) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 23



(EN)

Place sticker (F) cover the holes as per diagram .

(FR)

Placez l'autocollant (F) pour couvrir les trous conformément au schéma.


(ESP)

Coloque la pegatina (F) que cubre los agujeros según el diagrama .

(DE)

Platzieren Sie den Aufkleber (F) auf die Bohrungen gemäß der Abbildung.

Step 24



(EN)
 Insert the assembled drawers into the unit frame, extend the Ball Bearing Slide Tracks on the pedestal Side Panel all the way forward. Then align the Slide Runners on the assembled drawers with the Slide Tracks and push the drawer carefully inside until it stops. Note: if the drawer does not go in smoothly, please take it out and repeat the step. If you need to remove the drawer, please pull the drawer all the way out, press or lift the plastic release lever and pull out the drawer and then re-assembled the drawer until it was going in smoothly


(FR)
 Insérez les tiroirs assemblés dans le cadre de l'unité, prolongez les pistes de glissement à roulement à billes (T,U) sur le panneau latéral du piédestal jusqu'à l'avant. Alignez ensuite le Coulisseau sur les tiroirs assemblés avec les pistes de diapositives et poussez soigneusement le tiroir à l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'arrête. Remarque: si le tiroir ne rentre pas correctement, veuillez le retirer et répéter l'étape. Si vous devez retirer le tiroir, veuillez le tirer à fond, appuyez ou soulevez le levier de déverrouillage en plastique et tirez le tiroir, puis réassemblez le tiroir jusqu'à ce qu'il entre en douceur.

(ESP)
 Inserte los cajones ensamblados en el marco de la unidad, extienda las guías de deslizamiento de los cojinetes de bolas (T,U) en el panel lateral del pedestal hasta el final. Luego alinee el corredor deslizante de los cajones ensamblados con las guías deslizante y empuje el cajón cuidadosamente hacia adentro hasta que se detenga. Nota: si el cajón no entra bien, por favor sáquelo y repita el paso. Si necesita sacar el cajón, por favor tire del cajón hasta el final, presione o levante la palanca de liberación de plástico y saque el cajón y luego vuelva a montarlo hasta que entre sin problemas.

(DE)
 Stecken Sie die zusammengebauten Schubladen in die Baueinheit ein, ziehen Sie die Kugellagerschlitten (T,U) an der Seitenplatte des Sockels ganz nach vorne. Richten Sie dann die Schlittenläufer an den zusammengebauten Schubladen auf die Gleitschienen aus und schieben Sie die Schublade vorsichtig hinein, bis es stoppt. Hinweis: Wenn die Schublade nicht reibungslos einrastet, nehmen Sie sie heraus und wiederholen Sie den Schritt. Wenn Sie die Schublade entfernen möchten, ziehen Sie bitte die Schublade ganz heraus, dann drücken oder heben Sie den Kunststoff-Entriegelungshebel an und ziehen Sie die Schublade heraus und bauen Sie die Schublade wieder zusammen, bis sie reibungslos einrastet.

Step 25

x 2



(EN)

Using bolt (N) attach Europe hinge (M) ,Handle bolt (H) attach handle (K) into parts (17,18)with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez le boulon (N) pour fixer la charnière Europe (M) et utilisez le boulon de poignée(H) pour fixer la poignée(K) dans les pièces (17,18) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el perno (N), la bisagra Europa (M) y el perno de la manija (H) para fijar la manija (K) en las partes (17,18) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Europa-Scharnier (M) mit dem Bolzen (N) und befestigen sie den Griff(K) mit dem Griffbolzen (H),an die Teile (17,18) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 26



(EN)

Using bolt (N) attach Europe hinge (M) into parts (28,29) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez le boulon (N) pour fixer la charnière Europe (M) dans les pièces (28,29) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el perno (N) para fijar la bisagra de Europa (M) en las partes (28,29) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Europa-Scharnier (M) in das Teil (28,29) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit dem Bolzen (N) gemäß der Abbildung.

Step 27



(EN)

Using bolt (N) attach Europe hinge (M) into parts (30,31) with Philips head screwdriver as per diagram. Open and close the doors .If necessary adjust the screws for a good fit .

(FR)

Utilisez le boulon (N) pour fixer la charnière Europe (M) dans les pièces (30,31) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma. Ouvrez et fermez la porte.Si nécessaire, ajustez les vis pour un bon adapté.


(ESP)

Use el perno (N) para fijar la bisagra de Europa (M) en las partes (30,31) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama. Abre y cierra la puerta. Si es necesario, ajusta los tornillos para que encajen bien.

(DE)

Befestigen Sie das Europa-Scharnier (M) in das Teil (30,31) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit dem Bolzen (N) gemäß der Abbildung. Öffnen und schließen Sie die Tür.Stellen Sie gegebenenfalls die Schrauben für gutes Zusammenpassen ein.

Step 28



(EN)

Insert shelf support pin (G) into parts (28,29,30,31) as per diagram. Make sure you place the four shelf support pins (G) in the same level. So the shelf is not tilted. Put parts (11,12) into unit as per diagram. Tilt and rest the adjustable shelf(11,12) onto the shelf support pins .

(FR)

Insérez la goupille de support d'étagère (G) dans les pièces (28,29,30,31) conformément au schéma. Assurez-vous de placer les quatre goupilles de support d'étagère (G) au même niveau. Pour que l'étagère ne soit pas inclinée, mettez les pièces (11,12) dans l'unité conformément au schéma. Inclinez et posez la tablette réglable (11,12) sur les goupilles de support de tablette.


(ESP)

Inserte el perno de soporte de la estantería (G) en las partes (28,29,30,31) según el diagrama. Asegúrese de colocar los cuatro estantes de soporte del estante (G) en el mismo nivel. Así que el estante no está inclinado. Coloque las partes (11,12) en la unidad según el diagrama. Incline y apoye el estante ajustable (11,12) sobre los pasadores de soporte del estante.

(DE)

Stecken Sie den Regalstützstift (G) in die Teile (28,29,30,31) gemäß der Abbildung ein. Stellen Sie sicher, dass Sie die vier Regalstützstifte (G) in gleicher Höhe platzieren. Dadurch wird das Regal nicht verkantet. Setzen Sie die Teile (11,12) in die Baueinheit gemäß der Abbildung ein. Neigen Sie das verstellbare Regal (11,12) und legen Sie es auf die Regalstützstifte.

Step 29



(EN)

Using flat head screw (P) attach part (14) to parts(1,2,28),part(16) to parts(1,2,30) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant la vis à tête plate (P), fixez la pièce (14) aux pièces (1,2,28) et la pièce (16) aux pièces (1,2,30) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el tornillo de cabeza plana (P) para fijar la parte (14) a las partes (1,2,28) y fijar la parte (16) a las partes (1,2,30) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (14) an das Teil (1,2,28) und befestigen Sie das Teil (16) an das Teil (1,2,30) mit der Senkschraube (P) ,durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 30




(EN)
Attach parts (7,13,15) as per diagram.

(FR)
Fixez les pièces (7,13,15) conformément au schéma.

(ESP)
Fije las partes (7,13,15) según el diagrama.

(DE)
Befestigen Sie die Teile (7,13,15) gemäß der Abbildung.

Step 31



(EN)

Using Flat head screw (P) attach parts (13,15) into parts (1,2,29,31) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant la vis à tête plate (P) fixez les pièces (13,15) aux pièces (1,2,29,31) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el tornillo de cabeza plana (P) para fijar las partes (13,15) a las partes (1,2,29,31) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (13,15) in die Teile (1,2,29,31) mit der Senkschraube (P) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 32



(EN)

Using screw (S) attach Plastic strap (Q) to part (1) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (S) pour fixer la Sangle en plastique (Q) à la pièce (1) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.

(ESP)


Use el tornillo (S) para fijar la Correa plástica (Q) a la parte (1) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie den Kunststoffband (Q) in das Teil (1) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (S) gemäß der Abbildung.

Step 33

WARNING




Serious or fatal injuries can occur from furniture tipping over. To prevent the furniture from tipping over we recommend that it is permanently fixed to the wall. Wall anchor and hardware are included with this product. Please make sure hardware is suitable for your walls before installing, as different wall materials may require different types of anchors.

Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir à la suite d'un basculement des meubles. Pour éviter que les meubles ne basculent, nous recommandons qu'ils ne sont fixés en permanence au mur. L'ancrage mural et le matériel sont inclus dans ce produit. Veuillez assurez-vous que le matériel est adapté à vos murs avant d'installer, car différents matériaux muraux peuvent nécessiter différents types d'ancres.

Pueden producirse lesiones graves o mortales al volcar los muebles. Para evitar que los muebles se vuelquen, recomendamos que se fijen permanentemente a la pared. El anclaje de pared y los herrajes están incluidos en este producto. Asegúrese de que los herrajes sean adecuados para sus paredes antes de instalarlos, ya que los diferentes materiales de las paredes pueden requerir diferentes tipos de anclajes.

Beim Umkippen von Möbeln können schwere oder tödliche Verletzungen auftreten. Um ein Umkippen der Möbel zu verhindern, empfehlen wir, diese dauerhaft an die Wand zu befestigen. Wandanker und Hardware sind mit diesem Produkt enthalten. Bitte stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Hardware für Ihre Wände geeignet ist, da für unterschiedliche Wandmaterialien möglicherweise unterschiedliche Arten von Ankern erforderlich sind.

Wall



(EN)

Using screw (T) attach plastic strap (Q) into nut (R) to wall with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (T) pour fixer la sangle en plastique (Q) et l'écrou (R) au mur avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Con el tornillo (T) fije la correa de plástico(Q) y la tuerca (R) a la pared con un destornillador de cabeza Philips, según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Kunststoffband (Q) in die Mutter (R) und der Wand mit der Schraube (T) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 34



Final Assembly