

Diversey™

Accel INTERVention™ RTU

Nettoyant et désinfectant de surface en une étape

Tuberculocide, Virucide, Bactéricide, Fongicide, Assainisseur à large spectre

Un nettoyant désinfectant facile à utiliser basé sur les propriétés de la technologie AHP® afin d'offrir un rendement nettoyant efficace et rapide.

Caractéristiques et Avantages

- Efficace contre les pathogènes clés, notamment le SARM, l'ERV, la tuberculose, le VHB et les norovirus, offrant une désinfection à large spectre
- Tue le SRAS-CoV-2, le norovirus, le poliovirus et les agents pathogènes à diffusion hémotogène et est tuberculocide en 1 minute. C'est également un désinfectant à large spectre en 30 secondes
- Compatible avec la plupart des surfaces dures non poreuses tout en maîtrisant la puissance de la technologie au peroxyde d'hydrogène (AHP®). L'agent actif AHP® se décompose en oxygène et en eau après utilisation
- Sans COV, aucun parfum ajouté et aucun nonoxinol. Il s'agit non irritant pour les yeux et la peau
- L'utilisation de l'ESS (vaporisateur électrostatique) est approuvée
- TUE 99,9 % des virus du rhume et de la grippe* en 1 minute

Applications

- Nettoient et désinfectent les surfaces hautes en UNE (1) seule minute
- Non irritant pour les yeux et la peau
- L'ESS (vaporisateur électrostatique) est approuvé pour la désinfection en 1 minute des bactéries et des virus (non fongicide)





Accel INTERVention™ RTU

Nettoyant et désinfectant de surface en une étape

Mode d'emploi

En tant que nettoyant désinfectant à une seule étape*:

- Nettoyer préalablement les endroits souillés.
- Appliquer le produit sur des surfaces inanimées dures non poreuses.
- Toutes les surfaces traitées doivent rester humides pendant 1 minute. Pour les champignons, prévoyez une période de contact de 3 minutes.
- Sécher à l'air, essuyer les surfaces pour sécher et éliminer tout résidu, ou rincer à l'eau potable au besoin.

Avant la première utilisation sur une surface particulière, il est recommandé de tester sur un coin caché si on craint l'incompatibilité ou communiquer avec un représentant de soins Diversey.

* Consulter l'étiquette du produit pour les directives d'utilisation complètes

À utiliser comme produit nettoyant ou désinfectant en une étape avec un vaporisateur électrostatique :

Le mode d'emploi du vaporisateur électrostatique est pour des allégations d'efficacité avec un temps de contact de 1 minute. Ce produit ne doit pas être utilisé pour traiter les surfaces contre la tuberculose ou les champignons.

Consulter le manuel d'utilisation du vaporisateur électrostatique avant de l'utiliser.

S'assurer qu'aucun spectateur ou animal domestique ne se trouve dans la pièce à traiter. L'opérateur doit porter un demi-masque respiratoire

avec des cartouches spécifiques aux produits chimiques et des filtres N95.

Placez la fonction de vaporisateur électrostatique en position ON pour les modèles de vaporisateur électrostatique qui ont la fonctionnalité de basculer ON/OFF. Si le vaporisateur a la possibilité de changer les buses qui ont un impact sur la taille des particules, réglez la taille des particules sur un diamètre médian en volume (DMV) $\geq 40 \mu\text{m}^1$.

Pré-nettoyer les zones visiblement souillées.

À l'aide du vaporisateur, appliquer le désinfectant uniformément sur la surface inanimée dure et non poreuse à nettoyer, à 0,60 -0,90 m (2-3 pieds) de la surface, en veillant à mouiller visiblement les surfaces.

Toutes les surfaces doivent rester visiblement humides pendant 1 minute. Essuyez les surfaces (ou rincez-les) (ou laissez-les sécher à l'air libre).

Laissez la pièce traitée inoccupée pendant 15 minutes avant d'y retourner.

Remarque : Le rinçage n'est pas nécessaire, sauf si les planchers doivent être recouverts d'un fini ou d'un restaurateur. Toutes les surfaces en contact avec les aliments doivent être rincées à l'eau potable. Ne pas utiliser sur la verrerie, les ustensiles ou la vaisselle.

Données techniques	Accel INTERVention™ RTU
DIN	02448645
Certificats	LONO
Couleur	Liquide incolore
pH	3
Odeur	Caractéristique des ingrédients
Durée de conservation	3 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Accel INTERVention™ RTU	12 bouteilles de 946 mL / 1 U.S. Qt.	Prêt-à-l'emploi	101103733 
Accel INTERVention™ RTU	4 conteneurs de 3,78 L / 1 U.S. gal.	Prêt-à-l'emploi	101103736 

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.

Accelerated Hydrogen Peroxide® et Design sont des marques déposées de Diversey, Inc.