

Crew®

Limpiador desinfectante no ácido

Limpiador desinfectante no ácido para superficies múltiples para sanitarios que limpia, desinfecta y desodoriza en un paso sencillo.

Características

- Desinfectante líquido no abrasivo, listo para usar
- Mata VIH, HCV y HBV en superficies/objetos duros no porosos limpiados previamente, con manchas de sangre y fluidos corporales
- El producto limpia rápidamente al eliminar la suciedad, hollín, moho, hongos, aceites corporales, piel muerta y sangre
- Cumple el estándar de la OSHA para patógenos transportados en la sangre
- Color azul con aroma fresco

Beneficios

- Mata bacterias y virus en 10 minutos
- Elimina los olores dejando las superficies de los sanitarios con aroma a limpio y fresco
- Ideal para la limpieza diaria
- Botella para invertir o pulverizador con gatillo simple, listo para usar

Aplicaciones

- Use cuando los olores son un problema
- Puede usarse en hospitales, asilos, escuelas y universidades, oficinas, áreas públicas y sanitarios
- Use en superficies duras, no porosas, de los sanitarios: baldosas de cerámica esmaltada, porcelana esmaltada, cromo, acero inoxidable y superficies de plástico asociadas con pisos, paredes, accesorios, inodoros, urinarios, lavabos, salas de duchas y vestuarios.



Instrucciones de uso

Para usar como desinfectante, virucida, desodorizante, limpiador:

Limpie previamente las áreas muy sucias. Aplique este producto sin disolver para desinfectar superficies rígidas, no porosas con un cepillo, paño, esponja o dispositivo de atomización mecánico. Para aplicaciones con atomizador, rocíe a una distancia de 6-8 pulgadas (15 a 20 cm) de la superficie. No respire el rocío. Las superficies tratadas deben permanecer mojadas durante 10 minutos. Seque con un paño o deje secar al aire. No es necesario enjuagar el piso a menos que los pisos tengan que encerarse o pulirse. Cambie la solución a diario o cuando esté visiblemente sucia.

Instrucciones del desinfectante/limpiador no ácido para inodoros y mingitorios:

Retire la suciedad gruesa antes de desinfectar. Vacíe el agua del inodoro o del mingitorio y agregue 1-2 oz. (30 a 60 cm³) de este producto a las superficies expuestas, incluida la parte inferior del reborde con un cepillo para inodoro, paño, esponja o dispositivo de atomización con gatillo. Para aplicaciones con atomizador, rocíe a una distancia de 6-8 pulgadas (15 a 20 cm) de la superficie. No respire el rocío. Cepille o limpie bien, luego deje actuar la solución por 10 minutos y enjuague.

Para uso en limpieza y desinfección de duchas, vestuarios y otras áreas abiertas grandes con drenajes de piso:

1. Limpie previamente las áreas muy sucias.
2. Aplique el producto listo para usar en superficies rígidas, no porosas, como pisos, paredes y techos, pero asegúrese de no rociar en exceso. Para desinfectar, las superficies duras, no porosas, deben permanecer mojadas durante 10 minutos.
3. Friegue con un cepillo de cerdas duras u otro material grueso, según sea necesario.
4. Enjuague bien las superficies y deje secar al aire.
5. Cambie la solución cuando esté visiblemente sucia.

Especificaciones del producto

Descripción	
EPA Reg. No.	10324-85-70627
Color/Forma	Azul, líquido
pH	8
Aroma	Fresco
Tiempo de conservación	2 años

Productos disponibles

Código del producto	Descripción / Tamaño del paquete	Dilución
100925283	12 x 32 oz./946 mL Botellas comprimibles	Listo para usar

Recordatorio de seguridad

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.