



Nettoyant désinfectant Avert[®]

Un moyen de défense en une étape et prêt à l'emploi contre les spores *Clostridium difficile* (*C. difficile*) sur les surfaces dures et non poreuses comme celles qu'on trouve dans les hôpitaux et autres établissements de soins de santé.

Caractéristiques et Avantages

- Efficace en 4 minutes contre les spores *Clostridium difficile* (*C. difficile*). Nettoie, désinfecte et désodorise en une étape, permettant de gagner du temps
- Aucun rinçage requis après l'utilisation. Efficace après une durée de contact de 1 minute contre un large spectre de pathogènes y compris des bactéries, des bactéries résistantes aux antibiotiques, des virus et des champignons
- Teneur en chlore de 12 500 ppm qui dépasse les recommandations de Santé Canada, des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), de la SHEA (Society for Healthcare Epidemiology of America), de la PIC (association Prévention et contrôle des infections Canada) et de l'AORN (Association of Perioperative Registered Nurses)

Applications

- Nettoyant et désinfectant de surfaces dures
- Conçu pour désinfecter les surfaces inanimées dures non poreuses d'installations médicales, notamment : le verre, la porcelaine émaillée et l'acier inoxydable. Non recommandé pour une utilisation sur : l'aluminium, le laiton, l'émail ébréché, le plastique transparent, le cuivre, les revêtements de sol avec finition, le marbre naturel, les surfaces peintes et l'argent.

Remarque : ce produit est compatible avec les matériaux énumérés. Il est recommandé de mettre le produit à l'essai avant de l'utiliser sur d'autres surfaces. Pour ce faire, appliquer le produit sur une zone discrète pour en déterminer la comptabilité avant de l'utiliser à plus grande échelle. Sinon, communiquer avec un représentant Diversey





Nettoyant désinfectant Avert®

Mode d'emploi

Directives spéciales de nettoyage avant la désinfection contre les spores *Clostridium difficile* :

Protection individuelle :

- Porter des vêtements protecteurs adéquats comme des gants, un sarrau, un masque ou des lunettes de protection

Marche à suivre pour nettoyer :

- Les surfaces et les objets doivent être parfaitement nettoyés pour en faire disparaître toute trace de matières fécales et de déchets avant d'être désinfectés par l'application du produit désinfectant avec un chiffon propre, une vadrouille et/ou une éponge. Les surfaces doivent être vigoureusement essuyées et/ou frottées pour en éliminer toute la saleté visible. Une attention particulière doit être portée aux surfaces à contact fréquent. Les surfaces dans les chambres des patients doivent être nettoyées de façon méthodique, soit de droite à gauche ou de gauche à droite dans le cas des surfaces horizontales, soit de haut en bas dans le cas des surfaces verticales, afin de minimiser la propagation des spores. Les salles de bain doivent être nettoyées en dernier. Ne pas réutiliser les chiffons souillés

Élimination des matières infectieuses :

- Les articles utilisés pour le nettoyage et qui peuvent contenir des matières fécales ou des déchets doivent être éliminés immédiatement conformément à la réglementation locale sur l'élimination des matières infectieuses


Marche à suivre pour désinfecter contre les spores *Clostridium difficile* :

- Appliquer le produit sur des surfaces dures non poreuses, en mouillant l'intégralité la surface
- Les surfaces traitées doivent demeurer mouillées durant 4 minutes
- Sécher à l'air, essuyer les surfaces pour sécher et éliminer tout résidu, ou rincer à l'eau potable au besoin

Utilisation en tant que nettoyant/désinfectant, désodorisant et fongicide en une étape :

- Prélaver les endroits très souillés
- Appliquer le produit sur des surfaces dures non poreuses, en mouillant l'intégralité la surface
- Les surfaces traitées doivent demeurer mouillées durant 1 minute
- Sécher à l'air, essuyer les surfaces pour sécher et éliminer tout résidu, ou rincer à l'eau potable au besoin

Données techniques	Nettoyant désinfectant Avert®
DIN	02436094
Couleur	Liquide jaune pâle
pH	12,5
Parfum	Chlore
Durée de conservation	12 mois

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
Nettoyant désinfectant Avert®	12 x bouteilles de 32 oz. / 946 mL	Prêt à l'emploi	100842726	

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.