



Oxivir® Five 16 Concentrado

57

Limpiador desinfectante de un paso

Limpiador desinfectante en un solo paso para diluir, formulado con la tecnología exclusiva de peróxido de hidrógeno.

Características y beneficios

- Limpiador desinfectante de un solo paso que funciona con la tecnología Accelerated Hydrogen Peroxide® (AHP®)
- Desinfecta en apenas 5 minutos sin COV, sin fragancias y sin NPE
- Efectivo contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH-1 (virus del SIDA)), virus de Hepatitis C, Poliovirus Tipo 1, Gripe aviar A, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA)*, *Salmonella enterica* y *Enterococcus faecium resistente a la vancomicina (VRE)*
- Mata Norovirus y Canine parvovirus y es compatible con la mayoría de las superficies rígidas no porosas
- El principio activo ecológico se descompone en oxígeno y agua después del uso

Aplicaciones

- Limpie y desinfecte superficies de alto tacto en 5 minutos



* Nota: no se lo recomienda para pisos con una dilución desinfectante (1:16).





Oxivir® Five 16 Concentrado

Limpiador desinfectante de un paso

Instrucciones de uso:*

- Pulverice las superficies y deje actuar la solución en la superficie por un mínimo de 5 minutos
- Deje secar, seque las superficies con un paño para retirar cualquier residuo, o enjuague con agua potable según sea necesario
- Prepare una solución fresca si la solución está visiblemente sucia o diluida

Limpiador desinfectante diluible

- Dilución 1:16: Virucida, bactericida y fungicida, incluyendo las bacterias resistentes a antibióticos, en 5 minutos
- Dilución 1:128: Sanitizante para superficies sin contacto de alimentos en 3 minutos o limpieza general
- Dilución 1:256: Limpiador de pisos y multiuso

Nota: No es necesario enjuagar a menos que los pisos estén recubiertos con un acabado o restaurador.


Todas las superficies de contacto con alimentos deben enjuagarse con agua potable. No use este producto en cristalería, utensilios o platos. Antes del primer uso en una superficie en particular, se recomienda probar en un área reducida y discreta en caso de tener alguna inquietud sobre la incompatibilidad, o contacte a un representante de Diversey Care.

* No recomendado para pisos a una dilución de 1:16. Consulte la etiqueta del producto para ver las instrucciones de uso completas.

Datos técnicos	Oxivir® Five 16 Concentrado
EPA Reg. No.	70627-58
Color	Líquido incoloro
pH	1.0 (Concentrado) 1.9 (Dilución de uso, 1:16)
Aroma	Característico de los ingredientes
Tiempo de conservación	3 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
Oxivir® Five 16 Concentrado	4 recipientes de 3.78 L / 1 galón	1:16, 1:64, 1:128, 1:256	4963314
Oxivir® Five 16 Concentrado	2 botellas J-Fill® de 2.5 L / 84.5 onzas	1:16	4963331
Oxivir® Five 16 Concentrado	2 unidades (relleno) RTD® de 1.5 L / 1.59 cuarto de galón	1:16, 1:64, 1:128, 1:256	4963357
Oxivir® Five 16 Concentrado	2 botellas SmartDose™/MC de 1.4 L / 1.48 cuarto de galón	1:16 (Botella rociadora), 1:256 (Cubeta)	5019296
Oxivir® Five 16 Concentrado	2 unidades Command Center™/MC de 5.67 L / 1.5 galón	1:16, 1:64, 1:128, 1:256	5271361
Oxivir® Five 16 Concentrado	12 botellas rociadoras vacías de 946 mL / 32 onzas		D1222663
Oxivir® Five 16 Concentrado	1 contenedore de 18.9 L / 5 galones	1:16, 1:64, 1:128, 1:256	101104070
Oxivir® Five 16 Concentrado	1 tambor 208L / 55 galones	1:16, 1:64, 1:128, 1:256	101104069

Íconos de SmartDose™/MC



El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.

AHP® y Design son marcas registradas de Diversey, Inc.

www.diversey.com

© 2020 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS750S (20/132)