



# Virex® II 256

## Limpiador desinfectante y desodorante de un solo paso

Limpiador desinfectante y desodorante cuaternario de un solo paso, para limpiar y desinfectar superficies duras.

### Características y Beneficios

- Mata microorganismos, como VIH-1, VRE, MRSA, GRSA, MRSE, VISA, PRSP, Herpes Simplex tipos 1 y 2, Influenza tipo A2, Adenovirus, Rotavirus y muchos más
- Mata los organismos que causan olores y funciona como atacante de olores para eliminar los olores no asociados con las bacterias
- Su fórmula cuaternaria altamente concentrada proporciona una excelente y económica limpieza y desinfección en un solo paso

### Aplicaciones

- Utilizado en centros institucionales médicos y generales
- La solución de uso es neutra para el acabado de los pisos, por lo que no los opacará, picará ni ablandará





# Virex® II 256

## Limpiador desinfectante y desodorante de un solo paso

### Instrucciones de uso

- Diluya el producto en agua en una relación de 15 mL/3.78 L (½ onza/ galón) (relación 1:256).
- Haga una limpieza previa de las áreas muy cargadas de suciedad.

#### Para utilizar como limpiador/desinfectante de un solo paso

- Aplique la solución de uso a las superficies ambientales duras, no porosas. Para desinfectar, todas las superficies deben permanecer mojadas durante 10 minutos.
- Deje secar al aire, deje secar las superficies y retire cualquier residuo, o enjuague con agua potable según sea necesario.

**Nota:** El enjuague no es necesario, a menos que los pisos vayan a recubrirse con acabado o restaurador. Todas las superficies que estén en contacto con alimentos, como artefactos y cubiertas de cocina, deben enjuagarse con agua potable. No use el producto en cristalería, utensilios o platos.

#### Para utilizar como limpiador y desodorante

- Aplique la solución de uso en superficies duras no porosas. Deje secar al aire, deje secar las superficies y retire cualquier residuo, o enjuague con agua potable según sea necesario.

#### Para utilizar la solución de uso como limpiador y desinfectante no ácido en tazas de inodoros y urinarios

- Vacíe las tazas de inodoro. Para ello, fuerce el paso del agua por el sifón. Aplique la solución de uso a las superficies expuestas de las tazas de inodoro y los urinarios. Limpie la superficie en toda su extensión, especialmente bajo

el reborde. Deje que toda la superficie permanezca mojada durante 10 minutos. Descargue el inodoro o urinario, y enjuague bien a fondo el aplicador tipo estropajo.

#### Para utilizar en la limpieza y desinfección de salas de duchas, salas de armarios y otras áreas grandes y abiertas con drenajes de piso

- Aplique la solución de uso a los pisos, paredes y cielorrasos. Todas las superficies deben permanecer mojadas durante 10 minutos. Restriegue y enjuague las superficies bien a fondo, y deje secar al aire.

#### Para exterminar moho, mildiu y hongos (con carga de suciedad de 5%)

- Aplique la solución de uso sobre superficies ambientales rígidas, no porosas, y deje las superficies húmedas por 10 minutos. Frote y deje secar al aire.

#### Para controlar moho y mildiu

- Aplique la solución de uso a superficies ambientales rígidas, no porosas, limpiadas previamente y deje secar al aire. Repita la aplicación semanalmente, o cuando la proliferación reaparezca.

### Íconos de SmartDose™



Botella rociadora  
1:256



Cubeta  
(2 bombeos)  
1:256

Datos técnicos	Virex® II 256
Reg. EPA N°	70627-24
Color	Líquido azul transparente
pH	10.2 (Concentrado) / 8.8 (Dilución de uso)
Aroma	Medicinal
Tiempo de conservación	36 meses (Concentrado) / 1 año (Dilución de uso)

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
Virex® II 256	2 Unidades RTD® de 1.5 L / 1.58 cuarto de EE.UU. galón	1:256	3062637
Virex® II 256	1 Unidad RTD® de 5 L / 1.32 EE.UU. galón	1:256	3062768
Virex® II 256	2 Botellas J-Fill® de 2.5 L / 84.5 onzas	1:256	04329.
Virex® II 256	6 Recipientes AccuMix® de 946 mL / 32 onzas fluida	1:256	04331.
Virex® II 256	4 Recipientes de 3.87 L / 1 EE.UU. galón	1:256	04332.
Virex® II 256	2 Botellas SmartDose™/MC de 1.4 L / 1.48 cuarto de EE.UU. galón	1:256 (Botella rociadora), 1:256 (Cubeta)	5019317
Virex® II 256	2 Unidades Command Center™/MC de 5.68 L / 1.5 EE.UU. galón	1:256	5271416
Virex® II 256	12 Botellas rociadoras de 946 mL / 32 onzas		D03916

### El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en [www.diversey.com](http://www.diversey.com) o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.