



Oxivir® Tb

Nettoyant de surfaces prêt à l'emploi, et désinfectant, virucide général et tuberculocide intermédiaire

Nettoyant désinfectant prêt à l'emploi, basé sur notre technologie brevetée de peroxyde d'hydrogène (AHP®), pour fournir une performance de nettoyage rapide et efficace.

Caractéristiques et Avantages

- Effet bactéricide, tuberculocide et virucide en une minute; effet fongicide en trois minutes
- Satisfait à la norme de Santé Canada pour le nettoyage et la décontamination des liquides organiques et du sang
- Compatible avec la plupart des surfaces dures non-poreuses tout en maîtrisant la puissance de la technologie au peroxyde d'hydrogène (AHP®)
- L'actif AHP® se décompose en oxygène et en eau après utilisation
- Offre un rendement de nettoyage rapide et efficace, tout en étant non irritant pour les yeux et la peau

Applications

- Nettoie et désinfecte les surfaces fréquemment touchées





Oxivir® Tb

Nettoyant de surfaces prêt à l'emploi, et désinfectant, virucide général et tuberculocide intermédiaire

Nettoyant de surfaces prêt à l'emploi, et désinfectant, virucide général et tuberculocide intermédiaire Oxivir® Tb est un produit nettoyant désinfectant prêt à l'emploi, basé sur notre technologie brevetée de peroxyde d'hydrogène (AHP®), pour fournir une performance de nettoyage rapide et efficace. Les serviettes imbibées Oxivir® Tb sont un moyen de nettoyer et désinfecter en un seul passage.

Mode d'emploi

- Nettoyer à l'avance les zones très salies.
- Appliquer du produit avec un linge ou un chiffon jetable sur des surfaces environnementales dures non poreuses.
- Toutes les surfaces doivent rester humides pendant une minute pour tuer bactéries, HIV-1, HBV et HCV.
- Sécher à l'air, essuyer les surfaces pour sécher et éliminer tout résidu, ou rincer à l'eau potable au besoin.
- Fournit une désinfection à large spectre des surfaces de contact non alimentaires en seulement 30 secondes.
- Non recommandé pour utilisation sur laiton, cuivre, aluminium, bronze, granit, zinc ou marbre.
- Les surfaces en contact avec les aliments doivent être rincées à l'eau potable après désinfection.

Données techniques	Oxivir® Tb
N° d'enregistrement DIN	02283522
Couleur	Liquide incolore
pH	2,2 – 3,2
Parfum	Caractéristique des ingrédients
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
Oxivir® Tb	12 x 32 fl. oz. / Bouteilles Flip Top 946 ml plus deux Vaporisateurs à gâchette	Prêt à l'emploi	4277293	🇨🇦
Oxivir® Tb	1 x 330 gal. / 1249 L fourre-tout	Prêt à l'emploi	5871690	🇨🇦
Oxivir® Tb	1 fût de 55 gal. / 208 L	Prêt à l'emploi	101104052	🇨🇦
Oxivir® Tb	1 seau de 5 gal. / 18,9 L	Prêt à l'emploi	101104054	🇨🇦
Oxivir® Tb	4 conteneurs de 3,78 L / 1 gal.	Prêt à l'emploi	101105176	🇨🇦

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.

Accelerated Hydrogen Peroxide® et Design sont des marques déposées de Diversey, Inc.