



Oxivir[®] Tb

Desinfectante general virucida, bactericida, tuberculocida y fungicida

Limpiador desinfectante listo para usar basado en la tecnología patentada AHP[®] para una limpieza rápida y efectiva.

- Limpiador desinfectante en un solo paso potenciado por la tecnología AHP[®]
- Efectivo contra los patógenos clave: TB, SARM, Novovirus y VRE
- Mata VHB, VHC y VIH en un minuto. Mata la tuberculosis en 5 minutos y los hongos en 3 minutos
- Sin COV, sin fragancias agregadas y sin NPE. El principio activo ecológico se descompone en oxígeno y agua
- Compatible con la mayoría de las superficies rígidas, no porosas, y limpia las superficies blandas en 30 segundos

Aplicaciones

- Limpia y desinfecta superficies de alto contacto en solo UN minuto
- No irrita los ojos y la piel
- Ahora con instrucciones de uso aprobadas por ESS





Oxivir® Tb

Desinfectante general virucida, bactericida, tuberculocida y fungicida

Instrucciones de uso: Como desinfectante de un solo paso

- Limpia en profundidad las áreas sucias.
- Aplicar el producto con el rociador grueso a gatillo sobre superficies duras, no porosas e inanimadas.
- Todas las superficies deben estar visiblemente húmedas por 1 minuto. Deje que actúe por 5-minutos para TB y 3-minutos para hongos.
- Deje secar, seque las superficies con un paño para retirar cualquier residuo, o enjuague con agua potable según sea necesario.

Nota: No es necesario enjuagar al menos que se vaya a revestir o restaurar la superficie. Todas las superficies en contacto con alimentos deben ser enjuagadas con agua potable. No utilizarlo para limpiar cristalería, platos ni utensilios. Antes de utilizar el producto por primera vez sobre una superficie determinada, probarlo sobre un área pequeña y discreta en caso de tener dudas sobre su incompatibilidad, o contactar a un representante de Diversey.

Para desinfectar las superficies suaves





- Remueva la suciedad más evidente antes de desinfectar.
- Mantenga el envase hacia arriba de 6 a 8 pulgadas de la superficie.
- Rocíe hasta que la tela esté húmeda. **NO LA SATURE.** Permita que actúe en la superficie por 30 segundos.
- Seque cuidadosamente con un paño limpio, seco y de un color seguro y/o deje que se seque al aire. Para olores difíciles de quitar o telas pesadas, repita su aplicación.

Para uso como limpiador o producto desinfectante de un solo paso con un pulverizador electrostático:

Las instrucciones del pulverizador electrostático son para declaraciones de eficacia con un tiempo de contacto de 1 minuto. Esto no debe usarse para tratar superficies contra Tb u hongos.

1. Consulte el manual del usuario para el pulverizador electrostático antes de usar.
2. Asegúrese de que no haya otras personas o mascotas en la habitación que se va a tratar. El operador debe usar un respirador de media cara con cartuchos químicos específicos y filtros N95.
3. Coloque la función de pulverización electrostática en la posición ON (Activar) para los modelos de pulverización electrostática que tienen la funcionalidad de conmutar entre ON (activar) y OFF (desactivar). Si el pulverizador tiene la capacidad de cambiar las boquillas que afectan el tamaño de partícula, establezca el tamaño de partícula en un diámetro medio de volumen (VMD) $\geq 40 \mu\text{m}$.
4. Limpie previamente las áreas visiblemente sucias.
5. Usando el pulverizador a unos 2 a 3 pies de la superficie, aplique desinfectante uniformemente sobre la superficie inanimada dura y no porosa a ser limpiada, asegurándose de humedecer las superficies visiblemente.
6. Todas las superficies deben permanecer visiblemente húmedas durante 1 minuto. Seque con un paño las superficies, enjuague o deje secar al aire.
7. Permita que la habitación tratada permanezca desocupada durante 15 minutos antes de volver a entrar.

Datos técnicos	Oxivir® Tb
Reg. EPA N°	70627-56
Color/Forma	Líquido incoloro
pH	2.2 - 3.2
Aroma	Característica de los ingredientes
Tiempo de conservación	3 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
Oxivir® Tb	12 x 32 fl. oz. / 946 mL tapa que voltea plus rociador con disparador	Listo para usar	4277285 
Oxivir® Tb	4 contenedores 1 gal./3.78 L	Listo para usar	100898636 
Oxivir® Tb	1 tambor 55 galones	Listo para usar	101104053 
Oxivir® Tb	1 cubeta 5 galones	Listo para usar	101104055 

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.

AHP® y Design son marcas registradas de Diversey, Inc.

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS904815 (23/135)