

MSA Pressluftatmer

Übersicht über die Reinigungs- und Desinfektionsrichtlinien

Welche Atemschutzplattformen sind berücksichtigt?

	Reinigungsmittel	Desinfektionsmittel
Vollmaske		
3S	Freigegeben	Freigegeben
Ultra Elite	Freigegeben	Freigegeben
G1-Atemanschluss	Freigegeben	Freigegeben
Lungenautomat		
AutoMaXX	Freigegeben	Freigegeben
M1	Freigegeben	Freigegeben
Pressluftatmer		
AirGo / AirMaXX®	Freigegeben	N/A
M1 inkl. Kontrollmodul & SLS 2.0	Freigegeben	N/A

Ausführliche Informationen zu den Parametern finden Sie in der neuesten Fassung der MSA Reinigungs- und Desinfektionsrichtlinien 10203757.



Welche Reinigungsmittel kann ich für die Reinigung von Hand verwenden?

Manuelle Dekontamination (Vorreinigung) für die oben aufgeführten Atemschutzgeräte

	Hersteller	Produkt	Konzentration
Feuchttücher	AVET	AVET Trockenreinigungstuch Clara Clean Go SX100	N/A
	Diversey	Oxivir Excel Tuch	N/A
Lösungsmittel im Wasserbad & weiche Bürste	Diversey	Suma Light D 1.2	0,5 %
		Oxivir Excel	2 %
	Dr. Weigert	Neoform K Plus	1 %
		MediClean Forte	1 %
	EW80	EW80 clean	1 %

Manuelle Desinfektion für Lungenautomat und Vollmaske

	Hersteller	Produkt	Konzentration
Lauwarmes Wasser (≤ 30 °C) im Waschbecken	Diversey	Oxivir Excel	2 %
Gründliches Abspülen empfohlen	Dr. Weigert	Neoform K Plus	1 %



Welche Reinigungsmittel kann ich für die maschinelle Reinigung verwenden?

Maschinelle Reinigung in einem Reinigungskorbsystem oder einem Geschirrspüler (Lungenautomaten, Vollmasken und Pressluftatmer)

Für Kunden, die die Reinigung und Desinfektion auf zwei Schritte aufteilen möchten:

Reinigung

Hersteller	Produkt	Konzentration	Plus Klarspüler	Konzentration
EW80	EW80 clean	<1,0 %	N/A	N/A
Dr. Weigert	MediClean Forte	<1,0 %	N/A	N/A
Diversey	Suma Jade Pur Eco L8	4 ml/l	Suma Med Neutral	0,5 ml/l

Die optimale Temperatur für die Maschinenprogramme beträgt 45 °C + 5 °C.

Maschinelle Reinigung in einer Trommelwaschmaschine (nur Vollmasken)

Für Kunden, die die Reinigung und Desinfektion auf zwei Schritte aufteilen möchten:

Reinigung

Hersteller	Produkt	Konzentration	Plus Klarspüler	Konzentration
Ecolab	Eltra	7 g/l	N/A	N/A
Dr. Weigert	MediClean Forte	0,5-1,0%	N/A	N/A
Diversey	Suma Jade Pur Eco L8	4 ml/l	Suma Med Neutral	0,5 ml/l

Die optimale Temperatur für die Maschinenprogramme beträgt 45 °C + 5 °C.

Maschinelle Desinfektion in einem Reinigungskorbsystem oder einem Geschirrspüler (Lungenautomaten, Vollmasken)

- Für Kunden, die die Reinigung und Desinfektion auf zwei Schritte aufteilen möchten, ist dies der letzte Schritt.
- Für Kunden, die die Reinigung überspringen oder Reinigung und Desinfektion in einem Schritt kombinieren möchten.

Desinfektion

Hersteller	Produkt	Konzentration	Plus Klarspüler	Konzentration
Diversey	Suma Jade Pur Eco L8	4 ml/l	Suma Med Neutral	0,5 ml/l
EW80	EW80 mat	1,0 %	Etolit GT500	0,25 ml/l

Die optimale Temperatur für die Maschinenprogramme beträgt 55 °C bis 60 °C.

Maschinelle Desinfektion in einer Trommelwaschmaschine (nur Vollmasken)

- Für Kunden, die die Reinigung und Desinfektion auf zwei Schritte aufteilen möchten, ist dies der letzte Schritt.
- Für Kunden, die die Reinigung überspringen oder Reinigung und Desinfektion in einem Schritt kombinieren möchten.

Desinfektion

Hersteller	Produkt	Konzentration	Plus Klarspüler	Konzentration
Ecolab	Eltra	7 g/l	N/A	N/A
Diversey	Suma Jade Pur Eco L8	4 ml/l	Suma Med Neutral	0,5 ml/l
EW80	EW80 mat	1,0 %	N/A	N/A

Die optimale Temperatur für die Maschinenprogramme beträgt 55 °C bis 60 °C.



Welche Art von Waschmaschine kann ich für die beiden Schritte verwenden?

Vorgang	Hersteller	Produkt
Reinigung	RESCUE Intellitech AB	Solo Rescue
	Jede andere lokale industrielle Waschmaschinenmarke	Die Endbenutzer müssen die in den Betriebshandbüchern von MSA beschriebenen Waschparameter beachten.
Desinfektion	Meiko	Top Clean M
	Miele	Trommelmaschine
	Jede andere lokale industrielle Waschmaschinenmarke	Die Endbenutzer müssen die in den Betriebshandbüchern von MSA beschriebenen Waschparameter beachten.

Wechsel des Desinfektionsmittels

- Bei einem Wechsel der Chemikalien empfiehlt es sich, den Hersteller des jeweiligen Nachfolgeprodukts zu konsultieren, um mögliche unerwünschte Wirkungen mit dem bisher verwendeten Mittel auszuschließen.
- Dies gilt sowohl für die zu waschenden Teile als auch für die Waschmaschine selbst.
- Vor einer Umstellung auf ein neues Desinfektionsmittel sollte die Ausrüstung in einem Tauchbecken intensiv mit einer Lösung eines freigegebenen Reinigungsmittels vorgereinigt und anschließend mit viel klarem Wasser gespült werden.
- Nutzen Sie hierzu die angegebenen Parameter des Reinigungsmittels.
- Es sollten stets Reinigungs- und Desinfektionsprodukte vom selben Hersteller verwendet werden, das verhindert Wechselwirkungen und Materialschäden.
- Es kann trotzdem nicht zu 100% ausgeschlossen werden, dass es z.B. bei älteren Masken trotzdem zu „Reaktionen“ kommen kann. Bei einem Wechsel der Chemikalien empfiehlt es sich, den Hersteller des jeweiligen Nachfolgeprodukts zu konsultieren, um mögliche unerwünschte Wirkungen mit dem bisher verwendeten Mittel auszuschließen.

