

VIDEO 90

Garandeert schone magneetkoppen

1. ALGEMENE OMSCHRIJVING

Speciaal reinigingsmiddel voor magneet-, beeld- en geluidskoppen, evenals optische lasersystemen.

2. EIGENSCHAPPEN

Video 90 wordt aanbevolen voor het reinigen van gevoelige oppervlakken. De speciale reiniger verwijdert stof, slijtagevuil, olie en vet. Geschikt voor moeilijk te bereiken onderdelen. Droogt zeer snel, laat geen residu achter.

3. TOEPASSINGEN

- Magneetkoppen, video- en geluidskoppen
- Diskdrives, cd- en dvd-spelers, cassetterecorders
- Optische lasersystemen en sensoren
- Projectors

4. INSTRUCTIES

- Het verlengstuk is geschikt voor lokale toepassingen. Spoel de onderdelen royaal af.
- Verwijder het vuil waar mogelijk met een doekje.
- Video 90 heeft een laag vlampunt en droogt daarom snel. Het product is ontvlambaar. Houd het daarom uit de buurt van ontstekingsbronnen.
- Gebruik het product nooit op elektrische onderdelen onder spanning. Laat het reinigingsmiddel volledig verdampen voordat u de elektrische apparatuur inschakelt.

Conform EU-richtlijn 91/155/EEG en wijzigingen is er voor alle CRC-producten een veiligheidsinformatieblad (SDS) beschikbaar.

5. PRODUCTGEGEVENS

Geur:	ruikt lichtelijk naar oplosmiddel
Vlampunt:	< 0 °C
Verdampingssnelheid (ether = 1):	ca. 1

6. GOEDKEURINGEN:

NAVO voorraadnummer: 6850-12-180-8382

7. VERPAKKING

Aerosol: 200 ml
400 ml

Alle verklaringen in deze publicatie zijn gebaseerd op toepassingservaring en/of laboratoriumtests. Wij raden aan om onze producten voorafgaand aan het gebruik onder reële omstandigheden te testen, gezien de grote verscheidenheid aan apparatuur en omstandigheden met daarbij de onvoorspelbare menselijke factor. Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar zonder expliciete noch stilzwijgende garantie.

Dit technische informatieblad is wellicht al geactualiseerd, bijvoorbeeld vanwege wetwijzigingen, beschikbaarheid van componenten of nieuw opgedane kennis. De laatste en enige geldige versie van dit technische gegevensblad wordt u op verzoek toegezonden en is te vinden op onze website: www.crcind.com.

Wij raden u aan om u op onze website voor dit product te registreren, zodat u automatisch de toekomstige bijgewerkte versies ontvangt.

Versie:4.1

Datum: 6-11-2021