

Diversey™

suma® Optifill™/MC

Sistema de dispensación

Un programa de lavado de vajillas manual que no requiere mantenimiento y provee una disolución exacta sin necesidad de equipamiento o conexión de agua permanente.

Características y beneficios

- Dispensa sistemáticamente una solución exacta
- Elimina la necesidad de dosificación manual
- Envase cerrado
- No insume costos de instalación/equipamiento
- Elimina el tiempo de inactividad
- Mínima capacitación
- Fácil de utilizar
- Menos embalaje
- Reduce el desperdicio de productos químicos

Aplicaciones

- Un sistema innovador manual lavaobjetos





Instrucciones de uso

- Coloque la botella sobre la división del fregadero.
- Ajuste la corredera de la botella para asegurarla a la división del fregadero y tape el resumidero.
- Alinee la botella de modo que el flujo de agua de la llave caiga directamente en el orificio de la parte superior de la botella (se requiere que la llave esté a una altura de 4" a 8" con respecto a la botella).
- Llene el fregadero con agua y una tasa de flujo de 4 a 8 galones/minuto (15 a 30 litros/minuto).

Consulte la etiqueta del producto para ver las instrucciones de uso específicas del producto.

Datos técnicos	Detergente supremo para ollas y sartenes Suma®
Certificaciones	Kosher
Color/Forma	Azul oscuro transparente, líquido
Relación Para Disolver	1:2500
pH	6,5 (Concentrado) 6,0 (Disolución de uso 1:2500)
Aroma	Floral
Tiempo de conservación	2 años

Datos técnicos	Final Step™ Esterilizador (EE. UU.)
Certificaciones	Kosher, NSF, Halal
Color/Forma	Rojo transparente, líquido
Relación Para Disolver	1:2500
Reg. EPA No.	10324-96-70627
pH	7,0 (Concentrado) 7,0 (Disolución de uso 1:2500)
Aroma	Cuaternario
Tiempo de conservación	1 año

Datos técnicos	Suma® Final Step™ Esterilizador (Canadá)
Certificaciones	Kosher, Halal, Adecuado para uso en instalaciones de procesamiento de alimentos canadienses
Color/Forma	Rojo transparente, líquido
Relación Para Disolver	1:2500
pH	7,0 (Concentrado) 7,0 (Disolución de uso 1:2500)
Aroma	Cuaternario
Tiempo de conservación	1 año

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto	
Detergente supremo para ollas y sartenes Suma®	Contenedores 1 x 2,5 L / 2.64 Qt. Optifill™/MC	1:2500	94977476	
Final Step™ Esterilizador	Contenedores 1 x 2,5 L / 2.64 Qt. Optifill™/MC	1:2500	100872499	
Suma® Final Step™ Esterilizador	Contenedores 1 x 2,5 L / 2.64 Qt. Optifill™/MC	1:2500	94964544	
Final Step™ Esterilizador	12 x 32 oz./946 mL botellas vacías		D1222664	
Detergente supremo para ollas y sartenes Suma®	12 x 32 oz./946 mL botellas vacías		D1222665	

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.